

# Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač  
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot  
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania  
Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania



## 2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému  
Fejezse be az operációs rendszer beállítását  
Skonfiguruj system operacyjny  
Dokončite inštaláciu operačného systému

### Windows 8.1



#### Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace  
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket  
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje  
Povolte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



#### Connect to your network

Připojte se k sítí  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią  
Pripojte sa k sieti


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k této síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.


**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Windows 7



#### Set up password for Windows

Nastavení hesla pro systém Windows  
Jelszó beállítás Windows operációs rendszerhez  
Ustaw hasło systemu Windows  
Nastavte heslo do systému Windows



#### Connect to your network

Připojte se k sítí  
Kapcsolódjon a hálózathoz  
Nawiąż połączenie z siecią  
Pripojte sa k sieti


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k této síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



#### Protect your computer

Ochrana počítače  
Védje számítógépét  
Zabezpiecz komputer  
Chránite svoj počítač

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.  
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.  
Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Locate your Dell apps in Windows 8.1

Umístění aplikací Dell v systému Windows 8.1  
Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windows 8.1 alatt  
Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows 8.1  
Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows 8.1



#### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer | Zaregistrujete si počítač




#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohování, zotavení, oprava nebo obnovení počítače  
Készítsen biztonsági mentést, állítsa helyre, javítsa vagy állítsa helyre számítógépét  
Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer  
Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača



#### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Ellenőrizze és frissítse számítógépét  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a príručky produktu

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályzások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

P53F

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

P53F001

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

Dell Precision -7510

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.  
2015-07


# Learn how to use Windows 8.1

Používání systému Windows 8.1

A Windows 8.1 használatának elsajátítása


Informacje na temat korzystania z systemu Windows 8.1

Používanie systému Windows 8.1





## Help and Tips

Rady a nápověda | Súgó és tipppek  
Pomoc i porady | Pomocnik a rady



# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



- 1. Network connector
- 2. Microphone
- 3. Camera (optional)
- 4. Camera-status light (optional)
- 5. Power connector
- 6. Power button
- 7. Security-cable slot
- 8. USB 3.0 connector
- 9. Headset connector
- 10. Memory card reader
- 11. Fingerprint reader (optional)
- 12. Battery-status light
- 13. Hard-drive activity light
- 14. Power-status light
- 15. Speakers
- 16. Touchpad
- 17. Contactless smartcard reader (optional)
- 18. Smartcard reader (optional)
- 19. USB 3.0 connector
- 20. Mini DisplayPort connector
- 21. HDMI connector
- 22. USB-C connector (optional)
- 23. Docking connector
- 24. Service-tag label
- 25. Door and battery release latch

- 1. Sítěový konektor
- 2. Mikrofon
- 3. kamera (voliteľná)
- 4. Indikátor stavu kamery (voliteľný)
- 5. Konektor napájania
- 6. Vypínač
- 7. Slot bezpečnostného kabeľu
- 8. Konektor USB 3.0
- 9. Konektor náhlavní sady
- 10. Čtečka paměťových karet
- 11. Čtečka otisků prstů (voliteľná)
- 12. Indikátor stavu baterie
- 13. Indikátor činnosti pevného disku
- 14. Indikátor stavu napájania
- 15. Reproduktory
- 16. Dotyková podložka
- 17. Bezkontaktní čtečka čipových karet (voliteľná)
- 18. Čtečka čipových karet (voliteľná)
- 19. Konektor USB 3.0
- 20. Konektor rozhraní Mini DisplayPort
- 21. Konektor HDMI
- 22. Konektor USB-C (voliteľný)
- 23. Dokovací konektor
- 24. Servisní štítek
- 25. Uvolňovací západka dvířek a baterie

- 1. Hálózati csatlakozó
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera (opcionális)
- 4. Kamera állapotjelzője (opcionális)
- 5. Tápcsatlakozó
- 6. Bekapcsológomb
- 7. Biztonsági kábel foglalata
- 8. USB 3.0 csatlakozó
- 9. Fejhallgató csatlakozó
- 10. Memóriakártya-olvasó
- 11. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
- 12. Akkumulátor állapot jelzőfény
- 13. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- 14. Bekapcsolás állapot jelzőfény
- 15. Hangszórók
- 16. Érintőpad
- 17. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
- 18. SmartCard olvasó (opcionális)
- 19. USB 3.0 csatlakozó
- 20. Mini-DisplayPort csatlakozó
- 21. HDMI csatlakozó
- 22. USB-C csatlakozó (opcionális)
- 23. Dokkológység csatlakozója
- 24. Szervíz fül címke
- 25. Fedél- és akkumulátor kioldó retesz

- 1. Złącze sieciowe
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera (opcjonalna)
- 4. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
- 5. Złącze zasilania
- 6. Przycisk zasilania
- 7. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 8. Złącze USB 3.0
- 9. Złącze zestawu słuchawkowego
- 10. Czytnik kart pamięci
- 11. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
- 12. Lampka stanu akumulatora
- 13. Lampka aktywności dysku twardego
- 14. Lampka stanu zasilania
- 15. Głośniki
- 16. Tabliczka dotykowa
- 17. Zbliżeniowy czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
- 18. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
- 19. Złącze USB 3.0
- 20. Złącze Mini DisplayPort
- 21. Złącze HDMI
- 22. Złącze USB-C (opcjonalne)
- 23. Złącze dokowania
- 24. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
- 25. Zwalniacz zatrzaśku pokrywy i akumulatora

- 1. Sítěový konektor
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera (voliteľná)
- 4. Kontrolka stavu kamery (voliteľná)
- 5. Konektor napájania
- 6. Tlačidlo napájania
- 7. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 8. Konektor USB 3.0
- 9. Konektor náhlavnej súpravy
- 10. Čítačka pamäťových kariet
- 11. Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)
- 12. Kontrolka stavu batérie
- 13. Kontrolka aktivity pevného disku
- 14. Kontrolka stavu napájania
- 15. Reproduktory
- 16. Dotyková plocha
- 17. Bezkontaktná čítačka kariet Smartcard (voliteľná)
- 18. Čítačka kariet Smartcard (voliteľná)
- 19. Konektor USB 3.0
- 20. Konektor mini DisplayPort
- 21. Konektor HDMI
- 22. Konektor USB-C (voliteľný)
- 23. Dokovací konektor
- 24. Etiketa servisného štítka
- 25. Západka na uvoľnenie dvierok a batérie

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**POZNÁMKA:** Podrobnosti naleznete v *Průručce vlastníka* na webu [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**MEGJEGYZÉS:** Bővebb információért lásd a *Használati útmutatót* a [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) weboldalon.

**UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podręcznik użytkownika* na stronie internetowej [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**POZNÁMKA:** Další informace najdete v dokumente *Průručka majitele* na adrese [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).