

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן הפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10


Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10 הסתיימה

Enable Dell updates

Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell | Ativar as atualizações Dell


Включите обновления Dell | Dell עדכונים של Dell



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.


ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell אתר יישומי של Dell



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador


Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Βοήθεια & υποστήριξη της Dell | Ajuda e Suporte Dell

Справка и поддержка Dell | Dell ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לא תפנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации | דגם תקינה

P29E

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה

P29E001

Computer model


Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב


Dell Precision -7710

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera-status light (optional)
4. Network connector
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch



1. Μικρόφωνο
2. Κάμερα (προαιρετικά)
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
4. Σύνδεσμος δικτύου
5. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
6. Κομπτί λειτουργίας
7. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
8. Σύνδεσμος USB 3.0
9. Σύνδεσμος κεφαλосυσκευής
10. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
11. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
12. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
13. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
14. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
15. Ηχεία
16. Επιφάνεια αφής
17. Ανεπαφική μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
18. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
19. Σύνδεσμος USB 3.0
20. Σύνδεσμος Mini DisplayPort
21. Σύνδεσμος HDMI
22. Σύνδεσμος USB-C (προαιρετικά)
23. Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης
24. Ετικέτα εξυπηρέτησης
25. Μάνταλο αποδέσμευσης πόρτας και μπαταρίας

1. Microfone
2. Câmara (opcional)
3. Luz de estado da câmara (opcional)
4. Conector de rede
5. Conector de alimentação
6. Botão Ligar
7. Ranhura do cabo de segurança
8. Conector USB 3.0
9. Conector para auscultadores
10. Leitor de cartões de memória
11. Leitor de impressões digitais (opcional)
12. Luz de estado da bateria
13. Luz de actividade da unidade de disco rígido
14. Luz de estado de alimentação
15. Altifalantes
16. Painel táctil
17. Leitor de cartão inteligente sem contacto (opcional)
18. Leitor de cartão inteligente (opcional)
19. Conector USB 3.0
20. Conector mini-DisplayPort
21. Conector HDMI
22. Conector USB-C (opcional)
23. Conector de ancoragem
24. Etiqueta de serviço
25. Trinco de libertação da porta e da bateria

1. Микрофон
2. Камера (заказывается дополнительно)
3. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
4. Сетевой разъем
5. Разъем питания
6. Кнопка питания
7. Слот для защитного кабеля
8. Разъем USB 3.0
9. Разъем для наушников
10. Устройство чтения карт памяти (дополнительно)
11. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
12. Индикатор состояния батареи
13. Индикатор работы жесткого диска
14. Индикатор состояния питания
15. Динамики
16. Сенсорная панель
17. Бесконтактное устройство чтения smart-карт (приобретается дополнительно)
18. Устройство чтения smart-карт (приобретается дополнительно)
19. Разъем USB 3.0
20. Разъем mini-DisplayPort
21. Разъем HDMI
22. Разъем USB-C (приобретается дополнительно)
23. Разъем стыковочного модуля
24. Метка обслуживания
25. Зашелка дверцы и аккумулятора

1. מיקרופון
2. מצלמה (אופציונלי)
3. נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
4. מחבר רשת
5. מחבר מתח
6. לחצן הפעלה
7. חריץ כבל אבטחה
8. מחבר USB 3.0
9. מחבר לדיבורית אישית
10. קורא כרטיסי זיכרון
11. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
12. נורית מצב סוללה
13. נורית פעילות של כונן קשיח
14. נורית מצב מתח
15. רמקולים
16. משטח מגע
17. קורא כרטיס חכם ללא מגע (אופציונלי)
18. קורא כרטיס חכם (אופציונלי)
19. מחבר USB 3.0
20. מחבר Mini DisplayPort
21. מחבר HDMI
22. מחבר USB-C (אופציונלי)
23. מחבר עגינה
24. תווית תג שירות
25. תפס שחרור סוללה ודלת

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



0H97T5A00



Printed in China.

2015-07