

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup


Završite postavljanje Windows 10 | Fejezze be a Windows 10 beállítást

Завершите установку Windows 10 | Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja | Engedélyezze a Dell frissítéseket


Включите обновления Dell | Omogućite Dell ispravke



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



Register your computer

Registrierajte svoje računalo | Regisztrálja a számítógépét

Зарегистрируйте компьютер | Regisztruje svoj računar



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Dell súgó és támogatás

Справка и поддержка Dell | Dell pomoć i podrška



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model | Szabályozó modell
Модель согласно нормативной документации | Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógép modell
Модель компьютера | Model računara

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P29E

P29E001


Dell Precision -7710

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera-status light (optional)
4. Network connector
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch



1. Mikrofon
2. Kamera (opcija)
3. Svjetlo statusa kamere (opcionalno)
4. Mrežni priključak
5. Priključak za napajanje
6. Gumb za uključivanje/isključivanje
7. Utor za sigurnosni kabel
8. USB 3.0 priključak
9. Priključak za slušalice
10. Čitač memorijskih kartica
11. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
12. Svjetlo statusa baterije
13. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
14. Svjetlo statusa napajanja
15. Zvučnici
16. Podloga osjetljiva na dodir
17. Beskontaktni čitač pametne kartice (opcionalno)
18. Čitač otiska prsta (opcionalno)
19. USB 3.0 priključak
20. Priključak Mini-DisplayPort
21. HDMI priključak
22. Priključak USB-C (opcionalno)
23. Priključak za spajanje
24. Naljepnica servisne oznake
25. Jezičak za oslobađanje vratašca i baterije

1. Mikrofon
2. Kamera (opcionális)
3. Kamera állapotjelző fény (opcionális)
4. Hálózati csatlakozó
5. Tápcsatlakozó
6. Bekapcsológomb
7. Biztonsági kábel foglata
8. USB 3.0 csatlakozó
9. Fejhallgató csatlakozó
10. Memóriakártya-olvasó
11. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
12. Akkumulátor állapot jelzőfény
13. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
14. Bekapcsolás állapot jelzőfény
15. Hangszórók
16. Érintőpad
17. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
18. SmartCard olvasó (opcionális)
19. USB 3.0 csatlakozó
20. Mini-DisplayPort csatlakozó
21. HDMI csatlakozó
22. USB-C csatlakozó (opcionális)
23. Dokkolóegység csatlakozója
24. Szervíz fül címke
25. Fedél és akkumulátor kioldó retesz

1. Микрофон
2. Камера (заказывается дополнительно)
3. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
4. Сетевой разъем
5. Разъем питания
6. Кнопка питания
7. Слот для защитного кабеля
8. Разъем USB 3.0
9. Разъем для наушников
10. Устройство чтения карт памяти
11. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
12. Индикатор состояния батареи
13. Индикатор работы жесткого диска
14. Индикатор состояния питания
15. Динамики
16. Сенсорная панель
17. Бесконтактное устройство чтения smart-карт (приобретается дополнительно)
18. Устройство чтения smart-карт (приобретается дополнительно)
19. Разъем USB 3.0
20. Разъем mini-DisplayPort
21. Разъем HDMI
22. Разъем USB-C (приобретается дополнительно)
23. Разъем стыковочного модуля
24. Метка обслуживания
25. Защелка дверцы и аккумулятора

1. Mikrofon
2. Kamera (opcija)
3. Svetlo za status kamere (opcija)
4. Mrežni konektor
5. Konektor za napajanje
6. Dugme za napajanje
7. Slot za zaštitni kabl
8. USB 3.0 konektor
9. Konektor za slušalice
10. Čitač memorijske kartice
11. Čitač otiska prsta (opcija)
12. Svetlo za status baterije
13. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
14. Svetlo za status napajanja
15. Zvučnici
16. Tabla osjetljiva na dodir
17. Bezkontaktni čitač smart kartica (opcija)
18. Čitač smart kartica (opcija)
19. USB 3.0 konektor
20. Mini DisplayPort konektor
21. HDMI konektor
22. USB-C konektor (opcija)
23. Konektor za baznu stanicu
24. Naljepnica sa servisnom oznakom
25. Reza za otpuštanje vratanca i baterije

