

Microsoft Windows 7: Instrukcja uruchomienia

Konfigurowanie systemu Windows 7

Komputer Dell jest dostarczany z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft® Windows® 7, jeśli wybrano taką opcję przy zakupie. Aby skonfigurować system Windows po raz pierwszy, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wykonanie tych czynności jest konieczne i może zająć nieco czasu. Ekran Instalatora systemu Windows prowadzi użytkownika przez szereg procedur konfiguracyjnych, obejmujących zaakceptowanie umów licencyjnych, ustawianie preferencji oraz konfigurowanie połączenia z Internetem.



PRZESTROGA: Procesu konfiguracji systemu operacyjnego nie należy przerywać. Przerwanie procesu może uniemożliwić korzystanie z komputera do czasu ponownego zainstalowania systemu operacyjnego.



UWAGA: Dla zapewnienia optymalnej wydajności komputera firma Dell zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu BIOS i sterowników dla komputera, dostępnych w witrynie internetowej **support.dell.com**.

Październik 2009



OGN1WRA01

DELL™

Nawiąż połączenie z Internetem (opcjonalnie)

Do łączności z Internetem jest potrzebny modem zewnętrzny lub połączenie sieciowe oraz usługodawca internetowy (ISP).

Jeśli razem z komputerem nie zamówiono zewnętrznego modemu USB ani karty sieci WLAN, można je zamówić w witrynie www.dell.com.

Konfigurowanie połączenia przewodowego

- Jeśli będzie używane połączenie telefoniczne, przed przystąpieniem do konfigurowania połączenia z Internetem należy przyłączyć przewód linii telefonicznej do złącza opcjonalnego zewnętrznego modemu USB oraz do gniazdka telefonicznego w ścianie.

- Jeśli do połączenia z Internetem używasz modemu DSL, kablowego lub satelitarnego, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym (ISP) lub z operatorem usług telefonii komórkowej, aby uzyskać odpowiednie instrukcje konfiguracji.


Aby skonfigurować przewodowe połączenie z Internetem, wykonaj instrukcje zamieszczone w rozdziale „Konfigurowanie połączenia z Internetem”.

Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Przed przystąpieniem do konfigurowania bezprzewodowego połączenia z Internetem należy nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym.

Aby skonfigurować połączenie z routerem bezprzewodowym:

- 1 Upewnij się, że w komputerze jest włączona obsługa sieci bezprzewodowych.

- 2 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte programy.
- 3 Kliknij kolejno **Start**  → **Control Panel** (Panel sterowania) → **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Connect to a network** (Połącz z siecią).
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.


Konfigurowanie połączenia z Internetem

Usługodawcy internetowi (ISP) i ich oferty różnią się w zależności od kraju. W celu uzyskania informacji o dostępnych ofertach należy skontaktować się z lokalnym usługodawcą internetowym.

Jeśli nie można połączyć się z Internetem, a w przeszłości było to możliwe, powodem może być przerwa w świadczeniu usług przez usługodawcę internetowego. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby sprawdzić stan usługi, albo spróbuj ponownie połączyć się później.

Przygotuj informacje o usługodawcy internetowym. Jeśli nie masz usługodawcy internetowego, pomoże go wybrać **Kreator połączeń internetowych**.

Aby skonfigurować połączenie z Internetem:

- 1 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte programy.
- 2 Kliknij kolejno **Start**  → **Control Panel** (Panel sterowania)
- 3 Kliknij kolejno **Network and Sharing Center** (Centrum sieci i udostępniania) → **Set up a new connection or network** (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) → **Connect to the Internet** (Połącz z Internetem).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Connect to the Internet** (Łączenie z Internetem).



UWAGA: Jeśli nie wiesz, jaki typ połączenia wybrać, kliknij opcję **Help me choose** (Pomóż mi wybrać) lub skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i użyj informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez usługodawcę internetowego, aby dokończyć proces konfiguracji.

Podstawowe funkcje systemu Windows 7

Dostosowywanie pulpitu


Pulpit można dostosowywać przez zmienianie m.in. wyglądu, rozdzielczości, tapety i wygaszacza ekranu.

Aby dostosować pulpit:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na wolny obszar na pulpicie.
- 2 Kliknij polecenie **Personalize** (Personalizuj), aby otworzyć okno dialogowe **Change the visuals and sounds on your computer** (Zmień efekty wizualne i dźwiękowe komputera) i zapoznać się z dostępnymi opcjami dostosowywania.

Przenoszenie informacji do nowego komputera

Aby przenieść dane do nowego komputera:


- 1 Kliknij kolejno **Start**  → **Control Panel** (Panel sterowania).
- 2 W polu wyszukiwania wpisz tekst **Transfer**, a następnie kliknij pozycję **Transfer files from another computer** (Transferuj pliki z innego komputera).

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie kreatora **Windows Easy Transfer** (Łatwy transfer w systemie Windows).

Tworzenie kopii zapasowych danych

Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych plików i folderów znajdujących się na komputerze.

Aby wykonać kopię zapasową danych:


- 1 Kliknij kolejno **Start**  → **Control Panel** (Panel sterowania) → **System and Security** (System i zabezpieczenia) → **Backup and Restore** (Kopie zapasowe i przywracanie).
- 2 Kliknij pozycję **Set up backup...** (Skonfiguruj kopię zapasową...).
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie kreatora **Configure Backup** (Konfiguracja kopii zapasowej).


Ponowne instalowanie systemu Windows 7

Proces ponownej instalacji może potrwać od 1 do 2 godzin. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego należy ponownie zainstalować sterowniki urządzeń, oprogramowanie antywirusowe i inne oprogramowanie.

Aby wykonać ponowną instalację systemu Windows 7:

- 1 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte programy.
- 2 Włóż dysk *Operating System* (System operacyjny) do napędu.
- 3 Kliknij polecenie **Exit** (Zakończ), jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Install Windows** (Instalacja systemu Windows).
- 4 Uruchom ponownie komputer.
- 5 Po wyświetleniu logo Dell naciśnij niezwłocznie klawisz <F12>.

 **UWAGA:** W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego, należy poczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie.

 **UWAGA:** Kolejne kroki procedury zmieniają sekwencję ładowania tylko na jeden raz. Przy następnym uruchomieniu komputer użyje sekwencji ładowania z wykorzystaniem urządzeń określonych w konfiguracji komputera.

6 Po wyświetleniu listy urządzeń startowych, zaznacz opcję **CD/DVD/CD-RW Drive** (Napęd CD/DVD/CD-RW) i naciśnij klawisz <Enter>.

7 Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić polecenie **Boot from CD-ROM** (Rozruch z napędu CD-ROM).
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć instalowanie.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

**© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w Irlandii.**

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell* i logo *DELL* są znakami towarowymi firmy Dell Inc; *Microsoft* i *Windows* są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Text może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.