



## איתור מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף:

- שיטות עבודה מומלצות לבטיחות
- אחריות
- תנאים והתניות
- אישורים מסדירים
- ארגונומיה
- הסכם רישיון למשתמש קצה

---

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© Dell Inc. 2009-2010 כל הזכויות שמורות. הודפס בפולין.

חל איסור על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימני מסחר המוזכרים במסמך זה: Dell, הלוגו של DELL ו-Vostro הם סימני מסחר של Dell Inc.; Intel ו-Celeron הם סימני מסחר רשומים ו-Core הוא סימן מסחר של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc. מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

---

**מתאם זרם חילופין (המשך)**

---

טווח טמפרטורות:

פועל	5 עד 35 מעלות צלזיוס (41 עד 95 מעלות פרנהייט)
אחסון	40– עד 65 מעלות צלזיוס (40– עד 149 מעלות פרנהייט)
מידות:	
גובה	28.20 מ"מ (1.11 אינץ')
רוחב	57.90 מ"מ (2.28 אינץ')
עומק	137.2 מ"מ (5.40 אינץ')

---

**מידות פיזיות**

---

גובה:

Vostro 1014	25.00 מ"מ עד 35.60 מ"מ (0.98 אינץ' עד 1.40 אינץ')
Vostro 1015	26.50 מ"מ עד 36.80 מ"מ (1.04 אינץ' עד 1.45 אינץ')

רוחב:

Vostro 1014	340 מ"מ (13.38 אינץ')
Vostro 1015	376 מ"מ (14.80 אינץ')

עומק:

Vostro 1014	242.5 מ"מ (9.54 אינץ')
Vostro 1015	247.9 מ"מ (9.75 אינץ')

משקל	2.30 ק"ג לכל הפחות עם סוללת 6 תאים
	2.50 ק"ג לכל היותר עם סוללת 6 תאים

---

**תנאי סביבה**

---

תחום טמפרטורות:

פועל	5 עד 35 מעלות צלזיוס (41 עד 95 מעלות פרנהייט)
אחסון	40– עד 65 מעלות צלזיוס (40– עד 149 מעלות פרנהייט)
לחות יחסית (מקסימום)	
פועל	10% עד 90% (ללא עיבוי)
אחסון	5% עד 95% (ללא עיבוי)

<b>זיכרון</b>	
2 הריצי DIMM	מחבר מודול זיכרון
2 GB או 1 GB	קיבולת מודול זיכרון
800 MHz DDR2/DDR3	סוג זיכרון:
1 GB	זיכרון מינימלי
4 GB	זיכרון מרבי
<b>סוללה</b>	
סוללת ליתיום-יון "חכמה" ארבעה או שישה תאים	סוג
	מידות:
53.39 מ"מ (2.10 אינץ')	עומק
20.44 מ"מ (0.80 אינץ')	גובה
206.44 מ"מ (8.12 אינץ')	רוחב
	מתח:
14.8 V	4 תאים
11.1 V	6 תאים
	טווח טמפרטורות:
5 עד 35 מעלות צלזיוס (41 עד 95 מעלות פרנהייט)	פועל
-20 עד 65 מעלות צלזיוס (-4 עד 149 מעלות פרנהייט)	אחסון
CR2032	סוללת מטבע
<b>מתאם זרם חילופין</b>	
65 ואט	סוג
100–240 VAC	מתח כניסה
1.50 A	זרם כניסה (מרבי)
50–60 הרץ	תדר כניסה
	זרם יציאה:
3.34 A (רציף)	65 ואט
(+/- 1.0 VDC) 19.50 VDC	מתח יציאה נקוב

5 פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



**הערה:** מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

## מפרט

**הערה:** ההצעות עלולות להשתנות מאזור לאזור. המפרטים הבאים הם אלו שחובה לצרף למחשב לפי חוק. לקבלת מידע נוסף אודות תצורת המחשב שלך, לחץ על **Start** (התחל) ← **Help and Support** (עזרה ותמיכה) ובחר את האפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

מידע מערכת	
ערכת שבבים	Intel® GM45
מעבד	
מעבד	• Intel Core™ 2 Duo • Intel Celeron® (Socket P)
וידאו	
סוג וידאו	משולבים בלוח המערכת, האצת חומרה
אפיק נתונים	וידאו משולב
בקר וידיאו	Intel GM45
זיכרון מסך	גרפיקה מובנית
זיכרון מערכת	טכנולוגיית זיכרון וידאו דינמי (DVMT)
- 1 GB	512 MB
- 2 GB	782 MB
- 3 GB	1294 MB
- 4 GB	1550 MB

**הערה:** טכנולוגיית DVMT מגיבה באופן אוטומטי לדרישות המערכת ולדרישות של היישום על-ידי הקצאה של כמות הזיכרון המיטבית לביצועי גרפיקה וביצועי מערכת מאוזנים.

## התקנה מהירה

**אזהרה:** לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות ניתן למצוא בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**אזהרה:** מתאם זרם החילופין מתאים לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לציוד.



**התראה:** בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.





**הערה:** התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.





2 חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

1 חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב ולשקע החשמל.




4 חבר התקני IEEE 1394, כגון נגן DVD (אופציונלי).

3 חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).



מחבר טלפון	8	מחבר מתאם זרם חילופין	7
מחברי USB (2)	10	כונן אופטי	9
חריץ לכרטיס זיכרון	12	מחבר IEEE 1394	11
לחצני משטח מגע (2)	14	מחברי שמע (2)	13
משטח מגע	16	גוריות חיווי	15
		מקלדת	17

## מבט מאחור



חריץ אבטחה	2	פתח אוורור	1
מחבר רשת	4	מחבר VGA	3
חריץ ExpressCard	6	מחברי USB (2)	5




## אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

# Dell™ Vostro™ 1014/1015

## גיליון טכני של מידע על התקנה ותכונות

מבט מלפנים



נורית מצלמה (אופציונלית) 2

צג 4

לחצן הפעלה 6

מיקרופון (אופציונלי) 1

מצלמה (אופציונלי) 3

נוריות מצב מקלדת 5

דגמים: PP37L ו-PP38L



0C408TA02

נובמבר 2010