


# Vostro 5370

## Quick Start Guide

Aan de slag | Guide de démarrage rapide  
Schnellstart-Handbuch | Guida introduttiva rapida



### Follow the instructions on the screen to finish operating system setup.

Volg de instructies op het scherm om de installatie van het besturingssysteem te voltooien.  
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du système d'exploitation.  
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Betriebssystem-Setup abzuschließen.  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del sistema operativo.

### Create recovery media for Windows 10

Herstelmedia maken voor Windows 10  
Créer un support de récupération pour Windows 10  
Wiederherstellungsmedium für Windows 10 erstellen  
Creare un supporto di ripristino per Windows 10

#### In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nello strumento di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea un'unità di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.



### What's New

Nieuw in deze versie | Nouveautés  
Neuerungen | Quali sono le novità

#### An intuitive fingerprint reader (optional purchase) integrated with the power button provides an easy and secure log on option.

Een intuïtieve vingerafdruklezer (optionele aankoop) geïntegreerd met de aan/uit-knop biedt een eenvoudige en veilige aanmeldoptie.

Un lecteur d'empreintes digitales intuitif (en option) et intégré au bouton d'alimentation permet une connexion simple et sécurisée.

Ein in den Betriebsschalter integrierter, intuitiver Fingerabdruckleser (separat erhältlich) ermöglicht eine einfache und sichere Anmeldung.

Un lettore di impronte digitali intuitivo (acquisto opzionale) integrato con il pulsante di alimentazione che fornisce un'opzione di accesso semplice e sicura.



#### Product support and manuals

Productsupport en handleidingen  
Assistance produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto e manuali del prodotto

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

**P87G**

#### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

**P87G001**

#### Computer model


Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

**Vostro 5370**




# Features

Functies | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche



- |  |   |
|--|---|
| 1. Camera  | 12. USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port with Power Delivery/DisplayPort |
| 2. Camera status light                           | 13. Power and battery-status light                              |
| 3. Dual-array microphones                        | 14. Power-adaptor port  |
| 4. Noble security-cable slot                     | 15. Speakers  |
| 5. Power button with optional fingerprint reader | 16. Service tag label   |
| 6. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare            |   |
| 7. USB 3.1 Gen 1 port                            |   |
| 8. microSD card reader                           |   |
| 9. Touchpad                                      |   |
| 10. Headset port                                 |   |
| 11. HDMI port                                    |   |



- |  |  |
|--|--|
| 1. Camera  | 9. Toetsenblok   |
| 2. Statuslampje voor camera                        | 10. Headsetpoort   |
| 3. Dual-array-microfoons                           | 11. HDMI-poort   |
| 4. Sleuf voor Noble-beveiligingskabel              | 12. USB 3.1 Gen 1-poort (Type-C) met voeding/DisplayPort |
| 5. Aan/uit-knop met de optionele vingerafdrukkezer | 13. Statuslampje voeding en batterij                     |
| 6. USB 3.1 Gen 1-poort met PowerShare              | 14. Poort voor netadapter                                |
| 7. USB 3.1 Gen 1-poort                             | 15. Luidsprekers   |
| 8. microSD-kaartlezer                              | 16. Servicetaglabel                                      |

- |  |   |
|--|---|
| 1. Caméra  | 9. Pavé tactile   |
| 2. Voyant d'état de la caméra  | 10. Port casque   |
| 3. Deux microphones  | 11. Port HDMI   |
| 4. Emplacement pour câble Noble de sécurité                              | 12. Port USB 3.1 Gen 1 (Type-C) avec Power Delivery/DisplayPort |
| 5. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) | 13. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation           |
| 6. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare                                    | 14. Port de l'adaptateur secteur                                |
| 7. Port USB 3.1 Gen 1  | 15. Haut-parleurs   |
| 8. Lecteur de carte microSD  | 16. Étiquette du numéro de série                                |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kamera   | 9. Touchpad  |
| 2. Kamerastatusaanzeige                               | 10. Headset-Anschluss  |
| 3. Dual-Array-Microfone                               | 11. HDMI-Anschluss   |
| 4. Noble-Sicherheitskabeleinschub                     | 12. USB 3.1 Gen 1 Typ-C-Anschluss mit Power Delivery/DisplayPort |
| 5. Betriebsschalter mit optionalem Fingerabdruckleser | 13. Strom- und Akkustatusanzeige                                 |
| 6. USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare             | 14. Netzadapteranschluss   |
| 7. USB 3.1 Gen 1-Anschluss                            | 15. Lautsprecher   |
| 8. microSD-Kartenleser                                | 16. Service-Tag-Etikett  |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Fotocamera   | 9. Touchpad   |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera                                 | 10. Porta per cuffia auricolare                                 |
| 3. Doppio microfoni a matrice   | 11. Porta HDMI  |
| 4. Slot cavo di protezione Noble  | 12. Porta USB 3.1 Gen 1 (Type-C) con Power Delivery/DisplayPort |
| 5. Pulsante di alimentazione con lettore di impronte digitali opzionale | 13. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria     |
| 6. Porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare                                   | 14. Porta dell'adattatore di alimentazione                      |
| 7. Porta USB 3.1 Gen 1  | 15. Altoparlanti  |
| 8. Lettore scheda MicroSD   | 16. Etichetta Numero di servizio                                |