

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

هزلي باشلانغق كيلافuzu


دليل البدء السريع



## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

قوة adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma

قم بتوصيل مهايئ التيار وتشغيل الكمبيوتر




## 2 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın

انهاء إعداد Windows

Windows 8



### Enable security and updates

قوة لىق ve güncelleştirmeleri etkinleştirin  
تمكين الأمان والتحديثات




### Connect to your network

أقنوزا bağlanın  
التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağıba bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.




### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun


قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Windows 7



### Set up password for Windows

Windows için parola belirleyin  
إعداد كلمة المرور لنظام Windows




### Connect to your network

أقنوزا bağlanın  
التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağıba bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



### Protect your computer

Bilgisayarınızı koruyun


حماية الكمبيوتر

## Locate your Dell apps

Dell uygulamalarını bulun


تحديد موقع تطبيقات Dell

Windows 8




### Register your computer

Bilgisayarınızı kaydettirin  
تسجيل الكمبيوتر




### Backup, recover, repair, or restore your computer

Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın  
التسخن الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



### Check and update your computer

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



### Product support and manuals

ürün desteğı ve kılavuzlar  
دعم المنتج والدلائل

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

### Contact Dell

Dell'e başvurun  
الاتصال بـ Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Mevzuat ve güvenlik  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Yasal model numarası  
الموديل التنظيمي

P52F

### Regulatory type

Yasal tür  
النوع التنظيمي

P52F001

### Computer model

Bilgisayar modeli  
موديل الكمبيوتر

Vostro 15-3558



P/N 2HJW9 A01


© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.

Printed in China.  
2015-02




## Features

Özellikler | الميزات



1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security-cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Speakers
11. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light
12. Memory-card reader
13. USB 3.0 connector
14. VGA connector
15. Network connector
16. Power connector
17. Battery
18. Service-Tag label



1. Mikrofonlar
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Güç düğmesi
6. Optik sürücü
7. USB 2.0 konektörleri
8. Kulaklıklılı mikrofon konektörü
9. Dokunmatik yüzey
10. Hoparlörler
11. Güç ve pil durum ışığı/Sabit sürücü  
etkinlik ışığı
12. Bellek kartı okuyucu
13. USB 3.0 konektör
14. VGA konektörü
15. Ağ konektörü
16. Güç konektörü
17. Pil
18. Servis Etiketi

1. الميكروفونات
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. فتحة كبل الأمان
5. زر التيار
6. محرك الأقراص الضوئية
7. موصل USB 2.0
8. موصل سماعة الرأس
9. لوحة اللمس
10. مكبرات الصوت
11. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك  
الأقراص الثابتة
12. قارئ بطاقة الذاكرة
13. موصل USB 3.0
14. موصل VGA
15. موصل الشبكة
16. موصل التيار
17. البطارية
18. ملصق رمز الخدمة

## Shortcut keys

Kısayol tuşları

مفاتيح الاختصار

1. Mute audio  
Sesi kapat  
كتم الصوت
2. Decrease volume  
Ses seviyesini düşür  
خفض مستوى الصوت
3. Increase volume  
Ses seviyesini artır  
رفع مستوى الصوت
4. Play previous track/chapter  
Önceki parçayı/bölümü oynat  
تشغيل المسار/الفصل السابق
5. Play/Pause  
Oynat/Duraklat  
تشغيل/إيقاف مؤقت
6. Play next track/chapter  
Sonraki parçayı/bölümü oynat  
تشغيل المسار/الفصل التالي
7. Switch to external display  
Harici ekrana geçiş yap  
التبديل إلى الشاشة الخارجية
8. Open Search  
Aramayı aç  
فتح البحث
9. Toggle keyboard backlight (optional)  
Klavye ışığını değiştir (isteğe bağlı)  
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

1. Decrease brightness  
Parlaklığı düşür  
تخفيض مستوى السطوح
2. Increase brightness  
Parlaklığı arttır  
رفع مستوى السطوح
3. Turn off/on wireless  
Kablosuz özelliğini aç/kapa  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
4. Toggle Fn-key lock  
Fn tuş kilidini değiştir  
تبديل قفل مفتاح Fn
5. Put the computer to sleep  
Bilgisayarı uykuya al  
إدخال الكمبيوتر في حالة السكون
6. Toggle between power and battery-status light/hard-drive  
activity light  
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında  
geçiş yap  
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanım Kılavuzu*, [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على العنوان [dell.com/support](http://dell.com/support).