

Vostro 15

3000 Series


Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul
Priključite napajalnik in vklopite računalnik



2 Finish Windows setup

Finalizați configurarea Windows
Dokončajte namestitev sistema Windows

Windows 8



Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve




Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.


OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Windows 7



Set up password for Windows

Configurați o parolă pentru Windows
Določite geslo za Windows




Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.




Protect your computer

Protejați-vă computerul
Zaščitite svoj računalnik

Locate your Dell apps


Localizați aplicațiile Dell
Poišcite svoje programe Dell

Windows 8




Register your computer

Înregistrați-vă computerul
Registrirajte svoj računalnik




Dell Backup and Recovery

Realizați backup, recuperați, reparați sau restaurați computerul
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik



My Dell

Check and update your computer
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik



Product support and manuals
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelke

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Contactați Dell
Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Reglementări și siguranță
Zakonski predpisi in varnost

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model de reglementare
Regulatorni model

P52F

Regulatory type
Tip de reglementare
Regulativna vrsta

P52F001

Computer model
Modelul computerului
Model računalnika

Vostro 15-3558




P/N F7ROV A01

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.


Printed in China.
2015-02

Features

Caracteristici | Funcții



1. Microfoane
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Slot pentru cablu de securitate
5. Buton de alimentare
6. Unitate optică
7. Conectori USB 2.0
8. Conector pentru setul cască-microfon
9. Touchpadul
10. Boxele
11. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
12. Cititor de cartele de stocare
13. Conector USB 3.0
14. Conector VGA
15. Conector rețea
16. Conector de alimentare
17. Bateria
18. Etichetă de service



1. Mikrofoane
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Slot pentru cablu de securitate
5. Buton de alimentare
6. Unitate optică
7. Conectori USB 2.0
8. Conector pentru setul cască-microfon
9. Touchpadul
10. Boxele
11. Indicator luminos de alimentare și de stare a bateriei/indicator luminos de activitate a hard diskului
12. Cititor de cartele de stocare
13. conector USB 3.0
14. Conector VGA
15. Conector rețea
16. Conector de alimentare
17. Bateria
18. Etichetă de service










1. Mikrofoani
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Reža za varnostni kabel
5. Gumb za vklop/izklop
6. Optični pogon
7. Priključki USB 2.0
8. Priključek za slušalke
9. Sledilna ploščica
10. Zvočniki
11. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
12. Bralnik pomnilniških kartic
13. Priključek USB 3.0
14. Priključek VGA



15. Omrežni priključek
16. Priključek za napajanje
17. Baterija
18. Nalepka s servisno oznako


Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide


Bližnjične tipke


- | | |
|---|---|
|  | Mute audio
Dezactivați sunetul
Utișaj zvok |
|  | Decrease volume
Micșorare volum
Zmanjšaj glasnost |
|  | Increase volume
Mărire volum
Povečaj glasnost |
|  | Play previous track/chapter
Redare melodie/capitol anterior
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje |
|  | Play/Pause
Redare/Pauză
Predvajaj/premor |
|  | Play next track/chapter
Redare melodie/capitol următor
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje |
|  | Switch to external display
Comutare la afișaj extern
Preklopi na zunanji zaslon |
|  | Open Search
Deschidere căutare
Odpri iskanje |
|  | Toggle keyboard backlight (optional)
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno) |

- | | |
|---|---|
|  | Decrease brightness
Reducere luminozitate
Pomanjšaj svetlost |
|  | Increase brightness
Creșterea luminozitate
Povečaj svetlost |

- | | |
|---|--|
|  | Turn off/on wireless
Activare/dezactivare funcție wireless
Vklopi/izklopi brezžično omrežje |
|---|--|

- | | |
|---|--|
|  | Toggle Fn-key lock
Comutare blocare tastă Fn
Preklop zaklepa tipke Fn |
|---|--|

- | | |
|---|---|
|  | Put the computer to sleep
Plasează computerul în stare de repaus
Preklopi računalnik v način mirovanja |
|---|---|

- | | |
|---|---|
|  | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska |
|---|---|

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *manualul proprietarului* la adresa dell.com/support.

OPOMBA: Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* na dell.com/support.