

Vostro 15 7580


Quick Start Guide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل بدء التشغيل السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
قم بتوصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish operating system setup

İşletim sistemi kurulumunu tamamlama
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

Connect to your network

Ağınıza bağlanın
اتصل بشبكتك



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız istendiğinde kablosuz ağ erişim için parolayı girin.
ملاحظة: إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate Dell apps


Dell uygulamalarını bulun.
تحديد موقع تطبيقات Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin
قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه



Create recovery media for Windows 10

Windows 10 için kurtarma ortamı oluşturma
إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows 10

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Windows aramaya, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma**'a tıklayın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.

في خانة البحث في Windows، اكتب **Recovery**، وانقر فوق **Create a recovery drive** (إنشاء إمدى وسائط الاسترداد)، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

Product support and manuals

Ürün desteği ve kılavuzlar
الدعم والمواد المرجعية

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Dell'e başvurun
ج. لاصتال Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Mevzuat ve güvenlik

قيميظنتال تاسراممل او تامال تاسرامم

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Yasal model numarası
يوميظنتال ليدومل

P71F

Regulatory type

Yasal tür
يوميظنتال عونل

P71F002

Computer model


Bilgisayar modeli
رتوي بيمكل زاج زارط

Vostro 15 7580




Features

Özellikler | الميزات



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Optional Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network port
15. Power connector port
16. Noble Wedge lock slot
17. Service Tag label



1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Çift dizi mikrofonlar
4. Güç düğmesi/İsteğe bağlı Parmak İzi okuyucu
5. VGA bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. Thunderbolt™ 3 özellikli USB Tip C bağlantı noktası
8. USB 3.1 Gen 1 portu
9. Mikrofonlu kulaklık/Mic bağlantı noktası
10. LED durum ışığı
11. Dokunmatik yüzey
12. SD kart okuyucu
13. USB 3.1 Gen 1 portu
14. Ağ bağlantı noktası
15. Güç konektörü bağlantı noktası
16. Noble Saplama kilit yuvası
17. Servis Etiket

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. ميكروفونات ثنائية الصقيفات
4. زر التشغيل/قارئ بصمات أصابع اختياري
5. منفذ VGA
6. منفذ HDMI
7. منفذ USB من النوع C مع Thunderbolt™ 3
8. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول
9. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون
10. مصباح حالة مؤشر LED
11. لوحة اللمس
12. قارئ بطاقة SD
13. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول
14. منفذ الشبكة
15. منفذ موصل التيار اختياري
16. فتحة قفل Noble Wedge
17. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Kısayol tuşları

مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------------------|--|
| Fn + F1 | Mute audio
Sesi kapat
كتم الصوت |
| Fn + F2 | Decrease volume
Sesi seviyesini azalt
خفض مستوى الصوت |
| Fn + F3 | Increase volume
Ses seviyesini artırır
رفع مستوى الصوت |
| Fn + F4 | Previous track
Önceki parça
المسار السابق |
| Fn + F5 | Play/Pause
Oynat/Duraklat
تشغيل/الإيقاف مؤقت |
| Fn + F6 | Next track
Sonraki parça
المسار التالي |
| Fn + F8 | Extend display
Ekranı genişlet
توسيع العرض |
| Fn + F9 | Search
Arama
بحث |
| Fn + F10 | Backlit keyboard
Arkadan aydınlatmalı klavye
لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية |

- | | |
|---------------------------|--|
| Fn + F11 | Decrease brightness
Parlaklığı azalt
خفض مستوى السطوع |
| Fn + F12 | Increase brightness
Parlaklığı artırır
زيادة مستوى السطوع |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Kablosuz ağı aç/kapa
إيقاف تشغيل/تشغيل الاتصال اللاسلكي |

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NOT: Daha fazla bilgi için [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresindeki *Kurulum ve Teknik Özellikler* bölümüne bakın. **ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع دليل المالك على الموقع [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NOTE: Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NOT: Bir Dell yerleştirme istasyonu bağlamadan önce [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinden Dell Power Manager'ı (DPM 3.0) indirdiğinizden emin olun Dell yerleştirme istasyonunuzu ayarlama hakkında daha fazla bilgi için [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals) adresindeki *Dell Docking Solution User's Guide*'a (Dell Yerleştirme Çözümü Kullanım Kılavuzu) bakın.

ملاحظة: تأكد من تنزيل (DPM 3.0) Dell Power Manager من موقع [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) قبل توصيل محطة إرساء من Dell. لمزيد من المعلومات حول إعداد محطة الإرساء من Dell لديك، راجع دليل مستخدم طول الإرساء من [Dell](https://www.dell.com/support/manuals) على الموقع [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).