

Vostro 15 7580


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak
Vodič za brz početak
Короткий посібник користувача



1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje
Під'єднайте адаптер живлення та натисніть кнопку живлення



2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava
Završite sa podešavanjem operativnog sistema
Завершіть налаштування операційної системи

Windows 10

Connect to your network

Spojite se na mrežu
Povežite se na mrežu
Підключіться до своєї мережі



- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA: Ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.
- NAPOMENA: Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- ПРИМІТКА. Якщо ви підключаєтеся до захищеної бездротової мережі, введіть пароль доступу до бездротової мережі, коли з'явиться запит.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se na Microsoft račun ili napravite novi lokalni račun
Prijavite se na Microsoft nalog ili napravite lokalni nalog
Увійдіть до свого облікового запису Microsoft або створіть локальний обліковий запис



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.
Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
Для завершення налаштування виконуйте інструкції на екрані.

Locate Dell apps


Locirajte Dell aplikacije | Pronađite Dell aplikacije
Знайдіть програми Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo
Proverite i ažurirajte računar
Перевірка наявності оновлень та оновлення комп'ютера



Create recovery media for Windows 10

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows 10
Kreirajte medijum za oporavak za Windows 10
Створіть носій відновлення для Windows 10

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

U pretraživanje sustava Windows upišite **Oporavak**, kliknite **Stvori pogon za oporavak** i slijedite upute na zaslonu.

U polje za Windows pretragu unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiranje medijuma za oporavak** i pratite uputstva na ekranu.

У пошуку Windows введіть **Відновлення**, натисніть **Створити носій відновлення** та виконайте інструкції на екрані.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Podrška i uputstva za proizvod
Підтримка продукту та посібники

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kontaktirajte Dell
Зв'язатися з Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Regulatorne i bezbednosne informacije
Нормативи та техніка безпеки

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Regulatorni model | Regulatorni model
Модель за нормативами

P71F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Regulatorni tip
Тип за нормативами

P71F002

Computer model


Model računala | Model računara
Модель комп'ютера

Vostro 15 7580




Features

Značajke | Funkcije | Функції



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Optional Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network port
15. Power connector port
16. Noble Wedge lock slot
17. Service Tag label



1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Dvostruki mikrofoni
4. Gumb za uključivanje/isključivanje/ opcionalni čitač otisaka prstiju
5. VGA ulaz
6. HDMI ulaz
7. Ulaz USB vrste C sa značajkom Thunderbolt™ 3
8. Priključak USB 3.1 Gen 1
9. Ulaz za slušalice/mikrofon
10. LED svjetlo statusa
11. Podloga osjetljiva na dodir
12. Čitač SD kartice
13. Priključak USB 3.1 Gen 1
14. Ulaz za priključak mreže
15. Ulaz priključka napajanja
16. Utor za bravu Noble Wedge
17. Najlepnica servisne oznake

1. Kamera
2. Svetlo za status kamere
3. Dvosmerni mikrofoni
4. Dugme za napajanje/opcionalni čitač otisaka prstiju
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB port tipa C sa tehnologijom Thunderbolt 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Port za slušalice/mikrofon
10. LED svetlo za status
11. Tabla osjetljiva na dodir
12. Čitač SD kartice
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Mrežni port
15. Port konektora za napajanje
16. Noble Wedge slot za zaključavanje
17. Nalepnica sa servisnom oznakom


1. Камера
2. Індикатор стану камери
3. Двонаправлені мікрофони
4. Кнопка живлення / пристрій для зчитування відбитків пальців (додатково)
5. Рознім VGA
6. Рознім HDMI
7. Порт USB Type-C з функцією Thunderbolt™ 3
8. Порти USB 3.1 Gen 1
9. Порт для гарнітури / мікрофона
10. Світлодіодний індикатор статусу

11. Сенсорна панель
12. Пристрій для читання SD-карт
13. Порти USB 3.1 Gen 1
14. Мережевий рознім
15. Рознім для живлення
16. Гніздо для замка Noble Wedge
17. Етикетка з сервісним кодом


Shortcut keys

Tipke prečaca | Tasterske prečice


Клавіші швидкого доступу




Mute audio
Isključi zvuk | Isključivanje zvuka
Вимкнути звук




Decrease volume
Smanjenje glasnoće | Utišavanje zvuka
Зменшити гучність




Increase volume
Povećanje glasnoće | Pojačanje zvuka
Збільшити гучність




Previous track
Prethodna skladba | Prethodna numera
Попередня композиція




Play/Pause
Reprodukcija/Pauza | Reprodukcija/pauziranje
Відтворення/Пауза




Next track
Sljedeća skladba | Sledeća numera
Наступна композиція




Extend display
Prošireni prikaz | Prošireni ekran
Розширити дисплей




Search
Pretraži | Pretraživanje
Пошук




Backlit keyboard
Osvjetljenje tipkovnice | Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Клавіатура з підсвіткою



Decrease brightness
Smanjivanje svjetline | Smanjenje osvetljenja
Зменшити яскравість



Increase brightness
Povećavanje svjetline | Povećanje osvetljenja
Збільшити яскравість



Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično | Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
Увімкн./вимкн. бездротову функцію

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NAPOMENA: dodatne informacije potražite u odjeljku *Owner's Manual (Vlasnički priručnik)* na stranici [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u odeljku *Korisnički priručnik* na [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

ПРИМІТКА: Докладніше читайте в *Інструкції з експлуатації* на сторінці [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NOTE: Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NAPOMENA: prije priključenja na Dell priključnu stanicu preuzmite Dell Power Manager (DPM 3.0) s web-mjesta [Dell.com/support](https://www.dell.com/support). Više informacija o postavljanju Dell priključne stanice potražite u *Dell Docking Solution User's Guide (Korisnički priručnik za Dell priključnu stanicu)* na [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

NAPOMENA: Obavezno preuzmite Dell Power Manager (DPM 3.0) sa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) pre nego što povežete Dell priključnu stanicu. Da biste saznali više o podešavanju Dell priključne stanice, pregledajte *Dell Docking Solution User's Guide (Korisničko uputstvo za Dell Docking Solution)* na [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що ви завантажили Dell Power Manager (DPM 3.0) на сторінці [Dell.com/support](https://www.dell.com/support), перш ніж підключати док-станцію Dell. Докладніше про налаштування док-станції Dell читайте в *Посібнику користувача Dell Docking Solution* на сторінці [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).