

# Vostro 15 7580


## Quick Start Guide

Pikaopas  
Hurtigstartveiledning  
Guía de inicio rápido  
Snabbstartsguide



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Koble til strømadapteren og trykk på av/på-knappen  
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren  
Connect the power adapter and press the power button



## 2 Finish operating system setup

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsettet av operativsystemet  
Finalice la configuración del sistema operativo  
Slutför installationen av operativsystemet

### Windows 10

#### Connect to your network

Muodosta yhteys verkkoon  
Koble til nettverket  
Conectarla a la red  
Anslut ditt nätverk



- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- HUOM. Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana sitä pyydetäessä.
- MERK: Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, må du oppgi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.
- NOTA: Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- Obs! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg på Microsoft-kontoen din, eller opprett en lokal konto  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local  
Logga in på ditt Microsoft-konto eller skapa ett nytt konto



### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Locate Dell apps


Paikanna Dell-sovellukset | Finn Dell-apper  
Localice aplicaciones Dell | Hitta Dell-appar



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Tarkista päivitysten saatavuus ja päivitä tietokone  
Kontrollere og oppdatere datamaskinen  
Compruebe y actualice la computadora  
Kontrollera och uppdatera din dator



## Create recovery media for Windows 10

Luo Windowsin 10 palautusmedia  
Opprett gjenoppretingsmedier for Windows 10  
Crear medios de recuperación para Windows 10  
Skapa återställningsmedia för Windows 10

#### In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus** ja valitse **Palautustietovälineen luominen**. Seuraa sitten näytöllä näkyviä ohjeita.

I søkefeltet i Windows skriver du inn **gjenoppretting**, klikker på **Opprett en gjenoppretingsstasjon** og følger instruksjonene på skjermen.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

I Windows-sökningen skriver du **Recovery** (Återställning), klickar på **Create a recovery drive** (Skapa en återställningsenhet) och följer anvisningarna på skärmen.

#### Product support and manuals

Tuotetuki ja oppaat  
Produktstøtte og håndbøker  
Manuales y soporte del producto  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Ota yhteyttä Delliiin | Kontakt Dell  
Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus | Forskrifter og sikkerhet  
Información reglamentaria y de seguridad | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Säädösten mukainen malli | Forskriftsmodell  
Modelo reglamentario | Regelmodell

P71F

#### Regulatory type

Säädösten mukainen tyyppi | Forskriftstype  
Tipo reglamentario | Regeltyp

P71F002

#### Computer model

Tietokoneen malli | Datamaskinmodell  
Modelo del equipo | Datormodell

Vostro 15 7580


© 2018 Dell Inc. or its subsidiaries.  
© 2018 Microsoft Corporation.  
© 2018 Canonical Ltd.




2018-03

# Features

Ominaisuudet | Funksjoner | Características | Funktionen



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Optional Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network port
15. Power connector port
16. Noble Wedge lock slot
17. Service Tag label



1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Kaksi mikrofonia
4. Virtapainike / valinnainen sormenjälkilukija
5. VGA-portti
6. HDMI-portti
7. USB Type-C -portti Thunderbolt™ 3:lla
8. USB 3.1 Gen 1 -portti
9. Kuuloke-/mikrofoniliitäntä
10. Tilan merkkivalo
11. Kosketuslevy
12. SD-kortinlukija
13. USB 3.1 Gen 1 -portti
14. Verkkoportti
15. Virtaliitäntä
16. Noble-lukkopaikka
17. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslysa för kamera
3. To mikrofoner
4. Av/på-knapp / fingeravtrycksleser (tilleggsutstyr)
5. VGA-port
6. HDMI-port
7. USB Type-C port med Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1-port
9. Port for hodetelefoner/mikrofon
10. LED-statuslampe
11. Pekeflate
12. SD-kortleser
13. USB 3.1 Gen 1-port
14. Nettverksport
15. Strømkontaktport
16. Noble Wedge-låsspor
17. Etikett med service-ID


1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófonos de arreglo doble
4. Botón de encendido/Lector de huellas dactilares opcional
5. Puerto VGA
6. Puerto HDMI
7. Puerto USB Type-C con Thunderbolt™ 3
8. Puerto USB 3.1 Gen 1
9. Puerto Headset/Mic
10. Indicador luminoso de estado de la conexión LED
11. Superficie táctil
12. El lector de tarjetas SD
13. Puerto USB 3.1 Gen 1
14. Puerto de red
15. Puerto del conector de alimentación
16. Ranura para cierre de seguridad Noble
17. Etiqueta de servicio


1. Kamera
2. Statuslampa för kamera
3. Dubbla gruppmikrofoner
4. Strömbrytare/fingeravtrycksläsare som tillval
5. VGA-port
6. HDMI-port
7. USB Type-C-port med Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1-port Gen 1
9. Headset-/mikrofonport
10. Lysdiod för status
11. Pekskiva
12. SD-kortläsare
13. USB 3.1-port Gen 1
14. Nätverksport
15. Port för nätanslutning
16. Plats för Noble-killås
17. Serviceetikett

# Shortcut keys


Pikanäppäimet | Snarveistaster


Teclas de acceso directo | Kortkommandon


**Fn** + **F1**  Mute audio  
Mykistä ääni | Demp lyden  
Silenciar el sonido | Stäng av ljud


**Fn** + **F2**  Decrease volume  
Pienennä äänenvoimakkuutta | Reduser volumet  
Diminuir el volumen | Sänk volymen

**Fn** + **F3**  Increase volume  
Lisää äänenvoimakkuutta | Øk volumet  
Aumentar el volumen | Höj volymen


**Fn** + **F4**  Previous track  
Edellinen raita | Forrige spor  
Pista anterior | Föregående spår


**Fn** + **F5**  Play/Pause  
Toisto/tauko | Spill av / pause  
Reproducir/Pausar | Spela upp/pausa

**Fn** + **F6**  Next track  
Seuraava raita | Neste spor  
Pista siguiente | Nästa spår

**Fn** + **F8**  Extend display  
Laajenna näyttö | Utvid skjermen  
Ampliar la pantalla | Förläng skärm

**Fn** + **F9**  Search  
Haku | Søk  
Buscar | Søk

**Fn** + **F10**  Backlit keyboard  
Taustavalaistu näppäimistö | Tastatur med bakgrunnsbelysning  
Teclado retroiluminado | Bakgrunnsbelyst tangentbord

**Fn** + **F11**  Decrease brightness  
Vähennä kirkkautta | Reduser lysstyrken  
Disminuir el brillo | Minska ljusstyrkan

**Fn** + **F12**  Increase brightness  
Lisää kirkkautta | Øk lysstyrken  
Aumentar el brillo | Öka ljusstyrkan

**Fn** + **PrtScr**  Turn off/on wireless  
Kytke langaton pois/päälle | Slå av/på trådløst nettverk  
Activar/desactivar la función inalámbrica | Stäng av/slå på trådløs

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**Huom.** Lisätietoja on käyttöoppaassa osoitteessa [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**MERK:** Du finner mer informasjon i *brugerhåndboken* på [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**NOTA:** Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**Obs!** Mer information finns under *Handböcker* på [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**NOTE:** Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](http://Dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**HUOM.** Varmista, että olet ladannut Dell Power Managerin (DPM 3.0) osoitteesta [Dell.com/support](http://Dell.com/support) ennen Dell-telakointiaseman yhdistämistä. Katso lisätietoja Dell-telakointiaseman asennuksesta *Dell-telakointiaseman käyttöoppaasta* osoitteesta [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**MERK:** Husk å laste ned Dell Power Manager (DPM 3.0) fra [Dell.com/support](http://Dell.com/support) før du kobler til en Dell-dokkingstasjon. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer dokkingstasjonen fra Dell, i *brugerhåndboken til Dell-dokkingløsningen* på [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**NOTA:** Asegúrese de descargar Dell Power Manager (DPM 3.0) desde [Dell.com/support](http://Dell.com/support) antes de conectar una estación de acoplamiento Dell. Para obtener más información sobre la configuración de la estación de acoplamiento Dell, consulte la *Guía para usuarios de la solución de acoplamiento Dell* en [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**Obs!** Se till att du hämtar Dell Power Manager (DPM 3.0) från [Dell.com/support](http://Dell.com/support) innan du ansluter en Dell-dockningsstation. Mer information om hur du installerar din Dell-dockningsstation finns i *Användarguide för Dell-dockningslösningar* på [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).