

# Vostro 15 7580


## Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă  
Vodnik za hitri začetek



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop



### 2 Finish operating system setup

Finalizați configurarea sistemului de operare | Končajte namestitvev operacijskega sistema

#### Windows 10

##### Connect to your network

Conectați-vă la rețea

Končajte namestitev operacijskega sistema



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOTĂ:** dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru accesul la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.
- OPOMBA:** če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Prijavite se v Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun



#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina configurarea.

Upošteвайте navodila na zaslonu in zaključite namestitev.

### Locate Dell apps

Localizați aplicațiile Dell | Poišcite Dellove programe




#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Verificați dacă există actualizări și actualizați computerul

Preglejte in posodobite računalnik



### Create recovery media for Windows 10

Creați suporturi de recuperare pentru Windows 10

Ustvarite medij za obnovitev za sistem Windows 10

**In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.**

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creați un suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

V iskanju sistema Windows vnesite **Recovery (Obnovitev)**, kliknite **Create a recovery drive (Ustvarite pogon za obnovitev)** in upošteвайте navodila na zaslonu.

#### Product support and manuals

Asistență și manuale pentru produs  
Podpora in navodila za izdelke

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Model pentru reglementare | Regulatorni model

P71F

#### Regulatory type

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

P71F002

#### Computer model


Model de computer | Model računalnika

Vostro 15 7580




## Features

Caracteristici | Funkcije



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Optional Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network port
15. Power connector port
16. Noble Wedge lock slot
17. Service Tag label




1. Cameră
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Microfoane matriceale duble
4. Buton de alimentare/cititor de amprente opțional
5. Port VGA
6. Port HDMI
7. Port USB Type-C cu Thunderbolt™ 3
8. Port USB 3.1 Gen 1
9. Port căști/microfon
10. Indicator luminos de stare LED
11. Touchpad
12. Cititor de carduri SD
13. Port USB 3.1 Gen 1
14. Port de rețea
15. Port pentru conectorul de alimentare
16. Slot pentru încuietoeare Noble
17. Etichetă de service

1. Kamera
2. Lučka stanja kamere
3. Dvojni niz mikrofonom
4. Gumb za vklop/bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
5. Vrata VGA
6. Vrata HDMI
7. Vrata USB 3.0 Type-C s funkcijo Thunderbolt™ 3
8. Vrata USB 3.1 1. generacije
9. Vrata za slušalke z mikrofonom/mikrofon
10. Lučka stanja LED


11. Sledilna tablica
12. Bralnik kartic SD
13. Vrata USB 3.1 1. generacije
14. Omrežna vrata
15. Vrata priključka za napajanje
16. Reža za ključavnico Noble Wedge
17. Servisna oznaka

## Shortcut keys


Taste pentru comenzi rapide | Tipke za bližnjice




Mute audio  
Dezactivați sunetul | Izklopi zvok




Decrease volume  
Micșorare volum | Zmanjšaj glasnost




Increase volume  
Mărire volum | Povečaj glasnost




Previous track  
Piesa precedentă | Prejšnja skladba




Play/Pause  
Redare/Pauză | Predvajaj/premor




Next track  
Piesa următoare | Naslednja skladba




Extend display  
Extindere afișare | Razširi zaslon



Search  
Căutare | Iskanje




Backlit keyboard  
Tastatură retroiluminată | Osvetljena tipkovnica



Decrease brightness  
Reducere luminozitate | Zmanjšaj svetlost



Increase brightness  
Creștere luminozitate | Povečaj svetlost



Turn off/on wireless  
Activare/dezactivare funcție wireless | Vklopi/izklopi brezžično omrežje

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**NOTĂ:** pentru informații suplimentare, consultați *manualul proprietarului* de la [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**OPOMBA:** Če želite več informacij, glejte *Owner's Manual (Lastniški priročnik)* na [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**NOTE:** Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**NOTĂ:** descărcați Dell Power Manager (DPM 3.0) de la [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) înainte de a conecta o stație de andocare Dell. Pentru informații suplimentare despre configurarea stației de andocare Dell, consultați *Ghidul de utilizare pentru soluția de andocare Dell* de la [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

**OPOMBA:** Pred priklopom priklone postaje Dell prenesite programsko opremo Dell Power Manager (DPM 3.0) s spletnega mesta [Dell.com/support](https://www.dell.com/support). Če želite več informacij o nastavitvah priklone postaje Dell, glejte *Dell Docking Solution User's Guide (Uporabniški priročnik za priklone postaje Dell)* na spletnem mestu [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).