

Vostro 15 7580


Quick Start Guide

快速入门指南
クイックスタートガイド



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器，然后按下电源按钮
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置
オペレーティングシステムのセットアップを終了する

Windows 10

Connect to your network

完成操作系统设置
ネットワークに接続します



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注意: 如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户
Microsoft アカウントにサインインするか、またはローカルアカウントを作成します



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

画面の手順に従ってセットアップを終了します。

Locate Dell apps


找到 Dell 应用程序 | Dell アプリを見つける



SupportAssist

Check and update your computer

检查和更新计算机
コンピュータを確認してアップデートします



Create recovery media for Windows 10

创建 Windows 10 的恢复介质

Windows 10 のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索栏中，键入恢复，单击创建恢复介质，然后按照屏幕上的说明进行操作。
Windows の検索で Recovery と入力し、Create a recovery media をクリックして、画面上の手順に従います。

Product support and manuals
产品支持和手册
製品サポートおよびマニュアル

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络 | デルへのお問い合わせ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 認可と安全性

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 認可モデル

P71F

Regulatory type

管制类型 | 認可タイプ

P71F002

Computer model

计算机型号 | コンピュータモデル

Vostro 15 7580

Vostro 15 7580 系列

© 2018 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2018 Microsoft Corporation.

© 2018 Canonical Ltd.




0T9FGPA00


2018-03

Features

功能 | 機能



1. Camera
2. Camera status light
3. Dual-array microphones
4. Power button/Optional Fingerprint reader
5. VGA port
6. HDMI port
7. USB Type-C port with Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 port
9. Headset/Mic port
10. LED status light
11. Touchpad
12. SD card reader
13. USB 3.1 Gen 1 port
14. Network port
15. Power connector port
16. Noble Wedge lock slot
17. Service Tag label



1. 摄像头
2. 摄像头状态指示灯
3. 双数位阵列式麦克风
4. 电源按钮/可选的指纹识别器
5. VGA 端口
6. HDMI 端口
7. USB Type-C 端口, 带 Thunderbolt™ 3
8. USB 3.1 Gen 1 端口
9. 耳机/麦克风端口
10. LED 状态指示灯
11. 触摸板
12. SD 卡读取器
13. USB 3.1 Gen 1 端口
14. 网络端口
15. 电源连接器端口
16. Noble Wedge 锁插槽
17. 服务标签

1. カメラ
2. カメラステータスライト
3. デュアルアレイマイク
4. 電源ボタン/オプションの指紋認証リーダー
5. VGA ポート
6. HDMI ポート
7. Thunderbolt™ 3対応USB Type-Cポート
8. USB 3.1 Gen 1 ポート
9. ヘッドセット/マイクポート
10. LED ステータスライト
11. タッチパッド
12. SD カードリーダー
13. USB 3.1 Gen 1 ポート
14. ネットワークポート
15. 電源コネクタポート
16. Noble Wedge ロックスロット
17. サービスタグラベル

Shortcut keys

快捷键 | ショートカットキー

- Fn + F1** Mute audio
音频静音 | 消音
- Fn + F2** Decrease volume
减小音量 | 音量を下げる
- Fn + F3** Increase volume
增加音量 | 音量を上げる
- Fn + F4** Previous track
上一个曲目 | 前のトラック
- Fn + F5** Play/Pause
播放/暂停 | 再生/一時停止
- Fn + F6** Next track
下一个曲目 | 次のトラック
- Fn + F8** Extend display
扩展显示 | ディスプレイを拡大する
- Fn + F9** Search
搜索 | 検索
- Fn + F10** Backlit keyboard
背光键盘 | バックライト付きキーボード

- Fn + F11** Decrease brightness
降低亮度 | 輝度を下げる
- Fn + F12** Increase brightness
增加亮度 | 輝度を上げる
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
关闭/打开无线 | ワイヤレスをオフ/オンにする

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

注: 有关详情, 请参阅用户手册, 网址: [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)。

メモ: 詳細については、[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)の『オーナーズマニュアル』を参照してください。

NOTE: Ensure that you download the Dell Power Manager (DPM 3.0) from [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) before connecting a Dell docking station. For more information on setting up your Dell docking station, see *Dell Docking Solution User's Guide* at [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals).

注: 确保从 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 下载 Dell Power Manager (DPM 3.0), 然后再连接戴尔对接站。有关设置 Dell 对接站的更多信息, 请参见 [Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals) 上的 *Dell Docking Solution User's Guide* (《Dell 对接解决方案用户指南》)。

メモ: [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)からDell Power Manager (DPM 3.0) をダウンロードしてから、Dellドッキングステーションに接続するようにしてください。Dellドッキングステーションのセットアップの詳細については、[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)にあるDellドッキングソリューションユーザーズガイドを参照してください。