


Dell Vostro 2420/2520

Informatie over installatie en functies

Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Vostro 2420: voor- en achteraanzicht




Afbeelding 1. Vooraanzicht

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. statuslampje voor camera | 9. microfoon |
| 2. camera | 10. touchpad |
| 3. beeldscherm | 11. geheugenkaartlezer |
| 4. luidsprekers (2) | 12. touchpad-knoppen (2) |
| 5. USB 2.0-connectors (2) | 13. statuslampjes van apparaat |
| 6. optisch station | 14. toetsenbord |
| 7. uitwerpknop van het optische station | 15. aan-uitknop |
| 8. audio-connectoren | |



0F9G29A00

Regelgevingsmodel: P22G,P18F
Regelgevingstype: P22G004, P18F004
2012 - 02




Afbeelding 2. Achteraanzicht

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. sleuf voor beveiligingskabel | 6. VGA-aansluiting |
| 2. batterij | 7. HDMI-aansluiting |
| 3. aansluiting voor netvoeding | 8. USB 2.0-connector |
| 4. ventilatieopeningen | |
| 5. netwerkaansluiting | |


⚠ GEVAAR: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de computer heet wordt. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

Vostro 2520: voor- en achteraanzicht



Afbeelding 3. Vooraanzicht

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. statuslampje voor camera | 9. touchpad-knoppen (2) |
| 2. camera | 10. microfoon |
| 3. beeldscherm | 11. geheugenkaartlezer |
| 4. luidsprekers (2) | 12. statuslampjes van apparaat |
| 5. optisch station | 13. toetsenbord |
| 6. uitwerpknop van het optische station | 14. aan-uitknop |
| 7. USB 2.0-connectors (2) | |
| 8. touchpad | |



Afbeelding 4. Achteraanzicht

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. sleuf voor beveiligingskabel | 6. VGA-aansluiting |
| 2. batterij | 7. HDMI-aansluiting |
| 3. aansluiting voor netvoeding | 8. USB 2.0-connector |
| 4. ventilatieopeningen | 9. audio-connectoren |
| 5. netwerkaansluiting | |

⚠ GEVAAR: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de computer heet wordt. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

Snelle installatie

⚠ GEVAAR: Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over beste praktijken.

⚠ GEVAAR: De netadapter is geschikt voor stopcontacten wereldwijd. Stroomaansluitingen en stekkerblokken kunnen echter per land verschillen. Wanneer een niet compatibele kabel wordt gebruikt of de kabel verkeerd in het stekkerblok of stopcontact wordt gestoken, dan kan dit brand of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.

⚠ WAARSCHUWING: Wanneer u de kabel van de netadapter uit de computer verwijdert, pakt u de connector vast, niet de kabel zelf, en trekt u stevig maar voorzichtig om beschadiging van de kabel te vermijden. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u de hoek van de connector van de netadapter volgen om beschadiging van de kabel te vermijden.


🔧 OPMERKING: Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

1. Sluit de netadapter aan op de connector van de computer en de steek de stekker in het stopcontact.




Afbeelding 5. Netadapter

2. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).



Afbeelding 6. Netwerkaansluiting

3. Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord (optioneel).




Afbeelding 7. USB-aansluiting


4. Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan-uitknop om de computer aan te zetten.



Afbeelding 8. Aan-uitknop

-  **OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om uw computer ten minste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een docking station aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

Specificaties

-  **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Voeding

Netadapter

Vostro 2420 / Vostro 2520 met geïntegreerde videokaart 65 W

Voeding		
Vostro 2420 met discrete videokaart		90 W
Ingangsspanning		100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Knoopcelbatterij		CR2032-lithium-ionbatterij van 3 V
Fysiek	Vostro 2420	Vostro 2520
Hoogte (met een WLED-paneel)	31,50 mm tot 34,70 mm	31,50 mm tot 34,50 mm
Breedte	342 mm	376 mm
Diepte	244 mm	260 mm
Gewicht (minimum)	2,20 kg	2,37 kg
Omgeving		
Temperatuur bij gebruik		0 °C tot 35 °C

Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Certificering
- Ergonomie

Zie www.dell.com voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen V.S.)
- Gebruiksrechtovereenkomst

Extra informatie over het product is beschikbaar op support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

De volgende informatie wordt verstrekt op het apparaat dat in dit document worden beschreven in overeenstemming met de vereisten van de officiële Mexicaanse normen (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Vereenvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken in deze tekst: Dell™, het Dell-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn merken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn merken of gedeponeerde merken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. AMD® is een gedeponeerd merk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat het eigendom vormt van de Blu-ray Disc Association (BDA) en in licentie is gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth® SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd merk van de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Overige merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt kunnen verwijzen naar de rechtspersonen die aanspraak maken op het eigendom van de merken en namen van hun producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op het eigendom van merken en handelsnamen van derden.