



# Dell Vostro 2420/2520

## Informações sobre configuração e funcionalidades

### Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

### Vostro 2420 – Vista frontal e posterior




**Figura1. Vista frontal**

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. luz de estado da câmara           | 9. microfone                       |
| 2. câmara                            | 10. painel táctil                  |
| 3. ecrã                              | 11. leitor de cartões de memória   |
| 4. colunas (2)                       | 12. botões do painel táctil (2)    |
| 5. portas USB 2.0 (2)                | 13. luzes de estado do dispositivo |
| 6. unidade óptica                    | 14. teclado                        |
| 7. botão de ejeção da unidade óptica | 15. botão de alimentação           |
| 8. conectores de áudio               |                                    |



0M92CCA00

Modelo regulamentar: P22G,P18F  
Tipo regulamentar: P22G004, P18F004  
2012 - 02




**Figura2. Vista posterior**

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. ranhura do cabo de segurança | 6. entrada VGA     |
| 2. bateria                      | 7. entrada HDMI    |
| 3. conector de alimentação      | 8. entrada USB 2.0 |
| 4. aberturas para ventilação    |                    |
| 5. entrada de rede              |                    |


**⚠ ADVERTÊNCIA:** Não bloqueie, não introduza objectos nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente pouco arejado, como em uma mala fechada, enquanto este estiver em funcionamento. Isso pode danificar o computador ou causar incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

## Vostro 2520 – Vista frontal e posterior



**Figura3. Vista frontal**

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. luz de estado da câmara           | 9. botões do painel tátil (2)      |
| 2. câmara                            | 10. microfone                      |
| 3. ecrã                              | 11. leitor de cartões de memória   |
| 4. colunas (2)                       | 12. luzes de estado do dispositivo |
| 5. unidade óptica                    | 13. teclado                        |
| 6. botão de ejeção da unidade óptica | 14. botão de alimentação           |
| 7. portas USB 2.0 (2)                |                                    |
| 8. painel tátil                      |                                    |



**Figura4. Vista posterior**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. ranhura do cabo de segurança | 6. entrada VGA         |
| 2. bateria                      | 7. entrada HDMI        |
| 3. conector de alimentação      | 8. entrada USB 2.0     |
| 4. aberturas para ventilação    | 9. conectores de áudio |
| 5. entrada de rede              |                        |

**⚠ ADVERTÊNCIA:** Não bloqueie, não introduza objectos nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente pouco arejado, como em uma mala fechada, enquanto este estiver em funcionamento. Isso pode danificar o computador ou causar incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

## Configuração rápida

**⚠ ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ ADVERTÊNCIA:** O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou uma ligação incorrecta do cabo à extensão ou tomada eléctrica pode provocar um incêndio ou danos no equipamento.

**⚠ AVISO:** Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, não no cabo, e puxe com firmeza mas com cuidado para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.

**✎ NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Ligue o adaptador de CA à respectiva entrada no computador e à tomada eléctrica.




Figura 5. Adaptador de CA

2. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura 6. Entrada de rede

3. Ligue os dispositivos USB, como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).





Figura 7. Entrada USB


4. Abra o ecrã do computador e prima o botão de activação para ligar o computador.



Figura 8. Botão de alimentação

 **NOTA:** Recomenda-se que ligue e desligue o computador, pelo menos uma vez, antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou outro dispositivo externo, tal como uma impressora.

## Especificações

 **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. Nas especificações a seguir, são apresentadas apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações acerca da configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para mostrar as informações sobre o seu computador.

---

### Alimentação

---

Adaptador de CA

Vostro 2420 / Vostro 2520 com placa de vídeo integrada      65 W

<b>Alimentação</b>	
Vostro 2420 com placa de vídeo separada	90 W
Tensão de entrada	100 V CA a 240 V CA
Bateria de célula tipo moeda	lões de lítio CR2032 de 3 V

<b>Características físicas</b>	<b>Vostro 2420</b>	<b>Vostro 2520</b>
Altura (com um painel WLED)	31,50 mm a 34,70 mm (1,24 polegadas a 1,36 polegadas)	31,50 mm a 34,50 mm (1,24 polegadas a 1,35 polegadas)
Largura	342 mm (13,46 polegadas)	376 mm (14,80 polegadas)
Profundidade	244 mm (9,60 polegadas)	260 mm (10,23 polegadas)
Peso (mínimo)	2,20 kg (4,85 lb)	2,37 kg (5,22 lb)

<b>Características ambientais</b>	
Temperatura de funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

## Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará informação adicional acerca deste produto em [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Information para NOM (únicamente para México)

A informação seguinte é fornecida nos dispositivos descritos neste documento de acordo com os requisitos das normas Mexicanas oficiais (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.