


Dell Vostro 2420/2520

Informacije o namestitvi in funkcijah

O opozorilih

 Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Vostro 2420 – Pogled s sprednje in zadnje strani




Skica 1. Pogled s sprednje strani

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lučka stanja kamere | 9. Mikrofon |
| 2. Kamera | 10. Sledilna ploščica |
| 3. Zaslón | 11. Bralnik pomnilniških kartic |
| 4. Zvočnika (2) | 12. Gumba sledilne ploščice (2) |
| 5. Priključka USB 2.0 (2) | 13. Lučke stanja za napravo |
| 6. Optični pogon | 14. Tipkovnica |
| 7. Gumb za izmet optičnega pogona | 15. Gumb za vklop |
| 8. Zvočni priključki | |



OXFWNXA00

Regulativni model: P22G,P18F
Regulativni tip: P22G004, P18F004
2012 - 02




Skica 2. Pogled z zadnje strani

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Reža za varnostni kabel | 6. Priključek VGA |
| 2. Baterija | 7. Priključek HDMI |
| 3. Priključek za napajanje | 8. Priključek USB 2.0 |
| 4. Odprtine za hlajenje | |
| 5. Omrežni priključek | |


⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.

Vostro 2520 – Pogled s sprednje in zadnje strani



Skica 3. Pogled s sprednje strani

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lučka stanja kamere | 9. Gumba sledilne ploščice (2) |
| 2. Kamera | 10. Mikrofon |
| 3. Zaslona | 11. Bralnik pomnilniških kartic |
| 4. Zvočnika (2) | 12. Lučke stanja za napravo |
| 5. Optični pogon | 13. Tipkovnica |
| 6. Gumb za izmet optičnega pogona | 14. Gumb za vklop |
| 7. Priključka USB 2.0 (2) | |
| 8. Sledilna ploščica | |



Skica 4. Pogled z zadnje strani

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Reža za varnostni kabel | 6. Priključek VGA |
| 2. Baterija | 7. Priključek HDMI |
| 3. Priključek za napajanje | 8. Priključek USB 2.0 |
| 4. Odprtine za hlajenje | 9. Zvočni priključki |
| 5. Omrežni priključek | |

⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.

Hitra namestitvev

⚠ Opozorilo: Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ Opozorilo: Napajalnik na izmenični tok je primeren za vse električne vtičnice po svetu. Vendar pa se priključki za napajanje in razdelilniki lahko med državami razlikujejo. Če uporabljate nezdružljiv kabel ali če je kabel nepravilno povezan z razdelilnikom ali električno vtičnico, lahko pride do požara ali poškodbe opreme.

⚠ POZOR: Ko kabel napajalnika na izmenični tok odklopite iz računalnika, primite za priključek in ne za kabel ter trdno, a nežno povlecite, tako da ne poškodujeta kabla. Ko ovijate kabel napajalnika na izmenični tok, pri tem upoštevajte kot priključka na napajalnik na izmenični tok, tako da kabla ne poškodujete.


✍ OPOMBA: Nekatero naprave niso priložene, če jih niste naročili.

1. Napajalnik AC povežite s priključkom napajalnika AC na računalniku in stensko vtičnico.




Skica 5. Napajalnik AC

2. Priključite omrežni kabel (dodatna možnost).



Skica 6. Omrežni priključek

3. Priključite naprave USB, kot sta miška ali tipkovnica (dodatna možnost).



Skica 7. Priključek USB

4. Dvignite računalniški zaslon in pritisnite gumb za vklop računalnika.



Skica 8. Gumb za vklop

OPOMBA: Priporočamo, da pred nameščanjem kakršnih koli kartic ali povezovanjem računalnika z združljivo postajo ali drugo zunanjo napravo, na primer s tiskalnikom, računalnik vsaj enkrat vklopite in izklopite.

Tehnični podatki

OPOMBA: Ponudba se lahko razlikuje glede na regijo. Naslednji tehnični podatki so tisti, ki jih za dostavo z računalnikom zahteva zakon. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start** → **Pomoč in podpora** ter izberite možnost za prikaz podatkov o vašem računalniku.

Napajanje

Napajalnik AC

Vostro 2420 / Vostro 2520 z vgrajeno grafično kartico

65 W

Napajanje	
Vostro 2420 z diskretno grafično kartico	90 W
Vhodna napetost	100–240 V pri izmeničnem toku
Gumbna baterija	3 V litij-ionska gumbna baterija CR2032

Mere	Vostro 2420	Vostro 2520
Višina (s ploščo WLED)	od 31,50 mm do 34,70 mm (1,24–1,36 palca)	od 31,50 mm do 34,50 mm (1,24–1,35 palca)
Širina	342,00 mm (13,46 palca)	376,00 mm (14,80 palca)
Globina	244 mm (9,60 palca)	260 mm (10,23 palca)
Teža (najmanj)	2,20 kg	2,37 kg

Okolje	
Delovna temperatura	od 0 °C do 35 °C

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

Te informacije so navedene na napravi, ki je opisana v tem dokumentu, in so v skladu z zahtevami uradnega mehiškega standarda (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2012 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.