

# Dell Vostro 2420/2520

## Información sobre funciones e instalación

### Acerca de los avisos

 AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

### Vostro 2420: Vista frontal y posterior





Ilustración 1. Vista frontal

- |  |   |
|--|---|
| 1. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Micrófono  |
| 2. Cámara                                    | 10. Superficie táctil                               |
| 3. Pantalla                                  | 11. Lector de tarjetas de memoria                   |
| 4. Altavoces (2)                             | 12. Botones del ratón táctil (2)                    |
| 5. Conectores USB 2.0 (2)                    | 13. Indicadores luminosos de estado del dispositivo |
| 6. Unidad óptica                             | 14. Teclado   |
| 7. Botón de expulsión de la unidad óptica    | 15. Botón de encendido                              |
| 8. Conectores de audio                       |   |



ORM89GA00

Modelo reglamentario: P22G,P18F  
Tipo reglamentario: P22G004, P18F004  
2012 - 02




**Ilustración 2. Vista posterior**

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Ranura para cable de seguridad | 6. Conector VGA     |
| 2. Batería                        | 7. Conector HDMI    |
| 3. Conector de alimentación       | 8. Conector USB 2.0 |
| 4. Rejillas de ventilación        |                     |
| 5. Conector de red                |                     |


**⚠ AVISO:** No introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No guarde el equipo Dell en un entorno con flujo de aire limitado, como por ejemplo un maletín cerrado, durante su funcionamiento. La restricción de circulación de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio. El ventilador se enciende automáticamente cuando el equipo se sobrecalienta. El ruido de los ventiladores es normal y no indica ningún problema del equipo o de los ventiladores.

## Vostro 2520: Vista frontal y posterior



**Ilustración 3. Vista frontal**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Botones del ratón táctil (2)                     |
| 2. Cámara                                    | 10. Micrófono                                       |
| 3. Pantalla                                  | 11. Lector de tarjetas de memoria                   |
| 4. Altavoces (2)                             | 12. Indicadores luminosos de estado del dispositivo |
| 5. Unidad óptica                             | 13. Teclado   |
| 6. Botón de expulsión de la unidad óptica    | 14. Botón de encendido                              |
| 7. Conectores USB 2.0 (2)                    |   |
| 8. Superficie táctil                         |   |



**Ilustración 4. Vista posterior**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Ranura para cable de seguridad | 6. Conector VGA        |
| 2. Batería                        | 7. Conector HDMI       |
| 3. Conector de alimentación       | 8. Conector USB 2.0    |
| 4. Rejillas de ventilación        | 9. Conectores de audio |
| 5. Conector de red                |                        |

**⚠ AVISO:** No introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No guarde el equipo Dell en un entorno con flujo de aire limitado, como por ejemplo un maletín cerrado, durante su funcionamiento. La restricción de circulación de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio. El ventilador se enciende automáticamente cuando el equipo se sobrecalienta. El ruido de los ventiladores es normal y no indica ningún problema del equipo o de los ventiladores.

## Configuración rápida

**⚠ AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**⚠ AVISO:** El adaptador de CA funciona con tomas eléctricas de todo el mundo. No obstante, los conectores de corriente y las regletas varían entre los diferentes países. El uso de un cable incompatible o conectar incorrectamente el cable a la regleta de la corriente o la toma eléctrica puede provocar un fuego o daños en el equipo.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Cuando desconecte el cable del adaptador de CA del equipo, sujete el conector del cable, no el propio cable, y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable. Al enrollar el cable adaptador de CA, siga el ángulo del conector en el adaptador de CA para no dañar el cable.

**🔧 NOTA:** Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no se han ordenado.

1. Conecte el adaptador de CA al conector del adaptador de CA del equipo y al enchufe eléctrico.




Ilustración 5. Adaptador de CA

2. Conecte el cable de red (opcional).




Ilustración 6. Conector de red

3. Conecte los dispositivos USB, como un ratón o un teclado (opcional).




Ilustración 7. Conector USB

4. Para encender el equipo, abra la pantalla y pulse el botón de alimentación.



Ilustración 8. Botón de encendido

**NOTA:** Se recomienda que encienda y apague el equipo al menos una vez antes de instalar cualquier tarjeta o conectar el equipo a un dispositivo de acoplamiento u a otro dispositivo externo, como una impresora.

## Especificaciones

**NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

---

### Alimentación

---

Adaptador de CA

Vostro 2420 / Vostro 2520 con tarjeta de video integrada      65 W

---

## Alimentación

---

Vostro 2420 con tarjeta de video discreto	90 W
Tensión de entrada	De 100 VCA a 240 VCA
Batería de tipo botón	ión de litio 3 V CR2032

---

Características físicas	Vostro 2420	Vostro 2520
Altura (con un panel WLED)	De 31,50 mm a 34,70 mm (de 1,24 pulg. a 1,36 pulg.)	De 31,50 mm a 34,50 mm (de 1,24 pulg. a 1,35 pulg.)
Anchura	342 mm (13,46 pulg.)	376 mm (14,80 pulg.)
Profundidad	244 mm (9,60 pulg.)	260 mm (10,23 pulg.)
Peso (mínimo)	2,2 kg (4,85 lb)	2,37 kg (5,22 lb)

---

## Aspectos ambientales

---

Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
--------------------------------	------------------------------------

## Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obtener más información sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (sólo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Obtenga información adicional de su producto en [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Information para NOM (únicamente para México)

The following information is provided on the device described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

**La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.**

**© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.