


Dell Vostro 3360

Asennus- ja ominaisuustiedot

Tietoja vaaroista

 **VAARA:** VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Näkymä edestä ja takaa




Kuva 1. Näkymä edestä

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. mikrofoni (2) | 12. sormenjäljenlukija |
| 2. kamera | 13. kaiuttimet (2) |
| 3. kameran tilavalo | 14. kosketuslevy |
| 4. näyttö | 15. kosketuslevyn painikkeet (2) |
| 5. Windowsin siirrettävyykeskus | 16. langattoman yhteyden tilan merkkivalo |
| 6. Dell Support Center | 17. akun tilan merkkivalo |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 18. kiintolevyn tilan merkkivalo |
| 8. verkkoliitin | 19. virtatilan merkkivalo |
| 9. Secure Digital (SD) 8-in-1 -muistikortinlukija | 20. kosketuslevyn tilan merkkivalo |
| 10. USB 3.0 -liitin | 21. näppäimistö |
| 11. ääniliitin | 22. virtapainike |



0602TDA00

Säädösten mukainen malli: P32G
Säädösten mukainen tyyppi: P32G001
2012 - 01




Kuva 2. Näkymä takaa

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. suojakaapelin paikka | 5. USB 3.0 -liitin, jossa PowerShare |
| 2. SIM-korttipaikka | 6. USB 3.0 -liitin |
| 3. VGA-liitin | 7. HDMI-liitin |
| 4. verkkolaitteen liitin | |

Pika-asennus


-  **VAARA:** Lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot ennen tämän luvun toimien aloittamista. Muita parhaita menettelytapoja luetaan sivulla www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **VAARA:** Verkkolaite sopii erilaisiin pistorasioihin ympäri maailmaa. Virtaliittimet ja jatkojohdot kuitenkin vaihtelevat eri maissa. Yhteensopimattoman johdon käyttö ja johdon kiinnittäminen jatkojohtoon tai pistorasiaan huonosti voi aiheuttaa tulipalon tai vioittaa laitteita.
-  **VAROITUS:** Kun irrotat virtajohdon tietokoneesta, vedä liittimestä eikä johdosta, ja vedä kovaa mutta varoen, jotta johto ei vahingoitu. Kun kiedot verkkolaitteen johtoa, varmista että seuraat verkkolaitteen liittimen kulmaa, jotta johto ei vioitu.
-  **HUOMAUTUS:** Jotkin laitteet eivät ehkä sisälly toimitukseen, jos et ole tilannut niitä.

1. Kytke verkkolaite tietokoneen verkkolaiteliittimeen ja pistorasiaan.




Kuva 3. Verkkolaite

2. Kytke verkkokaapeli (valinnainen).




Kuva 4. Verkkoliitin

3. Kytke USB-laitteet, kuten hiiri ja näppäimistö (valinnainen).




Kuva 5. USB-liitin


4. Avaa tietokoneen näyttö ja käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.



Kuva 6. Virtapainike

-  **HUOMAUTUS:** Tietokone on suositeltavaa kytkeä päälle ja sammuttaa ainakin kerran ennen korttien asentamista ja tietokoneen liittämistä telakointiasemaan tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, kuten tulostimeen.

Tekniset tiedot

-  **HUOMAUTUS:** Tarjoukset vaihtelevat alueittain. Alla luetellaan ainoastaan ne tekniset tiedot, jotka laki vaatii lähetettäväksi tietokoneen mukana. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta saat napsauttamalla **Käynnistä** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Virta	
Verkkolaite	65 W
Tulojännite	100-240 VAC
Nappiparisto	3 V:n CR2032-litiumnappiparisto

Fyysiset ominaisuudet	
Korkeus	19,20 mm (0,75 in)
Leveys	332,00 mm (13,07 in)
Syvyys	232,50 mm (9,15 in)
Paino (ilman akkua)	1,68 kg (3,70 lb)

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: 0–35 °C (32–95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A

Lisätiedot ja resurssit

Tietokoneen mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säännöstiedoissa ja säännöstenmukaisuussivustolla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Säästöstenmukaisuustodistus
- Ergonomia

Osoitteessa www.dell.com on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Takuu
- Käyttöehdot (vain USA)
- Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Lisätietoja tuotteesta on osoitteessa support.dell.com/manuals.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavamerkit: Dell™, DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ja Wi-Fi Catcher™ ovat Dell Inc:n tavamerkkejä. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ja Celeron® ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavamerkkejä tai tavamerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD® on rekisteröity tavamerkki ja AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ja ATI FirePro™ ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavamerkkejä. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista -käynnistyspainike ja Office Outlook® ovat Microsoft Corporationin tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blu-ray Disc™ on Blu-ray Disc Associationin (BDA) omistama tavamerkki, jota käytetään lisenssin puitteissa levyissä ja soittimissa. Bluetooth®-sanamerkki on rekisteröity tavamerkki, jonka omistaa Bluetooth® SIG, Inc ja jota Dell Inc käyttää lisenssin puitteissa. Wi-Fi® on Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc:n rekisteröity tavamerkki.

Muut tässä julkaisussa käytettävät tavamerkit ja tuotenimet viittaavat merkien ja nimien omistajiin tai tuotteisiin. Dell Inc. kieltää kaikki omistusoikeudet muihin kuin omiin tavara- ja tuotemerkeihinsä.