


Dell Vostro 3460/3560

Informações sobre configuração e funcionalidades

Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Vostro 3460 - Vista anterior e posterior




Figura1. Vista anterior

1. microfone

2. câmara



OT43MXA00

Modelo regulamentar: P34G,P24F
Tipo regulamentar: P34G001,P24F001
2012 - 01

- | | |
|--|--|
| 3. luz de estado da câmara | 14. painel táctil |
| 4. ecrã | 15. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) |
| 5. Windows Mobility Center | 16. botões do painel táctil (2) |
| 6. Centro de Suporte Dell | 17. luz de estado da ligação sem fios |
| 7. Gestor de Arranque Instantâneo Dell | 18. luz de estado da bateria |
| 8. entrada de rede | 19. luz de estado do disco rígido |
| 9. entrada USB 3.0 | 20. luz de estado da alimentação |
| 10. unidade óptica | 21. LED de desactivação do painel táctil |
| 11. botão de ejeção da unidade óptica | 22. teclado |
| 12. leitor de impressões digitais | 23. botão de activação |
| 13. entrada USB 3.0 | |




Figura2. Vista posterior

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. ranhura do cabo de segurança | 7. entrada USB 3.0 |
| 2. entrada de alimentação | 8. entrada para microfone |
| 3. entrada VGA | 9. entrada para auscultadores |
| 4. aberturas para ventilação | |
| 5. entrada HDMI | |
| 6. entrada USB 3.0 com alimentação própria | |

Vostro 3560 - Vista anterior e posterior




Figura3. Vista anterior

- | | |
|--|--|
| 1. microfone | 13. ranhura para ExpressCard |
| 2. câmara | 14. painel tátil |
| 3. luz de estado da câmara | 15. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) |
| 4. ecrã | 16. botões do painel tátil (2) |
| 5. Windows Mobility Center | 17. luz de estado da ligação sem fios |
| 6. Centro de Suporte Dell | 18. luz de estado da bateria |
| 7. Gestor de Arranque Instantâneo Dell | 19. luz de estado do disco rígido |
| 8. entrada de rede | 20. luz de estado da alimentação |
| 9. entradas USB 3.0 (2) | 21. LED de desactivação do painel tátil |
| 10. unidade óptica | 22. teclado |
| 11. botão de ejeção da unidade óptica | 23. botão de activação |
| 12. leitor de impressões digitais | |




Figura4. Vista posterior

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. ranhura do cabo de segurança | 7. entrada USB 3.0 |
| 2. entrada de alimentação | 8. entrada para microfone |
| 3. entrada VGA | 9. entrada para auscultadores |
| 4. aberturas para ventilação | |
| 5. entrada HDMI | |
| 6. entrada USB 3.0 com alimentação própria | |

Configuração rápida

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ADVERTÊNCIA: O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam consoante os países. A utilização de um cabo incompatível ou uma ligação incorrecta do cabo à extensão ou tomada eléctrica pode provocar um incêndio ou danos no equipamento.

⚠ AVISO: Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, não no cabo, e puxe com firmeza mas com cuidado para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.

📌 NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Ligue o adaptador de CA à respectiva entrada no computador e à tomada eléctrica.




Figura5. Adaptador de CA

2. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura6. Entrada de rede

3. Ligue os dispositivos USB como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).





Figura7. Entrada USB


4. Abra o ecrã do computador e prima o botão de activação para ligar o computador.



Figura8. Botão de activação

-  **NOTA:** Recomenda-se que ligue e desligue o computador, pelo menos uma vez, antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou a outro dispositivo externo, tal como uma impressora.


Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. Nas especificações a seguir, são apresentadas apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações acerca da configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para mostrar as informações sobre o seu computador.

Alimentação

Adaptador de CA

65 W e 90 W

-  **NOTA:** O adaptador de CA de 65 W só está disponível para computadores com placa de vídeo integrada.

Tensão de entrada

100 VCA a 240 VCA

Bateria de célula tipo moeda

célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Características físicas

Vostro 3460

Altura	30,10 mm
Largura	345,50 mm
Profundidade	244,00 mm
Peso (com bateria e unidade óptica)	2,36 kg

Características físicas

Vostro 3560

Altura	32,50 mm
Largura	375,00 mm
Profundidade	259,00 mm
Peso (com bateria e unidade óptica)	2,61 kg

Características ambientais

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará informação adicional acerca deste produto em support.dell.com/manuals.

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.