

Dell Vostro 3460/3560


Informacije o namestitvi in funkcijah

O opozorilih



Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Vostro 3460 – Pogled s sprednje in zadnje strani



Skica 1. Pogled s sprednje strani


- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. mikrofoni | 4. zaslon |
| 2. kamera | 5. Središče za prenosni računalnik |
| 3. lučka stanja kamere | |



0H8WOXA00

Regulativni model: P34G,P24F
Regulativni tip: P34G001,P24F001
2012 - 01


- | | |
|---|--|
| 6. Center za podporo uporabnikom Dell | 16. gumba sledilne ploščice (2) |
| 7. Upravitelj hitrega zagona Dell | 17. lučka stanja brezžične povezave |
| 8. priključek za omrežje | 18. lučka stanja baterije |
| 9. priključek USB 3.0 | 19. lučka stanja trdega diska |
| 10. optični pogon | 20. lučka stanja napajanja |
| 11. gumb za izmet optičnega pogona | 21. lučka LED za onemogočeno sledilno ploščico |
| 12. bralnik prstnih odtisov | 22. tipkovnica |
| 13. priključek USB 3.0 | 23. gumb za vklop |
| 14. sledilna ploščica | |
| 15. bralnik pomnilniških kartic Secure Digital (SD) | |



Skica 2. Pogled z zadnje strani


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. reža za varnostni kabel | 6. priključek USB 3.0 z napajanjem |
| 2. priključek za napajanje | 7. priključek USB 3.0 |
| 3. priključek VGA | 8. priključek za mikrofon |
| 4. odprtine za hlajenje | 9. priključek za slušalke |
| 5. priključek HDMI | |

Vostro 3560 – Pogled s sprednje in zadnje strani



Skica 3. Pogled s sprednje strani

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. mikrofonski | 14. sledilna ploščica |
| 2. kamera | 15. bralnik pomnilniških kartic Secure Digital (SD) |
| 3. lučka stanja kamere | 16. gumba sledilne ploščice (2) |
| 4. zaslon | 17. lučka stanja brezžične povezave |
| 5. Središče za prenosni računalnik | 18. lučka stanja baterije |
| 6. Center za podporo uporabnikom Dell | 19. lučka stanja trdega diska |
| 7. Upravitelj hitrega zagona Dell | 20. lučka stanja napajanja |
| 8. priključek za omrežje | 21. lučka LED za onemogočeno sledilno ploščico |
| 9. priključka USB 3.0 (2) | 22. tipkovnica |
| 10. optični pogon | 23. gumb za vklop |
| 11. gumb za izmet optičnega pogona | |
| 12. bralnik prstnih odtisov | |
| 13. reža za kartico ExpressCard | |



Skica 4. Pogled z zadnje strani


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. reža za varnostni kabel | 6. priključek USB 3.0 z napajanjem |
| 2. priključek za napajanje | 7. priključek USB 3.0 |
| 3. priključek VGA | 8. priključek za mikrofona |
| 4. odprtine za hlajenje | 9. priključek za slušalke |
| 5. priključek HDMI | |

Hitra namestitvev


⚠ Opozorilo: Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ Opozorilo: Napajalnik AC je primeren za vse električne vtičnice po svetu. Vendar pa se napajalni priključki in razdelilniki lahko med državami razlikujejo. Če uporabljate nezdružljiv kabel ali če je kabel neprimerno povezan z razdelilnikom ali električno vtičnico, lahko pride do požara ali poškodbe opreme.

⚠ POZOR: Ko kabel napajalnika AC odklopite iz računalnika, primite za priključek in ne za kabel, ter trdno, a nežno povlecite, da se izognete poškodbam kabla. Ko kabel napajalnika AC ovijate, pri tem upoštevajte kot priključka na napajalnik AC, da kabla ne poškodujete.


 **OPOMBA:** Nekatere naprave niso vgrajene, če jih niste naročili.

1. Napajalnik na izmenični tok povežite s priključkom napajalnika na izmenični tok na računalniku in stensko vtičnico.




Skica 5. Napajalnik na izmenični tok

2. Priključite omrežni kabel (dodatna možnost).




Skica 6. Priključek za omrežje

3. Priključite naprave USB, kot sta miška ali tipkovnica (dodatna možnost).




Skica 7. Priključek USB


4. Dvignite računalniški zaslon in pritisnite gumb za vklop računalnika.



Skica 8. Gumb za vklop


 **OPOMBA:** Priporočamo vam, da pred nameščanjem kakršnih koli kartic ali povezovanjem računalnika z združitveno postajo ali drugo zunanjo napravo, na primer s tiskalnikom, vsaj enkrat vklopite in izklopite svoj računalnik.

Tehnični podatki

 **OPOMBA:** Ponudba se lahko razlikuje glede na regijo. Naslednji tehnični podatki so tisti, ki jih za dostavo z računalnikom zahteva zakon. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start** → **Pomoč in podpora** ter izberite možnost za prikaz podatkov o vašem računalniku.

Napajanje

Napajalnik na izmenični tok 65 W in 90 W

 **OPOMBA:** 65 W napajalnik na izmenični tok je na voljo le za računalnike z vgrajeno video kartico.

Vhodna napetost 100–240 V pri izmeničnem toku

Gumbasta baterija 3 V litijeva gumbasta baterija CR2032

Mere

Vostro 3460

Višina 30,10 mm

Širina 345,50 mm

Globina 244,00 mm

Teža (z baterijo in optičnim pogonom) 2,36 kg

Vostro 3560

Višina 32,50 mm

Širina 375,00 mm

Globina 259,00 mm

Teža (z baterijo in optičnim pogonom) 2,61 kg

Okolje

Delovna temperatura: 0 °C–35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na support.dell.com/manuals.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2012 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®®, Pentium®®, Xeon®®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™,

AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.