

Vostro 15 3000 Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje




2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Fejezse be a Windows 10 beállítását
Skonfiguruj system Windows 10
Završite sa podešavanjem sistema Windows 10



Enable Support and Protection

Povolte podporu a ochranu
Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Włącz pomoc techniczną i zabezpieczenia
Omogućite podršku i zaštitu



Connect to your network

Připojte se k sítí
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Create recovery media for Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows
Hozzon létre helyreállítás médiumot a Windows-hoz
Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows
Kreirajte medijum za oporavak za Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na možnost **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Írja be a következőt a Windows keresőjébe: „**Helyreállítás**”, majd kattintson a **Helyreállítási meghajtó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij **Utwórz dysk odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. U opcji za pretragu sistema Windows unesite **Oporavak**, kliknite na **Kreiranje disk jedinice za oporavak**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell alkalmazások keresése
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Pronađite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Register your computer


Registrace počítače
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Registrujte svoj računar



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályzások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Regulatorne i bezbednosne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrníkový model | Szabályozó modell
Model | Regulatorni model

P47F

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulatorni tip

P47F006

Computer model

Model počítače | Számítógépmođell
Model komputera | Model računara


Vostro 15-3565




0W0WJ3A00

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Funkcije



1. Camera
2. Microphone
3. Camera status light
4. Security cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Power and battery status light



11. Memory card reader
12. USB 3.0 connector
13. VGA connector
14. Network connector
15. Power connector
16. Battery
17. Battery latch
18. Service Tag label

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Kontrolka stavu kamery
4. Slot bezpečnostního kabelu
5. Vypínač
6. Optická jednotka
7. Konektory USB 2.0
8. Konektor náhlavní sady
9. Dotyková podložka
10. Kontrolka napájení a stavu baterie

11. Čtečka paměťových karet
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor VGA
14. Síťový konektor
15. Konektor napájení
16. Baterie
17. Zápádka krytu baterie
18. Štítek Service Tag

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Kamera állapotjelzője
4. Biztonsági kábel foglalata
5. Bekapcsológomb
6. Optikai meghajtó
7. USB 2.0 csatlakozók
8. Fejhallgató csatlakozó
9. Érintőpad
10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény

11. Memóriakártya-olvasó
12. USB 3.0 csatlakozó
13. VGA csatlakozó
14. Hálózati csatlakozó
15. Tápcsatlakozó
16. Akkumulátor
17. Akkumulátorretesz
18. Szervizcímké

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Dioda stanu kamery
4. Gniazdo linki antykradzieżowej
5. Przycisk zasilania
6. Napęd dysków optycznych
7. Złącza USB 2.0
8. Złącze zestawu słuchawkowego
9. Tabliczka dotykowa
10. Lampka zasilania i stanu akumulatora

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Svetlo za status kamere
4. Slot za zaštitni kabl
5. Dugme za napajanje
6. Optička disk jedinica
7. USB 2.0 konektori
8. Konektor za slušalice
9. Tabla osetljiva na dodir
10. Svetlo statusa napajanja i baterije

11. Czytnik kart pamięci
12. Złącze USB 3.0
13. Złącze VGA
14. Złącze sieciowe
15. Złącze zasilania
16. Akumulator
17. Zatrzaśk akumulatora
18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

11. Čitač memorijske kartice
12. USB 3.0 konektor
13. VGA konektor
14. Mrežni konektor
15. Konektor za napajanje
16. Baterija
17. Reza baterije
18. Servisna oznaka

Shortcut keys


Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk

Skróty klawiaturowe | Tasterske prečice



Mute audio

Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Isključivanje zvuka



Decrease volume

Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Smanjenje jačine zvuka



Increase volume

Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Povećanje jačine zvuka



Previous track

Předchozí stopa | Előző zeneszám
Popzedni utwór | Prethodna numera




Play/Pause

Přehrávání / pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Reprodukcija/Pauziranje



Next track

Další stopa | Következő zeneszám
Następny utwór | Sledeća numera



Switch to external display

Přepnutí na externí displej
Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Prebacivanje na eksterni ekran



Search

Hledání | Keresés
Wyszukiwanie | Pretraga



Decrease brightness

Snižení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Smanjenje svetline



Increase brightness

Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Povećanje svetline



Turn off/on wireless

Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki-vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije



Toggle Fn-key lock

Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Promena zaključavanja tastera Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v dokumentu *Příručka vlastníka* na webu Dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért keresse fel a *Felhasználói kézikönyvet* a Dell.com/support/manuals weboldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Instrukcja obsługi* na witrynie Dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dokumentu *Uputstvo za vlasnika* na stranici Dell.com/support/manuals.