

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

De netadapter aansluiten en uw computer aanzetten

Brancher l'adaptateur secteur et mettre votre ordinateur sous tension

Conecte o adaptador de energia e ligue seu computador


Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



### 2 Finish Windows setup

Overschakelen naar tabletmodus | Basculer en mode tablette

Transformar em modo Tablet | Transformar a modo de tableta



#### Enable security and updates

Beveiliging en updates inschakelen

Activer la sécurité et les mises à jour

Ative a segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones




#### Connect to your network

Verbinding maken met uw netwerk

Vous connecter au réseau

Conecte-se à internet

Conectarse a la red



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Aanmelden bij uw Microsoft-account of een lokale account maken

Vous connecter à votre compte Microsoft ou créer un compte local

Entre na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Acceda a su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

### 3 Explore resources

Hulpbronnen gebruiken | Explorer les ressources

Explorar recursos | Explorar recursos



#### Help and Tips

Help en tips | Aide et astuces

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell



#### Register your computer

Uw computer registreren | Enregistrer votre ordinateur

Registre seu computador | Registrar el equipo

### Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

#### Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen

Basculer vers un moniteur externe

Alternar para monitor externo

Cambiar a la pantalla externa

#### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica

#### Show battery meter

Batterijmeter weergeven | Afficher la jauge de la batterie

Mostrar o medidor de bateria | Mostrar medidor de la batería


#### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Reduzir o brilho | Disminuir brillo




Increase brightness  
Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité  
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Toggle keyboard backlight  
Achtergrondverlichting van het toetsbord in-/uitschakelen  
Basculer le rétro-éclairage du clavier  
Alternar a luz de fundo do teclado



Play previous track or chapter  
Vorig nummer of hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Tocar a faixa ou o capítulo anterior  
Reproducir la pista o el capítulo anterior



Play/pause  
Afspelen/pauzeren | Lire/pause  
Reproducir/Pausar | Reproducir/Pausar




Play next track or chapter  
Volgend nummer of hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Tocar a próxima faixa ou capítulo  
Reproducir la pista o el capítulo siguiente



Decrease volume level  
Volume verlagen | Diminuer le volume sonore  
Reduzir o nível do volume | Reducir el nivel del volumen



Increase volume level  
Volume verhogen | Augmenter le volume sonore  
Aumentar o nível do volume | Aumentar el nivel del volumen



Mute audio  
Geluid dempen | Couper le son  
Sem áudio | Silenciar el audio

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE:** Pour plus d'informations, voir *Spécifications* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para mais informações, veja as *Especificações* no site [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información, consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produit and manuels  
Manuais e suporte de produtos  
Soporte del producto y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normas e segurança | Normativa y Seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model and type

Model en type voor regelgeving  
Modèle et type réglementaires  
Modelo e tipo de normas  
Modelo y tipo normativo

P20S

P20S002

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

XPS 9Q33

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):



### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P20S
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A
Voltaje de salida	19,50 VCC
Consumo de corriente de salida	2,31 A
País de origen	Hecho en China

## Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Características | Funciones



1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Digitale array-microfoons (2)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Windows-knop
6. Vergrendelingsknop voor schermrotatie
7. Headsetpoort
8. Aan-uitschakelaar
9. Volumeknoppen
10. Linkerluidspreker
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. NFC-sensorgebied
14. Rechterluidspreker
15. Batterijstatuslampjes (5)
16. Batterijstatusknop
17. USB 3.0-poort met PowerShare
18. USB 3.0-poort
19. Mini-DisplayPort
20. Poort voor netadapter
21. Serviceplaatje en wettelijke labels

1. Microphones numériques (2)
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Capteur de lumière d'ambiance
5. Bouton d'accueil de Windows
6. Bouton de verrouillage de la rotation de l'écran
7. Port pour casque
8. Bouton d'alimentation
9. Boutons de contrôle du volume
10. Haut-parleur gauche
11. Zone de clic gauche

1. Microfones de matriz digital (2)
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Sensor de luz ambiente
5. Botão do Windows
6. Botão da trava de giro da tela
7. Porta para fone de ouvido
8. Chave de alimentação
9. Botões do controle de volume
10. Alto-falante esquerdo
11. Área de clique esquerdo

1. Micrófonos de arreglo digital (2)
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Sensor de luz ambiental
5. Botón de Windows
6. Botón para bloquear el giro de la pantalla
7. Puerto de audífonos
8. Interruptor de encendido
9. Botones de control de volumen
10. Altavoz izquierdo
11. Área de clic izquierdo

12. Zone de clic droit
13. Zone du capteur NFC
14. Haut-parleur droit
15. Voyants d'état de la batterie
16. Bouton d'état de la batterie
17. Port USB 3.0 avec PowerShare
18. Port USB 3.0
19. Mini DisplayPort
20. Port de l'adaptateur secteur
21. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

12. Área de clique direito
13. Área do sensor NFC
14. Alto-falante direito
15. Luz de status da bateria
16. Luz de status da bateria
17. Porta USB 3.0 com PowerShare
18. Porta USB 3.0
19. Mini-DisplayPort
20. Porta do adaptador de energia
21. Etiqueta de serviço e etiquetas de normalização

12. Área de clic derecho
13. Área de sensor NFC
14. Altavoz derecho
15. Indicador luminoso de estado de la batería (5)
16. Botón de estado de la batería
17. Puerto USB 3.0 con PowerShare
18. Puerto USB 3.0
19. Puerto Mini-Display
20. Puerto de adaptador de alimentación
21. Etiqueta de servicio y etiquetas normativas

## Transform to Tablet Mode

Overschakelen naar tabletmodus | Basculer en mode tablette  
Transformar em modo Tablet | Transformar a modo de tableta

