

# XPS 13


## Quick Start Guide

快速入门指南  
 快速入門指南  
 クイックスタートガイド  
 빠른 시작 안내서



### 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 安裝程序 | 完成 Windows 設定  
 Windows セットアップを終了する | Windows 설정 마침


#### Windows 8



**Enable security and updates**  
 启用安全和更新功能  
 啓用安全性與更新  
 セキュリティとアップデートを有効にする  
 보안 및 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
 连接到网络  
 連接網路  
 네트워크에接続する  
 네트워크에 연결합니다



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
 登录 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
 Microsoft 계정에 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다

#### Windows 7



**NOTE:** Do not use @ symbol in your password.  
**注:** 密码不得使用 @ 符号。  
**註:** 密碼中請勿使用 @ 符號。  
**メモ:** パスワードに @ を使用しないでください。  
**주:** 비밀번호에 기호 @를 포함하지 마십시오.

### 3 Explore resources

资源浏览 | 探索資源  
 리소스를 검색하는 | 리소스 탐색

#### Windows 8



**Help and Tips**  
 帮助与提示 | 說明與秘訣  
 ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



**My Dell**  
 我的 Dell | My Dell  
 마이델 | 내 Dell



**Register your computer**  
 注册计算机 | 註冊您的電腦  
 컴퓨터를 등록하는 | 컴퓨터 등록

#### Windows 7

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**  
 单击**开始**→ **所有程序**→ **Dell 帮助文档**  
 按一下**開始**→ **所有程式**→ **Dell 說明文件**  
**スタート**→ **すべてのプログラム**→ **Dell ヘルプドキュメント**の順にクリックします  
**시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell 도움말 문서** 클릭하기

<b>Product support and manuals</b> 产品支持与手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서	<a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a> <a href="http://dell.com/windows8">dell.com/windows8</a>
<b>Contact Dell</b> 与 Dell 联络   與 Dell 公司聯絡 델へのお問い合わせ   Dell사에 문의합니다	<a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>
<b>Regulatory and safety</b> 管制和安全   管制與安全 認可と安全性   규정 및 안전	<a href="http://dell.com/regulatory_compliance">dell.com/regulatory_compliance</a>
<b>Computer model</b> 计算机型号   電腦型號 컴퓨터 모델   컴퓨터 모델	XPS-13-9333
<b>Regulatory model and type</b> 管制型号和类型 安規型號與類型 認可モデルと認可タイプ 규정 모델 및 유형	P29G P29G003

## Shortcut Keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로가기 키

**Switch to external display**

切换到外部显示器  
 切換至外部顯示器  
 外部ディスプレイに切り替える  
 외부 디스플레이로 전환

**Turn off/on wireless**

打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
 와이파이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기

**Show battery meter**

显示电池指示器  
 顯示電池計量器  
 배터리미터를 표시합니다

**Decrease brightness**

降低亮度 | 降低亮度  
 輝度を下げる | 밝기 감소

**Increase brightness**

提高亮度 | 增加亮度  
 輝度を上げる | 밝기 증가

**Toggle keyboard backlight**

切换键盘背光  
 切換鍵盤背光  
 キーボードバックライトを切り替える  
 키보드 조명 토글

**Play previous track or chapter**

播放上一音轨或单元  
 播放上一首曲目或上一個章節  
 前のトラックまたはチャプターを再生する  
 이전 트랙 또는 챕터 재생

**Play/Pause**

播放/暫停 | 播放/暫停  
 再生/一時停止 | 재생/일시 중지

**Play next track or chapter**

播放下一音轨或单元  
 播放下一首曲目或下一個章節  
 次のトラックまたはチャプターを再生する  
 다음 트랙 또는 챕터 재생

**Decrease volume**

降低音量 | 降低音量  
 音량을下げる | 볼륨 감소

**Increase volume**


提高音量 | 提高音量  
 音량을上げる | 볼륨 증가

**Mute audio**

静音音频 | 靜音  
 消音する | 오디오 음소거

## Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능



- Ambient-light sensor
- Camera
- Camera-status light
- Digital microphones (2)
- Mini DisplayPort
- USB 3.0 port with PowerShare
- Battery-status button
- Battery-status lights (5)
- Right-click area
- Power-status light
- Left-click area
- Headset port
- USB 3.0 port with PowerShare
- Power-adapter port
- Power button
- Regulatory and Service Tag labels

- 环境光传感器
- 摄像头
- 摄像头状态指示灯
- 数字麦克风 (2个)
- 小型 DisplayPort
- USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 电池状态按钮
- 电池状态指示灯 (5个)
- 右键点击区域
- 电源状态指示灯
- 左键点击区域
- 耳机端口
- USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 电源适配器端口
- 电源按钮
- 管制标签和服务标签

- 環境光線感應器
- 攝影機
- 攝影機狀態指示燈
- 數位麥克風 (2)
- Mini DisplayPort
- 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 電池狀態按鈕
- 電池狀態指示燈 (5)
- 右鍵區
- 電源狀態指示燈
- 左鍵區
- 耳麥連接埠
- 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 電源變壓器連接埠
- 電源按鈕
- 法規和服務標籤

- 周囲光センサー
- カメラ
- カメラステータスライト
- デジタルマイク (2)
- ミニ DisplayPort
- PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- バッテリーステータスボタン
- バッテリーステータスライト (5)
- 右クリックエリア
- 電源ステータスライト
- 左クリックエリア
- ヘッドセットポート
- PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 電源アダプタポート
- 電源ボタン
- 認可ラベルとサービスタグラベル

- 주변 광원 센서
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 디지털 마이크(2개)
- 미니 DisplayPort
- USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 배터리 상태 버튼
- 배터리 상태 표시등(5개)
- 오른쪽 클릭 영역
- 전원 상태 표시등
- 왼쪽 클릭 영역
- 헤드셋 포트
- USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 전원 어댑터 포트
- 전원 버튼
- 규정서비스 태그 라벨

