

XPS 13

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido


Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido




2 Finish Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Encerrar configuração do Windows

Finalizar configuración Windows

Windows 8



Enable security and updates

Activer la sécurité et les mises à jour

Habilite a segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones




Connect to your network

Vous connecter au réseau

Conecte a sua rede

Conectarse a la red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Vous connecter à votre compte Microsoft ou créer un compte local

Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma conta local

Iniciar sesión en su cuenta Microsoft

o crear una cuenta local

Windows 7



NOTE: Do not use @ symbol in your password.

REMARQUE : n'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe.

NOTA: não use o símbolo @ em sua senha.

NOTA: no utilizar el símbolo @ en su contraseña.

3 Explore resources

Explorer les ressources | Explorar recursos

Explorar recursos

Windows 8



Help and Tips

Aide et astuces | Ajuda e Dicas

Ayuda y sugerencias



My Dell

Mon Dell | Eu e meu Dell

Mi Dell



Register your computer

Enregistrer votre ordinateur | Registre seu computador

Registrar el equipo

Windows 7

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**

Cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Documentation de l'aide Dell**

Clique em **Iniciar**→ **Todos os Programas**→ **Documentação de Ajuda Dell**

Hacer clic en **Inicio**→ **Todos los programas**→ **Documentación de ayuda de Dell**

Product support and manuals

Support produit and manuels

Manuais e suporte ao produto

Soporte y manuales del producto

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell

Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normalização e segurança

Normativa y Seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Modelo de equipo

XPS 9333

Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires

Modelo e tipo regulamentar

Modelo normativo y tipo

P29G

P29G003

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P29G

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A

19,50 VCC

2,31 A

Hecho en China

Shortcut Keys

Raccourcis clavier | Teclas de atalho
Teclas de acceso directo

- Switch to external display**
 Basculer vers le moniteur externe
 Alternar para monitor externo
 Cambiar a la pantalla externa

Turn off/on wireless
 Activer/désactiver le sans fil
 Ligar/desligar a rede sem fio
 Activar/desactivar la función inalámbrica

Show battery meter
 Afficher la jauge de la batterie
 Mostrar o medidor de batería
 Mostrar medidor de la batería

Decrease brightness
 Diminuer la luminosité | Reduzir o brilho
 Disminuir brillo

Increase brightness
 Augmenter la luminosité | Aumentar o brilho
 Aumentar brillo

- Toggle keyboard backlight**
 Définir le rétroéclairage du clavier
 Alternar a luz de fundo do teclado
 Alterne la retroiluminación del teclado

Play previous track or chapter
 Lire le morceau ou le chapitre précédent
 Tocar a faixa ou o capítulo anterior
 Reproducir la pista o el capítulo anterior

Play/Pause
 Lire/Pause | Tocar/pausar
 Reproducir/Pausar

Play next track or chapter
 Lire le morceau ou le chapitre suivant
 Tocar a faixa ou o capítulo posterior
 Reproducir la pista o el capítulo siguiente



Decrease volume
 Diminuer le volume | Diminuir o volume
 Disminuir el volumen

Increase volume
 Augmenter le volume | Aumentar o volume
 Aumentar el volumen

Mute audio
 Couper le son | Sem áudio
 Silenciar el audio

Features

Funcionalidades | Características | Funciones



- 1. Ambient-light sensor
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Digital microphones (2)
- 5. Mini DisplayPort
- 6. USB 3.0 port with PowerShare
- 7. Battery-status button
- 8. Battery-status lights (5)
- 9. Right-click area
- 10. Power-status light
- 11. Left-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. Power-adapter port
- 15. Power button
- 16. Regulatory and Service Tag labels

- 1. Capteur de luminosité ambiante
- 2. Caméra
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Microphones numériques (2)
- 5. Port Mini DisplayPort
- 6. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 7. Bouton d'état de la batterie
- 8. Voyants d'état de la batterie (5)
- 9. Zone de clic droit
- 10. Voyant d'état de l'alimentation
- 11. Zone de clic gauche
- 12. Port pour casque
- 13. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 14. Port de l'adaptateur secteur
- 15. Bouton d'alimentation
- 16. Étiquettes de conformité aux normes et de numéro de service

- 1. Sensor de luz ambiente
- 2. Câmera
- 3. Luz de status da câmara
- 4. Microfones digitais (2)
- 5. Mini-DisplayPort
- 6. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 7. Botão de status da bateria
- 8. Luzes de status da bateria (5)
- 9. Área de clique direito
- 10. Luz de status de energia
- 11. Área de clique esquerdo
- 12. Porta para fone de ouvido
- 13. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 14. Porta do adaptador de energia
- 15. Botão liga/desliga
- 16. Etiquetas de normalização e serviço

- 1. Sensor de luz ambiental
- 2. Câmera
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Micrófonos digitales (2)
- 5. Mini-DisplayPort
- 6. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 7. Botón de estado de la batería
- 8. Indicador luminoso de estado de la batería (5)
- 9. Área de clic derecho
- 10. Indicador luminoso de estado de alimentación
- 11. Área de clic izquierdo
- 12. Puerto de audífonos
- 13. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 14. Puerto de adaptador de alimentación
- 15. Botón de encendido
- 16. Regulatory and Service Tag labels

