

XPS 13

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서

دليل البدء السريع




1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다


توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Windows セットアップを終了する

Windows 설치 종료 | Windows إنهاء إعداد




Set up password for Windows

Atur kata sandi untuk Windows

Windows のパスワードをセットアップする

Windows 암호 설정

Windows إعداد كلمة المرور لنظام



Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

ネットワークに接続する

네트워크에 연결

التوصيل بالشبكة



Protect your computer

Lindungi komputer Anda

컴퓨터를 보호하는

컴퓨터 보호

حماية الكمبيوتر

For more information

Untuk informasi lebih lanjut | 詳細について

더 자세한 정보 | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.

お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **順にクリックします**。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تطبيقات Dell**.

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Hubungi Dell | デルへのお問い合わせ

Dell사에 문의합니다 | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | 認可と安全性

규정 및 안전 | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regulatori | 認可モデル

규정 모델 | الموديل التنظيمي

P54G

Regulatory type

Jenis regulatori | 認可タイプ

규정 유형 | النوع التنظيمي

P54G002

Computer model

Model komputer | 컴퓨터 모델

컴퓨터 모델 | موديل الكمبيوتر

XPS 9350

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



0H7YK9A00




Printed in China.


2015-07

Features

Fitur | 機能 | 기능 | الميزات



- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Power-adapter port
- 4. Thunderbolt 3 port
- 5. USB 3.0 port
- 6. Headset port
- 7. Battery-charge status button
- 8. Battery-charge status lights (5)
- 9. Left-click area
- 10. Battery-status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory and Service Tag labels



- 1. Kamera
- 2. Lampu status kamera
- 3. Port adaptor daya
- 4. Port Thunderbolt 3
- 5. Port USB 3.0
- 6. Port headset
- 7. Tombol status muatan baterai
- 8. Lampu status isi daya baterai (5)
- 9. Area klik kiri
- 10. Lampu status baterai
- 11. Area klik kanan
- 12. Pembaca kartu media
- 13. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 14. Slot kabel pengaman
- 15. Tombol daya
- 16. Label Tag Servis dan Regulatori

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. 電源アダプタポート
- 4. Thunderbolt 3 ポート
- 5. USB 3.0 ポート
- 6. ヘッドセットポート
- 7. バッテリー充電ステータスポタン
- 8. バッテリー充電ステータスライト (5)
- 9. 左クリックエリア
- 10. バッテリーステータスライト
- 11. 右クリックエリア
- 12. メディアカードリーダー
- 13. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 14. セキュリティケーブルスロット
- 15. 電源ボタン
- 16. 認可ラベルとサービスタグラベル

- 1. 카메라
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 전원 어댑터 포트
- 4. Thunderbolt 3 포트
- 5. USB 3.0 포트
- 6. 헤드셋 포트
- 7. 배터리 충전 상태 버튼
- 8. 배터리 충전 상태 표시등(5개)
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 배터리 상태 표시등
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 미디어 카드 판독기
- 13. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 14. 보안 케이블 슬롯
- 15. 전원 버튼
- 16. 규정/서비스 태그 라벨

- 1. الكاميرا
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. منفذ مهايئ التيار
- 4. منفذ Thunderbolt 3
- 5. منفذ USB 3.0
- 6. منفذ سماعة الرأس
- 7. زر حالة شحن البطارية
- 8. مصباح حالة شحن البطارية (5)
- 9. منطقة النقر الأيسر
- 10. مصباح حالة البطارية
- 11. منطقة النقر بالزر الأيمن
- 12. قارئ بطاقات الوسائط
- 13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- 14. قنحة كبل الأمان
- 15. زر التشغيل
- 16. الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

Shortcut keys

Tombol pintasan | ショートカットキー

바로 가기 키 | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio | Menyamkan audio | 消音する
Odiao umsoer | كتم الصوت
- F2** Decrease volume | Menurunkan volume | 音量を下げる
Blum gams | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume | Meningkatkan volume | 音量を上げる
Blum znga | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter | Memutar trek/bab sebelumnya | 前のトラック/チャプターを再生する
Ijen trek/chapter zesh | تشغيل المسار/المقطع السابق
- F5** Play/Pause | Memutar/Menjeda | 再生/一時停止
Zesh/ilsh zngi | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter | Memutar trek/bab selanjutnya | 次のトラック/チャプターを再生する
Dum trek/chapter zesh | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display | Mengalihkan ke display eksternal | 外部ディスプレイに切り替える
Ibu dlsplei ro zhan | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Search | Menelusuri | 検索
gshk | بحث
- F10** Toggle keyboard backlight states | Mengalihkan keadaan lampu latar keyboard | keyboard 背面ライトを切り替える
kibo d zomng togl shi | حالات تبديل الإضاءة الخلفية للمفاتيح

- F11** Decrease brightness | Menurunkan kecerahan | 輝度を下げる
Blgi gms | تخفيض مستوى السطوع
- F12** Increase brightness | Meningkatkan kecerahan | 輝度を上げる
Blgi znga | رفع مستوى السطوع
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock | Mengalihkan kunci tombol Fn | Fn キーロックを切り替える
toql Fn-ki zgm | Fn مفتاح تبديل قفل
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless | Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel | ワイヤレスをオン/オフにする
mush kgi/krgi | تشغيل/إيقاف الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

CATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

メモ: 詳細については、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).