

XPS 13


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서
دليل البدء السريع




1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Windows セットアップを終了する
Windows 설치 종료 | Windows إنهاء إعداد



Set up password for Windows
Atur kata sandi untuk Windows
Windows のパスワードをセットアップする
Windows 암호 설정
Windows إعداد كلمة المرور لنظام



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
ネットワークに接続する
네트워크에 연결
التوصيل بالشبكة

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.
- ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Protect your computer
Lindungi komputer Anda
コンピュータを保護する
컴퓨터 보호
حماية الكمبيوتر

For more information

Untuk informasi lebih lanjut | 詳細について
더 자세한 정보 | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.
Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.
お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **順にクリックします**。
컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.
لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تطبيقات Dell**.

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서
دعم المنتج والدلائل
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Hubungi Dell | デルへのお問い合わせ
Dell사에 문의합니다 | Dell الاتصال بـ
Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | 認可と安全性
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية | 규정 및 안전
Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | 認可モデル
الموديل التنظيمي | P54G


Regulatory type
Jenis regulatori | 認可タイプ
النوع التنظيمي | P54G002

Computer model
Model komputer | コンピュータモデル
كمبيوتر موديل | XPS 9350




Features

Fitur | 機能 | 기능 | الميزات



- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Power-adapter port
- 4. Thunderbolt 3 port
- 5. USB 3.0 port
- 6. Headset port
- 7. Battery-charge status button
- 8. Battery-charge status lights (5)
- 9. Left-click area
- 10. Battery-status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory and Service Tag labels



- 1. Kamera
- 2. Lampu status kamera
- 3. Port adaptor daya
- 4. Port Thunderbolt 3
- 5. Port USB 3.0
- 6. Port headset
- 7. Tombol status muatan baterai
- 8. Lampu status isi daya baterai (5)
- 9. Area klik kiri
- 10. Lampu status baterai
- 11. Area klik kanan
- 12. Pembaca kartu media
- 13. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 14. Slot kabel pengaman
- 15. Tombol daya
- 16. Label Tag Servis dan Regulatori

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. 電源アダプタポート
- 4. Thunderbolt 3 ポート
- 5. USB 3.0 ポート
- 6. ヘッドセットポート
- 7. バッテリー充電ステータスボタン
- 8. バッテリー充電ステータスライト (5)
- 9. 左クリックエリア
- 10. バッテリーステータスライト
- 11. 右クリックエリア
- 12. メディアカードリーダー
- 13. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 14. セキュリティケーブルスロット
- 15. 電源ボタン
- 16. 認可ラベルとサービスタグラベル

- 1. 카메라
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 전원 어댑터 포트
- 4. Thunderbolt 3 포트
- 5. USB 3.0 포트
- 6. 헤드셋 포트
- 7. 배터리 충전 상태 버튼
- 8. 배터리 충전 상태 표시등(5개)
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 배터리 상태 표시등
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 미디어 카드 판독기
- 13. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 14. 보안 케이블 슬롯
- 15. 전원 버튼
- 16. 규정/서비스 태그 라벨

- 1. الكاميرا
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. منفذ مهايئ التيار
- 4. منفذ Thunderbolt 3
- 5. منفذ USB 3.0
- 6. منفذ سماعة الرأس
- 7. زر حالة شحن البطارية
- 8. مصباح حالة شحن البطارية (5)
- 9. منطقة النقر الأيسر
- 10. مصباح حالة البطارية
- 11. منطقة النقر بالزر الأيمن
- 12. قارئ بطاقات الوسائط
- 13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- 14. قنحة كبل الأمان
- 15. زر التشغيل
- 16. الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

Shortcut keys

Tombol pintasan | ショートカットキー

바로 가기 키 | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio | Menyamkan audio | 消音する
오디오 음소거 | كتم الصوت
- F2** Decrease volume | Menurunkan volume | 音量を下げる
볼륨 감소 | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume | Meningkatkan volume | 音量を上げる
볼륨 증가 | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter | Memutar trek/bab sebelumnya | 前のトラック/チャプターを再生する
이전 트랙/챕터 재생 | تشغيل المسار/المقطع السابق
- F5** Play/Pause | Memutar/Menjeda | 再生/一時停止
재생/일시 중지 | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter | Memutar trek/bab selanjutnya | 次のトラック/チャプターを再生する
다음 트랙/챕터 재생 | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display | Mengalihkan ke display eksternal | 外部ディスプレイに切り替える
외부 디스플레이로 전환 | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Search | Menelusuri | 検索
검색 | بحث
- F10** Toggle keyboard backlight states | Mengalihkan keadaan lampu latar keyboard
키보드 조명 토클 표시
حالات تبديل الإضاءة الخلفية للمفاتيح

- F11** Decrease brightness | Menurunkan kecerahan | 輝度を下げる
밝기 감소 | تخفيض مستوى السطوع
- F12** Increase brightness | Meningkatkan kecerahan | 輝度を上げる
밝기 증가 | رفع مستوى السطوع
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock | Mengalihkan kunci tombol Fn | Fn 키-로크를切り替える
토글 Fn-키 잠금 | Fn مفتاح تبديل قفل
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless | Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
와이레스를 온/오프にする
무선 끄기/켜기
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
CATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
メモ: 詳細については、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。
주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.
ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).