

XPS 13


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Gyors üzembe helyezési útmutató
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows



Enable Dell updates

Activez les mises à jour Dell
Dell Aktualisierungen aktivieren
Kapcsolja be a Dell frissítéseket
Abilitare gli aggiornamenti Dell



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Kapcsolódjon a hálózathoz
Connettere alla rete

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.
- N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Create recovery media for Windows

Créer des supports de récupération pour Windows
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen
Hozzon létre helyreállítási adathordozót a Windows rendszerhez
Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

A Windows keresőbe írja be a **helyreállítás** szót, majd kattintson a **helyreállítási adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Creare supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows
Dell Apps in Windows ausfindig machen
Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt
Localizzare le app Dell in Windows



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Computer registrieren
Regisztrálja a számítógépét | Registrare il computer



Dell Help & Support

Dell aide et assistance | Dell Hilfe & Support
Dell súgó és támogatás | Guida e supporto Dell



SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Verificare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Terméktámogatás és kézikönyvek
Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Contacteur Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Kapsolatfelvétel a Dell-lel | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Szabályozások és biztonság
Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Muster-Modellnummer
Szabályozó modell | Modello di conformità alle normative

P54G

Regulatory type

Type réglementaire | Muster-Typnummer
Szabályozó típus | Tipo di conformità

P54G002

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Computermodell
Számítógép modell | Modello computer

XPS 9350

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




039PJ5A00


Printed in China.
2015-07

Features

Caractéristiques | Funktionen | Jellemzők | Funzioni



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |



- | | |
|--|---|
| 1. Kamera | 9. Zone de clic gauche |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 10. Voyant d'état de la batterie |
| 3. Port de l'adaptateur d'alimentation | 11. Zone de clic droit |
| 4. Port Thunderbolt 3 | 12. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Port USB 3.0 | 13. Port USB 3.0 avec PowerShare |
| 6. Port pour casque | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 7. Bouton d'état de charge de la batterie | 15. Bouton d'alimentation |
| 8. Voyants d'état de charge de la batterie (5) | 16. Étiquettes de conformité aux normes et de numéro de série |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kamera | 10. Akkuzustandsanzeige |
| 2. Kamerastatusanzeige | 11. Rechter Mausklickbereich |
| 3. Netzadapteranschluss | 12. Speicherkartenleser |
| 4. Thunderbolt 3-Anschluss | 13. USB 3,0-Anschluss mit PowerShare |
| 5. USB 3,0-Anschluss | 14. Sicherheitskabeleinschub |
| 6. Kopfhöreranschluss | 15. Betriebsschalter |
| 7. Akkuladestatusstaste | 16. Normenetikett und Service-Tag-Etiketten |
| 8. Akkuzustandsanzeigen (5) | |
| 9. Linker Mausklickbereich | |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Bal oldali kattintás terület |
| 2. Kamera állapot jelzőfény | 10. Akkumulátor állapot jelzőfény |
| 3. Tápadapter port | 11. Jobb oldali kattintás terület |
| 4. 3 portos Thunderbolt-csatlakozó | 12. Médiakártya-olvasó |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port PowerShare-rel |
| 6. Fejhallgató port | 14. Biztonsági kábel foglalata |
| 7. Akkumulátor töltöttségi állapot gomb | 15. Bekapcsológomb |
| 8. Akkumulátor töltöttségi állapotjelző fény (5) | 16. Szabályozó és szervizcímkek |

- | | |
|---|---|
| 1. Fotocamera | 9. Area per clic con pulsante sinistro |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 10. Indicatore di stato della batteria |
| 3. Porta adattatore di alimentazione | 11. Area per clic con pulsante destro |
| 4. Porta Thunderbolt 3 | 12. Lettore di schede multimediali |
| 5. Porta USB 3.0 | 13. Porta USB 3.0 con PowerShare |
| 6. Porta auricolare | 14. Slot cavo di protezione |
| 7. Pulsante di stato della ricarica della batteria | 15. Accensione |
| 8. Indicatori di stato di carica della batteria (5) | 16. Etichette Numero di servizio e conformità |

Shortcut keys

Touches de fonction | Tastaturbefehle

Billentyűkombinációk | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Couper le son | Audio stummschalten
Hang némítása | Disattiva audio



Decrease volume

Diminuer le volume | Lautstärke reduzieren
Hangerő csökkentése | Diminuisci volume



Increase volume

Augmenter le volume | Lautstärke erhöhen
Hangerő növelése | Aumenta volume



Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Riproduci traccia/capitolo precedente



Play/Pause

Lire/Pause | Wiedergabe/Pause
Lejátszás/Szünet | Riproduci/Metti in pausa



Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Riproduci traccia/capitolo successivo



Switch to external display

Basculer vers un moniteur externe | Auf externe Anzeige umschalten
Váltás külső kijelzőre | Passa al display esterno



Search

Rechercher | Suchen
Keresés | Ricerca



Toggle keyboard backlight states

Basculer entre les modes de rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtungsstatus umschalten
Billentyűzet háttérvilágításának váltása
Stati interruttore retroilluminazione tastiera



Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Helligkeit reduzieren
Fényerő csökkentése | Riduci luminosità



Increase brightness

Augmenter la luminosité | Helligkeit erhöhen
Fényerő növelése | Aumenta luminosità



Toggle Fn-key lock

Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Alterna Fn-tasto di blocco



Turn off/on wireless

Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MEGJEGYZÉS: További információért lásd a *Specifications* részt a [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) oldalon.

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).