

XPS 15


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare l'adattatore di alimentazione e premere l'Accensione
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Complete Windows setup

Terminer l'installation de Windows | Windows-Setup abschließen
Completare installazione di Windows | Windows إكمال إعداد



Enable security

Activer la sécurité
Sicherheit aktivieren
Abilitare sicurezza
قم بتمكين الأمان

3 Explore resources

Explorer les ressources | Ressourcen durchsuchen
Esplorare risorse | استعراض الموارد



Help and Tips

Aide et astuces | Hilfe und Tipps
Guida e consigli | تعليمات وتلميحات



My Dell

Mon Dell | Mein Dell
Il mio Dell | جهاز Dell خاص بي



Dell Shop

Boutique Dell | Dell Shop
Negozio Dell | متجر Dell

Shortcut Keys

Raccourcis clavier | Tastaturbefehle
Tasti di scelta rapida | مفاتيح الاختصار



Mute audio

Couper le son | Audio stummschalten
Disattiva audio | كتم الصوت



Decrease volume

Diminuer le volume | Lautstärke verringern
Diminuisci volume | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Augmenter le volume | Lautstärke erhöhen
Aumenta volume | رفع مستوى الصوت



Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel/vorheriges Kapitel wiedergeben
Riprodurre traccia/capitolo precedente
تشغيل المسار / الفصل السابق



Play/Pause

Lire/Pause | Wiedergabe/Pause
Riproduci/Metti in pausa | تشغيل/إيقاف مؤقت



Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel/nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente
تشغيل المسار / الفصل التالي



Switch to external display

Basculer vers le moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten
Passa al monitor esterno | التبديل إلى الشاشة الخارجية



Open Search charm

Ouvrir l'icône Rechercher | Charm Suche öffnen
Apri accesso alla ricerca | فتح اختصار البحث



Toggle keyboard backlight

Définir le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung umschalten
Interruttore retroilluminazione tastiera
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح



Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Reduzieren der Helligkeit
Riduci luminosità | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness

Augmenter la luminosité | Erhöhen der Helligkeit
Aumenta luminosità | رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless

Activer/désactiver le sans fil | Wireless ein/auschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili | تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



Toggle Fn-key lock

Verrouiller/déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre ein-/ausschalten
Blocco toggle tasto Fn | تبديل قفل مفتاح Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

REMARQUE: Pour plus d'informations, consulter la section *Spécifications* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in *Technische Daten* unter dell.com/support.

N.B.: per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* all'indirizzo dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان dell.com/support.

Contact Dell

Contacter Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Contattare Dell | اتصل بـ Dell

Product support

Support produits | Produktsupport
Supporto per il prodotto | دعم المنتج

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Computermodell
Modello del computer | موديل الكمبيوتر

Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Modello e tipo regolatori
الموديل والنوع التنظيمي

dell.com/contactdell

dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance


XPS 9530

P31F

P31F001

Features

Fonctionnalités | Funktionen | Funzioni | الميزات



1. Left microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Right microphone
6. Security-cable slot
7. USB 2.0 port with PowerShare
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. NFC-sensor area
11. Right-click area
12. Left-click area

13. Battery-charge status lights (5)
14. Battery-charge status button
15. Headset port
16. USB 3.0 ports with PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI port
19. Power-adapter port
20. Power button
21. Service Tag label
22. Regulatory labels

1. Microphone gauche
2. Capteur de luminosité ambiante
3. Caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Microphone droit
6. Emplacement pour câble de sécurité
7. Port USB 2.0 avec PowerShare
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Lecteur de carte mémoire
10. Zone du capteur NFC
11. Zone de clic droit
12. Zone de clic gauche

13. Voyants d'état de la batterie (5)
14. Bouton d'état de la batterie
15. Port pour casque
16. Port USB 3.0 avec PowerShare (2)
17. Port Mini DisplayPort
18. Port HDMI
19. Port de l'adaptateur secteur
20. Bouton d'alimentation
21. Étiquette de numéro de service
22. Étiquettes de conformité aux normes

1. Microfono sinistro
2. Sensore di luminosità ambientale
3. Fotocamera
4. Indicatore di stato della fotocamera
5. Microfono destro
6. Slot cavo di protezione
7. Porta USB 2.0 con PowerShare
8. Porta USB 3.0 con PowerShare
9. Lettore di schede flash
10. Area sensore NFC
11. Area per clic con pulsante destro
12. Area per clic con pulsante sinistro

13. Indicatori dello stato di carica della batteria (5)
14. Pulsante di stato della carica della batteria
15. Porta auricolare
16. Porte USB 3.0 con PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. Porta HDMI
19. Porta dell'alimentatore
20. Accensione
21. Etichetta Numero di servizio
22. Etichette regolatorie

1. Linkes Mikrofon
2. Umgebungslightsensor
3. Kamera
4. Kamerastatusanzeige
5. Rechtes Mikrofon
6. Sicherheitskabeleinschub
7. USB 2.0-Anschluss mit PowerShare
8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
9. Speicherkartenlesegerät
10. NFC-Sensorbereich
11. Rechter Mausclickbereich
12. Linker Mausclickbereich

13. Akkuladestandsanzeigen (5)
14. Akkuladestandstaste
15. Kopfhöreranschluss
16. USB 3.0-Anschlüsse mit PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. HDMI-Anschluss
19. Netzadapteranschluss
20. Betriebsschalter
21. Service-Tag-Etikett
22. Normierungsschilder

13. مصباح حالة شحن البطارية (5)
14. مصباح حالة شحن البطارية
15. منفذ سماعة الرأس
16. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare (2)
17. منفذ DisplayPort المصغر
18. منفذ HDMI
19. منفذ مهايئ التيار
20. زر التيار
21. ملصق رمز الخدمة
22. الملصقات التنظيمية

1. الميكروفون الأيسر
2. مستشعر الضوء المحيط
3. الكاميرا
4. مصباح حالة الكاميرا
5. الميكروفون الأيمن
6. فتحة كبل الأمان
7. منفذ USB 2.0 المزود بـ PowerShare
8. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. منطقة مستشعر NFC
11. منطقة النقر الأيمن
12. منطقة النقر الأيسر

