

XPS 15


Quick Start Guide

快速入门指南
 快速入門指南
 クイックスタートガイド
 빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定
 オペレーティングシステムのセットアップを終了する
 운영 체제 설치 완료

Windows



Enable Dell updates
 启用 Dell 更新
 啓用 Dell 更新
 Dell アップデートを有効にする
 Dell 업데이트 활성화



Connect to your network
 连接到网络
 連接網路
 ネットワークに接続する
 네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
 登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
 Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
 按照屏幕上的说明完成设置。
 按照螢幕上的指示完成設定。
 画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。
 설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Create recovery media for Windows

创建 Windows 恢复介质
 為 Windows 建立回復媒體
 Windows のリカバリメディアを作成する
 Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
 在 Windows 搜索中, 输入**恢复**, 单击**创建恢复介质**, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
 在 Windows 的搜尋中, 輸入**回復**, 點選**建立回復媒體**, 並且依照畫面上的說明進行。
 Windows サーチにリカバリと入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。
 Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式
 Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer
 注册您的计算机 | 註冊您的電腦
 コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Help & Support
 Dell 帮助和支持 | Dell 說明與支援
 Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



SupportAssist Check and update your computer
 检查和更新您的计算机
 檢查並更新您的電腦
 コンピュータを確認してアップデートする
 컴퓨터 검사 및 업데이트

Product support and manuals
 产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Dell.com/support
 Dell.com/support/manuals
 Dell.com/support/windows
 Dell.com/support/linux

Contact Dell
 与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
 管制型号 | 安規型號
 認可モデル | 규정 모델

P56F

Regulatory type
 管制类型 | 安規類型
 認可タイプ | 규정 유형

P56F001

Computer model
 计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델


XPS 9550

XPS 9550 系列




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Camera | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right microphone |
| 3. Power-adapter port | 13. SD-card slot |
| 4. USB 3.0 port with PowerShare | 14. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. HDMI port | 15. Battery-charge status lights |
| 6. Thunderbolt 3 port with Power delivery (USB-C) | 16. Battery-charge status button |
| 7. Headset port | 17. Security-cable slot |
| 8. Left microphone | 18. Power button |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Battery-status light | 20. Regulatory label |



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. 摄像头 | 11. 右键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 12. 右侧麦克风 |
| 3. 电源适配器端口 | 13. SD 卡插槽 |
| 4. USB 3.0 端口（带 PowerShare） | 14. USB 3.0 端口（带 PowerShare） |
| 5. HDMI 端口 | 15. 电池充电状态指示灯 |
| 6. Thunderbolt 3 端口，支持 Power Delivery (USB-C) | 16. 电池充电状态按钮 |
| 7. 头戴式耳机 | 17. 安全缆线孔 |
| 8. 左侧麦克风 | 18. 电源按钮 |
| 9. 左键点击区域 | 19. 服务标签 |
| 10. 电池状态指示灯 | 20. 管制标签 |

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. 攝影機 | 11. 右鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 12. 右側麥克風 |
| 3. 電源變壓器連接埠 | 13. SD 卡插槽 |
| 4. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 | 14. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 |
| 5. HDMI 連接埠 | 15. 電池電量狀態燈 |
| 6. Thunderbolt 3 埠，附有 Power delivery (USB-C) | 16. 電池電量狀態按鈕 |
| 7. 耳麥連接埠 | 17. 安全纜線孔 |
| 8. 左側麥克風 | 18. 電源按鈕 |
| 9. 左鍵區 | 19. 服務標籤 |
| 10. 電池狀態指示燈 | 20. 法規標籤 |

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. 카메라 | 11. 右클릭エリア |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 12. 右 마이크 |
| 3. 전원 어댑터 포트 | 13. SD 카드 슬롯 |
| 4. PowerShare 機能付き USB 3.0 포트 | 14. PowerShare 機能付き USB 3.0 포트 |
| 5. HDMI 포트 | 15. 배터리 충전 상태 표시등 |
| 6. Power Delivery (USB-C) 機能付き Thunderbolt 3 포트 | 16. 배터리 충전 상태 버튼 |
| 7. 헤드셋 포트 | 17. 보안 케이블 슬롯 |
| 8. 좌 마이크 | 18. 전원 버튼 |
| 9. 좌 클릭エリア | 19. 서비스 태그 라벨 |
| 10. 배터리 상태 표시등 | 20. 규정 라벨 |

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. 카메라 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 12. 오른쪽 마이크 |
| 3. 전원 어댑터 포트 | 13. SD 카드 슬롯 |
| 4. USB 3.0 포트(PowerShare 포함) | 14. USB 3.0 포트(PowerShare 포함) |
| 5. HDMI 포트 | 15. 배터리 충전 상태 표시등 |
| 6. 전력 제공을 포함하는 썬더볼트 3 포트 (USB-C) | 16. 배터리 충전 상태 버튼 |
| 7. 헤드셋 포트 | 17. 보안 케이블 슬롯 |
| 8. 왼쪽 마이크 | 18. 전원 버튼 |
| 9. 왼쪽 클릭 영역 | 19. 서비스 태그 라벨 |
| 10. 배터리 상태 표시등 | 20. 규정 라벨 |

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
静音 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4 | Previous track/chapter
上一音轨/单元 上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプター 이전 트랙/챕터 |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
재생/일시 중지 |
| F6 | Next track/chapter
下一音轨/单元 下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプター 다음 트랙/챕터 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| F10 | Toggle keyboard backlight states (optional)
切换键盘背景灯状态 (可选)
키보드 백라이트 상태 설정/해제 (옵션)
키보드 백라이트 상태 설정/해제(옵션) |

- | | |
|---------------------------|---|
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이เลส를 온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키락을切り替える 톨글 Fn-키 잠금 |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的规格。

メモ: 詳細については、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.