

# Dell Storage NX3230 System

## Getting Started Guide

使用入门指南

Panduan Pengaktifan

はじめに

시작 안내서



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/QRL/Storage/NX3230

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。Pindai untuk melihat video cara melakukan dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. 스캔하여, 운영체제, 매뉴얼, 트러블슈ooting정보를ご確認ください。 비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔하십시오。



## Before you begin

开始之前 | Sebelum Anda memulai | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredgemanuals.**

**📄 NOTE:** The documentation set for your system is available at **Dell.com/storagemanuals**. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**📄 NOTE:** By default, the Windows Storage Server 2016 or 2012 R2 operating system (OS) is installed on the system at Dell factory. For more information about supported OS, go to **Dell.com/support**, type your Service Tag, and then click **Submit**.

**⚠ 警告:** 设置系统之前, 请遵循安全说明。系统随附的《安全、环境和监管信息》文档中包含安全说明。

**⚠ 小心:** 在系统上使用符合扩展电源性能 (EPP) 标准的电源装置 (带有 EPP 标签指示)。有关 EPP 的更多信息, 请参阅 **Dell.com/poweredgemanuals** 上的《用户指南》。

**📄 注:** 系统文档集可从 **Dell.com/storagemanuals** 获取。确保始终检查此文档集是否有最新的更新。

**📄 注:** 默认情况下, Dell 出厂时安装的系统为 Windows Storage Server 2012 R2 或 2016 操作系统 (OS)。有关受支持操作系统的更多信息, 请访问 **Dell.com/support**, 输入您的服务标签, 然后单击提交。

**⚠ PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama sistem tersebut.

**⚠ PERHATIAN:** Gunakan unit catu daya yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan label EPP, pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Panduan untuk Pemilik di **Dell.com/poweredgemanuals**

**📄 CATATAN:** Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di **Dell.com/storagemanuals**. Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru.

**📄 CATATAN:** Secara bawaan, sistem operasi (OS) Windows Storage Server 2012 R2 atau 2016 dipasang pada sistem tersebut di pabrik Dell. Untuk informasi selengkapnya tentang OS yang didukung, buka **Dell.com/support**, ketikkan Tag Layanan Anda, lalu klik **Ajukan**.

**⚠ 警告:** システムをセットアップする前に、安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。安全にお使いいただくための注意事項は、システムと同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルに含まれています。

**⚠ 注意:** システムの EPP ラベルに表示の Extended Power Performance (EPP) 対応電源装置ユニットを使用します。EPPに関する詳細は、**Dell.com/poweredgemanuals** のオーナーズマニュアルを参照してください。

**📄 メモ:** システムのマニュアルセットは、**Dell.com/storagemanuals** で入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

**📄 メモ:** デフォルトでは、Windows Storage Server 2012 R2 または 2016 オペレーティングシステム (OS) がデルの工場ですystemにインストールされています。サポートする OS に関する詳細については、**Dell.com/support** にアクセスして、サービスタグを入力し送信をクリックしてください。

**⚠ 경고:** 시스템을 설치하기 전에 안전 수칙을 먼저 확인하십시오. 안전 수칙은 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함되어 있습니다.

**⚠ 주의:** 시스템의 EPP (Extended Power Performance) 레이블에 명시된 EPP 호환 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 **Dell.com/poweredgemanuals**의 소유자를 위한 사용 설명서를 참조하십시오.

**📄 주:** 사용 중인 시스템의 문서 세트는 **Dell.com/storagemanuals**에서 다운로드 가능합니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인할 수 있습니다.


**📄 주:** 기본적으로 Dell 공장 출고 시 Windows Storage Server 2012 R2 또는 2016 운영체제 (OS)가 시스템에 설치되어 있습니다. 지원되는 OS에 대한 더 자세한 정보는 **Dell.com/support**로 이동하여 서비스 태그를 입력한 후 제출을 클릭하십시오.

## Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설치


### 1 Install the system into a rack

将系统安装到机架 | Pasang sistem pada rak | システムをラックに取り付けます | 랙에 시스템을 설치합니다




### 2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

连接键盘、鼠标和显示器 (可选) | Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional) | 키보드, 마우스, 모니터 (옵션)을 연결합니다




### 3 Connect the system to a power source

将系统连接到电源 | Hubungkan sistem ke sumber daya | システムを電源に接続します | 시스템을 전원 공급 장치에 연결합니다




### 4 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源电缆缠绕并用固定束带在固定  
Gulung dan amankan kabel daya menggunakan tali penahan  
電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します  
고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다



### 5 Turn on the system

开启系统 | Aktifkan sistem | システムの電源を入れます | 시스템의 전원을 켭니다



06WMF9A01

