




SupportAssist для бизнес-ПК с ОС Windows

Краткое руководство по установке


РЕГИСТРАЦИЯ




Перейдите на сайт <https://techdirect.dell.com>




Создайте учетную запись для администратора компании, подтвердите учетную запись и войдите в TechDirect



Создайте новую компанию или присоединитесь к существующей




Активируйте службу «Подключение и управление»




(Опционально) Добавьте технических специалистов в TechDirect

НАСТРОЙКА И СКАЧИВАНИЕ



Добавьте контактные данные и настройте параметры




Скачайте пакет SupportAssist


РАЗВЕРТЫВАНИЕ



Извлеките и создайте пакет развертывания SupportAssist



Разверните SupportAssist на ПК



(Опционально) Настройте, скачайте и разверните SupportAssist для каждой площадки. При необходимости создайте группы ресурсов.

Теперь вы можете начать управлять своим парком ПК в TechDirect. SupportAssist для бизнес-ПК отслеживает каждый ПК и обменивается информацией с TECHDIRECT, помогая управлять вашим парком ПК.