

Venue 7

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع



Scan for access
to support

Dell.com/QR/tablets/3740




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Podłącz kabel zasilania, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 7 sekund

Подсоедините кабель питания и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 7 секунд

Güç kablosunu takın ve 7 saniye boyunca güç düğmesine basın
قم بتوصيل كبل التيار واضغط على زر التشغيل لمدة 7 ثوانٍ



2 Finish Android setup

Skonfiguruj system Android


Завершите установку операционной системы Android

Android kurulumunu tamamlama

قم بإنهاء إعداد Android



Connect to your network.
Nawiąż połączenie z siecią.
Подключитесь к сети.
Ağınıza bağlanma.
قم بالتوصيل بالشبكة لديك.



Sign in to your account or create a new account.
Zaloguj się do konta albo utwórz nowe konto.
Войдите в систему под своим именем или создайте новый аккаунт.
Hesabınızın oturum açma veya yeni bir hesap oluşturma.
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد.

3 Register your tablet

Zarejestruj tablet | Зарегистрируйте планшет

Tabletinizi kaydettirme | قم بتسجيل الكمبيوتر اللوحي

dell.com/support/retail


4 Insert SIM card (on LTE/HSPA+ models only) and optional microSD card (sold separately)

Włóż kartę SIM (tylko w modelach LTE/HSPA+) i opcjonalną kartę microSD (do nabycia osobno)

Вставьте SIM-карту (только для моделей LTE/HSPA+) и дополнительную карту памяти microSD (приобретается отдельно)

SIM kartı (sadece LTE/HSPA+ modeller) ve isteğe bağlı microSD kartı (ayrıca satılır) takın

أدخل بطاقة SIM (في موديلات LTE/HSPA+ فقط) وبطاقة microSD اختيارية (تباع منفصلة)



Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu

Техническая поддержка продукта и руководства

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Безопасность и соответствие стандартам

Mevzuat ve güvenlik

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model | Модель согласно нормативной документации

Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

T01C

Regulatory type

Typ | Тип согласно нормативной документации

Yasal tür | النوع التنظيمي

T01C003, T01C004

Tablet model


Model tabletu | Модель планшета

Tablet modeli | موديل الجهاز اللوحي

Venue 7 LTE/3740 LTE/3740 HSPA+/3740


Features

Funkcje | Компоненты | Özellikler | الميزات



1. Front camera
2. Ambient-light sensor
3. Micro-USB/charging port
4. Battery-charging status light
5. Volume buttons (2)
6. Service Tag label
7. Speaker

8. MicroSD-card slot
9. SIM-card slot (LTE/HSPA+ models only)
10. Rear camera
11. Power button
12. Microphone
13. Headset port



1. Kamera przednia
2. Czujnik natężenia światła otoczenia
3. Port micro-USB/ladowania
4. Lampka stanu ładowania akumulatora
5. Przyciski regulacji głośności (2)
6. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
7. Głośnik

8. Gniazdo karty microSD
9. Gniazdo karty SIM (tylko w modelach LTE/HSPA+)
10. Kamera tylna
11. Przycisk zasilania
12. Mikrofon
13. Gniazdo zestawu słuchawkowego

1. Передняя камера
2. Датчик внешнего освещения
3. Порт micro-USB/разъем кабеля источника питания
4. Индикатор состояния аккумулятора/зарядки
5. Кнопки настройки громкости (2)
6. Метка обслуживания

7. Динамик
8. Слот для карт microSD
9. Слот для SIM-карты (только модели LTE/HSPA+)
10. Задняя камера
11. Кнопка питания
12. Микрофон
13. Порт для наушников

1. Ön kamera
2. Ortam ışığı sensörü
3. Micro-USB/şarj bağlantı noktası
4. Pil şarj durumu ışığı
5. Ses düğmeleri (2)
6. Servis Etiketi
7. Hoparlör

8. MicroSD-card yuvası
9. SIM kart yuvası (yalnız LTE/HSPA+ modeller)
10. Arka kamera
11. Güç düğmesi
12. Mikrofon
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

8. فتحة بطاقة MicroSD
9. فتحة بطاقة SIM (موديلات LTE/HSPA+ فقط)
10. الكاميرا الخلفية
11. زر التيار
12. الميكروفون
13. منفذ سماعة الرأس

1. الكاميرا الأمامية
2. مستشعر الضوء المحيط
3. منفذ Micro-USB/الشحن
4. مصباح حالة شحن البطارية
5. أزرار الصوت (2)
6. ملصق رمز الخدمة
7. مكبر الصوت