

Venue 7

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド




Scan for access
to support

Dell.com/URL/tablets/3740




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

连接电源电缆并按下电源按钮 7 秒
連接電源線然後按下電源按鈕約 7 秒
電源ケーブルを接続して、電源ボタンを 7 秒押します




2 Finish Android setup

完成 Android 设置 | 完成 Android 設定
Android のセットアップを完了します



Connect to your network.
连接到网络。
連接網路。
ネットワークに接続します。



Sign in to your account or create a new account.
登录您的帐户或创建一个新帐户。
登入您的帳號或建立新帳號。
アカウントにサインインするか、新規のアカウントを作成します。


3 Register your tablet

注册平板电脑 | 註冊您的平板電腦
タブレットを登録する

dell.com/support/retail

4 Insert SIM card (on LTE/HSPA+ models only) and optional microSD card (sold separately)

插入 SIM 卡 (仅限于 LTE/HSPA+ 型号) 和可选 microSD 卡 (单独销售)
插入 SIM 卡 (仅限 LTE/HSPA+ 機型) 和選用的 microSD 卡 (需另行購買)
SIM カード (LTE/HSPA+ モデルのみ) およびオプションの microSD カード (別売) を挿入してください



Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

規制モデル

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

規制タイプ

Tablet model

平板电脑型号 | 平板電腦機型

タブレットモデル

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

T01C


T01C003, T01C004

Venue 7 LTE/3740 LTE/3740 HSPA+/3740


Venue 7 LTE/3740 LTE/3740 HSPA+/3740 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀



1. Front camera
2. Ambient-light sensor
3. Micro-USB/charging port
4. Battery-charging status light
5. Volume buttons (2)
6. Service Tag label
7. Speaker
8. MicroSD-card slot
9. SIM-card slot (LTE/HSPA+ models only)
10. Rear camera
11. Power button
12. Microphone
13. Headset port



1. 前置摄像头
2. 环境光传感器
3. 微型 USB/充电端口
4. 电池充电状态指示灯
5. 音量按钮 (2 个)
6. 服务标签
7. 扬声器
8. MicroSD 卡插槽
9. SIM 卡插槽 (仅限于 LTE/HSPA+ 型号)
10. 后置摄像头
11. 电源按钮
12. 麦克风
13. 耳机端口

1. 正面相機
2. 環境光線感應器
3. Micro-USB/充電連接埠
4. 電池充電狀態指示燈
5. 音量按鈕 (2)
6. 服務標籤
7. 喇叭
8. MicroSD 卡插槽
9. SIM 卡插槽 (僅限 LTE/HSPA+ 機型)
10. 背面相機
11. 電源按鈕
12. 麥克風
13. 耳麥連接埠

1. 前面カメラ
2. 周囲光センサー
3. Micro-USB/充電ポート
4. バッテリー充電ステータスライト
5. ボリュームボタン (2)
6. サービスタグラベル
7. スピーカー
8. MicroSD カードスロット
9. SIM カードスロット (LTE/HSPA+ モデルのみ)
10. 背面カメラ
11. 電源ボタン
12. マイク
13. ヘッドセットポート