

Venue 7

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع



Scan for access
to support

Dell.com/QR/tablets/3740




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Podłącz kabel zasilania, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 7 sekund

Подсоедините кабель питания и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 7 секунд

Güç kablosunu takın ve 7 saniye boyunca güç düğmesine basın
قم بتوصيل كبل التيار واضغط على زر التشغيل لمدة 7 ثوانٍ



2 Finish Android setup


Skonfiguruj system Android

Завершите установку операционной системы Android
Android kurulumunu tamamlama

قم بإنهاء إعداد Android



Connect to your network.
Nawiąż połączenie z siecią.
Подключитесь к сети.
Ağınıza bağlanma.
قم بالتوصيل بالشبكة لديك.



Sign in to your account or create a new account.
Zaloguj się do konta albo utwórz nowe konto.
Войдите в систему под своим именем или создайте новый аккаунт.
Hesabınızın oturum açma veya yeni bir hesap oluşturma.
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد.

3 Register your tablet

Zarejestruj tablet | Зарегистрируйте планшет
Tabletinizi kaydettirme | قم بتسجيل الكمبيوتر اللوحي

dell.com/support/retail


4 Insert SIM card (on LTE/HSPA+ models only) and optional microSD card (sold separately)

Włóż kartę SIM (tylko w modelach LTE/HSPA+) i opcjonalną kartę microSD (do nabycia osobno)

Вставьте SIM-карту (только для моделей LTE/HSPA+) и дополнительную карту памяти microSD (приобретается отдельно)

SIM kartı (sadece LTE/HSPA+ modeller) ve isteğe bağlı microSD kartı (ayrıca satılır) takın

أدخل بطاقة SIM (في موديلات LTE/HSPA+ فقط) وبطاقة microSD اختيارية (تباع منفصلة)



Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki dotyczące produktu

Техническая поддержка продукта и руководства

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Безопасность и соответствие стандартам

Mevzuat ve güvenlik

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model | Модель согласно нормативной документации

Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

T01C

Regulatory type

Typ | Тип согласно нормативной документации

Yasal tür | النوع التنظيمي

T01C003, T01C004

Tablet model



Model tabletu | Модель планшета

Tablet modeli | موديل الجهاز اللوحي

Venue 7 LTE/3740 LTE/3740 HSPA+/3740

Features

Funkcje | Компоненты | Özellikler | الميزات



1. Front camera

2. Ambient-light sensor

3. Micro-USB/charging port

4. Battery-charging status light

5. Volume buttons (2)

6. Service Tag label

7. Speaker

8. MicroSD-card slot

9. SIM-card slot
(LTE/HSPA+ models only)

10. Rear camera

11. Power button

12. Microphone

13. Headset port

1. Kamera przednia

2. Czujnik natężenia światła otoczenia

3. Port micro-USB/ladowania

4. Lampka stanu ładowania akumulatora

5. Przyciski regulacji głośności (2)

6. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

7. Głośnik

8. Gniazdo karty microSD

9. Gniazdo karty SIM
(tylko w modelach LTE/HSPA+)

10. Kamera tylna

11. Przycisk zasilania

12. Mikrofon

13. Gniazdo zestawu słuchawkowego

1. Передняя камера

2. Датчик внешнего освещения

3. Порт micro-USB/разъем кабеля
источника питания

4. Индикатор состояния
аккумулятора/зарядки

5. Кнопки настройки громкости (2)

6. Метка обслуживания

7. Динамик

8. Слот для карт microSD

9. Слот для SIM-карты
(только модели LTE/HSPA+)

10. Задняя камера

11. Кнопка питания

12. Микрофон

13. Порт для наушников

1. Ön kamera

2. Ortam ışığı sensörü

3. Micro-USB/şarj bağlantı noktası

4. Pil şarj durumu ışığı

5. Ses düğmeleri (2)

6. Servis Etiketi

7. Hoparlör

8. MicroSD-card yuvası

9. SIM kart yuvası
(yalnız LTE/HSPA+ modeller)

10. Arka kamera

11. Güç düğmesi

12. Mikrofon

13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

8. فتحة بطاقة MicroSD

9. فتحة بطاقة SIM (موديلات LTE/HSPA+ فقط)

10. الكاميرا الخلفية

11. زر التيار

12. الميكروفون

13. منفذ سماعة الرأس

1. الكاميرا الأمامية

2. مستشعر الضوء المحيط

3. منفذ Micro-USB/الشحن

4. مصباح حالة شحن البطارية

5. أزرار الصوت (2)

6. ملصق رمز الخدمة

7. مكبر الصوت