

Dell Micro-USB Dongle

Für Daten und Aufladen

Benutzerhandbuch



 **HINWEIS:** Ein HINWEIS bietet wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen werden, Ihren Computer besser zu nutzen.

 **VORSICHT: Eine VORSICHTSMASSREGEL beschreibt potentielle Schäden an Hardware oder Verlust von Daten, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.**

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt wird durch U.S. und internationale Gesetze zum Urheberrecht und geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Markenzeichen von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Rechtsgebieten. Alle anderen hier erwähnten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Einleitung

Der Dell Micro-USB Dongle ermöglicht Ihnen den Anschluss von USB Geräten, externen Festplatten, Tastaturen, Mäusen und so weiter an Ihr Tablet. Er ermöglicht Ihnen auch die Aufladung Ihres Tablet, während USB-Geräte angeschlossen sind.

Sie können über einen USB Hub mehrere USB-Geräte gleichzeitig an das Tablet anschließen. Je nach Typ und Anzahl der USB-Geräte benötigen Sie möglicherweise einen USB Hub mit externer Stromversorgung.


HINWEIS: Der Dongle ist USB 2.0 kompatibel.

Anschluss des Dongle

HINWEIS: Stromkabel und Netzteil sind nicht im Lieferumfang des Dongle enthalten. Verwenden Sie das Stromkabel und Netzteil, welche mit Ihrem Tablet geliefert wurden.

VORSICHT: Verwenden Sie nur das für Ihr Tablet entworfene Netzteil. Die Verwendung von unautorisierten Netzteilen oder Kabeln könnte Ihr Tablet schwer beschädigen.

1. Schließen Sie den Dongle an den micro-USB Port Ihres Tablet an.
2. Schließen Sie das Netzteil an den Dongle an.
3. Schließen Sie ein Standard USB-Gerät oder einen USB-Hub an den Dongle an.



Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
USB-Geräte stellen ihren Betrieb ein, wenn Sie das Netzteil an den Dongle anschließen oder abtrennen.		Dieses Verhalten ist gewünscht und das Gerät nimmt seine Funktion automatisch wieder auf.
USB Festplatte wird nicht erkannt.	Netzteil ist nicht mit dem Dongle verbunden.	Schließen Sie das USB-Netzteil des Tablet an den Dell Micro-USB Dongle an.
	Das zum Anschluss der Festplatte verwendete USB-Kabel ist zu lang oder kein Standardkabel.	Verwenden Sie ein kürzeres USB-Kabel, um die Festplatte mit dem Dongle zu verbinden oder verwenden Sie ein Kabel höherer Qualität.
	Das Laufwerk, das Sie verwenden möchten, benötigt mehr Strom als vom Dongle bereitgestellt werden kann.	Verwenden Sie einen USB Hub mit externer Stromversorgung.

△ **VORSICHT:** Um einen Datenverlust zu vermeiden, heben Sie die Bereitstellung des USB-Speichergerätes zuerst auf, bevor Sie es vom Dongle trennen.