


# **microUSB-адаптер Dell**

**для зарядки и обмена данными**

**Руководство пользователя**



 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Указывает на важную информацию, помогающую вам лучше использовать свой компьютер.


 **ВНИМАНИЕ!** Указывает на опасность повреждения оборудования или потери данных в случае несоблюдения инструкций.

**Авторское право © 2014 Dell Inc. Все права защищены.** Данное изделие защищено законами США и международными законами об авторском праве и интеллектуальной собственности. Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. в США и/или других юрисдикциях. Все другие знаки и названия, упомянутые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.


# Введение


microUSB-адаптер Dell позволяет подключать к планшету такие USB-устройства, как флешки, внешние жесткие диски, клавиатуры, мыши и т. п. Кроме того, он позволяет заряжать планшет при подключенных USB-устройствах.

Можно подключить к планшету сразу несколько USB-устройств с помощью USB-концентратора. В зависимости от типа и количества USB-устройств может потребоваться USB-концентратор с внешним питанием.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Адаптер совместим с USB 2.0.

## Подключение адаптера

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Кабель и сетевой источник питания не входят в комплект поставки адаптера. Используйте кабель и источник питания из комплекта поставки планшета.

 **ВНИМАНИЕ!** Используйте только сетевой источник питания, предназначенный для вашего планшета. Применение неразрешенных источников или кабелей питания может привести к серьезным повреждениям планшета.

1. Подсоедините адаптер к microUSB-порту планшета.
2. Подсоедините к адаптеру сетевой источник питания.
3. Подсоедините к адаптеру стандартное USB-устройство или USB-концентратор.



## Устранение неполадок

Неполадки	Возможные причины	Возможные решения
При подключении или отключении сетевого источника питания к адаптеру USB-устройства на короткое время прекращают работу.		Это ожидаемое поведение; работа устройств возобновляется автоматически.
Не определяется жесткий диск USB.	К адаптеру не подключен сетевой источник питания.	Подключите источник питания планшета к microUSB-адаптеру Dell.
	Для подключения жесткого диска используется слишком длинный или нестандартный USB-кабель.	Используйте USB-кабель меньшей длины или более высокого качества для подключения жесткого диска к адаптеру.
	Подключаемый жесткий диск потребляет больше электроэнергии, чем может обеспечить адаптер.	Используйте USB-концентратор с внешним питанием.

**△ ВНИМАНИЕ!** Во избежание потери данных отключайте USB-накопители, прежде чем отсоединять их от адаптера.