

# Dell Wyse 5000 Series Thin Client

Wyse 5060

## Quick Start Guide

Guida introduttiva rapida

Guia de início rápido


Guía de inicio rápido

دليل بدء التشغيل السريع




### 1 Install the stand

Installare il sostegno  
Instalar o suporte  
Instale la base  
تركيب الحامل




### 2 Connect the keyboard and mouse

Collegare la tastiera e il mouse  
Ligar o teclado e o rato  
Conecte el teclado y el ratón  
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




### 3 Connect the network interface

Collegare l'interfaccia di rete  
Ligar a interface de rede  
Conecte la interfaz de red  
قم بتوصيل واجهة الشبكة



**RJ-45 interface**  
Interfaccia RJ-45  
Interface RJ-45  
Interfaz RJ-45  
واجهة RJ-45

Or | O | Ou | O | أو



**SFP Interface**  
Interfaccia di SFP  
Interface SFP  
Interfaz SFP  
واجهة SFP

**NOTE:** To remove the SFP interface, rotate the latch and unplug it from its slot.

**NOTA:** per rimuovere l'interfaccia di SFP, ruotare il dispositivo di chiusura e scollegarlo dal relativo slot.



**NOTA:** Para remover a interface SFP, rodar a lingueta e retirá-la da respetiva ranhura.

**NOTA:** Para extraer la interfaz SFP, gire el pestillo y desconéctelo de la ranura.

ملاحظة: لإزالة واجهة SFP، قم بتدوير المزلاج وفصله من قمتحه.



### 4 Connect the display and press the power button

Collegare il display e premere l'Accensione  
Ligar o ecrã e premir o botão de ligação  
Conecte la pantalla y pulse el botón de encendido  
قم بتوصيل الشاشة واضغط على زر التشغيل



### 5 Connect the power cable and press the power button

Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione  
Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação  
Conecte el cable de alimentación y pulse el botón de encendido  
قم بتوصيل كابل التيار واضغط على زر التشغيل



## Product support and manuals

Supporto prodotto e manuali  
Suporte e manuais do produto  
Manuales y soporte del producto  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contattare Dell | Contactar a Dell  
Comuníquese con Dell | اتصل بـ Dell

## Regulatory and safety

Normative e sicurezza | Regulamentos e segurança  
Información reglamentaria y de seguridad | الإشعارات التنظيمية والسلامة

## Regulatory model

Modello normativo | Modelo regulamentar  
Modelo reglamentario | الطراز التنظيمي

## Regulatory type

Tipo di conformità | Tipo regulamentar  
Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

## Computer model

Modello computer | Modelo do computador  
Modelo de computadora | طراز الكمبيوتر

[dell.com/support](https://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)


**N07D**

**N07D001**

**Wyse 5060**

## Features

Funzioni | Funcionalidades | Funciones | الميزات



1. Power button/Power light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2)
4. Headset port
5. Wireless antenna port (optional)
6. Product information tag
7. +19V Power port
8. Security-cable slot
9. Wireless antenna port (optional)
10. DisplayPort
11. DisplayPort
12. USB 2.0 port (2)

13. USB 3.1 Gen 1 port (2)
14. Network port, 10/100/1000 Base-T interface (optional)
15. SFP interface (optional)

1. Botão/luz de alimentação
2. Luz de atividade
3. Porta USB 2.0 (2)
4. Porta para auscultadores
5. Porta da antena sem fios (opcional)
6. Etiqueta de informações do produto
7. Porta de alimentação de +19 V
8. Ranhura do cabo de segurança
9. Porta da antena sem fios (opcional)
10. DisplayPort
11. DisplayPort
12. Porta USB 2.0 (2)

13. Porta USB 3.1 de 1ª geração (2)
14. Porta de rede, interface Base-T 10/100/1000 (opcional)
15. Interface SFP (opcional)

13. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول (2)
14. منفذ الشبكة، 10/100/1000 Base-T (اختياري)
15. واجهة SFP (اختياري)

1. زر التشغيل/مصباح التشغيل
2. مصباح النشاط
3. منفذ USB 2.0 (2)
4. منفذ سماعة الرأس
5. منفذ الهوائي اللاسلكي (اختياري)
6. علامة معلومات المنتج
7. منفذ طاقة +19 فولت
8. فتحة كابل الأمان
9. منفذ الهوائي اللاسلكي (اختياري)
10. DisplayPort
11. DisplayPort
12. منفذ USB 2.0 (2)

1. Accensione/Indicatore di alimentazione
2. Indicatore di attività
3. Porta USB 2.0 (2)
4. Porta auricolare
5. Porte antenna senza fili (opzionale)
6. Etichetta informativa sul prodotto
7. Porta di alimentazione +19 V
8. Slot cavo di protezione
9. Porte antenna senza fili (opzionale)
10. DisplayPort
11. DisplayPort
12. Porta USB 2.0 (2)

13. Porta USB 3.1 Gen 1 (2)
14. Porta di rete, interfaccia 10/100/1000 Base-T (opzionale)
15. Interfaccia di SFP (opzionale)

1. Botón de encendido/Indicador luminoso de alimentación
2. Indicador luminoso de actividad
3. Puerto USB 2.0 (2)
4. Puerto para auriculares
5. Puerto para antena inalámbrica (opcional)
6. Etiqueta de información del producto
7. Puerto de alimentación +19 V
8. Ranura para cable de seguridad
9. Puerto para antena inalámbrica (opcional)
10. DisplayPort
11. DisplayPort
12. Puerto USB 2.0 (2)

13. Puerto USB 3.1 Gen 1 (2)
14. Puerto de red, interfaz 10/100/1000 Base-T (opcional)
15. Interfaz SFP (opcional)



07JF1GA01

