

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3010

## Quick Start Guide

Rövid útmutató

Руководство по быстрому началу работы

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

מדריך להתחלה מהירה



### 1 Install the horizontal stand

Szerelje fel a vízszintes állványt  
Установите горизонтальную стойку  
Yatay ayaklıđı takın


התקן את המעמד האופקי



### Or install the VESA mount

Vagy szerelje fel a VESA konzolt  
Или установите крепление VESA  
Veya VESA montajını takın


לחלופין, התקן את מתקן ההרכבה VESA



### 2 Connect the network

Csatlakoztassa a hálózathoz.  
Подключите сетевой кабель  
Ađı bađlayın.


חבר את הרשת



**Network connector**  
Hálózati csatlakozó  
Разъем для сетевого подключения  
Ađ konnektörü

מחבר רשת

Or | Vagy | или | Veya | לחלופין




**Wireless antenna**  
Vezeték nélküli antenna  
Антенна беспроводной сети  
Kablosuz anten

אנטנה אלחוטית

### 3 Connect the keyboard and mouse

Csatlakoztassa a billentyűzetet és az egeret.  
Подключите клавиатуру и мышь  
Klavye ve fareyi bađlayın

חבר את המקלדת ואת העכבר




**USB Connector**  
USB aljzat  
Разъем USB  
USB Konnektörü

מחבר USB

### 4 Connect the display

Csatlakoztassa a képernyőt.  
Подключите дисплей  
Ekranı bađlayın.


חבר את התצוגה



**DVI-I connector**  
DVI-I csatlakozó  
Разъем DVI-I  
DVI-I konnektörü

מחבר DVI-I

Or | Vagy | или | Veya | לחלופין




**VGA adapter**  
VGA-adapter  
VGA-адаптер  
VGA adaptörü

מתאם VGA


### 5 Connect the power cable on your client device and display

Csatlakoztassa a klienszűkűz és a képernyű tápkábelét.  
Подключите кабель питания на клиентском устройстве и дисплее  
İstemci aygıtınıza ve ekrana güç kablosunu bađlayın  
חבר את כבל החשמל של התקן הלקוח ושל התצוגה



**Client device power connector**  
Klienszűkűz tápkácsolója  
Разъем для подключения питания клиентского устройства  
İstemci aygıt güç konnektörü

מחבר החשמל של התקן הלקוח



**Display power connector**  
Képernyű tápkácsolója  
Разъем для подключения питания дисплея  
Ekran güç konnektörü

מחבר לוח תצוגה

- NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
  - MEGJEGYZÉS: A klienszűkűz használatra kész, amint a klienszűkűz aktivitási jelzőfénye kialszik.
  - ПРИМЕЧАНИЕ: Когда индикатор активности клиентского устройства погаснет, этот означает, что устройство готово к работе.
  - NOT: İstemci aygıtınız etkinlik ışığı söndüğünde kullanıma hazırdır.
- הערה: התקן הלקוח מוכן לשימוש כאשר נורת הפעילות של התקן הלקוח כבויה.

### 6 Turn on your client device and display

Kapcsolja be a klienszűkűzt és a képernyűt.  
Включите клиентское устройство и дисплей  
İstemci aygıtınızı ve ekranınızı açın

הפעל את התקן הלקוח ואת התצוגה

## Product support and manuals

Terméktámogatás és kézikönyvek

Документация и руководства по продукции

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים עבור המוצר

[dell.com/support](https://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

## Contact Dell

Kapcsolat | Связь с Dell

Dell'e Ulaşın | יצירת קשר עם Dell

[dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Szabályozás és biztonság

Вопросы нормативного соответствия и безопасности

Yasal bildirim ve emniyet

תקנות ובטיחות

[dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model

Szabályozási modell | Нормативный номер модели

Resmi model | דגם תקינה

Tx0

## Client device model

Klienseszköz modell | Модель клиентского устройства


İstemci aygıt modeli | דגם התקן הלקוח

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3010

## Features

A termék részei | Возможности | Özellikler | תכונות



**NOTE: Components may vary based on model and location.**

**MEGJEGYZÉS:** A komponensek a modelltől és a helyszintől függően változhatnak.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Компоненты могут различаться в зависимости от модели и местоположения.

**NOT:** Bileşenler modele ve konuma göre değişiklik gösterebilir.

הערה: הרכיבים עשויים להשתנות בהתאם לדגם ולמיקום.

1. Microphone in
2. Headphone out
3. USB 2.0 port (2)
4. SD card slot (available only on some 3010 devices)
5. Activity light
6. Power on/off button and light
7. Wireless antenna port (optional)
8. USB 2.0 port (2)
9. DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
10. Product information tab

1. Mikrofon bemenet
2. Fejhallgató kimenet
3. USB 2.0 aljzat (2)
4. SD kártya aljzat (csak némelyik 3010 típusú készülékkel kapható)
5. Aktivitási jelzőfény
6. Be-/kikapcsoló gomb és jelzőfény
7. Vezeték nélküli antenna bemenet (külön kapható)
8. USB 2.0 aljzat (2)
9. DVI-I kimenet (1 db DVI-D / 1 db VGA)

11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC Power adapter input
13. Lock receptacle
14. Horizontal stand/VESA mount

10. Termékinformációs fül
11. Hálózati bemenet, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC tápadapter-bemenet
13. Rögzítőfoglalat
14. Vízszintes állvány / VESA konzol

1. Микрофонный вход
2. Выход для наушников
3. Порт USB 2.0 (2)
4. Разъем для SD-карты (имеется только на некоторых устройствах 3010)
5. Индикатор активности
6. Кнопка включения/выключения питания со световым индикатором
7. Разъем для подключения антенны беспроводного соединения (опция)
8. Порт USB 2.0 (2)

1. Mikrofon girişi
2. Kulaklık çıkışı
3. USB 2.0 bağlantı noktası (2)
4. SD kart yuvası (yalnızca bazı 3010 cihazlarda bulunur)
5. Etkinlik ışığı
6. Güç açma/kapatma düğmesi ve ışığı
7. Kablosuz anten bağlantı noktası (isteğe bağlı)
8. USB 2.0 bağlantı noktası (2)

9. Разъем DVI-I (1x DVI-D / 1x VGA)
10. Информационная табличка
11. Сетевой порт, 10/100/1000 Base-T
12. Вход для адаптера питания +12 В пост. тока
13. Гнездо для устройства защиты от краж
14. Горизонтальная стойка/крепление VESA

9. DVI-I bağlantı noktası (1x DVI-D/1x VGA)
10. Ürün bilgi etiketi
11. Ağ bağlantı noktası, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC Güç adaptörü girişi
13. Kilitleme prizi
14. Yatay ayaklık/VESA montaj parçası

11. יציאת רשת, 10/100/1000 Base-T
12. כניסה למתאם חשמל +12V
13. שקע נעילה
14. מעמד אופקי/מתקן הרכבת VESA

1. כניסת מיקרופון
2. יציאת שמע
3. יציאות USB 2.0 (2)
4. חריץ לקריאת כרטיס SD (זמין רק בחלק ממכשירי 3010)
5. נורית פעילות
6. לחצן הפעלה/כיבוי מואר
7. יציאת אנטנה אלחוטית (אופציונלית)
8. יציאות USB 2.0 (2)
9. יציאת DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
10. תווית נתוני מוצר



09TP16A00

EAC

Printed in Poland.  
2015-04