


Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Informace o instalaci a funkcích

0 varováních

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Precision Workstation T3600/T5600 — Pohled z přední a zadní strany



Obrázek 1. Pohled z přední a zadní strany

1. optická jednotka

2. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické jednotky




OG119XA01

Regulační model: D01T, D02X
Regulační typ: D01T001, D01T002, D02X001
2012 - 03

- | | |
|---|---|
| 3. optická jednotka (volitelné) | 12. zadní panel |
| 4. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické jednotky (volitelné) | 13. aktivní sloty rozšiřujících karet (6) |
| 5. konektor USB 3.0 (1) | 14. slot pro zásleпку (1) |
| 6. indikátor aktivity disku | 15. slot bezpečnostního kabelu |
| 7. tlačítko napájení, indikátor napájení | 16. kroužek bezpečnostního zámku |
| 8. konektor pro mikrofon | 17. konektor napájení |
| 9. konektor pro sluchátka | 18. uvolňující západka napájecího zdroje |
| 10. diagnostické indikátory (4) | |
| 11. konektory USB 2.0 (3) | |


Zadní panel



Obrázek 2. Zobrazení zadního panelu


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. konektor linkového výstupu | 7. konektor sériového rozhraní |
| 2. indikátor integrity síťového spojení | 8. konektory USB 2.0 (2) |
| 3. konektor síťového adaptéru | 9. konektor klávesnice PS/2 |
| 4. indikátor síťové aktivity | 10. konektory USB 2.0 (3) |
| 5. konektor myši PS/2 | 11. konektor USB 3.0 |
| 6. konektor pro linkový vstup / mikrofon | |

Dell Precision Workstation T7600 – pohled z přední a zadní strany




Obrázek 3. Pohled z přední a zadní strany

- | | |
|--|---|
| 1. tlačítko napájení, indikátor napájení | 12. uvolňující západka přístupového krytu pevného disku |
| 2. konektor USB 3.0 (1) | 13. uvolňující západka napájecího zdroje |
| 3. optická jednotka | 14. konektor napájení |
| 4. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické jednotky | 15. sloty rozšiřujících karet (2) |
| 5. konektory USB 2.0 (3) | 16. kroužek bezpečnostního zámku |
| 6. indikátor činnosti pevného disku | 17. slot bezpečnostního kabelu |
| 7. konektor pro mikrofon | 18. zadní panel |
| 8. konektor pro sluchátka | 19. aktivní sloty rozšiřujících karet (5) |
| 9. diagnostické indikátory (4) | 20. slot pro zásleпку (1) |
| 10. optická jednotka (volitelné) | |
| 11. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické jednotky (volitelné) | |

 **POZNÁMKA:** Rozšiřující sloty pro karty PCIe (#15) jsou aktivní, pouze pokud je nainstalován druhý procesor.

Zadní panel




Obrázek 4. Zobrazení zadního panelu


- | | |
|---|--|
| 1. konektor linkového výstupu | 7. konektor pro linkový vstup / mikrofon |
| 2. indikátor integrity síťového spojení | 8. konektor sériového rozhraní |
| 3. konektory síťového adaptéru (2) | 9. konektory USB 2.0 (4) |
| 4. indikátor síťové aktivity | 10. konektor klávesnice PS/2 |
| 5. konektor myši PS/2 | 11. konektor USB 3.0 |
| 6. konektor USB 2.0 | |

Rychlé nastavení

 **VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vzorových postupech naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.


 **POZNÁMKA:** Některá zařízení nemusí být součástí dodávky, pokud jste si neobjednali.

1. Připojte síťový kabel nebo kabely (volitelné).




Obrázek 5. Síťové připojení

2. Připojte klávesnici nebo myš (volitelné).



Obrázek 6. Připojení klávesnice a myši

3. Připojte kabel monitoru (volitelné).



Obrázek 7. Připojení monitoru

4. Připojte napájecí kabely.




Obrázek 8. Připojení napájecího zdroje

5. Stiskněte tlačítka napájení na monitoru (volitelné) a počítači.




Obrázek 9. Zapnutí

Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující technické údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Další informace o konfiguraci počítače získáte kliknutím na tlačítko **Start** → **Nápověda a podpora**. Poté výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

Napájení

Knoflíková baterie	3V lithiová knoflíková baterie CR2032
Napětí	100 až 240 V stř.
Výkon	
T7600	1000 W (vstupní napětí 100–107 V stř.) 1100 W (vstupní napětí 108–180 V stř.) 1300 W (vstupní napětí 181–240 V stř.)
T5600	825/635 W (vstupní napětí 100–240 V stř.)
T3600	635/425 W (vstupní napětí 100–240 V stř.)
Maximální odvod tepla	
1300 W	4113.00 BTU/hod.
825 W	3086.60 BTU/hod.
635 W	2484.00 BTU/hod.
425 W	1450.10 BTU/hod.

 **POZNÁMKA:** Rozptyl tepla se vypočítává na základě výkonu zdroje.

Rozměry

T7600

Výška	430,50 mm (16,95")	s nožičkami – 433,40 mm (17,06")
Šířka	216,00 mm (8,51")	
Hloubka	525,00 mm (20,67")	
Hmotnost (minimální)	16,90 kg (37,26 lb)	

T5600/T3600

Výška	414,00 mm (16,30")	s nožičkami – 416,90 mm (16,41")
Šířka	172,60 mm (6,79")	s nožičkami – 175,50 mm (6,91")
Hloubka	471,00 mm (18,54")	
Hmotnost (minimální)	14,00 kg (30,86 lb)	
Hmotnost (minimální)	13,2 kg (29,10 lb)	

Pracovní prostředí

Provozní teplota 10 až 35 °C (50 až 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

V souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM se k zařízení popsanému v tomto dokumentu vztahují následující informace:

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Vyhledávání informací



POZNÁMKA: Typový štítek systému je skrytý pod bočním panelem počítače.

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese **www.dell.com/regulatory_compliance**, kde najdete další informace o těchto tématech:

- Doporučená bezpečnostní opatření
- Zákonná potvrzení
- Ergonomie

Typový štítek systému je skrytý pod bočním panelem počítače.

Pokud chcete získat další informace o následujících tématech, přejděte na stránky **www.dell.com**:

- Záruka
- Podmínky (jen USA)
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Další informace o vašem produktu naleznete na stránkách **support.dell.com/manuals**.

Informace v této publikaci mohou být bez předchozího upozornění změněny.

© 2012 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jákákolí reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.