





**WYSE**
| | | |

Dell Wyse 3010/3050 (T Class Thin Clients, Model Tx0)

Quick-Start Guide

Product: T10, T50

See accompanying documents in the shipping carton for License Agreement and Warranty information. To find the latest Quick-Start Guide, go to www.dell.com/wyse/manuals, and select your product.

-  **NOTE:** A printed copy of the End User License Agreement is included in the shipping box and provided for your reference. The license at www.dell.com/wyse/licenses as of the purchase date is the controlling licensing agreement. By copying, using, or installing the software or the product, you agree to be bound by those terms.
-  **NOTE:** If you use Wyse Device Manager server software for managing this product, download the latest version to ensure compatibility at www.dell.com/wyse/downloads.
-  **CAUTION:** Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read Safety Guidelines before setting up and operating this product.
-  **CAUTION:** There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Always dispose off used batteries according to the instructions accompanying the battery.







Dell Wyse 3010/3050 Clients légers de classe T , Modèle Tx0)

Guide de démarrage rapide

Produit: T10, T50

Voir la documentation livrée avec le produit pour en savoir plus sur le Contrat de licence et la Garantie. Pour trouver le dernier Guide de démarrage rapide, rendez-vous sur www.dell.com/wyse/manuals, et sélectionnez votre produit.





-  **REMARQUE :** Une version imprimée du Contrat de licence pour utilisateur final est incluse dans le carton d'emballage pour référence. La licence www.dell.com/wyse/licenses au moment de l'achat constitue le contrat de licence en vigueur. En copiant, en utilisant, ou en installant le logiciel ou le produit, vous acceptez d'être lié par ces termes.
-  **REMARQUE :** Si vous utilisez le logiciel du serveur de gestionnaire de périphériques Wyse pour gérer ce produit, téléchargez la version la plus récente de ce logiciel pour en assurer la compatibilité avec le produit. Cette version est disponible sur le site www.dell.com/wyse/downloads.
-  **PRÉCAUTION :** Une connexion, un montage ou une utilisation incorrectes de ce produit peuvent résulter en une panne des composants ou une interférence indésirable. Lire les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de ce produit.
-  **PRÉCAUTION :** Il existe un risque d'explosion si une batterie de type incorrect est installée. Mettez toujours au rebut les batteries usagées en suivant les instructions qui les accompagnent.

Dell Wyse 3010/3050 (Thin Clients Classe T, Modelo Tx0)

Guia de Início Rápido

Produto: T10, T50

Consulte os documentos contidos na embalagem para ver o contrato de licença e as informações de garantia. Para encontrar o mais guia de início rápido mais recente, vá para www.dell.com/wyse/manuals e clique no nome do seu produto.





-  **NOTA:** Uma cópia impressa do Contrato de licença do usuário final está incluída na embalagem e é fornecida apenas para referência. A licença em www.dell.com/wyse/licenses com a data de compra controla o contrato de licenciamento. Ao copiar, usar ou instalar o software ou o produto, você indica que concorda em se submeter a esses termos.
-  **NOTA:** Se você usar o software de servidor Wyse Device Manager (Gerenciador de dispositivos Wyse) para gerenciar este produto, faça download da versão mais recente em www.dell.com/wyse/downloads para garantir a compatibilidade.
-  **AVISO:** A conexão, a montagem ou o uso inadequados deste produto podem causar falhas nos componentes ou interferência indesejada. Leia as Diretrizes de segurança antes de configurar e operar este produto.
-  **AVISO:** Existe o risco de explosão se um tipo incorreto de bateria for instalado. Sempre descarte baterias usadas de acordo com as instruções fornecidas com a bateria.

Dell Wyse 3010/3050 (Clientes ligeros clase T, Modelo Tx0)

Guía de Inicio rápido

Producto: T10, T50


Consulte la documentación incluida en la caja de envío para ver el Contrato de licencia y otra información relacionada con la garantía. Para encontrar la Guía de inicio rápido más reciente, vaya a www.dell.com/wyse/manuals, y seleccione su producto.

-  **NOTA:** Se incluye una copia impresa del Contrato de licencia de usuario final en la caja de envío a modo de referencia. La licencia en www.dell.com/wyse/licenses es, hasta la fecha de la compra, el contrato de licencia vigente. Al copiar, utilizar o instalar el software o el producto acepta adherirse a las condiciones del contrato.
-  **NOTA:** Si utiliza un software de servidor Wyse Device Manager para administrar este producto, descargue la versión más reciente para garantizar la compatibilidad en www.dell.com/wyse/downloads.
-  **PRECAUCIÓN:** La conexión, el montaje o el uso inadecuados de este producto podría resultar en un error de los componentes o una interferencia no deseada. Lea las Pautas de seguridad antes de instalar y utilizar este producto.
-  **PRECAUCIÓN:** Existe un riesgo de explosión si se instala un tipo de batería incorrecto. Deshágase siempre de las baterías usadas siguiendo las instrucciones que acompañan a la batería.



0MJRW8A00

T10, T50



Components may vary based on model and location.
 Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.
 Os componentes podem variar de acordo com modelo e localização.
 Puede que los componentes varíen en función del modelo y la ubicación.

Components

- 1 Microphone in
- 2 Speaker out^[1]
- 3 USB 2.0 port (2)^[2]
- 4 SD card slot (not available on T10)
- 5 Activity light
- 6 Power on/off button/light
- 7 Wireless antenna port (optional)^[3]
- 8 USB 2.0 port (2)^[2]
- 9 DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Product information tab
- 11 Network port, 10/100/1000 Base-T
- 12 +12V Power adapter input
- 13 Lock receptacle
- 14 Horizontal stand/VESA mount
- 15 PS/2-type mouse port located on keyboard

Composants

- 1 Entrée du microphone
- 2 Sortie haut-parleur^[1]
- 3 Port USB 2.0 (2)^[2]
- 4 Logement de la carte SD (non disponible sur T10)
- 5 Voyant d'activité
- 6 Bouton/Voyant d'alimentation
- 7 Port d'antenne sans fil (optionnel)^[3]
- 8 Port USB 2.0 (2)^[2]
- 9 Port DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Étiquette d'informations sur le produit
- 11 Port réseau, 10/100/1000 Base-T
- 12 Entrée de bloc d'alimentation +12 V
- 13 Réceptacle de verrouillage
- 14 Socle inclinable horizontal / montage VESA
- 15 Port de souris de type PS/2 situé sur le clavier

Componentes

- 1 Entrada de microfona
- 2 Saída de alto-falante^[1]
- 3 Porta USB 2.0 (2)^[2]
- 4 Slot para cartão SD (não disponível no T10)
- 5 Luz de atividade
- 6 Luz/botão liga/desliga
- 7 Porta de antena sem fio (opcional)^[3]
- 8 Porta USB 2.0 (2)^[2]
- 9 Porta DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Guia de informações sobre o produto
- 11 Porta de rede, 10/100/1000 Base-T
- 12 Entrada +12V de adaptador de alimentação
- 13 Receptáculo de tranca
- 14 Suporte horizontal/montagem VESA
- 15 Porta para mouse tipo PS/2 localizada no teclado

Componentes

- 1 Entrada de micrófono
- 2 Salida de altavoz^[1]
- 3 Puerto USB 2.0 (2)^[2]
- 4 Ranura de tarjeta SD (no disponible en T10)
- 5 Indicador de actividad
- 6 Botón/Indicador de encendido/apagado
- 7 Puerto de antena inalámbrico (opcional)^[3]
- 8 Puerto USB 2.0 (2)^[2]
- 9 Puerto DVI-I (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Pestaña de información del producto
- 11 Puerto de red, 10/100/1000 Base-T
- 12 Entrada del adaptador de alimentación de +12 V
- 13 Receptáculo de bloqueo
- 14 Soporte/montaje VESA horizontal
- 15 Puerto de mouse tipo PS/2 ubicado en el teclado

^[1] **Warning:** Listening to audio at high volume levels for extended durations can damage your hearing.
Avvertissement: L'exposition à des niveaux sonores élevés pendant une période prolongée peut endommager l'ouïe.
Advertência: O som em volume alto por períodos prolongados pode causar dano à sua audição.
Avviso: Escuchar audio a volúmenes elevados durante períodos de tiempo prolongados puede dañar su oído.

^[2] Not all USB devices are supported; check with Wyse or your Wyse representative to find out if a particular device is supported on your thin client.
 Certains périphériques USB ne sont pas pris en charge ; contactez Wyse ou votre représentant pour savoir si votre client léger prend en charge un périphérique particulier.
 Nem todos os dispositivos USB são suportados; consulte a Wyse ou o seu representante Wyse para saber se um determinado dispositivo é suportado no seu thin client.
 No se admiten todos los dispositivos USB. Póngase en contacto con Wyse o con su representante de Wyse para averiguar si un dispositivo en particular es compatible con su cliente ligero.

^[3] Wireless option not available in all localities.
 L'option sans-fil n'est pas disponible dans toutes les régions.
 Opções de rede sem fio não estão disponíveis em todos os lugares.
 La opción inalámbrica no está disponible en todas las ubicaciones.

Setting Up Your Thin Client

Be sure you have read Safety Guidelines before setting up and operating this product. Refer to the figures and proceed as follows:

- 1 Make sure the monitor and the thin client are turned off and disconnected from AC power. Place the thin client on a desk or use the horizontal stand/bracket for VESA mounting (assemble with user-provided screws).
- 2 Make all desired connections (video display and keyboard with mouse are required). Connection to a 10/100/1000 Base-T Ethernet network is required unless an optional WiFi network adapter is used for wireless connection to a network. Additional connections of peripheral devices may be made to the other ports.
- 3 Connect the power adapter to the thin client power input before connecting to a 100-240V AC, 50-60 Hz electrical outlet. Wait until the initialization sequence is completed (the activity light will go off), and then press the power button on the thin client to apply power.

Safety Guidelines

Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read the following guidelines before setting up and operating the device.

Setup

- Do not connect to AC power until all other connections (including the power adapter) are made. Connecting or disconnecting components or equipment on the back panel when the device is receiving AC power can cause power surges and damage the device.
- Do not force a connector into its socket. If any undue resistance is encountered, ensure that the connector is correctly oriented to the receptacle.
- For wireless usage and requirements, refer to the regulatory notices in the device's documentation.

Venting and Care

- Mount the device only as shown or in accordance with the instructions provided with Dell Wyse-approved mounting accessory kits. Improper orientation could restrict airflow of heat from the device and damage it.
- Allow sufficient space around the device for ventilation; do not place the device in any enclosure that restricts airflow around the device; do not place any objects on the device or block the vent outlets.
For environmental operating specifications, locate your product and download the Fact Sheet using the Cloud clients tab at www.dell.com/wyse/T10.

Power Sources

- For regulatory compliance use only the power adapter that comes with your device or a Wyse-approved equivalent. For proper replacement compare the labels on both device and power adapter to ensure that their voltages match.

⚠ WARNING: Use of any other power adapter may damage your device or the power adapter. The damage caused by an improper power adapter is not covered by warranty.

- Accidental loss of power can damage the device. Avoid connecting it to any power outlet which can be accidentally switched off. Do not hard reset the device by holding down the power button during normal operation.
- When turning off the device, be sure to perform a complete shutdown (via the user interface or a light press on the power button). Do not disconnect the AC power cord, DC power cord, or shut off power at a circuit breaker (including power strips), etc., to turn off the device.

- Surge protectors for electrical devices are recommended in areas of lightning. However, when lightning is occurring, your equipment should be properly shut down and unplugged from AC power until the storm has passed.
- Be very careful to not interrupt power while the device is downloading a software update.

Battery

The device contains an internal button cell battery replaceable by Dell Wyse or one of our Authorized Service Centers. For service, visit www.dell.com/support/.

⚠ WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Always dispose of used batteries according to the instructions accompanying the battery.

⚠ WARNING: Perchlorate Materials - Special Handling May Be Required under California Code of Regulations, title 22. (Only required within the USA.)

Need more information?

Dell Reference Guides - Documentation is available at: www.dell.com/wyse/manuals

Dell Support - Latest software images are available at: www.dell.com/wyse/downloads

Dell Device Manager - Information about Wyse remote management software is available at: www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM - Information about Dell WSM software is available at: www.dell.com/wyse/WSM

Dell and the Environment - Information about Wyse compliance with RoHS and with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is available at: www.dell.com/environment

Dell and Recycling - Information about recycling unwanted Dell product within the United States is available at: www.dell.com/recycling

Dell Warranty - The standard warranty is three years from the date of purchase.

Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved.

This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Sept 2014

Dell PN: MJRW8 Rev: A00

Configurer votre client léger

Assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant de configurer et d'utiliser ce produit. Reportez-vous aux figures et procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que le moniteur et que le client léger sont éteints et ne reçoivent aucune alimentation en CA. Placez le client léger sur un bureau ou bien utilisez le socle inclinable/support pour le montage VESA (à assembler à l'aide de vis fournies par l'utilisateur)
- 2 Effectuez toutes les connexions souhaitées (un écran vidéo et un clavier avec souris sont nécessaires) Vous devez établir une connexion à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base-T, à moins d'utiliser une carte réseau WIFI (en option) pour une connexion sans fil au réseau. Vous pouvez connecter des périphériques supplémentaires aux autres ports.
- 3 Connectez le bloc d'alimentation à l'entrée d'alimentation du client léger avant de le connecter à une prise secteur de 100-240V CA, 50-60 Hz. Attendez la fin de la séquence d'initialisation (le voyant de fonctionnement s'éteint), puis appuyez sur le bouton d'alimentation du client léger pour le mettre sous tension.

Consignes de sécurité

Un montage incorrect ou une mauvaise connexion ou utilisation de ce produit peut entraîner une défaillance des composants ou des interférences indésirables. Lisez les consignes suivantes avant de configurer ou d'utiliser l'appareil.

Configuration


- N'alimentez l'appareil en courant alternatif qu'une fois toutes les connexions effectuées (notamment le bloc d'alimentation). La connexion ou déconnexion de composants ou d'équipement situés sur le panneau arrière de l'appareil alors que celui-ci est alimenté par un courant alternatif peut provoquer des surcharges électriques et endommager l'appareil.
- N'introduisez pas de force un connecteur dans son logement. Si vous ne parvenez pas à introduire un connecteur, assurez-vous que ce dernier est correctement positionné sur le réceptacle.
- Pour les conditions requises de l'utilisation de la connexion sans-fil, reportez-vous aux réglementations se trouvant dans la documentation du périphérique.

Aération et entretien

- Montez l'appareil uniquement tel qu'illustré ou conformément aux instructions fournies avec les kits de montage Wyse approuvés par Dell. Une mauvaise orientation peut restreindre la ventilation et entraîner une surchauffe de l'appareil, ce qui peut l'endommager.
- Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une bonne ventilation ; ne le placez pas dans un boîtier pouvant restreindre la ventilation, et ne placez aucun objet dessus, ni ne bloquez les sorties d'air.
Pour les spécifications de fonctionnement de l'environnement, localisez votre produit et téléchargez le feuillet d'informations en utilisant l'onglet des clients dans le cloud à www.dell.com/wyse/T10.

Sources d'alimentation


- Pour des raisons de conformité aux réglementations, utilisez uniquement le bloc d'alimentation livré avec votre appareil Wyse ou un adaptateur équivalent approuvé par Wyse. Lors du remplacement d'un bloc d'alimentation, comparez les étiquettes du nouveau bloc et de l'appareil pour vous assurer que les tensions correspondent.


 **AVERTISSEMENT: L'utilisation de tout autre bloc d'alimentation peut endommager le produit ou le bloc d'alimentation de votre périphérique. Les endommagements résultant de l'utilisation d'un bloc d'alimentation non approuvé par Dell ne sont pas couverts par la garantie.**

- Une coupure accidentelle de courant peut endommager l'appareil. Évitez de le connecter à des prises secteur sur lesquelles l'alimentation peut être accidentellement coupée. Ne redémarrez pas le produit à froid en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant un fonctionnement normal.
- Lorsque vous mettez hors tension l'appareil, assurez-vous d'effectuer un arrêt total (via l'interface utilisateur ou en appuyant légèrement sur le bouton d'alimentation). Lorsque vous éteignez l'appareil, ne déconnectez pas le cordon d'alimentation en CA, le cordon d'alimentation en CC, et ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur (notamment les multiprises), etc.
- Il est recommandé d'utiliser des protecteurs contre les surcharges électriques sur les appareils électriques utilisés dans les zones sujettes à la foudre. Toutefois, en cas de foudre, votre équipement doit être correctement éteint et débranché de l'alimentation en CA jusqu'à la fin de l'orage.
- Assurez-vous de ne pas couper l'alimentation à l'appareil pendant le téléchargement d'une mise à jour logicielle.

Pile

Cet appareil contient une pile bouton remplaçable par Dell Wyse ou l'un des centres de service agréés de Dell. Pour la maintenance, voir, www.dell.com/support/.

 **AVERTISSEMENT: Remplacer la pile par une mauvaise pile peut provoquer une explosion. Mettez toujours les piles au rebut conformément aux instructions les accompagnant.**

 **AVERTISSEMENT: Matériel contenant du perchlorate: une manipulation particulière peut-être requise, conformément à l'article 22 du Code réglementaire de la Californie. (Requis aux États-Unis uniquement)**

Besoin d'informations supplémentaires ?

Guides de référence Dell : La documentation est disponible sur : www.dell.com/wyse/manuals

Dell Support : les dernières images logicielles sont disponibles sur : www.dell.com/wyse/downloads

Gestionnaire de périphériques Dell : les informations sur le logiciel de gestion à distance Wyse sont disponibles sur : www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM : les informations sur le logiciel Dell WSM sont disponibles sur : www.dell.com/wyse/WSM

Dell et l'environnement : les informations relatives à la conformité Wyse, aux directives RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances- Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses) et WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment- Déchets d'équipements électriques et électroniques) sont disponibles sur : www.dell.com/environment

Dell et le recyclage : les informations sur le recyclage des produits Dell superflus à l'intérieur des États-Unis sont disponibles sur : www.dell.com/recycling

Garantie Dell - La garantie standard est d'une durée de trois ans à compter de la date d'achat.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés .

Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms mentionnés peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

Septembre 2014

NP Dell : MJRW8 Rév : A00

Configurar o seu thin client

Certifique-se de ter lido as Diretrizes de Segurança antes de configurar e operar este produto. Consulte as figuras e faça o seguinte:

- 1 Desligue o monitor e o thin client e desconecte-os da alimentação CA. Coloque o thin cliente em uma mesa ou use um suporte para montagem VESA (faça a montagem usando os parafusos fornecidos pelo usuário).
- 2 Faça todas as conexões desejadas (necessários tela e teclado com mouse). A conexão a uma rede Ethernet 10/100/1000 Base-T é necessária, menos que seja usado um adaptador de rede WiFi opcional para conexão a uma rede sem fio. Conexões adicionais de periféricos podem ser feitas às outras portas.
- 3 Conecte o adaptador de alimentação à entrada de alimentação do cliente fino antes de conectá-lo à tomada de 100 a 240 VCA, 50-60 Hz. Espere a sequência de inicialização ser concluída (a luz de atividade se apagará) e pressione o botão liga/desliga do thin client para ligar a energia.

Diretrizes de segurança

A conexão, a montagem ou o uso inadequados deste produto podem causar falhas nos componentes ou interferência indesejável. Leia as seguintes diretrizes antes de configurar e operar o dispositivo.

Configurar

- Não conecte a alimentação CA até que todas as outras conexões (incluindo o adaptador de alimentação) sejam feitas. Conectar ou desconectar componentes ou equipamento no painel traseiro quando o dispositivo estiver recebendo alimentação CA pode causar sobrecarga de energia e danificar o dispositivo.
- Não force um conector no soquete. Se qualquer resistência indevida for encontrada, confirme que o conector está corretamente orientado com o receptáculo.
- Para saber os requisitos e o uso da rede sem fio, consulte as notas de normalização contidas na documentação do dispositivo.

Ventilação e cuidados

- Monte o dispositivo apenas como mostrado ou de acordo com as instruções fornecidas por kits de montagem aprovados pela Dell Wyse. A orientação inadequada pode restringir o fluxo de ar do dispositivo e danificá-lo.
- Deixe espaço suficiente para ventilação ao redor do dispositivo; não coloque o dispositivo em compartimentos fechados que restrinjam o fluxo de ar ao redor do dispositivo; não coloque qualquer objeto sobre o dispositivo ou bloqueie as saídas de ventilação.
Para obter as especificações de operação ambiente, localize seu produto e faça download da folha de especificações, usando a aba de clientes na nuvem (Cloud) em www.dell.com/wyse/T10.

Fontes de energia

- Para manter a conformidade regulamentar, use somente o adaptador de alimentação fornecido com seu dispositivo ou um equivalente aprovado pela Wyse. Para trocar de forma adequada, compare as etiquetas do dispositivo e do adaptador de alimentação para confirmar que suas tensões são iguais.

⚠️ ADVERTÊNCIA: O uso de qualquer outro adaptador de alimentação pode danificar o seu dispositivo ou o adaptador de alimentação. O dano causado por um adaptador de alimentação inadequado não está coberto pela garantia.

- A falta súbita de energia pode danificar o dispositivo. Evite conectá-lo a qualquer tomada que possa ser acidentalmente desativada. Não faça uma reinicialização total do dispositivo por meio de segurar o botão liga/desliga durante a operação normal.
- Ao desligar o dispositivo, faça desligamento completo (através da interface do usuário ou um de um pressionamento leve do botão liga/desliga). Não desconecte o cabo de alimentação CA, o cabo de alimentação CC, nem desligue a energia em um disjuntor (inclusive o de régua de energia), etc., para desligar o dispositivo.
- Protetores contra surtos de tensão para dispositivos elétricos são recomendados em áreas com raios. Entretanto, durante tempestades com raios, o equipamento deve ser adequadamente desligado e desconectado da alimentação CA até que a tempestade tenha passado.
- Tome cuidado para não interromper a energia durante o download de uma atualização de software.

Bateria

O dispositivo contém uma bateria interna de célula tipo moeda que pode ser trocada pela Dell Wyse ou por um de seus centros autorizados de serviço. Para obter informações de serviço, visite www.dell.com/support/.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Existe o risco de explosão se a bateria for trocada por outra de tipo incorreto. Sempre descarte baterias usadas de acordo com as instruções que acompanham a bateria.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Materiais de percloreto - Cuidados adicionais de manuseio podem ser necessários de acordo com o código de regulamentações da Califórnia, título 22. (Necessário apenas nos EUA.)

Precisa de mais informações?

Guias de referência Dell Documentação - A documentação está disponível em: www.dell.com/wyse/manuals

Suporte Dell - As imagens de softwares mais recentes estão disponíveis em: www.dell.com/wyse/downloads

Dell Device Manager - Informações sobre o software de gerenciamento remoto da Wyse encontram-se em: www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM - Informações sobre o software Dell WSM estão disponíveis em: www.dell.com/wyse/WSM

A Dell e o meio ambiente - Informações sobre a conformidade da Wyse com a norma RoHS e o com o WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos) encontram-se disponíveis em: www.dell.com/environment

A Dell e a reciclagem - Informações nos Estados Unidos sobre a reciclagem de produtos Dell não desejados encontram-se em: www.dell.com/recycling

Garantia Dell - A garantia padrão é de três anos a partir da data de compra.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto é protegido por leis americanas e internacionais de direitos autorais e de propriedade intelectual. Dell e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Setembro de 2014

Nº de peça Dell: MJRW8 Rev: A00

Configuración del cliente ligero

Asegúrese de haber leído las pautas de seguridad antes de configurar y ejecutar este producto. Consulte las ilustraciones y haga lo siguiente:

- 1 Asegúrese de que el monitor y el cliente ligero estén apagados y desconectados de la alimentación de CA. Coloque el cliente ligero en un escritorio o utilice la mesita/sopORTE horizontal para montajes VESA (montar con tornillos proporcionados por el usuario).
- 2 Realice todas las conexiones que desee (las conexiones de visualización de vídeo y teclado con mouse son necesarias). Se necesita una conexión a una red Ethernet 10/100/1000 Base-T a menos que se utilice un adaptador de red WiFi opcional para la conexión inalámbrica a una red. Es posible realizar conexiones adicionales de dispositivos periféricos a los otros puertos.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación a la entrada de alimentación del cliente ligero antes de conectarse a una toma de corriente eléctrica de 100-240 V CA y de 50-60 Hz. Espere hasta que se haya completado la secuencia de inicialización (el indicador de actividad se apagará) y, a continuación, presione el botón de alimentación del cliente ligero para aplicar la alimentación.

Pautas de seguridad

La conexión, el montaje o el uso inadecuados de este producto podrían resultar en un error en los componentes o en una interferencia no deseada. Lea las siguientes pautas antes de configurar y ejecutar el dispositivo.

Configuración

- No conecte la alimentación de CA hasta que no se hayan realizado todas las demás conexiones (incluido la del adaptador de alimentación). Conectar o desconectar los componentes o el equipo en el panel posterior mientras el dispositivo recibe alimentación de CA puede causar sobrevoltajes de alimentación y dañar el dispositivo.
- No fuerce un conector en su enchufe. Si se produjera cualquier incidencia, asegúrese de que el conector esté orientado correctamente hacia el receptáculo.
- Para obtener información sobre los requisitos y el uso inalámbrico, consulte las notificaciones reglamentarias en la documentación del dispositivo.

Ventilación y cuidado

- Monte el dispositivo como se muestra o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con los kits de accesorios de montaje aprobados por Dell Wyse. Un montaje inadecuado podría restringir el flujo de aire caliente del dispositivo y dañarlo.
- Deje suficiente espacio libre alrededor del dispositivo para que haya una ventilación adecuada. No coloque el dispositivo en ningún gabinete que restrinja el flujo de aire alrededor del dispositivo. No coloque ningún objeto en el dispositivo o bloquee las salidas de ventilación.
Para consultar las especificaciones ambientales de funcionamiento, localice su producto y descargue la hoja informativa en la pestaña Cloud clients (Clientes de nube) en www.dell.com/wyse/T10.

Fuentes de alimentación

- Por conformidad reglamentaria utilice solamente el adaptador de alimentación que viene con su dispositivo o uno equivalente aprobado por Wyse. Para un reemplazo adecuado compare las etiquetas en el dispositivo y el adaptador de alimentación para asegurar que los voltajes coinciden.

AVISO: El uso de cualquier otro adaptador de alimentación puede dañar su dispositivo o el adaptador de alimentación. La garantía no cubre el daño causado por el uso de un adaptador de alimentación inadecuado.

- La pérdida accidental de alimentación puede causar daños en el dispositivo. Evite conectarlo a cualquier enchufe que se pueda apagar por error. No realice un restablecimiento forzado del dispositivo presionando el botón de alimentación durante el funcionamiento normal.
- Asegúrese de ejecutar un apagado completo (mediante la interfaz de usuario o presionando ligeramente el botón de alimentación) cuando apague el dispositivo. No desconecte el cable de alimentación de CA, el cable de alimentación de CC o apague la alimentación en un interruptor de circuito (incluidas las regletas), etc., para apagar el dispositivo.
- Se recomienda utilizar protectores contra sobrevoltajes para dispositivos eléctricos en las zonas donde haya relámpagos. Sin embargo, si se produjeran relámpagos, apague su equipo de forma adecuada y desconéctelo de la alimentación de CA hasta que pase la tormenta.
- Tenga cuidado de no interrumpir la alimentación mientras el dispositivo esté descargando una actualización de software.

Batería

El dispositivo contiene una batería de pila botón interna que Dell Wyse o uno de los Centros de mantenimiento autorizados puede reemplazar. Para obtener asistencia, visite www.dell.com/support/.

AVISO: Existe un riesgo de explosión si se reemplaza la batería por un tipo de batería incorrecto. Deshágase siempre de las baterías usadas siguiendo las instrucciones que acompañan a la batería.

AVISO: Materiales de perclorato - Puede que necesiten un tratamiento especial según el Código de reglamentación de California, título 22. (Solo es necesario en los EE. UU.)

¿Necesita más información?

Guías de referencia Dell: La documentación está disponible en: www.dell.com/wyse/manuals

Asistencia Dell: Las imágenes de software más recientes se encuentran disponibles en: www.dell.com/wyse/downloads

Dell Device Manager: La información sobre el software de administración remota Wyse está disponible en: www.dell.com/wyse/WDM

Dell WSM: La información sobre el software Dell WSM está disponible en: www.dell.com/wyse/WSM

Dell y el entorno: La información sobre el cumplimiento de Wyse con RoHS y con los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) está disponible en: www.dell.com/environment

Dell y el reciclaje: La información sobre el reciclaje de productos Dell no deseados en los Estados Unidos está disponible en: www.dell.com/recycling

Garantía Dell: La garantía estándar es de tres años desde la fecha de compra.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto está protegido por las leyes de propiedad intelectual y de copyright internacionales y de Estados Unidos. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.
Sept 2014 NP Dell: MJRW8 Rev: A00