[illegible] -Dell™ ST2010-BLK™ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]
© 2009 Dell Inc. [illegible].

[illegible] Dell Inc. [illegible].

[illegible] *Dell OpenManage*--*Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*[illegible] *DELL* [illegible] *Dell* [illegible] Microsoft Corporation; *Adobe* [illegible] Adobe Systems Incorporated [illegible] *Windows NT*--Dell Inc; *Microsoft, Windows* [illegible] Dell Inc [illegible] ENERGY STAR [illegible] U.S. Environmental Protection Agency [illegible] *ENERGY STAR* [illegible] ENERGY STAR [illegible]

ST2010b[illegible]

REV.A00 2009

معلومات المنتج

شاشة Dell™ ST2010-BLK ألوان - ٢٠ بوصة

- [نظرة عامة على المنتج](#)
- [الإعداد](#)
- [استخدام شاشة LCD مسطحة](#)
- [إرشادات الصيانة](#)
- [الأحكام والشروط](#)
- [إعداد الشاشة](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [معلومات أخرى](#)

نظرة عامة على المنتج

تتميز شاشة Dell ST2010 بشاشة عرض نشطة المصفوفة ذات الترانزستور الرقيق للغاية (TFT) ذات الكريستال السائل (LCD) ذات الحجم الكبير. تتميز الشاشة بسهولة الرؤية والتصميم المريح للعين. [Dell](#).

ملاحظة: تتميز الشاشة بالعديد من الإعدادات الافتراضية المصنعية، مثل الصور والألوان والمساحة والحجم. يمكن تغيير جميع الإعدادات الافتراضية المصنعية وتطبيقها على أي عرض آخر. يمكن تغيير الإعدادات الافتراضية المصنعية وتطبيقها على أي عرض آخر.

شاشة LCD	
كابل الطاقة	
كابل VGA (اختياري)	
وثائق المنتج برنامج تشغيل الشاشة برنامج Dell Monitor Manager (اختياري)	

الإعداد

شاشة TFT LCD ST2010-BLK ذات شاشة عرض مسطحة:

- قطر الشاشة 20 بوصة (251.1*444.8 مليمتر).
- دقة 1600x900 بالإضافة إلى دعم شاشات العرض بدقة منخفضة.
- زاوية رؤية 160 درجة أفقيًا و160 درجة رأسيًا.
- تباين 1000 ألف لون.
- سطوع 300 شمعة/م².
- قابلية التوصيل والتشغيل.
- شاشة عرض على الشاشة (OSD) للضبط السهل.
- مدخل رقمي DVI-D (HDCP).
- مدخل VGA (INF) ومدخل USB (ICM) للتوصيل بالكمبيوتر.
- ENERGY STAR Energy Saver لتوفير الطاقة.
- شاشة مسطحة لتقليل الإشعاع.

التعرف على الأجزاء

الجزء الأمامي

الجزء الأمامي

الجزء الخلفي

الرقم	الوصف
1-2	1. مفتاح الطاقة لتشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. 2. مفتاح الضبط/التأكيد (لضبط الإعدادات في قائمة الشاشة). *يمكن استخدام مفتاحي الضبط/التأكيد (1 و2) لتحريك الشاشة إلى الأمام أو الخلف لتحسين الرؤية.
3	مفتاح قائمة الشاشة
4	مفتاح الخروج
5	منفذ USB (لتوصيل الأجهزة الطرفية)

الإعداد

ﻣﻨﻈﺮ ﺃﻣﺎﻣﻲ

ﺍﻟﺮﻗﻢ	ﺍﻟﻮﺻﻒ	ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
1	ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄ	ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻄﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄ.
2	ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ	ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺭﺍﺭ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ.
3	ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ	ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ.
4	ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺖ Dell Soundbar	ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺖ Dell Soundbar.

ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ

ﻣﻨﻈﺮ ﺃﻳﻤﻦ

ﻣﻨﻈﺮ ﺃﻳﺴﺮ

ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻠﻔﻲ

ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻠﻔﻲ

ﺍﻟﺮﻗﻢ	ﺍﻟﻮﺻﻒ
1	ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ (AC)

2	HDMI 연결
3	VGA 연결

일반 특성

평판 디스플레이 패널

유형	TFT LCD - 능동형 매트릭스
패널 기술	TN
픽셀 피치	0.2768 (W) X 0.2768 (H)
픽셀 당	16.7 M
시야각	160° (수평), 160° (수직)
밝기	250 CD/m² (일반)
명암비	1000 to 1 (일반)
코팅	안티글레어
백라이트	CCFL (2) edgelight 방식
응답 시간	5 ms (일반)
디스플레이 색상	*83%

*디스플레이 색상 [ST2010] (일반) 기준 CIE1976 (83%) 및 CIE1931 (72%) 테스트 기준.

해상도 및 주사 모드

수평 주사 범위	30 kHz 에서 83 kHz (자동)
수직 주사 범위	56 Hz 에서 75 Hz (자동)
최적 프리셋 해상도	1366 x 768 60-Hz

전기 특성

비디오 입력 신호

(Component [illegible]) [illegible]	480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, .576i,1080i

[illegible]

(MHz) [illegible]	(MHz) [illegible]	(Hz) [illegible]	(kHz) [illegible]	[illegible]
+/-	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
+/+	40.0	60.7	37.9	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024
-/+	97.75	60.0	55.5	VESA, 1600 x 900

[illegible]

[illegible]	[illegible] RGB 0.7 [illegible] ,5% -/+ [illegible] 75 [illegible] 100 ohm [illegible] ,HDMI 600mV [illegible]
[illegible]	TTL [illegible] SOG [illegible] (Composite SYNC)
AC [illegible] / [illegible]	100 [illegible] VAC/50 240 [illegible] 60 [illegible] 3 Hz/1.2A [illegible] Hz
[illegible]	[illegible] V: 30 A 120 [illegible] V: 60 A 240

[illegible]

[illegible]	15 [illegible] D-subminiature, [illegible] 19 HDMI [illegible]
[illegible]	[illegible] D-Sub, 15 : [illegible]
[illegible]	
[illegible]	344.53 (14.27 [illegible])
[illegible]	491.0 (19.33 [illegible])
[illegible]	193.5 (7.62 [illegible])
[illegible]	
[illegible]	297.4 (11.7 [illegible])
[illegible]	491.02 (19.29 [illegible])
[illegible]	80.4 (3.17 [illegible])
[illegible]	
[illegible]	127.9 (5.01 [illegible])
[illegible]	193.5 (7.62 [illegible])
[illegible]	193.5 (7.62 [illegible])
[illegible]	
[illegible]	5.475 (12.07 [illegible])
[illegible]	4.598 (10.14 [illegible])
[illegible] (VESA [illegible])	4.07 (8.97 [illegible])
[illegible]	0.308 (0.68 [illegible])

[illegible]

[illegible]	
[illegible]	C ° 40~ 0°
[illegible]	(F 140°[illegible], C (-4° 60°[illegible], 20°- :[illegible] (F 140°[illegible], C (-4° 60°[illegible], 20°- :[illegible]
[illegible]	
[illegible]	(80%[illegible], 10%
[illegible]	(90%[illegible], 5% :[illegible] (90%[illegible], 5% :[illegible]
[illegible]	
[illegible]	3,657.60 (12,000 [illegible]
[illegible]	12,192 (40,000 [illegible]
[illegible]	BTU 256.08 ([illegible] BTU 119.50 ([illegible]

[illegible]

[illegible] VESA DPM [illegible] [illegible] [illegible]

الملاحظة

دليل المعلومات - Dell™ ST2010-BLK الشاشة المسطحة

- [الإعداد السريع]
- [معلومات الامتثال لـ FCC (للولايات المتحدة فقط)]
- [اتصال DELL]

تحذير: الإعداد السريع

تحذير: قبل البدء في تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات السلامة الواردة في دليل المعلومات الخاص بالمنتج.

معلومات الامتثال لـ FCC (للولايات المتحدة فقط)

الإعداد السريع

[www.dell.com\regulatory_compliance]

اتصال DELL

. WWW-DELL-800(800-999-3355)

ملاحظة: إذا كنت تمتلك اتصالاً بالإنترنت، فيمكنك الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بفئة المنتج لديك، والمنتجات المتاحة، والمعلومات الخاصة بالدعم الفني من موقع الويب الخاص بـ Dell.

الاتصال بـ Dell لأغراض المبيعات والدعم الفني عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى موقع الويب الخاص بـ Dell لأغراض المبيعات والدعم الفني عبر الإنترنت من خلال العنوان التالي:

1. support.dell.com
2. اتبع التعليمات الواردة في الأقسام المناسبة لطلب المساعدة الفنية أو طلب مستندات المبيعات.
3. استخدم أدوات الخدمة الذاتية المتاحة.
4. قم بتحديد برامج الدعم الفني المناسبة لك.
5. قم بتحديد رقم الاتصال الخاص بـ Dell.

إعداد الشاشة

دليل الإعداد - Dell™ST2010-BLK ™-شاشة عرض

إعداد الشاشة Dell™ ST2010-BLK ™-شاشة عرض

1. انتقل إلى **http://support.dell.com**، وأدخل رقم الخدمة الخاص بالشاشة، وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للشاشة.

2. انقر فوق "التالي" لتثبيت برنامج تشغيل الشاشة، إذا كان ذلك مناسبًا. **1600x900** هو الإعداد الموصى به للشاشة.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة كمبيوتر سطح المكتب أو بطاقات رسومات أخرى لعرض الفيديو، فقم بتحديث برامج تشغيل الفيديو الخاصة بها وفقًا لأحدث إصدار متاح. **1600x900** هو الإعداد الموصى به للفيديو.

[illegible]

[illegible] - Dell™ST2010-BLK [illegible]

[illegible]

1. [illegible].
2. (Settings) **[illegible]**.
3. [illegible].
4. [illegible] NVIDIA, ATI, Intel [illegible]).
5. [illegible] http://www.ATI.com [illegible] http://www.NVIDIA.com).
6. [illegible] **1600x900** [illegible].

[illegible]: [illegible] 1600x900 [illegible] 1366x900 [illegible]

ᴅᴇʟʟ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ

ᴜꜱᴇʀ ɢᴜɪᴅᴇ - Dell™ ST2010-BLK ᴡɪᴅᴇ ꜱᴄʀᴇᴇɴ

- [ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ](#)
- [ᴏᴘᴇʀᴀᴛɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ](#)
- [ᴜꜱɪɴɢ ᴛʜᴇ (ᴏꜱᴅ) ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ ᴍᴇɴᴜ](#)
- [ᴜꜱɪɴɢ ᴛʜᴇ Dell Soundbar (ᴏᴘᴛɪᴏɴᴀʟ)](#)
- [ᴄᴏɴᴄᴇᴘᴛᴜᴀʟ](#)

ᴜꜱɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ

ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴄᴏᴍᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ ᴄᴏᴜᴘʟᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ ᴄᴏᴜᴘʟᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ.

ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ	ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ ᴛʏᴘᴇ	
ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴋᴇʏꜱ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇꜱꜱ ᴛʜᴇ ᴏꜱᴅ ᴍᴇɴᴜ ᴀɴᴅ ᴍᴀᴋᴇ ᴀᴅᴊᴜꜱᴛᴍᴇɴᴛꜱ. ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇꜱ ᴜꜱᴇᴅ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇꜱꜱ ᴛʜᴇ ᴏꜱᴅ ᴍᴇɴᴜ. (ᴏꜱᴅ) Brightness/Contrast ᴍᴇɴᴜ, (ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇ ᴏɴʟʏ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴅᴏᴇꜱ ɴᴏᴛ ᴅᴇᴍᴏɴꜱᴛʀᴀᴛᴇ Preset Modes ᴄᴏᴍᴍᴀɴᴅꜱ)	ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇꜱ ᴜꜱᴇᴅ	1-2
ᴍᴏᴠᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴘʀᴇᴠɪᴏᴜꜱ ᴏᴘᴛɪᴏɴ. ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇꜱ ᴜꜱᴇᴅ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇꜱꜱ ᴛʜᴇ ᴏꜱᴅ ᴍᴇɴᴜ ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇ ᴏɴʟʏ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴅᴏᴇꜱ ɴᴏᴛ ᴅᴇᴍᴏɴꜱᴛʀᴀᴛᴇ Preset Modes ᴄᴏᴍᴍᴀɴᴅꜱ. ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇꜱ ᴜꜱᴇᴅ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇꜱꜱ ᴛʜᴇ ᴏꜱᴅ ᴍᴇɴᴜ ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇ ᴏɴʟʏ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴅᴏᴇꜱ ɴᴏᴛ ᴅᴇᴍᴏɴꜱᴛʀᴀᴛᴇ Preset Modes ᴄᴏᴍᴍᴀɴᴅꜱ.	ᴍᴏᴠᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴘʀᴇᴠɪᴏᴜꜱ ᴏᴘᴛɪᴏɴ	1
ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴋᴇʏꜱ ᴛᴏ ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ "Brightness/Contrast" ᴍᴇɴᴜ.	ᴏᴘᴇɴ ᴛʜᴇ "Brightness/Contrast" ᴍᴇɴᴜ	2
ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴋᴇʏꜱ ᴛᴏ ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ (ᴏꜱᴅ) ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ ᴍᴇɴᴜ.	ᴏᴘᴇɴ ᴛʜᴇ ᴍᴀɪɴ ᴍᴇɴᴜ	3
ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴋᴇʏꜱ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ.	ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ	4
ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴋᴇʏꜱ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ. ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ'ꜱ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛ ᴘᴏᴡᴇʀ ᴍᴏᴅᴇ (ᴏɴ, ᴏꜰꜰ, ᴏʀ ᴘᴏᴡᴇʀ ᴅᴏᴡɴ) ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ. ᴛʜᴇ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴄᴀɴ ᴀʟꜱᴏ ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴍᴏɴꜱᴛʀᴀᴛᴇ ᴍᴏᴅᴇ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ.	ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛᴇ (ᴏꜱᴅ ᴍᴜꜱᴛ ᴀᴄᴛɪᴠᴀᴛᴇ)	5

ᴜꜱɪɴɢ ᴛʜᴇ (ᴏꜱᴅ) ᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ ᴍᴇɴᴜ

Rs⃠ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ m⃠ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ ⃠ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ

ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ: ⃠ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ ⃠ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ ⃠ⁿ⃠ⁿ⃠ⁿ

	ضبط الصورة	اضغط على الأزرار ( ) لضبط الإضاءة (من 0 إلى 100). اضغط على الأزرار ( ) لضبط التباين (من 0 إلى 100). اضغط على الزر لتحديد الخيار المطلوب.
	إعداد الإدخال	اضغط على الزر لتحديد إعداد الإدخال المطلوب.
	الرجوع	اضغط على الزر للرجوع إلى القائمة الرئيسية.
	ضبط تلقائي	**ملاحظة:** عند استخدام الإعدادات الافتراضية للمصنع، يوصى بتشغيل الضبط التلقائي لعرض الصورة الأمثل على شاشة العرض الخاصة بك.
	إعداد الإدخال	**INPUT SOURCE** يتيح لك تحديد إشارة الفيديو التي تريد استخدامها من الشاشة.



Auto source – ÞaÐ –"ÐÑ Ñ„ÑÑ ✓ ≡"Ñ. **(Auto Select)** ÞÐÑ Ñ„ÑÑ ÞÐ"Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ.	**Auto Select**
VGA input – ÞaÐ "Ð Rsa **(VGA Input)** Ñ„ÑÑ ÞÐ"Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ ÞÐ"Ñ„ÑÑ Rsa. (VGA) Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ ✓ ≡"Ñ VGA Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ.	**VGA**
HDMI input – ÞaÐ "Ð Rsa **(HDMI Input)** Ñ„ÑÑ ÞÐ"Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ ÞÐ"Ñ„ÑÑ Rsa. (HDMI) Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ ✓ ≡"Ñ DVI Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ.	**HDMI**
Ñ„ÑÑ Ñ„ÑÑ ≡"Ñ	**Back**
Color – Color Rs Rs Rs



Video - هههههه

	Demo Mode: Demo (Demo) Normal Enhanced.	
	Demo Mode	
	Menu	
	Menu	
	**Menu



[illegible]	**[illegible]**
[illegible] (100 : [illegible] ~ 0 : [illegible]) [illegible]	**[illegible]**
[illegible]	**[illegible]**
[illegible] 'Lock' [illegible] (OSD Lock) [illegible] "Unlock" [illegible]	**[illegible]:**
[illegible] DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) [illegible] "Disable" [illegible]	**DDC/CI**

[illegible] "Enable" [illegible]	**LCD Conditioning**

الخطوة 7-الإعداد

اضغط على زر لوحة التحكم لتنشيط قائمة الشاشة.

الخطوة 8

اضغط على زر لوحة التحكم لعرض القائمة الرئيسية.

الخطوة 9

اضغط على زر لوحة التحكم لعرض القائمة الرئيسية.

"Source" (إذا كان متصلاً بأكثر من مصدر فيديو)، "Energy Modes" (إذا كان متصلاً بمنفذ DDC/CI)، "Preset Modes"، "Brightness/Contrast"، "Auto Adjust"، "Input" (إذا كان متصلاً بأكثر من مصدر فيديو)

الخطوة 10

اضغط على زر لوحة التحكم للخروج من القائمة.

الخطوة 11

اضغط على زر لوحة التحكم للخروج من القائمة.

الخطوة 12-الإعداد المسبق

اضغط على زر لوحة التحكم لتنشيط قائمة الشاشة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة أعلاه تظهر عندما لا يكون وضع الفيديو غير مدعوم.

يوصى بتغيير وضع الفيديو إلى 1600 x 900 @ 60 هرتز.

اضغط على زر لوحة التحكم لتنشيط قائمة الشاشة. حدد "DDC/CI" في قائمة "Display Settings" (إعدادات العرض) وتأكد من تمكينها.


WARNING MESSAGE
Dell ST2010
The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?
No
Yes

:ⱥⱥⱥ

1. ⌘ s ⌘⌘⌘/⌘⌘⌘⌘
2. ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘
3. ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

Tilt (⌘⌘)

⌘⌘ ⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

ᱨᱚᱞᱚᱞᱤᱛᱤ ᱠᱚᱞᱤᱛᱤ

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮᱱᱩ - Dell™ST2010-BLK ᱱᱚᱞᱚᱞᱤᱛᱤ

ᱨᱚᱞᱚᱞᱤᱛᱤᱨᱮ ᱢᱚᱞᱤᱛᱤ 1600x900 (ᱨᱚᱞᱚᱞᱤᱛᱤ)

ᱨᱚᱞᱚᱞᱤᱛᱤᱨᱮ ᱢᱚᱞᱤᱛᱤᱨᱮ ᱢᱚᱞᱤᱛᱤᱨᱮ ᱢ

[illegible] - Dell™ST2010-BLK [illegible]

[illegible]

(1600x900 [illegible])

[illegible]
© 2009 Dell Inc. [illegible]

[illegible] Dell Inc. [illegible]

[illegible] *Dell OpenManage*--*Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* [illegible] *DELL* [illegible] *Dell* [illegible] Microsoft Corporation; *Adobe* [illegible] Adobe Systems Incorporated [illegible] *Windows NT*--Dell Inc; *Microsoft*, *Windows* [illegible] Dell Inc [illegible] ENERGY STAR [illegible] U.S. Environmental Protection Agency [illegible] *ENERGY STAR* [illegible] ENERGY STAR [illegible]

[illegible]

ST2010bR[illegible]

REV.A00 2009

إعداد الشاشة

دليل المستخدم - Dell™ ST2010-BLK

- [تركيب القاعدة]
- [إعداد الشاشة]
- [تركيب Soundbar (اختياري)]
- [إزالة القاعدة]

تركيب القاعدة

ملاحظة: يتم شحن الشاشة بدون القاعدة.

لتركيب القاعدة:

1. اتبع الإرشادات الواردة في الرسوم المتحركة.
2. قم بمحاذاة الرسوم المتحركة الموجودة على القاعدة مع الشاشة.
3. اضغط على القاعدة حتى تنزلق إلى مكانها.

إعداد الشاشة

تنبيه: قبل البدء في أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، اقرأ [معلومات السلامة].

توصيل كابل VGA

ملاحظة: تأكد من توصيل جميع الكابلات المناسبة وفقًا للمعلومات الواردة في هذا القسم. تأكد من توصيل الكابلات الصحيحة.

1. أوقف تشغيل الكمبيوتر وافصل كابل الطاقة الخاص به.

2. ডিভাইস সংযোগ করুন (ডিজিটাল VGA) ডিভাইসের পিছনে সংযোগ করুন।
3. একটি স্ক্রু দিয়ে ডিভাইস সুরক্ষিত করুন। স্ক্রু দিয়ে ডিভাইস সুরক্ষিত করা হলে, ডিভাইস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে।

Soundbar-এর সংযোগ

নোট: ডিভাইস সংযোগ করার আগে Dell Soundbar চালু করুন।

1. Soundbar-এর সংযোগ কেবলটি Soundbar-এর পিছনে সংযোগ করুন।
2. Soundbar-এর পাওয়ার কেবলটি সংযোগ করুন।
3. ডিভাইস চালু করুন।
4. ডিভাইসের সাথে Soundbar-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে, বিপরীত ক্রমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।

স্ট্যান্ড সংযুক্ত করা

নোট: স্ক্রিন সমতল করতে, LCD-এর নীচে স্ক্রিন সমতল করুন।

স্ট্যান্ড সংযুক্ত করতে:

1. স্ট্যান্ডটি সমতল টেবিলে রাখুন।
2. স্ক্রুটি স্ট্যান্ডের নীচে ঘুরিয়ে দিন।

إعداد الشاشة

دليل المستخدم - Dell™ ST2010-BLK شاشة عرض

- [إعداد الشاشة](#)
- [تعليمات الصيانة](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [معلومات أخرى](#)
- [Dell Soundbar-ب](#)

تنبيه: قبل بدء أي إجراء في هذا القسم، يرجى قراءة [تعليمات السلامة](#).

إعداد الشاشة

لإعداد شاشة عرض Dell الخاصة بك:

1. تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وفصل كابل الفيديو عن الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل كابل الفيديو الأبيض أو الأزرق أو الأحمر بالمنفذ المناسب على الجزء الخلفي من الكمبيوتر.
3. قم بتشغيل الشاشة.

4. حدد خيار "إعدادات العرض" في مربع الحوار "خصائص العرض".
5. قم بتعديل إعدادات العرض الخاصة بك وفقًا لتفضيلك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه: قبل بدء أي إجراء في هذا القسم، يرجى قراءة [تعليمات السلامة](#).

أزرار الجزء الأمامي:

1. (سطوع/تباين) لضبط سطوع الشاشة وتباينها.
2. [ ] لفتح قائمة الشاشة المعروضة على الشاشة وإغلاقها.
3. [ ] لاختيار عناصر القائمة المعروضة على الشاشة.
4. [ ] لحفظ التغييرات وإغلاق قائمة الشاشة المعروضة على الشاشة.
5. [ ] لتشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها.
6. [ ] لضبط الإعدادات الداخلية.

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] (Power Management) [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dell™ Soundbar-[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Soundbar [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Soundbar [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]