Dell[™] Vostro[™] 200 Eigenaarshandleiding – Mini Tower

Model DCMF

Opmerkingen, kennisgevingen en veiligheidstips



OPMERKING: een OPMERKING geeft belangrijke informatie weer waarmee u de pc beter kunt benutten.



KENNISGEVING: een KENNISGEVING wijst op mogelijke schade aan hardware of op verlies van gegevens en geeft aan hoe u het probleem kunt voorkomen.



LET OP: duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Als u een Dell[™]-computer uit de n-serie hebt aangeschaft, zijn de verwijzingen naar de Microsoft[®] Windows[®]-besturingssystemen in dit document niet van toepassing.

Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Overige handelsmerken en handelsnamen worden in deze tekst gebruikt om te verwijzen of naar de eenheden van de merken en namen of naar hun producten. Dell Inc. verwerpt elk particulier belang voor handelsmerken en handelsnamen anders dan haar eigen belang.

Model DCMF

Informatie in deze tekst is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht. © 2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken die in deze tekst zijn gebruikt: Dell, het DELL-logo, Vostro, TravelLite en Strike Zone ziin handelsmerken van Dell Inc.: Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. Inc. en wordt door Dell in licentie gebruikt; Microsoft, Windows, Outlook en Windows Vista zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen; Intel, Pentium, en Celeron zijn geregistreerde handelsmerken, SpeedStep en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation; Blu-ray Disc en het logo van Blu-ray Disc zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

Juli 2007 **O/N KT785** Rev. A01

Inhoud

1	Informatie vinden	11
2	Uw computer installeren en gebruiken .	15
	Vooraanzicht van de computer	15
	Achteraanzicht van de computer	18
	Connectoren op het achterpaneel	19
	De computer in een kast plaatsen	22
	Een printer installeren	24
	Printerkabel	24
	Een USB-printer aansluiten	24
	Cd's en dvd's afspelen	26
	Het volume aanpassen	28
	Het beeld aanpassen	28
	Cd's en dvd's kopiëren	29
	Een mediakaartlezer gebruiken (optioneel)	32
	Twee monitoren aansluiten	34
	Twee monitoren met VGA-connectoren aansluiten	34
	Eén monitor aansluiten met een VGA-connector en één monitor aansluiten met en DVI-connector .	35
	Een tv aansluiten	36
	De beeldscherminstellingen wijzigen	36

Opties voor energiebeheer in Windows XP $\ldots \ldots$	37
Standby-modus	37
Sluimerstand	38
Eigenschappen van energiebeheerschema's	38
Opties voor energiebeheer in Windows Vista \ldots .	41
Standby-modus	41
Sluimerstand	42
Eigenschappen van energiebeheerschema's	43
De SpeedStep™-technologie inschakelen	44
Over RAID-configuraties	44
Configuratie RAID-niveau 1	45
Uw vaste schijven configureren voor RAID	46
RAID configureren met het hulpprogramma Intel [®] RAID Option ROM	47
RAID configureren met Intel [®] Matrix Storage Manager	48
Gegevens overbrengen naar een nieuwe computer	53
Een thuis- en bedrijfsnetwerk instellen	58
Aansluiten op een netwerkadapter	58
De wizard Netwerk instellen	59
Verbinding maken met internet	60
Uw internetverbinding instellen	60
Problemen oplossen	63
Tips voor het oplossen van problemen	63
Problemen met de batterij	64

3

Problemen met een station	64
Problemen met het optische station	65
Problemen met de vaste schijf	66
E-mail-, modem- en internetproblemen	67
Foutberichten	69
Problemen met het toetsenbord	70
Lockups en problemen met de software	71
De computer start niet op	71
De computer reageert niet	71
Een programma reageert niet meer	71
Een programma loopt regelmatig vast	71
Een programma werd ontworpen voor een eerdere v van het Microsoft [®] Windows [®] -besturingsysteem	versie 72
Er verschijnt een blauw scherm	72
Andere softwareproblemen	73
Problemen met een mediakaartlezer	74
Geheugenproblemen	75
Problemen met de muis	76
Netwerkproblemen	77
Problemen met de voeding	78
Problemen met de printer	79
Problemen met de scanner	81
Problemen met het geluid en de luidsprekers \ldots .	82
Geen geluid uit de luidsprekers	82
Geen geluid uit de hoofdtelefoon	83

Problemen met video en de monitor \ldots .	84
Als het scherm leeg is	84
Als het scherm moeilijk te lezen is	85
Hulpmiddelen voor het oplossen	
van problemen	87
Aan/uit-lampjes	87
Geluidscodes	89
Systeemmeldingen	91
Dell Diagnostics	93
Wanneer gebruikt u het diagnoseprogramm Dell Diagnostics?	ia 93
Het programma Dell Diagnostics starten va de vaste schijf	naf 93
Het programma Dell Diagnostics starten va de optionele cd <i>Drivers and Utilities</i>	naf 94
Hoofdmenu van Dell Diagnostics	95
Stuurprogramma's	97
Wat is een stuurprogramma?	97
Stuurprogramma's controleren	98
Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren	99
Uw besturingssysteem herstellen	102
Systeemherstel van Microsoft Windows gebruiken	103
Dell PC Restore en Dell Factory Image Rest gebruiken	ore 105
De cd of dvd Operating System	100
Software- en hardwarenrohlemen onlosser	110 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4

5	Onderdelen verwijderen en installeren 111
	Voordat u begint 111
	Aanhayelen hulnmiddelen 111
	voordat u aan de computer gaat werken 112
	De computerkap verwijderen
	De binnenkant van uw computer
	Moederbordcomponenten
	Pinbezetting van de gelijkspanningsconnector (DC). 118
	Geheugen
	Richtlijnen voor de installatie van geheugen 122
	Geheugen plaatsen
	Geheugen verwijderen
	Kaarten
	PCI- en PCI Express-kaarten
	Frontlijst
	De frontlijst verwijderen
	De frontlijst terugplaatsen
	Stations
	Aanbevolen verbindingen stationskabels 138
	Stationskabels aansluiten
	Interfaceconnectoren voor station
	Stationskabels aansluiten en loskoppelen 139
	Vaste schijvens
	Diskettestation
	Mediakaartlezer
	Optisch station

Batterij	3
De batterij vervangen 16	53
Voedingseenheid	65
De voedingseenheid vervangen 16	5
I/O-paneel	57
Het I/O-paneel verwijderen	58
Het I/O-paneel plaatsen 16	69
Processorventilator	59
De processorventilator/koeler verwijderen 17	0
De processorventilator/koeler plaatsen 17	1
Processor	2
De processor verwijderen	2
De processor plaatsen	4
Chassisventilator	/6
De chassisventilator verwijderen	7
De chassisventilator terugplaatsen 17	8
Moederbord	9
Het moederbord verwijderen	9
Het moederbord installeren	31
De computerkap terugplaatsen 18	31
Bijlage 18	3
Specificaties	3
System Setup	88
Overzicht	88
System Setup openen	88
System Setup-opties	90
Boot Sequence (Opstartvolgorde) 19	J 3

6

Vergeten wachtwoorden wissen 19	5
CMOS-instellingen wissen	6
De BIOS "flashen" 19	7
Uw computer reinigen	8
Computer, toetsenbord en monitor	8
Muis	8
Diskettestation	9
Cd's en dvd's	9
Technische ondersteuningsbeleid van Dell (alleen voor de V.S.)	0
Definitie van "door Dell geïnstalleerde" software en randapparatuur	0
Definitie van "software en randapparatuur van derden")1
FCC-kennisgeving (alleen V.S.)	1
FCC Klasse B	1
Contact met Dell	3

Woordenlijst 205

	Index																													227
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Informatie vinden



OPMERKING: sommige functies of media zijn optioneel en worden niet bij de computer geleverd. Sommige functies of media zijn in bepaalde landen niet beschikbaar.

OPMERKING: soms wordt er extra informatie bij de computer geleverd.

Waar bent u naar op zoek?

- Informatie omtrent garantie
- Voorwaarden (alleen VS)
- Veiligheidsinstructies
- Informatie omtrent wet- en regelgeving
- · Informatie omtrent ergonomie
- Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

ell™ Productinfo	rmatiehandleidir
Del/ ^{IM} Computers	
Product Information Guide	
The control of control of the contro	
and an and the other.	
and the second second	

Hier kunt u het vinden

De computer installeren

Installatiediagram

Raadpleeg het installatiediagram dat u bij uw systeem hebt ontvangen.

Waar bent u naar op zoek?	Hier kunt u het vinden						
• Servicelabel en code voor express- service	Servicelabel en Microsoft [®] Windows [®] - licentie						
• Microsoft Windows-licentielabel	Deze labels bevinden zich op de computer. • Gebruik de gegevens op het servicelabel						
	 wanneer u naar support.dell.com gaat of contact opneemt met de technische ondersteuning. Voer de code voor express-service in om 						

 Voer de code voor express-service in om uw telefoontje naar de ondersteuning aan de juiste persoon te richten.



OPMERKING: als extra veiligheidsmaatregel bevat het nieuwe Microsoft Windows-licentielabel een opening, "Port-Hole" genaamd, om het verwijderen van het label tegen te gaan.

Waar bent u naar op zoek?

- Oplossingen: hints en tips voor het oplossen van problemen, artikelen van technici, online cursussen en veelgestelde vragen
- Community: online discussies met andere gebruikers van Dellproducten
- Upgrades: upgrade-informatie voor onderdelen zoals het geheugen, de vaste schijf en het besturingssysteem
- Customer Care (Klantenzorg) : contactinformatie, een statusoverzicht van serviceverzoeken en bestellingen, informatie over garantie en reparaties
- Service en ondersteuning: een statusoverzicht van serviceverzoeken, ondersteuningsgeschiedenis en online discussies met technische ondersteuning
- Naslagwerken: computerdocumentatie, informatie over de configuratie van de computer, productspecificaties en andere documenten
- Downloads: gecertificeerde stuurprogramma's, patches en softwareupdates

Hier kunt u het vinden

Dell Support-website: support.dell.com

OPMERKING: selecteer uw land om de voor u van toepassing zijnde support-website te bekijken.

OPMERKING: zakelijke, overheidsen onderwijsklanten kunnen ook gebruik maken van de aangepaste Dell Premier Support-website op **premier.support.dell.com**.

Waar bent u naar op zoek?	Hier kunt u het vinden
 Desktop System Software (DSS) — Wanneer u het besturingssysteem opnieuw installeert op uw computer, dient u ook het hulpprogramma DSS opnieuw te installeren. DSS bevat belangrijke updates voor het besturingssysteem en ondersteuning voor Dell™ 3.5-inch USB-diskettes, optische stations en USB-apparaten. DSS is nodig voor een juiste werking van de Dell-computer. De software spoort automatisch de computer en besturingssysteem op en installeert de juiste updates voor de configuratie. 	 U downloadt DSS als volgt: 1 Ga naar support.dell.com en klik op Downloads. 2 Voer uw servicelabel of product- model in. 3 Klik in de keuzelijst Download Category (Download-categorie) op All (Alles). 4 Selecteer het besturingssysteem en de taal van het besturingssysteem voor uw computer en klik op Submit (Verzenden). 5 Blader onder Select a Device (Selecteer een apparaat) naar System and Configuration Utilities (Hulpprogramma's voor systeem en configuratie) en klik op Dell Desktop System Software.
 Met Windows Vista™ werken Met programma's en bestanden werken Het bureaublad aanpassen 	 Help en ondersteuning van Windows 1 Help en ondersteuning van Windows openen: Klik in Windows XP op Start en vervolgens op Help en ondersteuning. Klik in Windows Vista[™] op de knop Start en vervolgens op Help en ondersteuning. 2 Geef met een of meer woorden een beschrijving van het probleem en klik vervolgens op het pijlpictogram. 3 Klik op het onderwerp dat uw probleem beschrijft. 4 Volg de instructies op het scherm.

Uw computer installeren en gebruiken

Vooraanzicht van de computer



1	locatie van het servicelabel	Gebruik het servicelabel om de computer te identificeren wanneer u de Dell Support-website bezoekt of contact opneemt met de technische ondersteuning.
2	optisch station	Gebruik het optisch station voor het afspelen van een cd/dvd.
3	optisch-stationspaneel	Dit paneel dekt het optisch station af (Weergegeven in geopende stand).
4	ejectknop voor cd/dvd	Druk op deze knop om een cd/dvd uit het optisch station te nemen.
5	optioneel optisch stationcompartiment	Kan een optioneel optisch station bevatten.
6	optionele ejectknop voor cd/dvd	Druk op deze knop om een cd/dvd uit het optionele optisch station te nemen.
7	FlexBay-station	Kan optioneel een diskettestation of mediakaartlezer bevatten.
8	USB 2.0-connectoren (4)	Gebruik de voorste USB-connectoren voor apparaten die u af en toe aansluit, zoals joysticks of camera's, of voor opstartbare USB-apparaten (zie "System Setup-opties" op pagina 190 voor meer informatie over het opstarten vanaf een USB-apparaat).
		Het is raadzaam om de USB-connectoren aan de achterzijde te gebruiken voor apparaten die normaal gesproken altijd aangesloten zijn, zoals printers en toetsenborden.
9	IEEE 1394-connector (optioneel)	Hier kunt u snelle seriële multimedia-apparaten bevestigen, zoals digitale videocamera's.

10	hoofdtelefoonconnector	Gebruik de hoofdtelefoonconnector om hoofdtelefoons en de meeste typen speakers aan te sluiten.
11	microfoonconnector	Op de microfoonconnector kunt u een pc- microfoon aansluiten voor spraak- of muziek- registratie bij gebruik van een programma voor geluid of telefonie.
		Op computers met een geluidskaart bevindt deze connector zich op de kaart.
12	handgreep voorpaneeldeurtje	Schuif de handgreep van het voorpaneeldeurtje omhoog om het FlexBay-station, de vier USB- connectoren en de microfoon- en hoofdtelefoon- aansluitingen af te dekken.
13	aan/uit-knop, aan/uit-lampje	Druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen. Het lampje in het midden van de knop geeft aan of de computer is ingeschakeld. Zie "Schakelaars en lampjes" op pagina 186 voor meer informatie.
		KENNISGEVING: gebruik de aan/uit-knop niet om de computer uit te schakelen, anders kunnen er gegevens verloren gaan. Schakel in plaats hiervan het besturingssysteem uit.
14	lampje van de vaste schijf	Het lampje van de vaste schijf brandt wanneer de computer gegevens leest van of schrijft naar de vaste schijf. Het lampje brandt soms ook wanneer een apparaat als een cd-speler is ingeschakeld.

Achteraanzicht van de computer



1	netsnoerconnector	Sluit de stroomkabel aan.
2	stroomselectieschakelaar	Voor het selecteren van de netspanning.
3	netvoedings-LED	Geeft aan of de computer is aangesloten op het lichtnet.
4	connectoren op het achterpaneel	Steek USB-, audio- en andere apparaten in de juiste connectoren. Zie "Connectoren op het achter- paneel" op pagina 19 voor meer informatie.

5	kaartsleuven	Toegang tot connectoren voor geïnstalleerde PCI- en PCI Express-kaarten.
6	hangslotbeugels	De hangslotbeugels dienen voor het bevestigen van een in de handel verkrijgbare beveiliging tegen dief- stal. Door een hangslot aan de hangslotbeugels te bevestigen kunt u de behuizing aan het chassis vast- maken om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot het inwendige van de computer. Hiervoor steekt u een in de handel verkrijgbaar hangslot door de beugels en sluit u het hangslot af.
7	sleuf voor beveiligingskabel	In de sleuf voor een beveiligingskabel kunt u een in de handel verkrijgbare diefstalbeveiliging monteren. Raadpleeg de instructies bij de beveiligingskabel voor meer informatie.

LET OP: controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Als de ventilatoropeningen zijn geblokkeerd, kunnen ernstige oververhittingsproblemen ontstaan.

Connectoren op het achterpaneel



1 **activiteits**indicator netwerk bern geel lampje knippert op het moment dat de computer netwerkgegevens verzendt of ontvangt. Bij intensief netwerkverkeer kan het lijken alsof dit lampje voortdurend brandt.

2	connector voor netadapter	Wanneer u de computer op een netwerk of breedband- apparaat wilt aansluiten, verbindt u het ene uiteinde van een netwerkkabel met een netwerkpoort of met uw netwerk of breedbandapparaat.
		Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de connector voor de netwerkadapter op de achterzijde van de computer. Als u een klik hoort, is de netwerkkabel goed bevestigd. OPMERKING: sluit geen telefoonkabel aan op de netwerk- connector.
		Gebruik voor computers met een netwerkkaart de connector op de kaart.
		U wordt aangeraden om Category 5-bedrading en -ingangen voor uw netwerk te gebruiken. Als u toch gebruikmaakt van Category 3-bedrading, moet u de netwerksnelheid verhogen tot 10 Mbps om een betrouwbare werking te garanderen.
3	lampje verbindingsstatus	 Groen: er is een goede verbinding tussen een 10/100 Mbps-netwerk en de computer.
	-	• Uit: er is geen fysieke verbinding met het netwerk gevonden.
4	midden/ subwoofer- connector	Gebruik de oranje connector voor een luidspreker voor het subwooferkanaal (LFE - Low Frequency Effects). Het LFE-geluidskanaal is een onderdeel van digitaal surroundgeluid dat alleen de laagfrequente bastonen (van 80 Hz en lager) weergeeft. Het LFE-kanaal drijft de subwoofer aan en zorgt voor een diep basgeluid. Bij systemen zonder subwoofers kan de LFE-informatie worden omgeleid naar de hoofdluidsprekers in de surroundinstallatie.
5	line-in-connector	Gebruik de blauwe line-in-connector om een opname-/ afspeelapparaat aan te sluiten, zoals een cassette-, cd- of videospeler.
		Gebruik op computers met een geluidskaart de connector op de kaart.

6	L/R line-out- connector aan de voorzijde	Gebruik de groene line-out-connector (beschikbaar op computers met geïntegreerd geluid) om een hoofdtelefoon en de meeste luidsprekers met geïntegreerde versterking aan te sluiten.	
		Gebruik op computers met een geluidskaart de connector op de kaart.	
7	microfoon	Gebruik de roze connector om een computermicrofoon op uw computer aan te sluiten voor spraak of muziek in een geluids- of telefonieprogramma.	
		Op computers met een geluidskaart bevindt deze connector zich op de kaart.	
8 L/R surround- connector		Gebruik de grijze connector voor verbeterd surroundgeluic op computers met 7.1-speakers.	
	(links-/rechtsvoor)	Op computers met een geluidskaart bevindt deze connector zich op de kaart.	
9	L/R surround- connector (links-/rechts- achter)	Gebruik de zwarte connector voor surroundgeluid om meerkanaalsluidsprekers aan te sluiten.	
10	USB 2.0- connectoren (4)	Gebruik de USB-connectoren aan de achterzijde voor apparaten die normaal gesproken altijd aangesloten zijn, zoals printers en toetsenborden.	
		Het is raadzaam om de voorste USB-connectoren te gebruiken voor apparaten die u af en toe aansluit, zoals joysticks of camera's, of voor startbare USB-apparaten.	
11	VGA-video- connector	Sluit de VGA-kabel van de monitor aan op de VGA- connector van de computer.	
		Gebruik op computers met een videokaart de connector op de kaart.	

De computer in een kast plaatsen

Als u de computer in een kast plaatst, kan dit de ventilatie nadelig beïnvloeden omdat oververhitting kan ontstaan waardoor de computer minder goed gaat presteren. Volg onderstaande richtlijnen als u de computer in een kast wilt plaatsen:



KENNISGEVING: de in de gebruikershandleiding vermelde bedrijfstemperatuur is de maximumtemperatuur van de omgeving rondom de computer die in bedrijf is. Bij het installeren van de computer in een kast moet u rekening houden met de kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur bijvoorbeeld 25° is, hebt u slechts een marge van 5 tot 10° (afhankelijk van de specificaties van uw computer) tot de maximale bedriifstemperatuur van uw computer. De specificaties van uw computer vindt u onder "Specificaties" op pagina 183.

- Laat aan alle geventileerde kanten van de computer een ruimte vrij van minimaal 10,2 cm om voor de ventilatie voldoende luchtstroming te creëren.
- Als de kast voorzien is van deuren, moet zich door de kast (aan de voor- en achterkant) een luchtstroom van minimaal 30 procent kunnen verplaatsen.



Als de computer in een hoek op of onder het bureau is geïnstalleerd, moet u aan de achterkant van de computer een ruimte van minimaal 5,1 cm vrijlaten om een goede ventilatie te waarborgen.



• Plaats de computer nooit in een kast die geen ventilatieopeningen heeft. Als de luchtstroom wordt beperkt, kan dat invloed hebben op de prestaties van de computer en mogelijk oververhitting veroorzaken.



Een printer installeren

KENNISGEVING: zorg dat de installatie van het besturingssysteem is voltooid voordat u een printer op de computer aansluit.

Raadpleeg de bij de printer geleverde documentatie voor de volgende informatie over de installatie:

- Bijgewerkte stuurprogramma's verkrijgen en installeren.
- De printer op de computer aansluiten.
- Papier laden en de toner of inktcassette installeren.

Zie de gebruikershandleiding van de printer of neem contact op met de fabrikant van de printer voor technische ondersteuning.

Printerkabel

De printer wordt met een USB-kabel of een parallelkabel op de computer aangesloten. Sommige printers worden zonder printerkabel geleverd. Ga dus bij de aankoop van een kabel na of deze past op de computer en de printer. Als u de printerkabel en de computer tegelijkertijd koopt, vindt u de kabel bij levering in de verpakking van de computer.

Een USB-printer aansluiten



OPMERKING: USB-apparaten kunnen worden aangesloten terwijl de computer is indeschakeld.

- 1 Als u de installatie van het besturingssysteem nog niet hebt voltooid, doet u dit alsnog.
- **2** Sluit de USB-printerkabel aan op de USB-connectoren van de computer en de printer. De USB-connectoren passen slechts op één manier.



- 1 USB-connector 2 USB-connector op de computer op de printer
- 3 USB-printerkabel
- 3 Schakel de printer in en vervolgens de computer.
- **4** Afhankelijk van het besturingssysteem van de computer zult u hierop meestal een printerwizard vinden die u helpt bij het installeren van het stuurprogramma voor de printer.

Klik in Windows[®] XP, op Start \rightarrow Printers en faxapparaten \rightarrow Een printer toevoegen om de Wizard Printer toevoegen te starten.

Klik in Windows VistaTM op **Start** $\textcircled{S} \rightarrow$ **Netwerk** \rightarrow **Een printer toevoegen** om de Wizard Printer toevoegen te starten.

5 Indien nodig installeert u het printerstuurprogramma. Zie "Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 99 en raadpleeg de documentatie die bij de printer werd geleverd.

Cd's en dvd's afspelen

KENNISGEVING: oefen geen druk uit op de cd- of dvd-lade wanneer u deze opent of sluit. Zorg dat de lade gesloten is wanneer u het station niet gebruikt.

KENNISGEVING: verplaats de computer niet tijdens het afspelen van cd's of dvd's.

- 1 Druk op de ejectknop op de voorkant van het station.
- 2 Plaats de schijf met het label omhoog midden in de lade.



3 Druk op de ejectknop of duw de lade zachtjes naar binnen.

Zie de meegeleverde cd-software voor informatie over het formatteren van cd's voor het opslaan van gegevens en over het maken van muziek-cd's of het kopiëren van cd's.

OPMERKING: zorg dat u aan alle auteursrechten voldoet wanneer u cd's kopieert.

Een cd-speler bevat de volgende basisknoppen:

	Afspelen
••	Terugspoelen binnen het huidige nummer
	Pauze
>>	Vooruitspoelen binnen het huidige nummer
	Stoppen
	Naar het vorige nummer
	Uitwerpen
	Naar het volgende nummer

Een dvd-speler bevat de volgende basisknoppen:

	Stoppen
\mathbf{r}	Het huidige hoofdstuk opnieuw beginnen
	Afspelen
▶	Vooruitspoelen
11	Pauze
••	Achteruitspoelen
	Eén frame vooruit in de pauzemodus
	Naar de volgende titel of het volgende hoofdstuk
C	De huidige titel of het huidige hoofdstuk doorlopend afspelen
	Naar de vorige titel of het vorige hoofdstuk
	Uitwerpen

Klik voor meer informatie over het afspelen van cd's of dvd's op Help op de cd- of dvd-speler (indien beschikbaar).

Het volume aanpassen

OPMERKING: wanneer de speakers zijn gedempt, hoort u niet dat er een cd of dvd wordt afgespeeld.

- 1 Open het venster Volume Control (Volumeregeling).
- 2 Clik op de schuifregelaar in de kolom Volume Control (Volumeregeling) en schuif die omhoog of omlaag om het volume te verhogen of te verlagen.

Klik op **Help** in het venster **Volume Control** (Volumeregeling) voor meer informatie over de opties voor volumeregeling.

Het beeld aanpassen

Als er een foutbericht verschijnt dat de huidige resolutie en kleurdiepte te veel geheugen in beslag nemen en dat de dvd hierdoor niet kan worden afgespeeld, moet u de beeldschermeigenschappen aanpassen.

Windows XP

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Vormgeving en thema's.
- 2 Klik bij Kies een taak ... op De beeldschermresolutie wijzigen.
- **3** Klik bij **Beeldschermresolutie** op de schuifregelaar en verschuif deze om de instelling voor resolutie te wijzigen.
- **4** Klik in het vervolgkeuzemenu bij **Kleurkwaliteit** op **Gemiddeld** (16 bits) en klik op **OK**.

Windows Vista

- 1 Klik op Start (29), klik op Configuratiescherm en vervolgens op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
- 2 Bij Thema's klikt u op Beeldschermresolutie aanpassen. Het venster Eigenschappen voor beeldscherm verschijnt.
- **3** Klik bij **Resolutie**: op de schuifregelaar en versleep deze om de resolutie te verlagen.
- 4 Selecteer in het vervolgkeuzemenu onder Kleuren de optie Gemiddeld (16 bits).
- 5 Klik op OK.

Cd's en dvd's kopiëren



OPMERKING: zorg dat u aan alle auteursrechten voldoet wanneer u cd's of dvd's maakt.

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op computers met een cd-rw-, dvd+/-rw- of cd-rw/dvd-station (combistation).



OPMERKING: de typen cd- of dvd-stations die door Dell worden aangeboden, verschillen per land.

In de onderstaande instructies wordt uitgelegd hoe u een kopie van een cd of een dvd maakt met Roxio Creator Plus - Dell Edition. U kunt Roxio Creator Plus ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals het maken van muziek-cd's van audiobestanden die op de computer zijn opgeslagen, of het maken van reservekopieën van belangrijke gegevens. Voor hulp opent u Roxio Creator Plus en klikt u op het vraagteken rechts boven in het venster.

Een cd of dvd kopiëren



OPMERKING: cd-rw/dvd-combistations kunnen niet naar dvd-media schrijven. Als u opnameproblemen hebt met een cd-rw/dvd-combistation, controleert u op beschikbare softwarepatches op de ondersteuningswebsite van Sonic op sonic.com.

De stations voor beschrijfbare dvd's die in Dell[™]-computers zijn geïnstalleerd, kunnen dvd+/-r-, dvd+/-rw- en dvd+r dl (dubbele laag)-media lezen en ernaar schrijven, maar kunnen niet naar dvd-ram- of dvd-r dl-media schrijven en deze waarschijnlijk ook niet lezen.



OPMERKING: de meeste commerciële dvd's zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet met Roxio Creator Plus worden gekopieerd.

- 1 Start Roxio Creator Plus.
- 2 Klik op de tab Copy (Kopiëren) op Disc Copy (Schijf kopiëren).

- **3** U kopieert de cd of dvd als volgt:
 - Als u maar één cd/dvd-station hebt, gaat u na of de instellingen correct zijn en klikt u op **Disc Copy** (Schijf kopiëren). De computer leest de bron-cd of -dvd en kopieert de gegevens naar een tijdelijke map op de vaste schijf van de computer.

Plaats een lege cd of dvd in het station wanneer hierom wordt gevraagd, en klik op OK.

• Als u twee cd/dvd-stations hebt, selecteert u het station waarin u de bron-cd of -dvd hebt geplaatst en klikt u op de knop **Disc Copy** (Schijf kopiëren). De computer kopieert de gegevens van de bron-cd of -dvd naar de lege cd of dvd.

Nadat u de bron-cd of -dvd hebt gekopieerd, wordt de cd of dvd die u hebt gemaakt, automatisch uitgeworpen.

Lege cd's en dvd's gebruiken

Cd-rw-stations kunnen naar alleen naar cd-opnamemedia schrijven (inclusief snelle cd-rw-media), terwijl dvd-beschrijfbare stations naar zowel cd- als dvd-opnamemedia kunnen schrijven.

Gebruik lege cd-r's om muziek op te nemen of gegevensbestanden permanent op te slaan. Wanneer de maximale opslagcapaciteit van een cd-r is bereikt, kunt u niet opnieuw naar die cd-r schrijven (zie de Roxio-documentatie voor meer informatie). Gebruik lege cd-rw's als u de gegevens op de schijf later wilt wissen, overschrijven of bijwerken.

U kunt lege dvd+/-r's gebruiken om grote hoeveelheden gegevens op te slaan. Wanneer u een dvd+/-r-schijf hebt gemaakt, kunt u mogelijk niet meer naar die schijf schrijven als de schijf tijdens de laatste fase van het aanmaakproces is *voltooid* of *afgesloten*. Gebruik lege dvd+/-rw's als u de gegevens op de schijf later wilt wissen, overschrijven of bijwerken. **Cd-beschrijfbare stations**

Mediatype	Lezen	Schrijven	Herschrijfbaar
Cd-r	Ja	Ja	Nee
Cd-rw	Ja	Ja	Ja

Mediatype	Lezen	Schrijven	Herschrijfbaar
Cd-r	Ja	Ja	Nee
Cd-rw	Ja	Ja	Ja
Dvd+r	Ja	Ja	Nee
Dvd-r	Ja	Ja	Nee
Dvd+rw	Ja	Ja	Ja
Dvd-rw	Ja	Ja	Ja
Dvd+r dl	Ja	Ja	Nee
Dvd-r dl	Misschien	Nee	Nee
Dvd-ram	Misschien	Nee	Nee

Dvd-beschrijfbare stations

Nuttige tips

- Nadat u Roxio Creator Plus hebt gestart en een Creator-project hebt geopend, kunt u Microsoft[®] Windows[®] Explorer gebruiken om bestanden naar een cd-r of cd-rw te slepen.
- Gebruik cd-r's om muziek-cd's te branden die u in normale stereoapparatuur wilt afspelen. Cd-rw's kunnen op de meeste stereoapparatuur, thuis of in de auto, niet worden afgespeeld.
- U kunt geen audio-dvd's maken met Roxio Creator Plus.
- MP3-bestanden kunnen alleen op MP3-spelers worden afgespeeld of op computers met MP3-software.

- Commercieel beschikbare dvd-spelers die voor televisies worden gebruikt, ondersteunen niet alle beschikbare dvd-indelingen. Zie de bij de dvdspeler geleverde documentatie of neem contact op met de fabrikant voor een lijst met indelingen die door de dvd-speler worden ondersteund.
- Gebruik nooit de maximale capaciteit van een lege cd-r of cd-rw. Kopieer bijvoorbeeld nooit een bestand van 650 MB naar een lege cd van 650 MB. Het cd-rw-station heeft 1-2 MB lege ruimte nodig om de opname te voltooien.
- Gebruik een lege cd-rw om het opnemen op cd te oefenen, totdat u vertrouwd bent met de cd-opnametechnieken. Als u een fout maakt, kunt u de gegevens op de cd-rw wissen en opnieuw proberen. U kunt lege cd-rw's ook gebruiken om muziekbestandprojecten te testen voordat u ze voorgoed op een lege cd-r opneemt.
- Zie de Sonic-website op sonic.com voor extra informatie.

Een mediakaartlezer gebruiken (optioneel)

Met de mediakaartlezer stuurt u gegevens direct naar de computer. De mediakaartlezer ondersteunt de volgende geheugentypen:

- xD-Picture-kaart
- SmartMedia (SMC)
- CompactFlash Type I en II (CF I/II)
- MicroDrive-kaart
- SecureDigital-kaart (SD)
- MultiMediaCard (MMC)
- Memory Stick (MS/MS Pro)

Zie "Een mediakaartlezer plaatsen" op pagina 153 voor meer informatie over het gebruik van de mediakaartlezer.



- 1 xD-Picture-kaart en SmartMedia (SMC)
- 4 SecureDigital-kaart (SD)/ MultiMediaCard (MMC)

2 CompactFlash Type I en II (CF I/II) en MicroDrive-kaart 3 Memory Stick (MS/MS Pro) U gebruikt de mediakaartlezer als volgt:

- 1 Ga na hoe het medium of de kaart moet worden geplaatst.
- 2 Schuif het medium of de kaart in de juiste sleuf totdat deze volledig in de connector is geplaatst.

Als u weerstand voelt, mag u het medium of de kaart niet forceren. Controleer of de kaart juist is geplaatst en probeer het opnieuw.

Twee monitoren aansluiten

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

Als u een grafische kaart hebt aangeschaft die twee monitoren ondersteunt, dient u de volgende instructies op te volgen voor het aansluiten en inschakelen van de monitoren. In deze instructies vindt u hoe u naar keuze twee monitors (elk met een VGA-connector), één monitor met een VGAconnector en één monitor met en DVI-connector of een tv kunt aansluiten.

KENNISGEVING: wanneer u twee monitors aansluit die beschikken over VGAconnectoren, moet u beschikken over de optionele DVI-adapter om de kabel te kunnen aansluiten. Wanneer u twee platte monitoren aansluit, moet ten minste een ervan beschikken over een VGA-connector. Wanneer u een tv aansluit, kunt u daarnaast slechts één monitor (VGA of DVI) aansluiten.

Twee monitoren met VGA-connectoren aansluiten

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.

OPMERKING: als uw computer beschikt over geïntegreerde video, kunt u geen van beide monitors aansluiten op de geïntegreerde videoconnector. Als een geïntegreerde videoconnector wordt afgedekt door een huls, verwijdert u deze huls dan niet om de monitor aan te sluiten; de monitor zal niet werken.

- 2 Sluit een van de monitors aan op de VGA-connector (blauw) op de achterzijde van de computer.
- **3** Sluit de andere monitor aan op de optionele DVI-adapter en sluit de DVIadapter aan op de DVI-connector (wit) op de achterzijde van de computer.





*Niet op alle computers aanwezig.

- 1 optionele DVI-adapter
- 3 TV-OUT-connector
- 2 DVI-connector (wit)
- 4 VGA-connector (blauw)

Eén monitor aansluiten met een VGA-connector en één monitor aansluiten met en DVI-connector

- **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Sluit de VGA-connector op de monitor aan op de VGA-connector (blauw) op de achterzijde van de computer.
- **3** Sluit de DVI-connector op de andere monitor aan op de DVI-connector (wit) op de achterzijde van de computer.

Een tv aansluiten

- **OPMERKING:** u moet een S-videokabel aanschaffen om een tv op uw computer te kunnen aansluiten. Deze is verkrijgbaar in de meeste zaken voor consumentenelektronica. Deze wordt niet bij uw computer geleverd.
 - **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
 - 2 Sluit het ene uiteinde van de S-videokabel aan op de optionele TV-OUT-connector op de achterzijde van de computer.
 - **3** Sluit het andere uiteinde van de S-videokabel aan op de S-video-ingang op de televisie.
 - 4 Sluit de VGA- of DVI-monitor aan.

De beeldscherminstellingen wijzigen

1 Nadat u uw monitors of een tv hebt aangesloten, schakelt u de computer in.

Het Microsoft[®] Windows[®]-bureaublad wordt weergegeven op de primaire monitor.

- **2** Schakel de clone-modus of de uitgebreide bureaubladmodus in via de beeldscherminstellingen.
 - In de clone-modus tonen beide monitors het zelfde beeld.
 - In de uitgebreide bureaubladmodus kunt u objecten verslepen van het ene scherm naar het andere en wordt de zichtbare werkruimte in feite verdubbeld.

Ga naar **support.dell.com** voor meer informatie over het wijzigen van weergave-instellingen voor uw grafische kaart.
Opties voor energiebeheer in Windows XP

Met de energiebeheerfuncties van Windows XP kunt u de hoeveelheid stroom die de computer gebruikt, reduceren wanneer deze is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt. Dit is mogelijk door de energie te beperken tot de monitor of de vaste schijf, of de standby-modus of slaapstand te gebruiken. Wanneer de computer uit een energiebesparingsmodus komt, wordt deze teruggezet in de status van voor inschakeling van die modus.



OPMERKING: Windows XP Professional bevat beveiligings- en netwerkfuncties die niet beschikbaar zijn in Windows XP Home Edition. Wanneer een computer met Windows XP Professional is aangesloten op een netwerk, verschijnen er in bepaalde vensters verschillende opties voor beveiliging en netwerken.



OPMERKING: de procedures voor het activeren van de standby- en slaapstand kunnen per besturingssysteem verschillen.

Standby-modus

Met de standby-modus wordt energie bespaard doordat het beeldscherm en de vaste schijf na een time-out worden uitgeschakeld. Wanneer de computer uit de standby-modus komt, wordt deze teruggezet in de status van voor de standby-modus.



KENNISGEVING: als de computer uitvalt in de standby-modus, kunnen er gegevens verloren gaan.

U stelt de computer als volgt in om na een bepaalde inactieve periode automatisch in de standby-modus te gaan:

- Klik op Start \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Kies een categorie \rightarrow Prestaties 1 en onderhoud
- Klik onder of kies een pictogram... op Energiebeheer. 2

Wanneer u direct naar de standby-modus wilt gaan zonder een inactieve periode af te wachten, klikt u op Start \rightarrow Computer uitschakelen \rightarrow Stand-by.

U schakelt de standby-modus uit door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen.

Sluimerstand

Met de sluimerstand bespaart u energie doordat systeemgegevens naar een gereserveerd gebied op de vaste schijf worden gekopieerd en de computer wordt uitgeschakeld. Wanneer de computer wordt ingeschakeld vanuit de sluimerstand, wordt het bureaublad teruggezet in de status van voor deze modus.

De sluimerstand activeren:

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Kies een categorie→ Prestaties en onderhoud.
- 2 Klik onder of kies een pictogram ... op Energiebeheer.
- **3** Definieer de slaapstand-instellingen op het tabblad Energiebeheerschema's, Geavanceerd en Slaapstand.

U schakelt de sluimerstand uit door op de aan/uit-knop te drukken. Het kan even duren voordat de sluimerstand is uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand niet uitschakelen door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen, omdat deze niet werken in de sluimerstand.

Voor de sluimerstand wordt een speciaal bestand op de vaste schijf vereist met voldoende schijfruimte om de inhoud van het computergeheugen op te slaan. Daarom maakt Dell een sluimerstandbestand met de juiste grootte voordat de computer wordt afgeleverd. Als de vaste schijf beschadigd raakt, herstelt Windows XP automatisch het sluimerstandbestand.

Eigenschappen van energiebeheerschema's

U geeft standby-modusinstellingen, sluimerstandinstellingen en andere energiebeheerinstellingen op in het venster **Eigenschappen van** energiebeheerschema's. U opent als volgt het venster **Eigenschappen** van energiebeheerschema's:

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Kies een categorie→ Prestaties en onderhoud.
- 2 Klik onder of kies een pictogram... op Energiebeheer.
- **3** Definieer de instellingen voor energiebeheer op het tabblad Energiebeheerschema's, Geavanceerd en Slaapstand.

Tabblad Energiebeheerschema's

Elke standaard energie-insteling wordt een schema genoemd. Als u een van de schema's van Windows die standaard op uw computer zijn geïnstalleerd, wilt gebruiken, selecteert u een schema in het vervolgkeuzemenu Energiebeheerschema's. De instellingen voor elk schema verschijnen in de velden onder de schemanaam. Elk schema heeft andere instellingen voor het inschakelen van de standby-modus of de slaapstand en voor het uitschakelen van de monitor en de vaste schijf.



KENNISGEVING: als u de time-out van de vaste schijf korter instelt dan die van het beeldscherm, lijkt het alsof de computer is vastgelopen. U schakelt de modi uit door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen. U kunt dit probleem vermijden door de time-out van het beeldscherm korter in te stellen dan die van de vaste schijf.

In het vervolgkeuzemenu Energiebeheerschema's staan de volgende schema's:

- Altijd aan (standaard) — Als u wilt dat uw computer werkt zonder energiebesparing.
- Thuis/Kantoor Als u wilt dat uw computer werkt zonder veel energie • te besparen.
- Draagbaar/Laptop — Als de computer draagbaar is en u de computer gebruikt als u onderweg bent.
- Presentatie Als u wilt dat de computer zonder onderbrekingen werkt • (zonder energiebesparing).
- Minimaal energieverbruik Als u wilt dat de computer met minimaal • energieverbruik werkt.
- Accu vol Als de computer draagbaar is en u deze langere tijd op een accu laat werken.

Als u de standaardinstellingen voor een schema wilt wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzelijst in het veld Beeldscherm uitschakelen, Vaste schijven uitschakelen, Systeem op stand-by of Systeem in slaapstand en selecteert u een time-out in de weergegeven lijst. Wanneer u de time-out voor een schema wijzigt, wijzigt u de standaardinstellingen voor dat schema permanent, tenzij u op **Opslaan als** klikt en een nieuwe naam voor het gewijzigde schema invoert.

Het tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd kunt u het volgende doen:

- Het energiebeheerpictogram op de Windows-taakbalk plaatsen voor snelle toegang.
- Instellen dat de computer naar uw Windows-wachtwoord vraagt voordat de computer terugkeert uit de standby-modus of de slaapstand.
- De aan/uit-knop zo programmeren dat u er de standby-modus of de slaapstand mee kunt activeren en de computer mee kunt uitschakelen.

Als u een van deze functies wilt inschakelen, klikt u op een optie in het bijbehorende vervolgkeuzemenu en vervolgens op **OK**.

Tabblad Slaapstand

Op het tabblad **Slaapstand** kunt u de slaapstand inschakelen. Als u de slaapstandinstellingen wilt gebruiken die zijn ingesteld op het tabblad **Energiebeheerschema's**, schakelt u het selectievakje **Slaapstand inschakelen** op het tabblad **Slaapstand** in.

Meer informatie

Ga als volgt te werk voor meer informatie over opties voor energiebeheer:

- 1 Klik op Start \rightarrow Help en ondersteuning \rightarrow Prestaties en onderhoud.
- 2 Klik in het venster Prestaties en onderhoud op Energie besparen op de computer.

Opties voor energiebeheer in Windows Vista

Met de energiebeheerfuncties van Windows Vista™ kunt u de hoeveelheid stroom die de computer gebruikt, reduceren wanneer deze is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt. U kunt het stroomverbruik beperken voor alleen de monitor of alleen de vaste schijf en Windows Vista de standby-modus standaard als "uit"-stand laten gebruiken, maar u kunt ook de sluimerstand activeren om het stroomverbruik nog verder terug te brengen.

Wanneer de computer wordt uitgeschakeld vanaf een energiebesparingsmodus (standby of sluimerstand), wordt het Windows-bureaublad teruggezet in de status van vóór de energiebesparingsmodus.

Windows Vista beschikt over drie standaard energiebeheerstanden:

- Evenwichtig
- Energiebesparing
- Hoge prestaties

Dell heeft hieraan een vierde, door **Dell aanbevolen** stand toegevoegd die voor het energiebeheer de instellingen hanteert die voor het merendeel van onze klanten geschikt zijn. Dit is het actieve energiebeheerschema.

Standby-modus

Windows Vista gebruikt als "uit"-stand standaard de standby-modus. Met de standby-modus wordt energie bespaard doordat het beeldscherm en de vaste schijf na een time-out worden uitgeschakeld. Wanneer de computer uit de standby-modus komt, wordt deze teruggezet in de status van voor de standby-modus.

U stelt de computer als volgt in om na een bepaalde inactieve periode automatisch in de standby-modus te gaan:

- 1 Klik op Start $\bigcirc \rightarrow$ Configuratiescherm \rightarrow Systeem en onderhoud.
- 2 Bij Systeem en onderhoud klikt u op Energiebeheer.

Het volgende dialoogvenster bevat drie energiebeheerschema's. De bovenste optie, **Door Dell aanbevolen**, is het huidige actieve schema. Klik op de pijl onderin de lijst als u meer energiebeheerschema's wilt weergeven.

Wanneer u direct naar de standby-modus wilt gaan zonder een inactieve periode af te wachten, klikt u op **Start** en daarna op het pictogram **Uit**. Windows Vista gebruikt **Standby** als de standaard uit-stand. U schakelt de standby-modus uit door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen.

KENNISGEVING: als de computer uitvalt in de standby-modus, kunnen er gegevens verloren gaan. Windows Vista heeft een nieuwe functie: Hybride slaapstand. Hierbij worden de gegevens opgeslagen in een bestand en wordt het systeem op standby gezet. Het systeem bewaart uw gegevens op de vaste schijf en als na een stroomonderbreking de stroomvoorziening is hersteld, wordt ook uw laatstgebruikte werkstand hersteld. Ga naar Help en ondersteuning en zoek voor meer informatie naar hybride slaapstand. Hybride slaapstand activeert het systeem razendsnel vanuit de standby-stand, maar zorgt ook dat uw gegevens niet verloren gaan door ze op de vaste schijf op te slaan.

Sluimerstand

Met de sluimerstand bespaart u energie doordat systeemgegevens naar een gereserveerd gebied op de vaste schijf worden gekopieerd en de computer wordt uitgeschakeld. Wanneer de computer wordt ingeschakeld vanuit de sluimerstand, wordt het bureaublad teruggezet in de status van voor deze modus. Als de hybride slaapstand is ingeschakeld, is het mogelijk dat Windows Vista de sluimerstand verbergt voor de gebruiker. Voor meer informatie gaat u naar Help en ondersteuning en zoekt u op het trefwoord sluimerstand.

U kunt de sluimerstand (indien beschikbaar) onmiddellijk activeren:

- 1 Klik op Start 🚱 en vervolgens op de (naar rechts wijzende) pijl naast het pictogram Vergrendelen.
- 2 Selecteer in de lijst Sluimerstand.

U schakelt de sluimerstand uit door op de aan/uit-knop te drukken. Het kan even duren voordat de sluimerstand is uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand niet uitschakelen door op een toets op het toetsenbord te drukken of de muis te bewegen, omdat deze niet werken in de sluimerstand.

Voor de sluimerstand wordt een speciaal bestand op de vaste schijf vereist met voldoende schijfruimte om de inhoud van het computergeheugen op te slaan. Daarom maakt Dell een sluimerstandbestand met de juiste grootte voordat de computer wordt afgeleverd. Als de vaste schijf beschadigd raakt, herstelt Windows Vista automatisch het sluimerstandbestand.

Eigenschappen van energiebeheerschema's

U geeft standby-modusinstellingen, scherminstellingen, sluimerstandinstellingen (indien beschikbaar) en andere energiebeheerinstellingen op in het venster **Eigenschappen van energiebeheerschema's**.

U opent als volgt het venster Eigenschappen van energiebeheerschema's:

Het hoofdvenster Selecteer een energiebeheerschema verschijnt.

2 In het venster Selecteer een energiebeheerschema kunt u de energiebeheerinstellingen wijzigen.

De standaardinstellingen voor een schema kunt u als volgt wijzigen:

- 1 Klik op Start 0 \rightarrow Configuratiescherm \rightarrow Systeem en onderhoud.
- 2 Bij Systeem en onderhoud klikt u op Energiebeheer.

Klik in het venster Energiebeheer op **De schema-instellingen wijzigen** om het volgende type instellingen te wijzigen:

- Om een wachtwoord vragen bij het inschakelen.
- De functies van energiebeheerknoppen kiezen.
- Een energiebeheerschema maken (hierbij kunt u uw eigen instellingen kiezen en een aangepast energiebeheerschema maken).
- Selecteren op welk moment het scherm moet worden uitgeschakeld.
- Wijzigen wanneer de slaapstand van de computer wordt ingeschakeld.

Het tabblad Geavanceerd

Op het tabblad Geavanceerd kunt u naast de basisinstellingen nog veel andere instellingen aanpassen. Als u dit te ingewikkeld vindt, laat u deze standaardinstellingen ongewijzigd.

Open de geavanceerde instellingen als volgt:

- 1 Selecteer het energiebeheerschema dat u wilt wijzigen.
- 2 Klik onder de naam van het schema op De schema-instellingen wijzigen.
- 3 Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

LET OP: het dialoogvenster Geavanceerde instellingen voor energiebeheer biedt veel verschillende instelmogelijkheden. Wees voorzichtig bij het wijzigen van instellingen.

De SpeedStep™-technologie inschakelen

De SpeedStep-technologie bewaakt de prestaties van de processor van uw computer automatisch en past dynamisch de werkingsfrequentie en het voltage aan de uit te voeren taak aan. Wanneer voor een toepassing geen topprestaties nodig zijn, kan er veel energie worden bespaard. U kunt nog altijd rekenen op krachtige prestaties op de juiste momenten, terwijl er energie wordt bespaard wanneer dat mogelijk is.

In Windows Vista worden de Intel SpeedStep-techologieën automatisch ingesteld voor de energiebeheerschema's **Door Dell aanbevolen**, **Evenwichtig** en **Energiebesparing**. In het energiebeheerschema **Hoge prestaties** zijn deze technologieën uitgeschakeld.

Over RAID-configuraties

Dit gedeelte biedt een overzicht van de RAID-configuratie die u eventueel hebt geselecteerd toen u uw computer kocht. Hoewel er verschillende RAIDconfiguraties beschikbaar zijn, biedt Dell alleen RAID-niveau 1 voor de Vostro-computers. Een RAID-niveau 1-configuratie wordt aanbevolen voor de gegevensintegriteit van digitale foto's en audio.

De Intel RAID-controller op uw computer kan alleen een RAID-volume maken op basis van twee afzonderlijke vaste schijven. Als de computer een derde schijf bevat, kan deze schijf geen onderdeel zijn van het Intel RAIDconfiguratieprogramma. De schijf kan echter wel als reserveschijf worden gebruikt in een RAID 1-configuratie. Als de computer vier vaste schijven bevat, kunnen beide paren schijven echter als RAID-niveau 1-volume worden ingesteld. Deze schijven dienen even groot te zijn om te voorkomen dat een eventuele grotere schijf niet-toegewezen (en dus onbruikbare) ruimte bevat.

Configuratie RAID-niveau 1

RAID-niveau 1 maakt gebruik van een opslagtechniek met gegevensredundantie die bekend staat als "mirroring". Wanneer gegevens worden opgeslagen op de primaire schijf, wordt tevens een kopie van de gegevens opgeslagen op de tweede schijf (de mirror). Een RAID-niveau 1-configuratie offert een snelle toegang tot gegevens op aan de voordelen van redundantie.



vaste schijf 1

vaste schijf 2

Wanneer een schijfstoring optreedt, worden lees- en schrijfbewerkingen automatisch omgeleid naar de overgebleven schijf. De uitgevallen schijf kan worden vervangen en de gegevens kunnen worden hersteld vanaf de overgebleven schijf. Als gevolg van het feit dat gegevens op beide schijven worden gedupliceerd, hebben twee 120-GB RAID-niveau 1-schijven dus samen een maximumcapaciteit van 120 GB voor gegevensopslag.



OPMERKING: in een RAID-niveau 1 configuratie is de omvang van de configuratie gelijk aan de omvang van de kleinste schijf in de configuratie.

Uw vaste schijven configureren voor RAID

De computer kan worden geconfigureerd voor RAID, zelfs als u tijdens de aanschaf van de computer niet voor de RAID-configuratie hebt gekozen. De computer moet echter minimaal twee vaste schijven bevatten om een RAID-configuratie te kunnen instellen. Zie "Vaste schijvens" op pagina 139 voor instructies voor het installeren van een vaste schijf.

Er zijn twee methoden beschikbaar voor het configureren van RAID-volumes. Bij de ene methode gebruikt u het hulpprogramma Intel[®] Option ROM en voert u de bewerking uit voordat u het besturingsysteem op de vaste schijf installeert. Bij de tweede methode gebruikt u het hulpprogramma Intel Matrix Storage Manager of Intel Storage. Deze methode wordt uitgevoerd nadat u het besturingssysteem en het hulpprogramma Intel Storage hebt geïnstalleerd. In beide gevallen moet de computer in de RAID-modus worden gezet voordat u begint met de RAID-configuratieprocedures in dit document. In beide gevallen moet de computer in de RAID-modus worden gezet voordat u begint.

Uw computer instellen op de modus RAID-Enabled (RAID ingeschakeld)

- Open System Setup (zie "System Setup openen" op pagina 188). 1
- 2 Druk op de pijltjestoetsen links en rechts om het tabblad Drives (Stations) te markeren.
- 3 Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om Drive Controller (Stationscontroller) te selecteren en druk op <Enter>.
- 4 Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om RAID On (RAID ingeschakeld) te selecteren en druk daarna op <Enter>.



OPMERKING: zie "System Setup-opties" op pagina 190 voor meer informatie over de RAID-opties.

5 Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om Save/Exit (Opslaan/Afsluiten) te selecteren en druk op <Enter> om System Setup af te sluiten en het opstarten te hervatten.

RAID configureren met het hulpprogramma Intel[®] RAID Option ROM

OPMERKING: hoewel u een RAID-configuratie kunt opbouwen uit vaste schijven van elke gewenste grootte, is het aan te bevelen in elk geval twee even grote schijven te kiezen. In een RAID-niveau 1-configuratie is de omvang van de array gelijk aan de kleinste van de twee schijven die u hebt gebruikt.

Een RAID-niveau 1-configuratie instellen

- Stel uw computer in op de modus RAID-enabled (RAID ingeschakeld) (zie "Uw computer instellen op de modus RAID-Enabled (RAID ingeschakeld)" op pagina 46).
- 2 Druk op <Ctrl><i> wanneer u wordt gevraagd het hulpprogramma Intel RAID Option ROM te openen.
- Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de optie Create
 RAID Volume (RAID-volume maken) te selecteren en druk op <Enter>.
- **4** Voer een naam voor het RAID-volume in of neem de standaardnaam over en druk op <Enter>.
- 5 Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om RAID1 (Mirror) te selecteren en druk op <Enter>.
- 6 Als meer dan twee vaste schijven beschikbaar zijn, selecteert u met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag en de spatiebalk de twee stations die u wilt gebruiken voor het volume. Druk vervolgens op <Enter>.
- 7 Selecteer de gewenste capaciteit voor het volume en druk op <Enter>. De standaardwaarde is de maximale beschikbare grootte.
- **8** Druk op <Enter> om het volume aan te maken.
- **9** Druk op <y> om te bevestigen dat u een RAID volume wilt maken.
- **10** Controleer of de juiste volumeconfiguratie wordt weergegeven op het hoofdscherm van Intel RAID Option ROM.
- **11** Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de optie Exit (Afsluiten) te selecteren en druk op <Enter>.
- **12** Installeer het besturingssysteem.

Een RAID-volume verwijderen



OPMERKING: als u deze handeling uitvoert, gaan alle gegevens op de RAIDschiiven verloren.



OPMERKING: als de computer op dit moment wordt opgestart vanaf het RAIDvolume en u het RAID-volume verwijdert in het hulpprogramma Intel RAID Option ROM, kan de computer niet meer worden opgestart.

- 1 Druk op <Ctrl><i> wanneer u wordt gevraagd het hulpprogramma Intel RAID Option ROM te starten.
- **2** Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de optie **Delete RAID** Volume (RAID-volume verwijderen) te selecteren en druk op <Enter>.
- **3** Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om het RAID-volume te selecteren dat u wilt verwijderen en druk op <Delete>.
- **4** Druk op $\langle y \rangle$ om het verwijderen van het RAID-volume te bevestigen.
- **5** Druk op <Esc> om het hulpprogramma Intel RAID Option ROM af te sluiten

RAID configureren met Intel[®] Matrix Storage Manager

Als u al een vaste schijf hebt waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd en u een tweede vaste schijf wilt toevoegen om beide schijven vervolgens te configureren als een RAID-volume zonder het bestaande besturingssysteem en de aanwezige gegevens kwijt te raken, moet u de migratieoptie gebruiken (zie "Migreren naar een RAID 1-volume" op pagina 50).

Maak alleen in de volgende gevallen een RAID 1-volume:

- U voegt twee nieuwe schijven toe aan een bestaand systeem met één schijf (waarbij het besturingssysteem op die ene schijf is geïnstalleerd), en u wilt de twee nieuwe schijven configureren als een RAID-volume.
- ٠ U hebt een systeem met twee schijven die al zijn geconfigureerd als een array, maar u hebt nog ruimte over op de array en u wilt daarvan een tweede RAID-volume maken.

Een RAID 1-volume maken



OPMERKING: als u deze handeling uitvoert, gaan alle gegevens op de RAIDschiiven verloren.

- 1 Stel uw computer in op de modus RAID-enabled (RAID ingeschakeld) (zie "Uw computer instellen op de modus RAID-Enabled (RAID ingeschakeld)" op pagina 46).
- 2 Klik in Windows XP op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Intel[®] Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

Klik in Windows Vista op Start $\textcircled{B} \rightarrow \operatorname{Programma's} \rightarrow \operatorname{Intel}^{\mathbb{R}}$ Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Manager om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

OPMERKING: als u geen menuoptie Actions (Acties) ziet, is de computer nog niet in de RAID-modus gezet (zie "Uw computer instellen op de modus RAID-Enabled (RAID ingeschakeld)" op pagina 46).

- **3** Selecteer in het menu Actions (Acties) de optie Create RAID Volume (RAID-volume maken) om de Create RAID Volume Wizard (Wizard RAID-volume maken) te starten.
- 4 Klik op het eerste scherm op Next (Volgende).
- Bevestig de volumenaam, selecteer RAID 1 als RAID-niveau en klik 5 op Next (Volgende) om verder te gaan.
- Klik op het scherm Select Volume Location (Locatie volume selecteren) 6 op de eerste vaste schijf die u wilt gebruiken voor het maken van het RAID 1-volume en klik op de pijl rechts. Klik op de tweede vaste schijf zodat twee schijven worden vermeld in het venster **Selected** (Geselecteerd) en klik vervolgens op Next (Volgende).
- Selecteer in het venster Specify Volume Size (Volumegrootte instellen) 7 de gewenste Volume Size (Volumegrootte) en klik op Next (Volgende).
- Klik op **Finish** (Voltooien) om het volume te laten maken, of klik 8 op **Back** (Vorige) om wijzigingen aan te brengen.
- **9** Volg de procedures van Microsoft Windows voor het maken van een partitie op het nieuwe RAID-volume.

Een RAID-volume verwijderen

- **OPMERKING:** tijdens deze procedure wordt het RAID 1-volume opgeheven en tegelijkertijd gesplitst in twee vaste niet-RAID-schijven met een partitie. De bestaande gegevensbestanden blijven intact.
 - 1 Klik in Windows XP op Start→ Alle programma's→ Intel[®] Matrix Storage Manager -> Intel Matrix Storage Console om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

Klik in Windows Vista op Start $\textcircled{B} \rightarrow Programma's \rightarrow Intel^{\mathbb{B}} Matrix$ Storage Manager→ Intel Matrix Storage Manager om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Volume van het RAID-volume dat u wilt verwijderen en selecteer Delete Volume (Volume verwijderen).
- 3 Klik op het scherm Delete RAID Volume Wizard (Wizard RAID-volume verwijderen) op Next (Volgende).
- **4** Markeer het RAID-volume dat u wilt verwijderen in het kader Available (Beschikbaar), klik op de pijl rechts om het gemarkeerde RAID-volume te verplaatsen naar het kader Selected (Geselecteerd) en klik op Next (Volgende).
- **5** Klik op **Finish** (Voltooien) om het volume te verwijderen.

Migreren naar een RAID 1-volume

- Stel uw computer in op de modus RAID-enabled (RAID ingeschakeld) 1 (zie "Uw computer instellen op de modus RAID-Enabled (RAID ingeschakeld)" op pagina 46).
- 2 Klik in Windows XP op Start→ Alle programma's→ Intel[®] Matrix Storage Manager -> Intel Matrix Storage Console om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

Klik in Windows Vista op Start $\textcircled{B} \rightarrow Programma's \rightarrow Intel^{\textcircled{B}} Matrix$ Storage Manager→ Intel Matrix Storage Manager om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

OPMERKING: als u geen menuoptie Actions (Acties) ziet, is de computer nog niet in de RAID-modus gezet (zie "Uw computer instellen op de modus RAID-Enabled (RAID indeschakeld)" op pagina 46).

- 3 Klik in het menu Actions (Acties) op Create RAID Volume from Existing Hard Drive (RAID-volume maken van bestaande vaste schijf) om de migratiewizard te starten.
- 4 Klik op het eerste scherm van de migratiewizard op Next (Volgende).
- **5** Voer een naam is voor het RAID-volume of accepteer de standaardnaam.
- 6 Selecteer in de vervolgkeuzelijst RAID 1 als het RAID-niveau.

OPMERKING: selecteer de vaste schijf die de gegevens- of besturingssysteembestanden bevat die u op het RAID-volume als bronschijf wilt behouden.

- 7 Dubbelklik op het scherm Select Source Hard Drive (Vaste bronschijf selecteren) op de vaste schijf vanaf welke u wilt migreren en klik op Next (Volgende).
- 8 Dubbelklik op het scherm Select Member Hard Drive (Selecteer lidschijven) op de andere schijf die als mirror moet gaan fungeren in de configuratie en klik op Next (Volgende).
- **9** Selecteer op het scherm **Specify Volume Size** (Volumegrootte instellen) de gewenste volumegrootte en klik op **Next** (Volgende).
- **OPMERKING:** bij de volgende stap gaan alle gegevens op de lidschijf verloren.
- **10** Klik op **Finish** (Voltooien) om het migreren te starten, of klik op **Back** (Vorige) om wijzigingen aan te brengen. Tijdens het migratieproces kunt u de computer gewoon blijven gebruiken.

Een extra vaste schijf maken

In een RAID 1-array kunt u een extra vaste schijf definiëren. De extra vaste schijf wordt niet herkend door het besturingssysteem, maar u kunt de schijf wel zien in Schijfbeheer en in het hulpprogramma Intel RAID Option ROM. Op het moment dat een lid van de RAID 1-array uitvalt, bouwt de computer de mirror-array automatisch opnieuw op met de extra vaste schijf als vervanger voor de uitgevallen lidschijf.

Een schijf markeren als extra vaste schijf:

 Klik in Windows XP op Start→ Alle programma's→ Intel[®] Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

Klik in Windows Vista op Start $\textcircled{O} \rightarrow$ Programma's \rightarrow Intel[®] Matrix Storage Manager \rightarrow Intel Matrix Storage Manager om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

- **2** Klik met de rechtermuisknop op de vaste schijf die u wilt markeren als extra vaste schijf.
- **3** Klik op Mark as Spare (Markeren als extra).

De markering als een extra vaste schijf van een vaste schijf verwijderen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de vaste schijf.
- 2 Klik op Reset Hard Drive to Non-RAID (Vaste schijf resetten naar niet-RAID).

Een beschadigd RAID 1-volume herstellen

Als de computer niet is voorzien van een extra vaste schijf en een beschadigd RAID 1-volume rapporteert, kunt u de redundantiemirror van de computer handmatig herstellen op een nieuwe vaste schijf door de volgende stappen uit te voeren:

1 Klik in Windows XP op Start→ Alle programma's→ Intel[®] Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

Klik in Windows Vista op Start $\textcircled{P} \to \operatorname{Programma's} \to \operatorname{Intel}^{\circledast} \operatorname{Matrix}$ Storage Manager \to Intel Matrix Storage Manager om het hulpprogramma Intel[®] Storage te starten.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op de beschikbare vaste schijf waarop u het RAID 1-volume wilt herstellen en klik op **Rebuild to this Disk** (Herstellen naar deze schijf).
- **OPMERKING:** u kunt de computer gewoon blijven gebruiken terwijl de computer bezig is met het herstellen van het RAID 1-volume.

Gegevens overbrengen naar een nieuwe computer

Met "wizards" uit uw besturingssysteem kunt u bestanden en andere gegevens overzetten van de ene naar de andere computer, bijvoorbeeld vanuit een oude computer naar een nieuwe computer. Volg hiervoor de onderstaande instructies voor het besturingssysteem dat op uw computer wordt gebruikt.

Overbrengen van gegevens met Windows XP

In het besturingssysteem Microsoft Windows XP vindt u de Wizard Bestanden en instellingen overzetten, waarmee u gegevens kunt overzetten van de oude naar een nieuwe computer. U kunt onder andere de volgende gegevens overzetten:

- E-mailberichten ٠
- Werkbalkinstellingen •
- Vensterafmetingen ٠
- ٠ Internetbladwijzers

U kunt de gegevens overbrengen naar de nieuwe computer via een netwerkverbinding of een seriële verbinding, of u kunt de gegevens opslaan op een verwijderbaar medium, zoals een cd-r, en vervolgens overbrengen naar de nieuwe computer.



OPMERKING: U kunt gegevens rechtstreeks overzetten van de oude computer naar de nieuwe computer door een seriële kabel aan te brengen tussen de I/Opoorten van de beide computers. Als u gegevens wilt overbrengen via een seriële verbinding, moet u het onderdeel Netwerkverbindingen in het Configuratiescherm gebruiken voor het uitvoeren van een aantal aanvullende configuratiehandelingen, zoals het instellen van een geavanceerde verbinding en het aanwijzen van de hostcomputer en gastcomputer.

Meer informatie voor het instellen van een directe kabelverbinding tussen twee computers vindt u in artikel 305621 uit de Microsoft Knowledge Base: Een directe kabelverbinding instellen tussen twee computers in Windows XP. In sommige landen is deze informatie mogelijk niet beschikbaar.

Voor het overzetten van gegevens naar een nieuwe computer gebruikt u de Wizard Bestanden en instellingen overzetten. U kunt daarvoor de cd of dvd Operating System (Besturingssysteem) gebruiken, maar ook een wizarddiskette maken met de Wizard Bestanden en instellingen overzetten.

De Wizard Bestanden en instellingen overzetten uitvoeren met de cd of dvd **Operating System** (Besturingssysteem)



OPMERKING: Voor deze procedure hebt u de cd of dvd *Operating System* (Besturingssysteem) nodig. Die cd of dvd is optioneel en wordt niet bij alle computers geleverd.

Een nieuwe computer voorbereiden op de bestandsoverdracht:

- Start de Wizard Bestanden en instellingen overzetten Klik op Start→ 1 Alle Programma's→ Bureau-accessoires→ Systeemwerkset→ Wizard Bestanden en instellingen overzetten.
- 2 Klik in het welkomstvenster van de Wizard Bestanden en instellingen overzetten op Volgende.
- 3 Klik in het venster Oude of nieuwe computer? op Nieuwe computer \rightarrow Volgende.
- 4 Klik in het venster Hebt u de cd-rom met Windows XP bij de hand? op Ik wil de wizard op de cd-rom met Windows XP gebruiken \rightarrow Volgende.
- **5** Ga op het moment dat het venster **Ga nu naar de oude computer** verschijnt naar de oude of broncomputer. Klik op dat moment nog niet op Volgende.

De gegevens van de oude computer kopiëren:

- 1 Plaats op de oude computer de cd Besturingssysteem van Windows XP.
- 2 Klik in het venster Welkom bij Microsoft Windows XP op Andere taken uitvoeren
- 3 Klik bij Wat wilt u doen? op Bestanden en instellingen overzetten \rightarrow Volgende.
- 4 Klik in het venster Oude of nieuwe computer? op Oude computer \rightarrow Volgende.
- **5** Selecteer in het venster Op welke manier wilt u uw bestanden en instellingen overzetten? de gewenste methode voor gegevensoverdracht.
- 6 Selecteer in het venster Wat wilt u overzetten? de items die u wilt overzetten en klik op Volgende.

Nadat de gegevens zijn gekopieerd, verschijnt het venster Gegevens verzamelen.

7 Klik op Voltooien.

Gegevens overbrengen naar de nieuwe computer:

- 1 Klik in het venster Ga nu naar de oude computer op de nieuwe computer op Volgende.
- 2 Selecteer in het venster Waar bevinden zich de bestanden en instellingen? de gekozen methode voor het overzetten van de bestanden en instellingen en klik op Volgende.

De wizard leest de verzamelde bestanden en instellingen en brengt deze over naar de nieuwe computer.

Nadat alle instellingen en bestanden zijn overgezet, verschijnt het venster Voltooid.

3 Klik op Voltooid en start de computer opnieuw op.

De Wizard Bestanden en instellingen overzetten uitvoeren zonder de cd of dvd *Operating System* (Besturingssysteem)

Als u Wizard Bestanden en Instellingen overzetten wilt uitvoeren zonder de cd of dvd *Operating System* (Besturingssysteem), moet u een wizarddiskette maken waarmee u een back-upbestand kunt maken op verwijderbare media.

Maak de wizarddiskette op de nieuwe computer met Windows XP en voer de volgende stappen uit:

- 1 Start de Wizard Bestanden en instellingen overzetten Klik op Start→ Alle Programma's→ Bureau-accessoires→ Systeemwerkset→ Wizard Bestanden en instellingen overzetten.
- 2 Klik in het welkomstvenster van de Wizard Bestanden en instellingen overzetten op Volgende.
- 3 Klik in het venster Oude of nieuwe computer? op Nieuwe computer→ Volgende.
- 4 Klik in het venster Hebt u de cd-rom met Windows XP bij de hand? op Ik wil de wizarddiskette in het volgende diskettestation maken→ Volgende.
- **5** Plaats de verwisselbare schijf, bijvoorbeeld een beschrijfbare cd en klik op OK.
- 6 Nadat de schijf is gemaakt, verschijnt de boodschap Ga nu naar de oude computer. Klik *niet* op Volgende.
- 7 Ga naar de oude computer.

De gegevens van de oude computer kopiëren:

- 1 Plaats de wizarddiskette in het station van de oude computer.
- 2 Klik op Start \rightarrow Uitvoeren.
- 3 Blader via het veld Openen in het venster Uitvoeren naar fastwiz (op het juiste station) en klik op OK.
- 4 Klik in het welkomstvenster van de Wizard Bestanden en instellingen overzetten op Volgende.
- 5 Klik in het venster Oude of nieuwe computer? op Oude computer \rightarrow Volgende.
- 6 Selecteer in het venster Op welke manier wilt u uw bestanden en instellingen overzetten? de gewenste methode voor gegevensoverdracht.
- 7 Selecteer in het venster Wat wilt u overzetten? de items die u wilt overzetten en klik op Volgende.

Nadat de gegevens zijn gekopieerd, verschijnt het venster Gegevens verzamelen.

8 Klik op Voltooien.

Gegevens overbrengen naar de nieuwe computer:

- 1 Klik in het venster Ga nu naar de oude computer op de nieuwe computer op Volgende.
- 2 Selecteer in het venster Waar bevinden zich de bestanden en instellingen? de gekozen methode voor het overzetten van de bestanden en instellingen en klik op Volgende. Volg de instructies op het scherm.

De wizard leest de verzamelde bestanden en instellingen en brengt deze over naar de nieuwe computer.

Nadat alle instellingen en bestanden zijn overgezet, verschijnt het venster Voltooid

3 Klik op Voltooid en start de computer opnieuw op.



OPMERKING: Meer informatie over deze procedure vindt u op support.dell.com in document #PA1089586 (What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the Microsoft[®] Windows[®] XP Operating System?).

OPMERKING: In sommige landen is dit document van Dell™ Knowledge Base misschien niet beschikbaar.

Overbrengen van gegevens met Windows Vista

In het besturingssysteem Windows Vista vindt u de wizard Easy Transfer waarmee u gegevens kunt overzetten van de oude naar een nieuwe computer. U kunt onder andere de volgende gegevens overzetten:

- Gebruikersaccounts
- Bestanden en mappen
- Programma-instellingen
- Internetinstellingen en favorieten
- E-mailinstellingen, contactpersonen en berichten

U kunt de gegevens overbrengen naar de nieuwe computer via een netwerkverbinding of een seriële verbinding, of u kunt de gegevens opslaan op een verwijderbaar medium, zoals een cd-r, en vervolgens overbrengen naar de nieuwe computer.

U kunt de wizard Easy Transfer op twee manieren openen:

- Zodra de installatie van Windows Vista is voltooid, verschijnt het Introductiecentrum van Windows Vista. Het Introductiecentrum bevat het pictogram **Bestanden en Instellingen overzetten**. Klik op dit pictogram om Easy Transfer te starten.
- Als het dialoogvenster Introductiecentrum is gesloten, kunt u Easy Transfer openen door te klikken op Start → Alle programma's→ Accessoires→ Systeemwerkset→ Easy Transfer.

Een thuis- en bedrijfsnetwerk instellen

Aansluiten op een netwerkadapter



KENNISGEVING: sluit de netwerkkabel aan op de connector voor de netwerkadapter van de computer. Sluit de netwerkkabel niet aan op de modemconnector van de computer. Pas op dat u een netwerkkabel niet in de telefoonaansluiting steekt.

1 Sluit de netwerkkabel aan op de connector voor de netwerkadapter op achterkant van de computer.

Zorg dat de kabel vastklikt en trek er zachtjes aan om te controleren of deze goed vastzit.

2 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkapparaat.



1	conn	ecto	ector voor netadapter				2	netwerkapparaat	

3 Netwerkadapterconnector op de computer 4 netwerkkabel

De wizard Netwerk instellen

Bij het besturingssysteem Microsoft Windows kan de wizard Netwerk instellen u helpen bij het delen van bestanden, printers of een internetverbinding tussen computers thuis of van een klein bedrijf.

Windows XP

- 1 Klik op Start, wijs Alle programma's→ Bureau-accessoires→ Communicatie aan en klik op Wizard Netwerk instellen.
- 2 Klik in het welkomstvenster op Volgende.
- **3** Klik op Controlelijst voor het instellen van een netwerk.

OPMERKING: Wanneer u de verbindingsmethode **Deze computer maakt** rechtstreeks verbinding met het Internet kiest, wordt de geïntegreerde firewall ingeschakeld die bij Windows XP SP1 is geleverd.

- 4 Voltooi de controlelijst en de vereiste voorbereidingen.
- **5** Keer terug naar de Wizard Netwerk instellen en volg de instructies op het scherm.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 😨 en vervolgens op Netwerk in het rechterdeel van het startmenu.
- 2 Klik in het venster Netwerk op Netwerkcentrum.
 - **OPMERKING:** in dit scherm vindt u ook koppelingen naar Een printer toevoegen en naar Apparaat aan het draadloos netwerk toevoegen (indien beschikbaar).
- 3 Klik in het Netwerkcentrum op Verbinding of netwerk instellen.
- **4** Kies de taak die voor uw netwerk het meest geschikt is en volg de aanwijzingen op het scherm.

Voor meer informatie opent u **Help en ondersteuning** en gebruikt u daar als zoekwoord **netwerk**.

Verbinding maken met internet

OPMERKING: internetproviders en hun aanbod zijn per land verschillend. Als u verbinding wilt maken met internet, hebt u een modem of netwerkverbinding nodig en een internetprovider (ISP). Uw internetprovider biedt een of meer van de volgende opties voor internetverbinding.

- DSL-verbindingen die internettoegang met hoge snelheid via een bestaande vaste telefoonlijn of via het mobiele netwerk bieden. Met een DSL-verbinding kunt u bellen en internetten tegelijk.
- Kabelmodemverbindingen die internettoegang met hoge snelheid bieden via een plaatselijke kabel-tv-lijn.
- Met een satellietmodem is een zeer snelle internetverbinding mogelijk via het satelliettelevisiesysteem.
- Inbelverbindingen die internettoegang via een telefoonlijn bieden. Inbelverbindingen zijn aanzienlijk trager dan DSL-, kabel- en satellietmodemverbindingen.
- Draadloze LAN-verbindingen bieden internettoegang met behulp van de draadloze Bluetooth[®]-technologie.

Als u een inbelverbinding gebruikt, moet u voor het instellen van de internetverbinding een telefoonlijn aansluiten op de modemconnector op de computer en op de telefoonconnector. Gebruikt u een DSL-, kabel- of satellietmodemverbinding, neem dan contact op met uw internetprovider voor installatie-instructies.

Uw internetverbinding instellen

U stelt als volgt een internetverbinding in met een bestaande snelkoppeling van de internetprovider:

- **1** Sla eventuele geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
- 2 Dubbelklik op het ISP-pictogram op het bureaublad van Windows Vista™.
- **3** Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Als er geen pictogram van de internetaanbieder op het bureaublad staat of als u een verbinding via een andere aanbieder wilt instellen, voert u de stappen uit van het gedeelte dat past bij uw besturingssysteem:



OPMERKING: zie "E-mail-, modem- en internetproblemen" op pagina 67 als u problemen hebt bij het maken van een verbinding met het internet. Als u nu geen verbinding kunt maken, maar dit eerder wel is gelukt, functioneert het netwerk mogelijk niet. Neem contact op met uw internetprovider of probeer het later nog eens.



OPMERKING: houd de gegevens van uw internetprovider bij de hand. Als u nog geen internetprovider hebt, kunt u met de wizard Verbinding met internet maken een provider kiezen.

Windows XP

- 1 Sla eventuele geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
- 2 Klik op Start→ Internet Explorer.

Het venster Wizard Nieuwe verbinding verschijnt.

- 3 Klik op Verbinding met het Internet maken.
- **4** Klik in het volgende venster op de optie die van toepassing is:
 - Als u nog geen internetprovider hebt en u wilt er nu een kiezen, ٠ klikt u op Ik wil zelf een Internet-provider in een lijst selecteren.
 - Als u al informatie over de instellingen van uw ISP hebt ontvangen, ٠ maar geen installatie-cd, klikt u op Ik wil handmatig een verbinding instellen
 - ٠ Als u wel een cd hebt, klikt u op Ik heb een cd-rom met software van een Internet-provider.
- Klik op Volgende. 5

Als u Ik wil handmatig een verbinding instellen hebt geselecteerd, gaat u verder bij stap 6. Volg in alle andere gevallen de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

6 Klik op de optie die van toepassing is bij Op welke manier wilt u verbinding met het Internet maken? en vervolgens op Volgende.



OPMERKING: Neem contact op met uw internetaanbieder als u niet weet welke verbindingstype u moet selecteren.

7 Gebruik de gegevens die u van uw internetprovider hebt ontvangen om het instellen te voltooien.

Windows Vista

- 1 Sla eventuele geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
- 2 Klik op Start 🚱 → Configuratiescherm → Verbinding met het Internet maken.

Het venster Verbinding met Internet maken verschijnt.

- **3** Selecteer **Breedband** (**PPPoE**) of **Inbelverbinding**, afhankelijk van de manier waarop u verbinding wilt maken:
 - Selecteer Breedband als u gebruik wilt maken van een DSL-, satelliet- of kabelmodem of van een draadloze Bluetooth-verbinding.
 - Selecteer Inbelverbinding als u een telefoon- of ISDN-modem wilt gebruiken.



OPMERKING: als u niet weet welk verbindingstype u moet selecteren, klik dan op Help mij bij het selecteren of neem contact op met uw internetprovider.

4 Volg de instructies op het scherm en gebruik de gegevens die u van uw internetprovider hebt ontvangen om het instellen te voltooien.

Problemen oplossen



/ LET OP: sommige van de in dit hoofdstuk vermelde onderdelen mogen niet door de klant worden vervangen, maar alleen door een gekwalificeerde servicetechnicus.

Tips voor het oplossen van problemen

Gebruik de volgende tips voor het oplossen van problemen met uw computer:

- Als u een onderdeel hebt verwijderd voordat het probleem zich voordeed, controleert u de installatieprocedures en zorgt u dat het onderdeel correct is geïnstalleerd.
- Als een randapparaat niet werkt, controleert u of het apparaat goed is ٠ aangesloten.
- Als er een foutbericht op het scherm verschijnt, noteert u de exacte ٠ tekst. Aan de hand van dit bericht kan een technische ondersteuningsmedewerker het probleem mogelijk achterhalen en oplossen.
- Als er een foutbericht in een programma verschijnt, raadpleegt u de ٠ documentatie bij het programma.

Problemen met de batterij



LET OP: wanneer u een nieuwe batterij niet goed plaatst, kan deze exploderen. Vervang de batterij alleen door eenzelfde of vergelijkbaar type batterij die de fabrikant aanraadt. Verwijder de gebruikte batterijen overeenkomstig de instructies van de fabrikant.



⚠ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

VERVANG DE BATTERIJ. Als u de tijd en datum meerdere malen opnieuw hebt moeten instellen nadat u de computer inschakelt of als er een onjuiste tijd of datum wordt weergegeven tijdens het opstarten, vervangt u de batterij (zie "De batterij vervangen" op pagina 163). Als de batterij nog steeds niet goed functioneert, neemt u contact op met Dell (zie "Contact met Dell" op pagina 203).

Problemen met een station

/!\ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

CONTROLEER OF HET STATION DOOR MICROSOFT[®] WINDOWS[®] WORDT HERKEND.

Windows XP

Klik op Start en klik vervolgens op Deze computer.

Windows Vista™

• Klik in Windows Vista op de knop Start 😨 en vervolgens op Computer.

Als het station niet wordt weergegeven in de lijst, voert u een volledige scan uit met uw antivirussoftware om de computer op virussen te controleren en deze eventueel te verwijderen. Virussen kunnen ervoor zorgen dat een bepaald station niet door Windows wordt herkend

CONTROLFER OF HET STATION IS INGESCHAKELD IN HET PROGRAMMA SYSTEM SETUP. Zie "System Setup" op pagina 188.

TEST HET STATION.

- · Plaats een andere diskette, cd of dvd in het betreffende station om te controleren of de originele diskette, cd of dvd is beschadigd.
- Plaats de opstartbare media en start de computer opnieuw op.

REINIG HET STATION OF DE DISKETTE. Zie "Uw computer reinigen" op pagina 198.

CONTROLEER DE KABELCONNECTOREN.

VOER DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR HARDWARE UIT. Zie "Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102.

VOER DELL DIAGNOSTICS UIT. Zie "Het programma Dell Diagnostics starten vanaf de vaste schijf" op pagina 93.

Problemen met het optische station



OPMERKING: door de hoge snelheid in het optische station ontstaan er vibraties waardoor u geluiden hoort. Dit is normaal en duidt niet op een defect aan het station of de cd of dvd.



OPMERKING: vanwege de verschillende regio's wereldwijd en de verschillende indelingen kunnen niet alle dvd's in alle dvd-stations worden afgespeeld.

PAS HET VOLUMENIVEAU IN WINDOWS AAN.

- Klik op het luidsprekerpictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm.
- Zorg dat het volume is ingeschakeld door de schuifregelaar omhoog te slepen.
- Zorg dat het geluid niet is gedempt door op de selectievakjes te klikken die zijn ingeschakeld.

SCHAKEL DE LUIDSPREKERS EN SUBWOOFER IN. Zie "Problemen met het geluid en de luidsprekers" op pagina 82.

Problemen met het schrijven naar een cd/dvd-rw-station

SLUIT ANDERE PROGRAMMA'S. Het cd/dvd-rw-station moet een constante stroom aan gegevens ontvangen tijdens het schrijven. Als de stroom wordt onderbroken, treedt er een fout op. Sluit alle programma's voordat u gegevens naar een cd/dvd-rw schrijft.

SCHAKEL DE STANDBY-MODUS IN WINDOWS UIT VOORDAT U GEGEVENS NAAR EEN CD/DVD-RW SCHRIJFT. Zie "Opties voor energiebeheer in Windows XP" op pagina 37 of zoek naar het trefwoord *standby* in Windows Help en ondersteuning voor informatie over energiebesparingsmodi

Problemen met de vaste schijf

VOER SCHIJF CONTROLEREN UIT.

Windows XP

- 1 Klik op Start en klik vervolgens op Deze computer.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op Lokaal station (C:).
- 3 Klik op Eigenschappen→ Extra→ Nu controleren.
- 4 Klik op Beschadigde sectoren zoeken en repareren en klik op Starten.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 😨 en klik vervolgens op Computer.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op Lokaal station (C:).
- **3** Klik op Eigenschappen \rightarrow Extra \rightarrow Nu controleren.

het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan dan verschijnen. Als u de beheerder van deze computer bent, klikt u op **Doorgaan**; zo niet, neem dan contact op met de systeembeheerder om door te kunnen gaan.

4 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: om deze procedure te kunnen uitvoeren, moet u ingelogd zijn als beheerder.

E-mail-, modem- en internetproblemen



/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



OPMERKING: sluit de modem alleen aan op een analoge telefoonconnector. De modem werkt niet als deze is aangesloten op een digitaal telefoonnetwerk.

Controleer de beveiligingsinstellingen in Microsoft Outlook®

EXPRESS. Als u uw e-mailbijlagen niet kunt openen:

- 1 Klik in Outlook Express achtereenvolgens op Extra→ Opties→ Beveiliging.
- 2 Klik op Opslaan of openen van bijlagen die mogelijk een virus bevatten niet toestaan om het vinkje te verwijderen.

CONTROLEER DE VERBINDING VAN DE TELEFOONLIJN. CONTROLEER DE TELEFOONCONNECTOR. SLUIT DE MODEM RECHTSTREEKS AAN OP DE TELEFOONCONNECTOR AAN DE MUUR.

GEBRUIK EEN ANDERE TELEFOONLIJN.

- Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de modem. (De connector wordt aangeduid met een groen label of connectorpictogram.)
- Controleer of u een klik voelt wanneer u de plug van de telefoonlijn in de modem steekt.
- Koppel de telefoonlijn los van de modem en sluit deze aan op een telefoon. Luister of u een kiestoon hoort.
- Als de lijn wordt gedeeld met andere telefoonapparaten, zoals een antwoordapparaat, een faxapparaat, stroomstootbeveiliging of splitter, moet u deze omzeilen en de telefoon gebruiken om de modem rechtstreeks aan te sluiten op telefoonconnector aan de muur. Als u een lijn van meer dan 3 m (10 ft) gebruikt, probeert u een kortere lijn.

VOER HET DIAGNOSTISCHE HULPPROGRAMMA VOOR DE MODEM UIT.

Windows XP

- 1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Modem Helper.
- **2** Volg de instructies op het scherm om het probleem met de modem te achterhalen en op te lossen. Modem Helper is niet beschikbaar op alle computers.

Windows Vista

- 1 Klik op Start ()→ Programma's→ Modem Diagnostic Tool (diagnostische hulpprogramma voor de modem).
- **2** Volg de instructies op het scherm om het probleem met de modem te achterhalen en op te lossen. Modem diagnostics is niet beschikbaar op alle computers.

CONTROLEER OF DE MODEM COMMUNICEERT MET WINDOWS.

Windows XP

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Printers en andere hardware→ Telefoonen modemopties→ Modems.
- 2 Klik op de COM-poort voor uw modem→ Eigenschappen→ Diagnostische gegevens→ Instellingen opvragen om te controleren of de modem met Windows communiceert.

Als u op alle opdrachten respons krijgt, werkt de modem naar behoren.

Windows Vista

- 1 Klik op Start ()→ Configuratiescherm→ Hardware en geluiden→ Telefoonen modemopties→ Modems.
- 2 Klik op de COM-poort voor uw modem→ Eigenschappen→ Diagnostische gegevens→ Instellingen opvragen om te controleren of de modem met Windows communiceert.

Als u op alle opdrachten respons krijgt, werkt de modem naar behoren.

ZORG DAT U VERBINDING HEBT MET INTERNET. Zorg dat u een abonnement hebt bij een internetprovider. Open het e-mailprogramma Outlook Express en klik op **Bestand**. Als u voor de optie **Off line werken** een vinkje ziet staan, klikt u op de optie om het vinkje te verwijderen en verbinding te maken met internet. Neem voor hulp contact op met uw internetprovider.

Foutberichten

Als het bericht niet wordt vermeld, raadpleegt u de documentatie bij het besturingssysteem of het programma dat werd uitgevoerd toen het bericht verscheen.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \/:*? " < > |. Gebruik deze tekens niet in bestandsnamen.

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND. Er ontbreekt een essentieel bestand voor het programma dat u probeert te openen. Ga als volgt te werk om het programma te verwijderen en opnieuw te installeren:

Windows XP

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Software→ Programma's wijzigen of verwijderen.
- 2 Klik op het programma dat u wilt verwijderen.
- 3 Klik op Verwijderen.

4 Raadpleeg de documentatie bij het programma voor installatie-instructies.

Windows Vista

- 1 Klik op Start ⑦→ Configuratiescherm→ Programma's→ Programma's en onderdelen.
- 2 Klik op het programma dat u wilt verwijderen.
- 3 Klik op Verwijderen.
- 4 Raadpleeg de documentatie bij het programma voor installatie-instructies.

drive letter :\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY. Het station kan de diskette niet lezen. Plaats een diskette in het station en probeer het nogmaals.

INSERT BOOTABLE MEDIA. Plaats een opstartdiskette of -cd in het station.

NON-SYSTEM DISK ERROR. Verwijder de diskette uit het station en start de computer opnieuw op.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND

TRY AGAIN. Sluit alle vensters en open het programma dat u wilt gebruiken. In bepaalde gevallen moet u de computer mogelijk opnieuw opstarten om de computerbronnen te herstellen. In dat geval voert u eerst het programma uit dat u wilt gebruiken.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND. Neem contact op met Dell (zie "Contact met Dell" op pagina 203).

Problemen met het toetsenbord

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

CONTROLEER DE KABEL VAN HET TOETSENBORD.

- Zorg dat de kabel van het toetsenbord goed is aangesloten op de computer.
- Sluit de computer af (zie "Uw computer uitschakelen" op pagina 112), sluit de kabel van het toetsenbord opnieuw aan zoals wordt weergegeven in de schematische weergave voor uw computer, en start de computer opnieuw op.
- Controleer de kabelconnector op omgebogen of afgebroken pinnen of beschadigde of gedraaide kabels. Trek de gebogen pinnen recht.
- Verwijder de verlengkabels voor het toetsenbord en sluit het toetsenbord rechtstreeks aan op de computer.

TEST HET TOETSENBORD. Sluit een goed werkend toetsenbord aan op de computer om te kijken of u het toetsenbord kunt gebruiken.

CONTROLEER OF DE USB-POORTEN ZIJN INGESCHAKELD IN HET PROGRAMMA SYSTEM SETUP. Zie "System Setup" op pagina 188.

VOER DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR HARDWARE UIT. Zie "Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102.

Lockups en problemen met de software

A LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

De computer start niet op

Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten op de computer en het stopcontact.

De computer reageert niet

KENNISGEVING: u loopt het risico dat er gegevens verloren gaan als u het besturingssysteem niet correct kunt afsluiten.

SLUIT DE COMPUTER AF. Als de computer niet reageert wanneer u op een toets op het toetsenbord drukt of de muis beweegt, houdt u de aan/uit-knop minimaal 8 tot 10 seconden ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Vervolgens start u de computer opnieuw op.

Een programma reageert niet meer

SLUIT HET PROGRAMMA.

- 1 Druk tegelijkertijd op de toetsen <Ctrl><Shift><Esc>.
- 2 Klik op Toepassingen.
- **3** Klik op het programma dat niet meer reageert.
- 4 Klik op Taak beëindigen.

Een programma loopt regelmatig vast



OPMERKING: doorgaans bevat de documentatie, diskette of cd die bij de software is geleverd Software ook installatie-instructies.

CONTROLEER DE DOCUMENTATIE BIJ DE SOFTWARE. Indien noodzakelijk verwijdert u het programma en installeert u het opnieuw.

Een programma werd ontworpen voor een eerdere versie van het Microsoft[®] Windows[®]-besturingsysteem

VOER DE WIZARD PROGRAMMACOMPATIBILITEIT UIT.

Windows XP

Met de wizard Programmacompatibiliteit wordt een programma zodanig geconfigureerd dat het programma wordt uitgevoerd in een omgeving die vergelijkbaar is met een andere omgeving dan die van het besturingssysteem Windows XP.

- 1 Klik op Start→ Alle programma's→ Bureau-accessoires→ wizard Programmacompatibiliteit→ Volgende.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Windows Vista

Met de wizard Programmacompatibiliteit wordt een programma zodanig geconfigureerd dat het programma wordt uitgevoerd in een omgeving die vergelijkbaar is met een andere omgeving dan die van het besturingssysteem Windows Vista.

- 1 Klik op Start ⑦→ Configuratiescherm→ Programma's→ Een ouder programma met deze versie van Windows gebruiken.
- 2 Klik in het welkomstvenster op Volgende.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Er verschijnt een blauw scherm

SLUIT DE COMPUTER AF. Als de computer niet reageert wanneer u op een toets op het toetsenbord drukt of de muis beweegt, houdt u de aan/uit-knop minimaal 8 tot 10 seconden ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Vervolgens start u de computer opnieuw op.
Andere softwareproblemen

RAADPLEEG DE DOCUMENTATIE BIJ DE SOFTWARE OF NEEM CONTACT OP MET DE FABRIKANT VAN DE SOFTWARE VOOR INFORMATIE OVER HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.

- Controleer of het programma compatibel is met het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
- Controleer of uw computer aan de minimale hardwarevereisten voldoet voor het uitvoeren van de software. Raadpleeg de documentatie bij de software voor meer informatie.
- Zorg dat het programma is geïnstalleerd en goed is geconfigureerd.
- Controleer of de apparaatstuurprogramma's niet conflicteren met het programma.
- Indien noodzakelijk verwijdert u het programma en installeert u het opnieuw.

MAAK METEEN RESERVEKOPIEËN VAN UW BESTANDEN.

GEBRUIK EEN VIRUSSCANNER OM DE VASTE SCHIJF, DISKETTES OF CD'S TE SCANNEN.

SLA ALLE GEOPENDE BESTANDEN OP, SLUIT DE BESTANDEN VERVOLGENS EN SLUIT UW COMPUTER AF VIA HET MENU START MENU.

Problemen met een mediakaartlezer

ER IS GEEN STATIONSLETTER TOEGEWEZEN. Wanneer Windows een mediakaartlezer herkent, wordt er automatisch een stationsletter toegewezen als het volgende logische station na alle andere fysieke stations in het systeem. Als het volgende logische station na de fysieke stations wordt toegewezen aan een netwerkstation, wordt er in Windows niet automatisch een stationsletter aan de mediakaartlezer toegewezen.

Handmatig een station voor de mediakaartlezer toewijzen:

Windows XP

- 1 Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren.
- 2 Selecteer de optie Schijfbeheer.
- **3** Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de stationsletter die moet worden gewijzigd.
- 4 Selecteer Stationsletter en paden wijzigen.
- **5** Selecteer in de vervolgkeuzelijst een nieuwe stationsletter die moet worden toegewezen aan de mediakaartlezer.
- 6 Klik op OK om uw selectie te bevestigen.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 😨, klikt met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Beheren.
- 2 Klik op Doorgaan zodra daarom wordt gevraagd.
- 3 Klik om het Opslagobject uit te vouwen en selecteer Schijfbeheer.
- **4** Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de stationsletter die moet worden gewijzigd.
- 5 Selecteer Stationsletter en paden wijzigen.
- 6 Klik op Wijzigen.

- **7** Selecteer in de vervolgkeuzelijst een nieuwe stationsletter die moet worden toegewezen aan de mediakaartlezer.
- 8 Klik op OK om uw selectie te bevestigen.

OPMERKING: om deze procedure te kunnen uitvoeren, moet u ingelogd zijn als beheerder.

OPMERKING: de mediakaartlezer verschijnt alleen als toegewezen station wanneer hij met de computer verbonden is. De vier sleuven van de mediakaartlezer zijn allemaal gekoppeld aan een stationsletter, ook als geen mediakaart is geplaatst. Als u probeert een mediakaartlezer te openen waar geen mediakaart in is geplaatst, wordt u gevraagd een mediakaart te plaatsen.

FLEXBAY-APPARAAT IS UITGESCHAKELD.

Het BIOS bevat een optie waarmee u een **FlexBay kunt uitschakelen**. Deze is echter alleen beschikbaar als er een FlexBay-apparaat is geïnstalleerd. Als het FlexBay-apparaat fysiek is geïnstalleerd, maar niet werkt, controleert u in het BIOS of het apparaat is ingeschakeld.

Geheugenproblemen

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

ALS U HET BERICHT ONTVANGT DAT ER ONVOLDOENDE GEHEUGEN BESCHIKBAAR IS.

- Sla alle geopende bestanden op en sluit ze. Sluit vervolgens alle programma's die u niet gebruikt om te kijken of het probleem hiermee is opgelost.
- Raadpleeg de documentatie bij de software voor de minimale geheugenvereisten. Indien noodzakelijk installeert u extra geheugen (zie "Richtlijnen voor de installatie van geheugen" op pagina 122).
- Verwijder de geheugenmodules en plaats de geheugenmodules weer terug (zie "Geheugen plaatsen" op pagina 123) om te controleren of uw computer goed communiceert met het geheugen.
- Voer Dell Diagnostics uit (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

ALS U ANDERE GEHEUGENPROBLEMEN ONDERVINDT.

- Verwijder de geheugenmodules en plaats de geheugenmodules weer terug (zie "Richtlijnen voor de installatie van geheugen" op pagina 122) om te controleren of uw computer goed communiceert met het geheugen.
- Zorg dat u de installatie-instructies voor het geheugen volgt (zie "Geheugen plaatsen" op pagina 123).
- Uw computer ondersteunt DDR2-geheugen. Zie "Geheugen" op pagina 183 voor meer informatie over het type geheugen dat uw computer ondersteunt.
- Voer Dell Diagnostics uit (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

Problemen met de muis

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

REINIG DE MUIS. Zie "Muis" op pagina 198 voor instructies voor het reinigen van de muis.

CONTROLEER DE KABEL VAN DE MUIS.

- **1** Verwijder de verlengkabel, indien u hier gebruik van maakt, en sluit de muis rechtstreeks aan op de computer.
- **2** Sluit de muiskabel aan zoals wordt weergegeven in de schematische weergave voor uw computer.

START DE COMPUTER OPNIEUW OP.

- 1 Druk tegelijk op <Ctrl><Esc> om het menu Start weer te geven.
- **2** Typ u, druk op de pijltoetsen op het toetsenbord om Uitschakelen of Turn Off te selecteren en druk vervolgens op <Enter>.
- 3 Zodra de computer is uitgeschakeld, sluit u de muiskabel opnieuw aan zoals wordt afgebeeld in de schematische weergave voor uw computer.
- **4** Start the computer op.

CONTROLEER OF DE USB-POORTEN ZIJN INGESCHAKELD IN HET PROGRAMMA System Setup. Zie "System Setup" op pagina 188. **TEST DE MUIS.** Sluit een goed werkende muis aan op de computer om te kijken of u de muis kunt gebruiken.

CONTROLEER DE MUISINSTELLINGEN.

Windows XP

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Muis.
- 2 Breng de benodigde wijzigingen in de instellingen aan.

Windows Vista

- 1 Klik op Start $\bigcirc \rightarrow$ Configuratiescherm \rightarrow Hardware en geluiden \rightarrow Muis.
- 2 Breng de benodigde wijzigingen in de instellingen aan.

INSTALEER HET STUURPROGRAMMA VOOR DE MUIS OPNIEUW. Zie "Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 99.

VOER DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR HARDWARE UIT. Zie "Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102.

Netwerkproblemen

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

CONTROLEER DE CONNECTOR VAN DE NETWERKKABEL. Zorg dat de netwerkkabel goed is aangesloten op zowel de netwerkconnector aan de achterzijde van de computer als op de netwerkpoort of het apparaat.

CONTROLEER DE NETWERKLAMPJES AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE COMPUTER.

Als het lampje voor de integriteit van de verbinding uit is, vindt er geen communicatie met het netwerk plaats. Vervang de netwerkkabel. Zie voor een beschrijving van de netwerklampjes de sectie "Schakelaars en lampjes" op pagina 186.

START DE COMPUTER OPNIEUW OP EN MELD U OPNIEUW AAN BIJ HET NETWERK.

CONTROLEER UW NETWERKINSTELLINGEN. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die uw netwerk heeft ingesteld om te controleren of uw netwerkinstellingen juist zijn en dat het netwerk functioneert.

VOER DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR HARDWARE UIT. Zie "Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102.

Problemen met de voeding



/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

ALS HET AAN/UIT-LAMPJE UIT IS. De computer is uitgeschakeld of krijgt geen stroom.

- Sluit het netsnoer opnieuw aan, zowel op de connector aan de achterzijde van de computer als op het stopcontact.
- Als de computer is aangesloten op een stekkerdoos, controleert u of de stekker van de stekkerdoos in een stopcontact zit en de stekkerdoos is ingeschakeld. Gebruik geen stroomonderbrekers, stekkerdozen en verlengkabels, zodat u kunt controleren of de computer correct wordt ingeschakeld.
- Controleer of het stopcontact goed werkt door deze te testen met een apparaat, bijvoorbeeld een lamp.

ALS HET AAN/UIT-LAMPJE CONTINU BLAUW OPLICHT EN DE COMPUTER NIET REAGEERT. Zie "Aan/uit-lampjes" op pagina 87.

ALS HET AAN/UIT-LAMPJE BLAUW IS EN KNIPPERT. De computer bevindt zich in de standby-modus. Druk op een toets op het toetsenbord, beweeg de muis of druk op de aan/uit-knop om de computer te activeren.

ALS HET AAN/UIT-LAMPJE CONSTANT ORANJE IS. Probleem met de stroomvoorziening of een ingebouwd apparaat werkt niet goed.

- Controleer of het 12-voltssnoer (12V) goed is aangesloten op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).
- Controleer of het netsnoer en de kabel naar het voorpaneel goed zijn aangesloten op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).

ALS HET AAN/UIT-LAMPJE ORANJE IS EN KNIPPERT. De stroomvoorziening is in orde, maar een ingebouwd apparaat werkt niet goed of is verkeerd geïnstalleerd.

- Verwijder de geheugenmodules en plaats ze vervolgens terug (zie "Geheugen" op pagina 121).
- Verwijder alle kaarten en plaats ze vervolgens terug (zie "Kaarten" op pagina 126).
- Verwijder en herinstalleer de grafische kaart, indien van toepassing (zie "Een PCIof PCI Express-kaart verwijderen" op pagina 133).

SLUIT INTERFERENTIE UIT. Enkele mogelijke oorzaken van interferentie zijn:

- Verlengkabels voor het netsnoer, de kabel van het toetsenbord of de muis.
- Er zijn te veel apparaten aangesloten op één stekkerdoos.
- Er zijn meerdere stekkerdozen aangesloten op hetzelfde stopcontact.

Problemen met de printer

🕂 LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.



OPMERKING: als u technische ondersteuning nodig hebt, neemt u contact op met de fabrikant van de printer.

RAADPLEEG DE DOCUMENTATIE BIJ DE PRINTER. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie over de instellingen en het oplossen van problemen.

CONTROLEER OF DE PRINTER IS INGESCHAKELD.

CONTROLEER DE CONNECTOREN VAN DE PRINTERKABELS.

- Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie over de kabelconnectoren.
- Zorg dat de printerkabels goed zijn aangesloten op de printer en de computer (zie "Een printer installeren" op pagina 24).

TEST HET STOPCONTACT. Controleer of het stopcontact goed werkt door deze te testen met een apparaat, bijvoorbeeld een lamp.

CONTROLEER OF DE PRINTER DOOR WINDOWS WORDT HERKEND.

Windows XP

- 1 Klik op Start→ Configuratiescherm→ Printers en andere hardware→ Reeds geïnstalleerde printers en faxprinters weergeven.
- **2** Als de printer hier wordt vermeld, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram.
- 3 Klik op Eigenschappen→ Poorten. Controleer bij een parallel aangesloten printer of bij Afdrukken naar de volgende poort(en): is ingesteld: LPT1 (printerpoort). Controleer bij een op de USB-poort aangesloten printer of bij Afdrukken naar de volgende poort(en): is ingesteld: USB.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 🗐 → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Printer.
- **2** Als de printer hier wordt vermeld, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram.
- 3 Klik op Eigenschappen en vervolgens op Poorten.
- 4 Breng de benodigde wijzigingen in de instellingen aan.

INSTALLEER DE PRINTERSTUURPROGRAMMA'S OPNIEUW.

Raadpleeg de documentatie bij de printer voor instructies.

Problemen met de scanner



/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.



OPMERKING: als u technische ondersteuning nodig hebt, neemt u contact op met de fabrikant van de scanner.

RAADPLEEG DE DOCUMENTATIE BIJ DE SCANNER. Raadpleeg de documentatie bij de scanner voor meer informatie over de instellingen en het oplossen van problemen.

DE SCANNER ONTGRENDELEN. Controleer of de scanner is ontgrendeld als deze over een vergrendelknop of -tab beschikt.

START DE COMPUTER OPNIEUW OP EN PROBEER DE SCANNER NOGMAALS.

CONTROLFER DE KABELCONNECTOREN.

- Raadpleeg de documentatie bij de scanner voor meer informatie over de kabelconnectoren
- Zorg dat de scannerkabels goed zijn aangesloten op de printer en de computer.

CONTROLEER OF DE SCANNER DOOR WINDOWS WORDT HERKEND.

Windows XP

- 1 Klik op Start -> Configuratiescherm -> Printers en andere hardware -> Scanners en camera's.
- 2 Als uw scanner voorkomt op de lijst, wordt deze door Windows herkend.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 🚱 -> Configuratiescherm -> Hardware en geluiden -> Scanners en camera's.
- 2 Als de scanner voorkomt op de lijst, wordt deze door Windows herkend.

INSTALLEER DE SCANNERSTUURPROGRAMMA'S OPNIEUW.

Raadpleeg de documentatie bij de scanner voor instructies.

Problemen met het geluid en de luidsprekers

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

Geen geluid uit de luidsprekers

			٢,	ľ	1
		2	0	1	2
1	K	2	2	1	
L	ē	1			

OPMERKING: de volume-instellingen van bepaalde MP3-spelers overschrijven de volume-instellingen van Windows. Als u MP3-bestanden afspeelt, controleer dan of u het volume van de speler niet hebt uitgeschakeld of gereduceerd.

CONTROLEER DE CONNECTOR VAN DE LUIDSPREKERKABELS. Controleer of de luidsprekers zijn aangesloten zoals wordt weergegeven in de schematische weergave die bij de luidsprekers is geleverd. Als u een geluidskaart hebt gekocht, controleer dan of de luidsprekers zijn aangesloten op de kaart.

CONTROLEER OF DE JUISTE AUDIO-OPLOSSING IS INGESCHAKELD IN DE BIOS-INSTALLATIE. Zie "System Setup" op pagina 188.

CONTROLEER OF DE SUBWOOFER EN DE LUIDSPREKERS ZIJN INGESCHAKELD.

Raadpleeg de schematische weergave die bij de luidsprekers is geleverd. Als uw luidsprekers volumeregelaars hebben, past u het volume, de basinstellingen en de instellingen voor de hoge tonen aan om vervorming te voorkomen.

PAS HET VOLUMENIVEAU IN WINDOWS AAN. Klik of dubbelklik op het luidsprekerpictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm. Zorg dat het volume is ingeschakeld en dat het geluid niet wordt gedempt.

KOPPEL DE HOOFDTELEFOON LOS VAN DE HOOFDTELEFOONCONNECTOR.

Het geluid van de luidsprekers wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op de hoofdtelefoonconnector op het voorpaneel van de computer.

TEST HET STOPCONTACT. Controleer of het stopcontact goed werkt door deze te testen met een apparaat, bijvoorbeeld een lamp.

ELIMINEER MOGELIJKE INTERFERENTIE. Schakel ventilatoren, fluorescerende lampen of halogeenlampen in de buurt van de luidsprekers uit om te controleren op interferentie.

INSTALLEER HET STUURPROGRAMMA VOOR GELUID OPNIEUW. Zie "Handmatig een stuurprogramma installeren" op pagina 101.

VOER DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR HARDWARE UIT. Zie "Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102.

Geen geluid uit de hoofdtelefoon

CONTROLEER DE KABELCONNECTOREN VAN DE HOOFDTELEFOON. Zorg dat de hoofdtelefoonkabel goed is aangesloten op de hoofdtelefoonconnector (zie "Vooraanzicht van de computer" op pagina 15).

PAS HET VOLUMENIVEAU IN WINDOWS AAN. Klik of dubbelklik op het luidsprekerpictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm. Zorg dat het volume is ingeschakeld en dat het geluid niet wordt gedempt.

CONTROLEER OF DE JUISTE AUDIO-OPLOSSING IS INGESCHAKELD IN DE BIOS-INSTALLATIE. Zie "System Setup" op pagina 188.

Problemen met video en de monitor



LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



OPMERKING: raadpleeg de documentatie bij de monitor voor de procedures voor het oplossen van problemen.

Als het scherm leeg is

CONTROLEER DE KABELCONNECTOREN VAN DE MONITOR.

 Controleer of de kabel van de grafische kaart is aangesloten zoals wordt weergegeven in de schematische weergave voor uw computer.

Als er een optionele videokaart is geïnstalleerd, controleert u of de monitor is aangesloten op de kaart in plaats van op de videoconnector van het moederbord.

- Als u een grafische verlengkabel gebruikt en het probleem is opgelost wanneer u de kabel verwijdert, is de kabel defect.
- Ruil het netsnoer van de computer en de monitor om te bepalen of het netsnoer defect is
- Controleer de connector op verbogen of gebroken pinnen. (Het is normaal voor een monitorkabel dat er enkele pinnen ontbreken.)

CONTROLEER HET AAN/UIT-LAMPJE. Als het aan/uit-lampje uit is, drukt u stevig op de knop om ervoor te zorgen dat de monitor is ingeschakeld. Als het aan/uitlampje brandt of knippert, krijgt de monitor stroom. Als het aan/uit-lampje knippert, drukt u op een toets op het toetsenbord of beweegt u de muis.

TEST HET STOPCONTACT. Controleer of het stopcontact goed werkt door deze te testen met een apparaat, bijvoorbeeld een lamp.

CONTROLEER DE CONTROLELAMPJES. Zie "Aan/uit-lampjes" op pagina 87.

Als het scherm moeilijk te lezen is

CONTROLEER DE MONITORINSTELLINGEN. Raadpleeg de documentatie bij de monitor voor instructies voor het aanpassen van het contrast, de helderheid en het demagnetiseren (degaussing) van de monitor en het uitvoeren van de zelftest.

PLAATS DE SUBWOOFER UIT DE BUURT VAN DE MONITOR. Als uw luidsprekersysteem een subwoofer bevat, zorg dan dat de subwoofer op minimaal 60 cm (2 ft) van de monitor plaatst.

PLAATS DE MONITOR NIET NABIJ EXTERNE ENERGIEBRONNEN. Ventilatoren, fluorescerende lampen, halogeenlampen en andere elektrische apparaten kunnen trillingen op het scherm veroorzaken. Schakel de apparaten in de buurt van de monitor uit om te controleren op interferentie.

DRAAI DE MONITOR OM SCHITTERING VAN ZONLICHT EN MOGELIJKE INTERFERENTIE TE VOORKOMEN.

PAS DE WEERGAVE-INSTELLINGEN VAN WINDOWS AAN.

Windows XP

- 1 Klik op Start -> Configuratiescherm -> Vormgeving en thema's.
- 2 Klik op het onderdeel dat u wilt wijzigen of klik op het pictogram Weergave.
- 3 Probeer verschillende instellingen voor de Kleurkwaliteit en Beeldschermresolutie.

Windows Vista

- 1 Klik op Start ⁽¹⁾→ Configuratiescherm→ Hardware en geluiden→ Persoonlijke instellingen→ Beeldscherminstellingen.
- 2 Pas de instellingen voor Resolutie en Kleuren naar wens aan.

4

Hulpmiddelen voor het oplossen van problemen

Aan/uit-lampjes

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

Het aan/uit-lampje (een 2-kleurige LED) op de voorzijde van de computer kan knipperen of continu blijven branden om verschillende situaties aan te geven.

- Als het aan/uit-lampje niet brandt, is de computer uitgeschakeld of de stroomvoorziening onderbroken.
 - Sluit het netsnoer opnieuw aan op de connector aan de achterzijde van de computer en op het stopcontact.
 - Als de computer is aangesloten op een stekkerdoos, controleert u of de stekker van de stekkerdoos in een stopcontact zit en de stekkerdoos is ingeschakeld. Gebruik geen stroomonderbrekers, stekkerdozen en verlengkabels, zodat u kunt controleren of de computer correct wordt ingeschakeld.
 - Controleer of het stopcontact goed werkt door deze te testen met een apparaat, bijvoorbeeld een lamp.
- Als het aan/uit-lampje continu blauw oplicht en de computer niet reageert:
 - Zorg dat het beeldscherm is aangesloten en ingeschakeld.
 - Als het beeldscherm is aangesloten en ingeschakeld, kijkt u bij "Aan/uit-lampjes" op pagina 87.

- Als het aan/uit-lampje blauw knippert, staat de computer in de stand Standby. Druk op een toets op het toetsenbord, beweeg de muis of druk op de aan/uit-knop om de computer te activeren. Als het aan/uit-lampje blauw oplicht en de computer niet reageert:
 - Zorg dat het beeldscherm is aangesloten en ingeschakeld.
 - Als het beeldscherm is aangesloten en ingeschakeld, kijkt u bij "Aan/uit-lampjes" op pagina 87.
- Als het aan/uit-lampje oranje knippert, is de stroomvoorziening in orde, maar werkt een ingebouwd apparaat niet goed of is dat apparaat niet goed geïnstalleerd.
 - Verwijder de geheugenmodules en plaats ze vervolgens terug (zie "Geheugen" op pagina 121).
 - Verwijder alle kaarten en plaats ze vervolgens terug (zie "Kaarten" op pagina 126).
 - Verwijder en herinstalleer de grafische kaart, indien van toepassing (zie "Kaarten" op pagina 126).
- Als het aan/uit-lampje continu oranje blijft branden, is er een probleem met de stroomvoorziening of werkt een ingebouwd apparaat niet goed.
 - Controleer of alle voedingskabels goed zijn aangesloten op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).
 - Controleer of het netsnoer en de kabel naar het voorpaneel goed zijn aangesloten op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).

Geluidscodes

Tijdens het opstarten kan de computer diverse pieptonen laten horen als de monitor fouten of problemen niet kan weergeven. Deze pieptonen, geluidscodes genoemd, duiden op een probleem. Een van de geluidscodes bestaat uit drie korte piepjes die steeds worden herhaald. Deze geluidscode geeft aan dat er een probleem is met het moederbord.

Als uw computer tijdens het opstarten pieptonen laat horen, doet u het volgende:

- 1 Schrijf de geluidscode op.
- 2 Start het programma Dell Diagnostics om een ernstigere fout op te sporen (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

Code (herhaalde korte piepjes)	Beschrijving	Mogelijke oplossing
1	Checksum-fout in het BIOS. Het moederbord is misschien defect.	Neem contact op met Dell.
2	Er zijn geen geheugen- modules gevonden.	Als er twee geheugenmodules zijn geïnstalleerd, verwijder dan beide modules, installeer één module opnieuw (zie "Geheugen plaatsen" op pagina 123) en start de computer opnieuw op. Als de computer normaal opstart, kunt u een extra module installeren. Ga hiermee door totdat u een defecte module hebt gevonden of alle modules zonder problemen opnieuw hebt geïnstalleerd.
		Installeer, indien beschikbaar, een goed werkend geheugen van hetzelfde type in de computer (zie "Geheugen plaatsen" op pagina 123).
		Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Dell.

Code (herhaalde korte piepjes)	Beschrijving	Mogelijke oplossing
3	Het moederbord is misschien defect.	Neem contact op met Dell.
4	RAM-lees/schrijffout.	Zorg dat u geen speciale geheugen- module/geheugenconnector hoeft te plaatsen (zie "Richtlijnen voor de installatie van geheugen" op pagina 122).
		Controleer of de geheugenmodules die u installeert, compatibel zijn met uw computer (zie "Richtlijnen voor de installatie van geheugen" op pagina 122).
		Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Dell.
5	Defecte realtime-klok. Batterij of moederbord	Vervang de batterij (zie "De batterij vervangen" op pagina 163).
	is misschien defect.	Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Dell.
6	Testfout video BIOS.	Neem contact op met Dell.
7	Testfout CPU-cache.	Neem contact op met Dell.

Systeemmeldingen

OPMERKING: als de ontvangen melding niet in de tabel voorkomt, raadpleegt u de documentatie van het besturingssysteem of van het programma dat werd uitgevoerd toen de melding verscheen.

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT. De computer kan drie keer achter elkaar de opstartroutine niet voltooien en geeft daarbij telkens dezelfde fout aan. Zie "Contact met Dell" op pagina 203 voor ondersteuning.

CMOS CHECKSUM ERROR. Het moederbord kan defect zijn of de RTC-batterij is bijna leeg. Vervang de batterij (zie "De batterij vervangen" op pagina 163). Zie "Contact met Dell" op pagina 203 voor ondersteuning.

CPU FAN FAILURE. CPU-ventilator defect. Vervang de CPU-ventilator. Zie "De processorventilator/koeler verwijderen" op pagina 170.

DISKETTE DRIVE O SEEK FAILURE. Er kan een kabel los zijn of de configuratie van de computer komt niet overeen met de huidige hardwareconfiguratie. Controleer de kabelaansluitingen. Zie "Contact met Dell" op pagina 203 voor ondersteuning.

DISKETTE READ FAILURE. De diskette kan defect zijn of er zit een kabel los. Probeer een andere diskette en controleer of er kabels loszitten.

HARD-DISK DRIVE FAILURE. Tijdens HDD POST is geconstateerd dat de vaste schijf mogelijk defect is. Controleer de kabels of verwissel de vaste schijf. Zie "Contact met Dell" op pagina 203 voor ondersteuning.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE. Tijdens de HDD-opstarttest is een mogelijke fout in de vaste schijf geconstateerd. Zie "Contact met Dell" op pagina 203 voor ondersteuning.

KEYBOARD FAILURE. Toetsenbord is defect of de toetsenbordkabel zit los. Zie "Problemen met het toetsenbord" op pagina 70.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE. Er staat geen opstartpartitie op de vaste schijf, of er zit geen opstartdiskette in het diskettestation, of de kabel van de vaste schijf of het diskettestation zit los, of er bestaat geen opstartapparaat.

- Als het diskettestation uw opstartapparaat is, controleert u of in het station een opstartdiskette is geplaatst.
- Als de vaste schijf uw opstartapparaat, controleert u of de kabels goed zijn aangesloten en of het station correct is geïnstalleerd en als opstartapparaat is gepartitioneerd.
- Open System Setup en controleer of de daarin vastgelegde gegevens over de opstartvolgorde correct zijn. Zie "System Setup openen" op pagina 188.

NO TIMER TICK INTERRUPT. Een van de chips op het moederbord werkt niet goed, of het moederbord is defect. Zie "Contact met Dell" op pagina 203 voor ondersteuning.

NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR. Vervang de diskette door een diskette met een opstartbaar besturingssysteem, of verwijder de diskette uit station A en herstart de computer.

NOT A BOOT DISKETTE. Plaats een opstartdiskette in het diskettestation en start de computer opnieuw op.

USB OVER CURRENT ERROR. Koppel het USB-apparaat los. Gebruik voor het USB-apparaat een externe voeding.

NOTICE – HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM. S.M.A.R.T.-fout of mogelijke vasteschijffout. Deze functie kunt u in de BIOS-setup in- of uitschakelen.

Dell Diagnostics

/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

Wanneer gebruikt u het diagnoseprogramma Dell Diagnostics?

Bij computerproblemen controleert u de punten in Lockups en problemen met de software (zie "Lockups en problemen met de software" op pagina 71) en voert u het programma Dell Diagnostics uit voordat u contact opneemt met Dell voor technische ondersteuning.

Het verdient aanbeveling deze procedures af te drukken voordat u begint.



C KENNISGEVING: Dell Diagnostics werkt alleen op Dell™-computers.

OPMERKING: de cd of dvd *Drivers and Utilities* (Stuur- en hulpprogramma's) is optioneel en wordt mogelijk niet bij alle computers geleverd.

Zie "System Setup" op pagina 188 om de configuratiegegevens van de computer te bekijken, en controleer of het apparaat dat u wilt testen, aan staat en wordt weergegeven in het Setup-programma van het systeem.

Start het programma Dell Diagnostics vanaf uw vaste schijf of vanaf de cd-rom Drivers and Utilities.

Het programma Dell Diagnostics starten vanaf de vaste schijf

Het programma Dell Diagnostics staat op de vaste schijf in een verborgen partitie met het diagnosehulpprogramma.



OPMERKING: als het u met de onderstaande methode niet lukt om dit programma te vinden, neemt u dan contact met ons op; zie hiervoor "Contact met Dell" op pagina 203.

- 1 Zorg dat de computer op een goed werkend stopcontact is aangesloten.
- **2** Zet de computer aan of start deze opnieuw op.

3 Zodra het DELL[™]-logo verschijnt, drukt u onmiddellijk op <F12>. Selecteer in het opstartmenu **Diagnostics** en druk daarna op <Enter>.



OPMERKING: als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, wacht u totdat het bureaublad van Microsoft Windows wordt weergegeven. Vervolgens sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.



OPMERKING: als een melding verschijnt dat er geen partitie met het diagnoseprogramma is gevonden, voert u het programma Dell Diagnostics uit vanaf de cd of dvd *Drivers and Utilities* (Stuur- en hulpprogramma's).

4 Druk op een willekeurige toets om het programma Dell Diagnostics te starten vanaf de partitie met het diagnoseprogramma op uw vaste schijf.

Het programma Dell Diagnostics starten vanaf de optionele cd Drivers and Utilities

- **1** Plaats de cd Drivers and Utilities.
- **2** Sluit de computer af en start deze opnieuw op.

Druk zodra het DELL-logo wordt weergegeven, onmiddellijk op <F12>.



OPMERKING: als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, wacht u totdat het bureaublad van Microsoft Windows wordt weergegeven. Vervolgens sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.

OPMERKING: met de volgende stappen wordt de opstartvolgorde eenmalig gewijzigd. Wanneer u de computer herstart, zal de computer opstarten in de volgorde van opstartapparaten die is aangegeven in het System Setupprogramma.

- **3** Zodra de lijst met opstartapparaten verschijnt, selecteert u CD/DVD/CD-RW en drukt u daarna op <Enter>.
- 4 Selecteer in het menu dat verschijnt de optie Boot from CD-ROM (Opstarten vanaf cd-rom) en druk op <Enter>.
- **5** Druk op toets 1 om het cd-menu te openen en druk op <Enter> om door te gaan.
- 6 Selecteer in de genummerde lijst Run the Dell 32-bit Diagnostics (32-bits Dell-diagnoseprogramma uitvoeren). Als de lijst meerdereversies bevat, moet u de juiste versie voor uw computer selecteren.
- 7 Zodra het hoofdmenu van Dell Diagnostics verschijnt, selecteert u de test die u wilt uitvoeren.

Hoofdmenu van Dell Diagnostics

Nadat Dell Diagnostics is geladen en op het scherm het hoofdmenu 1 verschijnt, klikt u op de knop van de gewenste optie.



OPMERKING: wij adviseren u om de optie **Test System** (Systeem testen) te selecteren om een complete test van uw computer uit te voeren.

Optie	Functie
Test Memory	De afzonderlijke geheugentest uitvoeren.
Test System	Systeemdiagnose uitvoeren.
Exit	Het diagnoseprogramma afsluiten.

2 Zodra u in het hoofdmenu de optie Test System hebt geselecteerd, verschijnt het volgende menu:



OPMERKING: wij adviseren u om in het onderstaande menu de optie Extended Test te selecteren waarmee alle systeemapparaten in uw computer grondig zullen worden getest.

Optie	Functie
Express Test (Snelle test)	Hiermee wordt een snelle test uitgevoerd van systeemapparaten. Deze test duurt normaliter 10 tot 20 minuten.
Extended Test (Uitgebreide test)	Hiermee worden alle systeemapparaten grondig getest. Deze test duurt normaliter één uur of langer.
Custom Test (Aangepaste test)	Hiermee kunt u een bepaald apparaat testen en een eigen programma samenstellen van bepaalde testen die u wilt uitvoeren.
Symptom Tree (Symptomenstructuur)	Met deze optie kunt u testen uitvoeren aan de hand van een bepaald symptoom of probleem dat bij uw systeem optreedt. Bij deze optie verschijnt een lijst met de vaakst voorkomende problemen.

3 Als tijdens het uitvoeren van een test een probleem wordt aangetroffen, wordt een bericht weergegeven met de foutcode en een beschrijving van het probleem. Noteer de foutcode en een omschrijving van het probleem en neem contact met ons op; zie "Contact met Dell" op pagina 203.



OPMERKING: boven in elk testscherm ziet u het servicelabel van de computer. Als u contact opneemt met Dell, vraagt de technische ondersteuning naar het servicelabel.

4 Bij het uitvoeren van een Custom Test (Aangepaste test) of van de test Symptom Tree (Symptomenstructuur) kunt u voor meer informatie hierover op een van de tabbladen klikken die in de volgende tabel worden beschreven.

Tabblad	Functie
Results	Hier worden de resultaten van de test weergegeven, samen met eventuele foutcondities die zijn aangetroffen.
Errors	Hier worden aangetroffen foutcondities, foutcodes en probleembeschrijvingen weergegeven.
Help	Hier wordt de test beschreven en worden eventuele vereisten voor het uitvoeren van de test vermeld.
Configuration	Hier wordt de hardwareconfiguratie beschreven voor het geselecteerde apparaat.
	Dell Diagnostics verkrijgt de configuratiegegevens voor alle apparaten via de systeeminstellingen, het geheugen en verschillende interne tests. Deze gegevens worden weergegeven in het linkerdeelvenster van het scherm. Mogelijk worden in het apparaatoverzicht niet de namen van alle onderdelen weergegeven die zijn geïnstalleerd in of aangesloten op de computer.
Parameters	Hiermee kunt u de test aanpassen door de testinstellingen te wijzigen.

- 5 Zodra de testen zijn voltooid, sluit u het testscherm om terug te keren naar het hoofdmenu. Als u Dell Diagnostics wilt afsluiten en de computer opnieuw wilt opstarten, sluit u het hoofdmenu.
- 6 Verwijder indien nodig de cd of dvd Drivers and Utilities.

Stuurprogramma's

Wat is een stuurprogramma?

Een stuurprogramma is een programma waarmee een apparaat, zoals een printer, muis of toetsenbord, wordt bestuurd. Voor alle apparaten is een stuurprogramma nodig.

Een stuurprogramma fungeert als een vertaler voor het apparaat en de andere programma's die gebruikmaken van het apparaat. Elk apparaat beschikt over een eigen reeks speciale opdrachten die alleen door het bijbehorende stuurprogramma worden herkend.

Wanneer Dell u de computer levert, zijn de benodigde stuurprogramma's al geïnstalleerd; u hoeft verder niets te installeren of te configureren.



KENNISGEVING: op de cd of dvd Drivers and Utilities staan wellicht stuurprogramma's voor besturingssystemen die niet op uw computer zijn geïnstalleerd. Zorg dat u alleen software installeert die geschikt is voor uw besturingssysteem.

Veel stuurprogramma's, bijvoorbeeld het stuurprogramma voor het toetsenbord, zijn standaard opgenomen in het besturingssysteem Microsoft Windows. In de volgende gevallen moet u mogelijk stuurprogramma's installeren:

- U voert een upgrade voor uw besturingssysteem uit.
- ٠ U installeert uw besturingssysteem opnieuw.
- U sluit een nieuw apparaat aan of u installeert een nieuw apparaat.

Stuurprogramma's controleren

Als u problemen met een apparaat ondervindt, controleert u of het stuurprogramma de bron van het probleem is en werkt u het stuurprogramma indien noodzakelijk bij.

Windows XP

- 1 Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
- 2 Klik bij Kies een categorie op Prestaties en onderhoud \rightarrow Systeem \rightarrow Hardware→ Apparaatbeheer.
- **3** Zoek in de lijst met apparaten naar aparaten met een uitroepteken (een cirkel met een [!]) naast de naam van het apparaat.

Als naast de naam van het apparaat een uitroepteken staat, moet u het stuurprogramma mogelijk opnieuw installeren of een nieuw stuurprogramma installeren (zie "Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 99).

Windows Vista

1 Klik op Start 🚳 → Computer → Systeem Eigenschappen → Apparaatbeheer.



OPMERKING: het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan dan verschijnen. Als u de beheerder van deze computer bent, klikt u op Doorgaan; zo niet, neem dan contact op met de systeembeheerder om verder te gaan.

2 Controleer of er een apparaat in de lijst voorkomt met een uitroepteken (een gele cirkel met een [!]) op het pictogram voor het apparaat.

Als naast de naam van het apparaat een uitroepteken staat, moet u het stuurprogramma mogelijk opnieuw installeren of een nieuw stuurprogramma installeren (zie "Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 99).

Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren

EXAMPLA KENNISGEVING: op de ondersteuningssite van Dell op support.dell.comen op de cd of dvd *Drivers and Utilities* vindt u stuurprogramma's die zijn goedgekeurd voor Dell™-computers. Als u stuurprogramma's installeert die afkomstig zijn van een andere bron, loopt u het risico dat uw computer niet meer goed functioneert.

De Windows-functie Vorig stuurprogramma gebruiken

Als op uw computer problemen optreden nadat u een stuurprogramma hebt bijgewerkt of geïnstalleerd, kunt u met de Windows-functie Vorig stuurprogramma het stuurprogramma vervangen door de vorige geïnstalleerde versie van dat stuurprogramma.

Windows XP

- 1 Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
- 2 Klik bij Kies een categorie op Prestaties en onderhoud→ Systeem→ Hardware→ Apparaatbeheer.
- **3** Klik met de rechtermuisknop op het apparaat waarvoor u een nieuw stuurprogramma hebt geïnstalleerd en klik vervolgens op Eigenschappen.
- 4 Klik op Stuurprogramma's en Vorig stuurprogramma.

Windows Vista

Klik op Start 🚱 → Computer → Systeem Eigenschappen → 1 Apparaatbeheer.



OPMERKING: het venster **Gebruikersaccountbeheer** kan dan verschijnen. Als u de beheerder van deze computer bent, klikt u op Doorgaan; zo niet, neem dan contact op met de systeembeheerder om Apparaatbeheer te kunnen openen.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op het apparaat waarvoor u een nieuw stuurprogramma hebt geïnstalleerd en klik op Eigenschappen.
- Klik op Stuurprogramma's en Vorig stuurprogramma. 3

Als hiermee het probleem nog niet verholpen is, kunt u met Systeemherstel ("Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102 de staat herstellen waarin uw computer verkeerde voordat u het nieuwe stuurprogramma installeerde.

De cd of dvd Drivers and Utilities (Stuur- en hulpprogramma's) gebruiken

Als na het uitvoeren van "Vorig stuurprogramma" en "Systeemherstel" ("Uw besturingssysteem herstellen" op pagina 102) het probleem nog steeds niet is opgelost, installeert u het stuurprogramma opnieuw vanaf de cd of dvd *Drivers and Utilities*.

1 Ga naar het Windows-bureaublad en plaats de cd of dvd *Drivers and Utilities*.

Als dit de eerste keer is dat u de cd of dvd Drivers and Utilities gebruikt, gaat u naar stap 2. Zo niet, ga dan naar stap 5.

- **2** Zodra het installatieprogramma van de cd of dvd *Drivers and Utilities* is gestart, volgt u de aanwijzigen op het scherm.
- **3** Zodra het venster **InstallShield Wizard Complete** verschijnt, verwijdert u de cd of dvd *Drivers and Utilities* en klikt u op **Finish** (Voltooien) om de computer te herstarten.
- **4** Zodra het Windows-bureaublad weer verschijnt, plaatst u opnieuw de cd of dvd *Drivers and Utilities*.
- 5 Op het scherm Welcome Dell System Owner klikt u op Next (Volgende).
- **OPMERKING:** de cd of dvd *Drivers and Utilities* toont alleen stuurprogramma's voor hardware die standaard in uw computer is geïnstalleerd. Als u later nog extra hardware hebt geïnstalleerd, staan de stuurprogramma's voor deze hardware misschien niet op de cd of dvd *Drivers and Utilities*. Als deze stuurprogramma's niet verschijnen, sluit u het programma van de cd of dvd *Drivers and Utilities*. Voor informatie over die stuurprogramma's raadpleegt u de documentatie die bij dat apparaat is geleverd.

Er verschijnt een melding dat de cd of dvd *Drivers and Utilities* hardware in uw computer heeft aangetroffen.

De stuurprogramma's die uw computer gebruikt, verschijnen automatisch in het venster **My Drivers — The Drivers and Utilities media has identified these components in your system** (Mijn stuurprogramma's — De cd of dvd Drivers and Utilities heeft deze componenten herkend in uw systeemvenster).

6 Klik op het stuurprogramma dat u opnieuw wilt installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als een bepaald stuurprogramma niet in de lijst voorkomt, is dat stuurprogramma niet nodig voor uw besturingssysteem.

Handmatig een stuurprogramma installeren

Ga na het kopiëren van de stuurprogrammabestanden van de cd of dvd Drivers and Utilities naar de vaste schijf, kunt u gevraagd worden het stuurprogramma handmatig bij te werken.

Windows XP

- 1 Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
- 2 Klik bij Kies een categorie op Prestaties en onderhoud→ Systeem→ Hardware \rightarrow Apparaatbeheer.
- 3 Dubbelklik op het type apparaat waarvoor u het stuurprogramma wilt installeren.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op het apparaat waarvoor u opnieuw een stuurprogramma installeert en klik vervolgens op Eigenschappen.
- 5 Klik op Stuurprogramma \rightarrow Stuurprogramma bijwerken \rightarrow Ik wil zelf kiezen (geavanceerd) \rightarrow Volgende.
- 6 Klik om Ook op deze locatie zoeken, klik vervolgens op Bladeren en ga naar de stuurprogrammabestanden op uw vaste schijf.
- 7 Zodra de naam van het betreffende stuurprogramma verschijnt, klikt u op Volgende.
- 8 Klik op Voltooien en start de computer opnieuw op.

Windows Vista

Klik op Start 0 \rightarrow Computer \rightarrow Systeem Eigenschappen \rightarrow 1 Apparaatbeheer.

OPMERKING: het venster Gebruikersaccountbeheer kan dan verschijnen. Als u de beheerder van deze computer bent, klikt u op Doorgaan; zo niet, neem dan contact op met de systeembeheerder om Apparaatbeheer te kunnen openen.

- **2** Dubbelklik op het type apparaat waarvoor u het stuurprogramma wilt installeren (bijvoorbeeld Audio of Video).
- 3 Dubbelklik op de naam van het apparaat waarvoor u het stuurprogramma wilt installeren

- 4 Klik op Stuurprogramma→ Stuurprogramma bijwerken→ Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken.
- **5** Klik op **Bladeren** en blader naar de locatie waar u de stuurprogrammabestanden naar toe hebt gekopieerd.
- **6** Zodra de naam van het betreffende stuurprogramma verschijnt, klikt u op de naam van het stuurprogramma.
- 7 Klik op OK→ Volgende→ Voltooien en start de computer opnieuw op.

Uw besturingssysteem herstellen

U kunt uw besturingssysteem op de volgende manieren herstellen:

- Met Systeemherstel kunt u de computer terugzetten in een eerdere status zonder dat gegevensbestanden verloren gaan. Gebruik Systeemherstel als de eerste oplossing om uw besturingsysteem te herstellen en gegevensbestanden te bewaren.
- Met Dell PC Restore van Symantec (beschikbaar zijn in Windows XP) en Dell Factory Image Restore (beschikbaar zijn in Windows Vista) kunt u de vaste schijf terugzetten naar de status op het moment dat u de computer kocht. In beide gevallen worden alle gegevens op de vaste schijf definitief verwijderd. Ook worden alle toepassingen verwijderd die u hebt geïnstalleerd nadat u de computer hebt ontvangen. Gebruik Dell PC Restore of Dell Factory Image Restore alleen als Systeemherstel de problemen met uw besturingssysteem niet kon verhelpen.
- Als u de cd of dvd *Operating System* (Besturingssysteem) bij de computer hebt ontvangen, kunt u deze gebruiken om het besturingssysteem te herstellen. Als u de cd of dvd *Operating System* gebruikt, worden echter wel alle gegevens op de vaste schijf gewist. Gebruik de cd of dvd *alleen* als Systeemherstel de problemen met uw besturingssysteem niet kan verhelpen.

Systeemherstel van Microsoft Windows gebruiken

Met Systeemherstel bieden de Windows-besturingssystemen u de mogelijkheid om de computer terug te zetten in een eerdere status (zonder dat er gegevensbestanden verloren gaan) als de computer door wijzigingen in de hardware, software of andere systeeminstellingen niet meer naar behoren werkt. Wijzigingen die met Systeemherstel in de computer zijn aangebracht, kunnen volledig ongedaan worden gemaakt.



E KENNISGEVING: maak regelmatig reservekopieën van uw gegevensbestanden. Systeemherstel kan uw gegevensbestanden niet controleren of herstellen.



OPMERKING: de procedures in dit document zijn geschreven voor de standaardweergave van Windows. Het is dus mogelijk dat wanneer u de klassieke weergave inschakelt, deze procedures niet werken op uw computer van Dell.

Systeemherstel starten



KENNISGEVING: voordat u de computer in een eerdere status terugzet, moet u alle geopende bestanden opslaan en sluiten en alle actieve programma's afsluiten. Het is pas mogelijk om bestanden of programma's te bewerken, te openen of te verwijderen nadat de herstelbewerking is voltooid.

Windows XP

- 1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Bureau-accessoires \rightarrow Systeemwerkset \rightarrow Systeemherstel.
- 2 Klik op Een eerdere status van deze computer herstellen of op Een herstelpunt maken.
- **3** Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 🚳.
- **2** Typ Systeemherstel in het vak Zoekopdracht starten en druk op <Enter>.



OPMERKING: het venster Gebruikersaccountbeheer kan dan verschijnen. Als u de beheerder van deze computer bent, klikt u op Doorgaan; zo niet, neem dan contact op met de systeembeheerder om door te kunnen gaan.

Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm. 3

Als het probleem niet is opgelost met Systeemherstel, kunt u de laatste herstelbewerking ongedaan maken.

De laatste herstelbewerking ongedaan maken

KENNISGEVING: voordat u de laatste herstelbewerking ongedaan maakt, moet u alle geopende bestanden opslaan en sluiten en alle actieve programma's afsluiten. Het is pas mogelijk om bestanden of programma's te bewerken, te openen of te verwijderen nadat de herstelbewerking is voltooid.

Windows XP

- 1 Klik op Start \rightarrow Alle programma's \rightarrow Bureau-accessoires \rightarrow Systeemwerkset→ Systeemherstel.
- 2 Klik op De laatste herstelbewerking ongedaan maken en klik op Volgende.

Windows Vista

- Klik op Start 100.
- **2** Typ Systeemherstel in het vak Zoekopdracht starten en druk op <Enter>.
- **3** Klik op **De laatste herstelbewerking ongedaan maken** en klik op **Volgende**.

Systeemherstel inschakelen

OPMERKING: In Windows Vista wordt Systeemherstel niet uitgeschakeld, ongeacht de beschikbare schijfruimte. Onderstaande stappen gelden daarom alleen voor Windows XP.

Als u Windows XP opnieuw installeert met minder dan 200 MB vrije ruimte op de vaste schijf, wordt Systeemherstel automatisch uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om te controleren of Systeemherstel is ingeschakeld:

- Klik op Start→ Configuratiescherm→ Prestaties en onderhoud→ 1 Systeem.
- 2 Klik op het tabblad Systeemherstel en controleer of Systeemherstel uitschakelen is uitgeschakeld.

Dell PC Restore en Dell Factory Image Restore gebruiken

KENNISGEVING: met Dell PC Restore en Dell Factory Image Restore worden alle gegevens op de vaste schijf definitief verwijderd. Ook worden alle programma's en stuurprogramma's verwijderd die u hebt geïnstalleerd nadat u de computer hebt ontvangen. Maak indien mogelijk een reservekopie van de gegevens voordat u een van deze opties gebruikt. Gebruik PC Restore of Dell Factory Image Restore alleen als Systeemherstel de problemen met uw besturingssysteem niet kon verhelpen.



OPMERKING: Dell PC Restore van Symantec en Dell Factory Image Restore zijn niet beschikbaar in alle landen en op alle computers.

Gebruik Dell PC Restore (Windows XP) en Dell Factory Image Restore (Windows Vista) alleen als laatste redmiddel voor het herstel van het besturingssysteem. Met deze opties kunt u de vaste schijf terugzetten naar de status op het moment dat u de computer kocht. Alle programma's inclusief gegevensbestanden - worden definitief van de vaste schijf verwijderd. Gegevensbestanden zijn onder andere documenten, spreadsheets, e-mailberichten, digitale foto's, muziekbestanden, enzovoort. Indien mogelijk maakt u een reservekopie van alle gegevens voordat u PC Restore of Factory Image Restore gebruikt.

Windows XP: Dell PC Restore

PC Restore gebruiken:

1 Schakel de computer in.

> Tijdens het opstarten verschijnt een blauwe balk met www.dell.com langs de bovenrand van het scherm.

2 Zodra u de blauwe balk ziet, drukt u op <Ctrl><F11>.

Als te laat op <Ctrl><Fl1> drukt, wacht u tot de computer het opstarten heeft voltooid en start u de computer daarna opnieuw op.



KENNISGEVING: als u niet wilt doorgaan met PC Restore, klikt u op Reboot (Herstart).

3 Klik op **Restore** (Herstel) en vervolgens op **Confirm** (Bevestigen). Het herstelproces kan 6 tot 10 minuten in beslag nemen.

4 Klik wanneer daarom wordt gevraagd, op Voltooien om een herstart van de computer uit te voeren.



OPMERKING: sluit de computer niet handmatig af. Klik op Voltooien en laat de computer het hele proces van de herstart uitvoeren.

5 Klik wanneer daarom wordt gevraagd, op Yes (Ja).

De computer start opnieuw op. Omdat de computer is teruggezet naar de oorspronkelijke status, verschijnen weer dezelfde schermen als toen u de computer voor de eerste keer inschakelde, zoals het scherm met de gebruiksrechtovereenkomst.

6 Klik op Volgende.

Het scherm van Systeemherstel verschijnt en de computer wordt opnieuw opgestart.

7 Klik na de herstart van de computer op OK.

PC Restore verwijderen:



KENNISGEVING: als u het hulpprogramma Dell PC Restore van de vaste schijf verwijdert, wordt het hulpprogramma PC Restore definitief van uw computer verwijderd. Nadat u Dell PC Restore hebt verwijderd, kunt u het hulpprogramma niet meer gebruiken voor het herstellen van uw besturingssysteem.

Met Dell PC Restore kunt u de vaste schijf terugzetten naar de status op het moment dat u de computer kocht. We raden u aan om PC Restore niet van uw computer te verwijderen, zelfs niet om extra schijfruimte vrij te maken. Als u PC Restore van de harde schijf verwijdert, is er geen enkele mogelijkheid meer om het programma terug te halen, en zult u nooit meer in staat zijn om het besturingssysteem van uw computer te herstellen in de oorspronkelijke staat.

- 1 Meld u aan bij de computer als lokale beheerder.
- 2 Ga in Microsoft[®] Windows[®] Verkenner naar c:\dell\utilities\DSR.
- **3** Dubbelklik op de bestandsnaam **DSRIRRemv2.exe**.



OPMERKING: Als u zich niet aanmeldt als lokale beheerder, verschijnt er een bericht dat u zich als beheerder moet aanmelden. Klik op Quit (Sluiten) om u vervolgens aan te melden als lokale beheerder.



OPMERKING: als de partitie PC Restore niet bestaat op de vaste schijf van uw computer, verschijnt er een bericht dat de partitie niet kan worden gevonden. Klik op Quit (Sluiten), er is geen partitie die kan worden verwijderd.

- 4 Klik op OK om de partitie van PC Restore van de vaste schijf te verwijderen.
- **5** Klik op Yes (Ja) als een bericht verschijnt om de opdracht te bevestigen. De partitie van PC Restore wordt verwijderd en de ruimte op de vaste schijf wordt vrijgegeven.
- 6 Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op Lokaal station (C:), vervolgens op Eigenschappen en controleer de waarde bij Beschikbaar om te controleren of de extra schijfruimte beschikbaar is.
- 7 Klik op Voltooien om het venster PC Restore Removal (PC Restore verwijderen) te sluiten en de computer opnieuw op te starten.

Windows Vista: Dell Factory Image Restore

Factory Image Restore gebruiken:

- Schakel de computer in. Als het Dell-logo verschijnt, klikt u meerdere 1 malen op <F8> om het venster Geavanceerde opstartopties van Vista te openen.
- 2 Selecteer Uw computer herstellen.

Het venster Opties voor Systeemherstel wordt geopend.

- **3** Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende.
- **4** Meld u aan bij de computer als lokale gebruiker om toegang te krijgen tot de herstelopties. Typ administrator (beheerder) in het veld Gebruikersnaam en klik op OK.
- 5 Klik op Dell Factory Image Restore.

OPMERKING: afhankelijk van uw configuratie, moet u mogelijk Dell Factory Tools en vervolgens Dell Factory Image Restore selecteren.

Het welkomstscherm van Dell Factory Image Restore wordt weergegeven.

6 Klik op Next (Volgende).

Het venster Confirm Data Deletion (Verwijderen van gegevens bevestigen) wordt weergegeven.



KENNISGEVING: als u niet wilt doorgaan met Factory Image Restore, klikt u op Cancel (Annuleren).

7 Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u wilt doorgaan met het opnieuw formatteren van de vaste schijf en het herstellen van de fabrieksinstellingen van de systeemsoftware. Klik vervolgens op Next (Volgende).

Het herstelproces wordt gestart en kan vijf minuten of langer in beslag nemen. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de fabrieksinstellingen van het besturingssysteem en de geïnstalleerde toepassingen zijn hersteld.

8 Klik op Finish (Voltooien) om de computer opnieuw op te starten.

De cd of dvd Operating System (Besturingssysteem) gebruiken

Voordat u begint

Als u overweegt om het Windows-besturingssysteem opnieuw te installeren om een probleem met een recent geïnstalleerd stuurprogramma te verhelpen, probeer dan eerst de functie Vorig stuurprogramma van Windows. Zie "Stuurprogramma's en hulpprogramma's opnieuw installeren" op pagina 99. Als u het probleem niet kunt verhelpen met Vorig stuurprogramma, zet u het besturingssysteem via Systeemherstel terug in de status waarin het was voordat u het nieuwe stuurprogramma installeerde. Zie "Systeemherstel van Microsoft Windows gebruiken" op pagina 103.



KENNISGEVING: maak voordat u met de installatie begint reservekopieën van al uw gegevensbestanden op de primaire vaste schijf. Bij normale configuraties is de primaire vaste schijf de eerste schijf die de computer detecteert.

Om Windows opnieuw te installeren, hebt u het volgende nodig:

- De cd of dvd Dell[™] Operating System ٠
- De cd of dvd Dell Drivers and Utilities

OPMERKING: de cd of dvd Dell *Drivers and Utilities* bevat stuurprogramma's die tijdens de montage van de computer zijn geïnstalleerd. Vanaf de cd of dvd Dell Drivers and Utilities kunt u alle vereiste stuurprogramma's installeren. Afhankelijk van de regio waar u de computer hebt besteld en of u de cd's of dvd's al dan niet hebt aangevraagd, kan het zijn dat de cd of dvd Dell Drivers and Utilities en de cd of dvd *Operating System* niet bij uw computer zijn geleverd.
Windows XP of Windows Vista opnieuw installeren

Het installatieproces kan één tot twee uur in beslag nemen. Nadat u het besturingssysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, moet u ook de apparaatstuurprogramma's, anti-virusprogramma's en andere software opnieuw installeren.



KENNISGEVING: de cd of dvd *Operating System* biedt opties voor het opnieuw installeren van Windows XP. De opties kunnen bestanden overschrijven en op uw vaste schijf geïnstalleerde programma's beschadigen. Ga dus pas over tot het opnieuw installeren van Windows XP als een medewerker van de technische ondersteuning van Dell u dat aangeeft.

- 1 Voordat u begint, moet u alle geopende bestanden opslaan en sluiten en alle actieve programma's afsluiten.
- **2** Plaats de cd of dvd *Operating System* (Besturingssysteem).
- 3 Klik op Afsluiten als het bericht Windows installeren verschijnt.
- 4 Start de computer opnieuw op.

Druk zodra het DELL-logo wordt weergegeven, onmiddellijk op <F12>.

OPMERKING: als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, wacht u totdat het bureaublad van Microsoft[®] Windows[®] wordt weergegeven. Vervolgens sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.

OPMERKING: met de volgende stappen wordt de opstartvolgorde eenmalig gewijzigd. Wanneer u de computer herstart, zal de computer opstarten in de volgorde van opstartapparaten die is aangegeven in het System Setupprogramma.

- **5** Zodra de lijst met opstartapparaten verschijnt, selecteert u CD/DVD/CD-RW Drive en drukt u daarna op <Enter>.
- 6 Druk op een toets als u de computer vanaf cd-rom wilt opstarten.
- 7 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Software- en hardwareproblemen oplossen

Als een apparaat tijdens de installatie van het besturingssysteem niet wordt gevonden, of wel wordt gevonden maar onjuist wordt geconfigureerd, kunt u het conflict oplossen met de Probleemoplosser voor hardware.

Windows XP

- 1 Klik op Start en vervolgens op Help en ondersteuning.
- **2** Typ probleemoplosser hardware in het zoekveld en druk op de pijl om de zoekbewerking te starten.
- 3 Klik op Probleemoplosser voor hardware in de lijst Zoekresultaten.
- **4** Klik in de lijst **Hardware Troubleshooter** op **Er is een hardwareconflict op de computer** en vervolgens op **Volgende**.

Windows Vista

- 1 Klik op Start 🚳 en klik vervolgens op Help en ondersteuning.
- **2** Typ probleemoplosser hardware in het zoekveld en druk op <Enter> om de zoekbewerking te starten.
- **3** Selecteer in de zoekresultaten de omschrijving die het beste bij uw probleem past en volg de stappen van de probleemoplossing.

5

Onderdelen verwijderen en installeren

LET OP: sommige van de in dit hoofdstuk vermelde onderdelen mogen niet door de klant worden vervangen, maar alleen door een gekwalificeerde servicetechnicus.

Voordat u begint

Dit hoofdstuk bevat procedures voor het verwijderen en installeren van de componenten in uw computer. Tenzij anders vermeld, wordt voor elke procedure uitgegaan van de volgende condities:

- U hebt de stappen in "Uw computer uitschakelen" op pagina 112 en "Voordat u aan de computer gaat werken" op pagina 112 uitgevoerd.
- U hebt de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* van Dell[™] gelezen.
- Een onderdeel kan worden vervangen of indien afzonderlijk gekocht geïnstalleerd door de procedure voor het demonteren in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Aanbevolen hulpmiddelen

Bij de procedures in dit document hebt u mogelijk de volgende hulpmiddelen nodig:

- Kleine vlakke schroevendraaier
- Kleine kruiskopschroevendraaier
- Kleine plastic kraspen
- Flash BIOS-updateprogramma op de Dell Support-website support.dell.com

Uw computer uitschakelen

- KENNISGEVING: om gegevensverlies te voorkomen, dient u alle openstaande bestanden op te slaan en te sluiten en alle programma's af te sluiten voordat u uw computer uitschakelt.
 - 1 Voordat u begint, moet u alle geopende bestanden opslaan en sluiten en alle actieve programma's afsluiten.
 - **2** Het besturingssysteem afsluiten:
 - Klik in Windows XP op Start→ Computer uitschakelen→ ٠ Uitschakelen.
 - Klik in Windows Vista op Start 💿, klik op de pijl 📭 en vervolgens ٠ op Afsluiten.

De computer schakelt uit zodra het afsluitproces van het besturingssysteem is voltooid.

3 Zorg ervoor dat de computer en alle aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Als uw computer en aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het besturingssysteem afsluit, houdt u de aan/uit-knop minimaal 8 tot 10 seconden ingedrukt.

Voordat u aan de computer gaat werken

Neem de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht om uw computer te beschermen tegen mogelijke schade en voor uw persoonlijke veiligheid.



KENNISGEVING: ga voorzichtig om met componenten en kaarten. Raak de componenten of de contacten op een kaart niet aan. Houd een kaart vast aan de uiteinden of aan de metalen montagebeugel. Houd een component, zoals een processor, vast aan de uiteinden, niet aan de pinnen.



KENNISGEVING: laat alleen een gekwalificeerde onderhoudstechnicus reparaties aan uw computer uitvoeren. Schade als gevolg van niet door Dell geautoriseerde dienstverlening valt niet onder de garantie.



KENNISGEVING: als u een kabel loskoppelt, trek dan nooit aan de kabel zelf, maar pak de connector of het treklipje vast. Sommige kabels hebben een connector met vergrendelklemmen. Druk deze in voordat u de kabel loskoppelt. Houd connectoren recht terwijl u ze loskoppelt om buiging van connectorpinnen te voorkomen. Zorg ervoor dat u beide connectoren recht en op één lijn houdt, wanneer u een kabel aansluit.



KENNISGEVING: als u een netwerkkabel loskoppelt, verwijder deze dan eerst uit uw computer en pas daarna uit het netwerkapparaat.

- Koppel alle telefoon- of netwerkkabels los van de computer. 1
- 2 Haal de stekkers van de computer en alle aangesloten apparaten uit hun stopcontacten.
- **3** Druk op de aan/uit-knop om het moederbord te aarden.

🗥 LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap opent altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

- **4** Open de computerkap.
- KENNISGEVING: aard uzelf door een ongeverfd metalen oppervlak, zoals het metaal aan de achterzijde van uw computer, aan te raken, voordat u jets binnen in uw computer aanraakt. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

De computerkap verwijderen

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- KENNISGEVING: zorg dat er voldoende ruimte is om de verwijderde kap te ondersteunen.

KENNISGEVING: werk op een vlakke, beschermde ondergrond om krassen op de computer of het werkblad te voorkomen.

- 2 Leg uw computer op zijn zijde met de computerbehuizing naar boven.
- **3** Verwijder de twee schroeven waarmee de kap vastzit.



- **4** Verwijder de kap van de computer door deze naar de achterkant van de computer te trekken en op te tillen.
- **5** Leg de kap op een veilige plaats weg.

De binnenkant van uw computer

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.



- 1 optisch station
- 2 voedingseenheid
- 4 diskettestation of mediakaartlezer
- 5 vaste schijf
- 3 optisch stationcompartiment (optioneel)
- 6 optionele vaste schijf



Moederbordcomponenten

- 1 processorsocket (CPU)
- 4 geheugenmoduleconnector (DIMM_2)
- 7 netspanningsconnector (ATX_POWER)
- 10 seriële ATA-stationconnector (SATA0)
- 13 wachtwoordjumper (CLEAR_PW)
- 16 USB-connector voorzijde (F_USB1)
- 19 USB-connector voorzijde (F_USB3)
- 22 PCI-connector (PCI2)
- 25 PCI Express x16connector (PCIE_X16)
- 28 2 USB-connectoren
- 31 voeding voor CPU (ATX_CPU)

- 2 processorventilatorconnector (CPU-FAN)
- 5 geheugenmoduleconnector (DIMM_3)
- 8 diskettestationconnector (FLOPPY)
- 11 seriële ATA-stationconnector (SATA1)
- 14 voorpaneelconnector (F_PANEL)
- 17 seriële ATA-stationconnector (SATA5)
- 20 systeemventilatorconnector (SYS_FAN1)
- 23 PCI-connector (PCI1)
- 26 audioconnectoren
- 29 chassisventilatorconnector (CHASSIS FAN)

- 3 geheugenmoduleconnector (DIMM_1)
- 6 geheugenmoduleconnector (DIMM_4)
- 9 batterijhouder
- 12 CMOS-jumper (CLEAR CMOS)
- 15 seriële ATA-stationconnector (SATA4)
- 18 USB-connector voorzijde (F_USB2)
- 21 audio voorzijde (F_AUDIO)
- 24 PCI Express x1connector (PCIE_X1)
- 27 2 USB-connectoren en 1 LAN-connector
- 30 videoconnector (VGA)

Pinbezetting van de gelijkspanningsconnector (DC)



Gelijkspanningsconnector (DC) P1



Pinnummer	Signaalbenaming	Draadkleur	Draaddikte
1	3,3 V	Oranje	20 AWG
2	3,3 V	Oranje	20 AWG
3	RTN	Zwart	20 AWG
4	5 V	Rood	20 AWG
5	RTN	Zwart	20 AWG
6	5 V	Rood	20 AWG
7	RTN	Zwart	20 AWG
8	POK	Grijs	22 AWG
9	5 V AUX	Paars	20 AWG
10	+12 V	Geel	20 AWG
11	+12 V	Geel	20 AWG
12	3,3 V	Oranje	20 AWG
13	3,3 V	Oranje	20 AWG
14	-12 V	Blauw	22 AWG
15	RTN	Zwart	20 AWG
16	PS_ON	Groen	22 AWG
17	RTN	Zwart	20 AWG
18	RTN	Zwart	20 AWG
19	RTN	Zwart	20 AWG
20	OPEN		
21	5 V	Rood	20 AWG
22	5 V	Rood	20 AWG
23	5 V	Rood	20 AWG
24	RTN	Zwart	20 AWG

Gelijkspanningsconnector (DC) P2

7 7	4 2

Pinnummer	Signaalbenaming	18-AWG-draad
1	GND	Zwart
2	GND	Zwart
3	+12 VA DC	Geel
4	+12 VA DC	Geel

Gelijkspanningsconnectoren (DC) P3, P4, P5 en P6



Pinnummer	Signaalbenaming	18-AWG-draad
1	+3,3 V DC	Oranje
2	GND	Zwart
3	+5 V DC	Rood
4	GND	Zwart
5	+12 VB DC	Wit

Gelijkspanningsconnector (DC) P7



Pinnummer	Signaalbenaming	22-AWG-draad
1	+5 V DC	Rood
2	GND	Zwart
3	GND	Zwart
4	+12 VA DC	Geel

Geheugen

U kunt het geheugen van uw computer uitbreiden voor geheugenmodules te installeren op het moederbord. Uw computer ondersteunt DDR2-geheugen. Zie "Geheugen" op pagina 183 voor aanvullende informatie over het door uw computer ondersteunde type geheugen.



KENNISGEVING: installeer geen ECC- of buffergeheugenmodules. Alleen ongebufferd, niet-ECC geheugen wordt ondersteund.



Richtlijnen voor de installatie van geheugen

- DIMM-connectoren moeten in volgorde worden gevuld, te beginnen met connectoren DIMM_1 en DIMM_3 en vervolgens DIMM_2 en DIMM_4. Als u slechts één DIMM installeert, moet u deze in connector DIMM_1 plaatsen.
- Voor de beste prestaties moeten geheugenmodules worden geïnstalleerd in *paren van overeenkomstige geheugengrootte, -snelheid en -technologie*. Als de geheugenmodules niet in overeenkomstige paren worden geïnstalleerd, functioneert de computer nog wel, maar dalen de prestaties enigszins. (Zie het label op de module om de capaciteit van de module te bepalen.) Wanneer u gemengde paren van DDR2-533-MHz- en DDR2 667-MHz- en 800-MHz-geheugen installeert, functioneren de modules op de snelheid van de minst snelle module.



- 1 Paar A: een onderling identiek paar geheugenmodules in de connectoren DIMM_1 en DIMM_2
- 2 Paar B: een onderling identiek paar geheugenmodules in de connectoren DIMM_3 en DIMM_4.



KENNISGEVING: wanneer u de originele geheugenmodules uit de computer verwijdert tijdens een opwaardering van uw geheugen, houd deze dan gescheiden van nieuwe modules die u hebt, zelfs als u die nieuwe modules van Dell hebt gekocht. Combineer een originele geheugenmodule, indien mogelijk, niet met een nieuwe geheugenmodule. Anders start uw computer mogelijk niet goed op. U dient uw oorspronkelijke geheugenmodules in paren aan te sluiten met de DIMM-connectoren 1 en 2 of DIMM-connectoren 3 en 4.



OPMERKING: geheugen dat via Dell is gekocht, valt onder de garantie van uw computer.

Geheugen plaatsen

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

LET OP: voordat u geheugenmodules gaat plaatsen, moet u eerst de PCI Express X16-kaart verwijderen. Zie "Kaarten" op pagina 126.



KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Druk op de borgklemmen aan de uiteinden van de geheugenmoduleconnector



3 Lijn de inkeping aan de onderkant van de module uit met de horizontale streep in de connector.



KENNISGEVING: druk de geheugenmodule met gelijke druk aan de uiteinden recht naar beneden in de connector om schade aan de module te voorkomen.

1

4 Druk de module in de connector totdat de module op zijn plaats klikt. Wanneer u de module juist plaatst, klikken de borgklemmen in de uitsparingen aan de uiteinden van de module.



- 5 Plaats de PCI Express x16-kaart terug. Zie "Kaarten" op pagina 126.
- 6 Plaats de computerkap terug.
- KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.
- **7** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- 8 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer en vervolgens op Eigenschappen.
- 9 Klik op het tabblad Algemeen.
- **10** Controleer de hoeveelheid weergegeven geheugen (RAM) om te controleren of het geheugen goed is aangebracht.

Geheugen verwijderen



/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



LET OP: voordat u geheugenmodules gaat verwijderen, moet u eerst de PCI Express x16-kaart verwijderen. Zie "Kaarten" op pagina 126.



EXAMPLE : We want the set of th de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

- **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Druk de borgklemmen aan de uiteinden van de geheugenmoduleconnector naar buiten
- **3** Pak de module vast aan het eind van het bord en til deze op.
- **4** Plaats de PCI Express x16-kaart terug. Zie "Kaarten" op pagina 126.

Kaarten

🕂 LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.



KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

Uw Dell[™] computer bevat de volgende sleuven voor PCI- en PCI Expresskaarten:

- . Eén PCI Express x16-kaartsleuf (SLOT1)
- Eén PCI Express x1-kaartsleuf (SLOT2)
- Twee PCI-kaartsleuven (SLOT3, SLOT4)

Zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116 voor de kaartsleuflocatie.

PCI- en PCI Express-kaarten

Uw computer ondersteunt twee PCI Express x16-kaarten en één PCI Express x1-kaart.



- Volg de procedures in de volgende sectie als u een kaart aanbrengt of vervangt.
- Zie "Een PCI- of PCI Express-kaart verwijderen" op pagina 133 als u een kaart verwijdert zonder deze te vervangen.
- Verwijder het huidige stuurprogramma voor de kaart uit het besturingssysteem als u een kaart vervangt.

Een PCI- of PCI Express-kaart plaatsen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Verwijder de computerkap. Zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114.



1 kaarthouderbeugel 2 schroef

- 3 Verwijder de schroef waarmee de kaarthouderbeugel is vastgezet.
- **4** Til de kaarthouderbeugel uit de computer en leg deze weg op een veilige plaats.
- **5** Als u een nieuwe kaart installeert, zet dan de punt van de Phillipsschroevendraaier in de uitsparing in de metalen afbreekplaat en draai de schroevendraaier naar buiten om de metalen plaat uit te breken.
- 6 Als u een kaart vervangt die al in de computer is geplaatst, verwijdert u de kaart.

Koppel, indien nodig, op de kaart aangesloten kabels los.

- Bij een PCI-kaart pakt u deze vast bij de bovenste hoeken en trekt u de kaart voorzichtig uit de connector.
- Bij een PCI Express-kaart trekt u voorzichtig aan het lipje, pakt u de kaart vast bij de bovenste hoeken en trekt u de kaart voorzichtig uit de connector.

OPMERKING: de positie van de kaart die u vervangt in de afbeelding kan afwijken van de werkelijke situatie.

7 Maak de kaart klaar voor installatie.

Zie de documentatie die met de kaart is meegeleverd voor informatie over de configuratie van de kaart, interne aansluitingen, of andere aanpassingen voor uw computer.

- LET OP: sommige netwerkadapters starten de computer automatisch op wanneer ze zijn verbonden met een netwerk. Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat u een kaart installeert om u te beschermen tegen elektrische schokken.
 - 8 Plaats de kaart in de connector en druk de kaart stevig aan. Zorg dat de kaart volledig in de sleuf valt.



- 4 uitlijningsgeleider
- 5 beugel binnen de sleuf
- kaart
- 6 beugel buiten de sleuf

- **9** Tijdens het installeren van een PCI Express-kaart in de x16-kaartconnector moet u de kaart zodanig plaatsen dat de beveiligingsinkeping is uitgelijnd met het beveiligingslipje.
- **10** Plaats de kaart in de connector en druk de kaart stevig aan. Zorg dat de kaart volledig in de sleuf valt.



- **11** Plaats de kaarthouderbeugel terug en zorg ervoor dat:
 - de geleiderklem in lijn ligt met de geleiderinkeping;
 - de bovenkant van alle kaarten en beugels zich op één lijn bevinden met de uitlijningsstreep;
 - de inkeping boven in de kaart of beugel om de uitlijningsgeleider past.



12 Zet de kaarthouderbeugel terug en zet deze vast met de schroef.

13 Sluit de kabels aan die verbonden moeten zijn met de kaart.

Raadpleeg de kaartdocumentatie voor informatie over de kabelaansluitingen van de kaart.



KENNISGEVING: geleid geen kabels van kaarten over of achter de kaarten. Kabels die over de kaarten zijn geleid, kunnen er voor zorgen dat de computerkap niet goed sluit of dat er schade aan de apparatuur ontstaat.



KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

- **14** Plaats de computerkap terug, sluit de computer en apparaten opnieuw op het lichtnet aan en zet ze vervolgens aan.
- 15 Ga als volgt te werk als u een geluidskaart hebt geplaatst:
 - Open System Setup (zie "System Setup" op pagina 188), ga naar а Onboard Devices (Ingebouwde apparatuur) en selecteer Integrated Audio (Geïntegreerde audio), en wijzig vervolgens de instelling in Off (Uit).
 - b Sluit externe audioapparaten aan op de connectoren van de geluidskaart. Sluit geen externe apparaten aan op de microfoon-, speaker/hoofdtelefoon- of line-in-connectoren op het achterpaneel. Zie "Connectoren op het achterpaneel" op pagina 19.
- 16 Ga als volgt te werk als u een netwerkadapter hebt geïnstalleerd en de geïntegreerde netwerkadapter wilt uitschakelen:
 - Open System Setup (zie "System Setup" op pagina 188), а ga naar **Onboard Devices** (Ingebouwde apparatuur) en selecteer Integrated NIC (Geïntegreerde NIC), en wijzig vervolgens de instelling in Off (Uit).
 - h Sluit de netwerkkabel aan op de connectoren van de nieuwe netwerkadapter. Sluit de netwerkkabel niet aan op de geïntegreerde connector op het achterpaneel. Zie "Connectoren op het achterpaneel" op pagina 19.
- Installeer de benodigde stuurprogramma's voor de kaart zoals beschreven 17 in de kaartdocumentatie.

Een PCI- of PCI Express-kaart verwijderen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Verwijder de computerkap. Zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114.
- **3** Verwijder de schroef waarmee de kaarthouderbeugel is vastgezet.
- 4 Til de kaarthouderbeugel uit de computer en leg deze weg op een veilige plaats.
- **5** Als u een kaart vervangt die al in de computer is geplaatst, verwijdert u de kaart

Koppel, indien nodig, op de kaart aangesloten kabels los.

- ٠ Bij een PCI-kaart pakt u deze vast bij de bovenste hoeken en trekt u de kaart voorzichtig uit de connector.
- Bij een PCI Express-kaart trekt u voorzichtig aan het lipje, pakt u de kaart vast bij de bovenste hoeken en trekt u de kaart voorzichtig uit de connector.
- 6 Plaats een beugel in de lege kaartsleufopening als u de kaart permanent verwijdert.

OPMERKING: het plaatsen van beugels voor lege kaartsleufopeningen is nodig in verband met het FCC-certificaat van de computer. De beugels houden ook stof en vuil tegen.

- Plaats de kaarthouderbeugel terug en zorg ervoor dat: 7
 - de geleiderklem in lijn ligt met de geleiderinkeping;
 - ٠ de bovenkant van alle kaarten en beugels zich op één lijn bevinden met de uitlijningsstreep;
 - de inkeping boven in de kaart of beugel om de uitlijningsgeleider past. ٠

8 Zet de kaarthouderbeugel terug en zet deze vast met de schroef.

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

- **9** Plaats de computerkap terug, sluit de computer en apparaten opnieuw op het lichtnet aan en zet ze vervolgens aan.
- 10 Verwijder het stuurprogramma van de kaart uit het besturingssysteem.
- **11** Ga als volgt te werk als u een geluidskaart hebt verwijderd:
 - a Open System Setup (zie "System Setup" op pagina 188), ga naar
 Onboard Devices (Ingebouwde apparatuur) en selecteer Integrated
 Audio (Geïntegreerde audio), en wijzig vervolgens de instelling
 in On (Aan).
 - **b** Sluit externe audioapparaten aan op de audioconnectoren op het achterpaneel van de computer. Zie "Connectoren op het achterpaneel" op pagina 19.
- **12** Ga als volgt te werk als u een geplaatste netwerkconnector hebt verwijderd:
 - a Open System Setup (zie "System Setup" op pagina 188), ga naar Onboard Devices (Ingebouwde apparatuur) en selecteer Integrated Audio (Geïntegreerde audio), en wijzig vervolgens de instelling in On (Aan).
 - **b** Sluit de netwerkkabel aan op de geïntegreerde connector op het achterpaneel van de computer. Zie "Connectoren op het achterpaneel" op pagina 19.

Frontlijst

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

De frontlijst verwijderen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).



- **3** Pak de drie frontlijstgrepen een voor een vast en druk ze omhoog om ze los te maken van het voorpaneel.
- 4 Draai en trek de frontlijst van de voorzijde van de computer af om de frontlijstklemmen uit de sleuven te trekken.
- **5** Leg de frontlijst op een veilige plaats weg.

De frontlijst terugplaatsen

Plaats de frontlijstklemmen terug in de sleuven. 1



1 frontlijstgreep (3)

2 frontlijst 3

frontlijstklem (3)

- sleuven voor klem (3) 5 4
- achterkant computer
- 2 Kantel de frontlijst naar de computer toe tot deze op zijn plaats klikt op het voorpaneel.

Stations

Uw computer ondersteunt een combinatie van de volgende apparaten:

- maximaal twee seriële ATA-vaste schijven
- één optioneel diskettestation of één optionele mediakaartlezer
- maximaal twee optische stations



mediakaartlezer

- 4 optionele vaste schijf
- (optioneel) 5 vaste schijf

compartiment

Aanbevolen verbindingen stationskabels

- Sluit de seriële ATA-vaste schijven aan op de connectoren met het label "SATA0" of "SATA1" op het moederbord.
- Sluit de seriële ATA cd- of dvd-stations aan op de connectoren met het label "SATA4" of "SATA5" op het moederbord.

Stationskabels aansluiten

Als u een station installeert, sluit u twee kabels aan – een gelijkstroomkabel en een gegevenskabel – op de achterzijde van het station.



Interfaceconnectoren voor station

De stationskabelconnectoren zijn slechts op één manier aan te sluiten. Zorg voor het aansluiten dat de kabelconnectorsleutel goed is uitgelijnd met de kabel en het station.



Stationskabels aansluiten en loskoppelen

Wanneer u een seriële ATA-gegevenskabel aansluit of losmaakt, gebruikt u hiervoor het trek-lipje.

De seriële ATA-interfaceconnectoren worden versleuteld voor juiste plaatsing; een inkeping of een ontbrekende pin op de ene connector past bij een lipje of een opgevuld gaatje op de andere connector.

Vaste schijvens

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.



LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.



KENNISGEVING: plaats de schijf niet op een harde ondergrond, zodat schade wordt voorkomen. Plaats de schijf in plaats daarvan op een zachte ondergrond, zoals schuimrubber.



KENNISGEVING: maak een reservekopie van uw bestanden voordat u met deze procedure begint als u een vaste schijf vervangt met gegevens die u wilt bewaren.

Controleer de documentatie van de schijf om te verifiëren dat deze geconfigureerd is voor uw computer.

Een vaste schijf verwijderen

- **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- 3 Maakt de stroom- en gegevenskabels los van de schijf.
- 4 Maak de gegevenskabel los van de connector op het moederbord.



1vaste schijf2voedingskabel3seriële ATA-gegevenskabel4moederbordconnector5schroeven (4)

5 Verwijder de vier schroeven waarmee de vaste schijf is vastgezet.

KENNISGEVING: zorg dat u niet in de schroefgaten krast met de schroevendraaier om te voorkomen dat u de printplaat van de vaste schijf beschadigt.

- 6 Schuif het station vervolgens naar voren uit de computer.
- 7 Als door de verwijdering van dit station de stationsconfiguratie wordt gewijzigd, dient u deze wijzigingen ook door te voeren in System Setup. Wanneer u de computer opnieuw opstart, opent u System Setup (zie "System Setup" op pagina 188), gaat u naar het gedeelte "Drives" (Stations) van de System Setup en stelt u onder Drive 0 through 3 (Station 0 t/m 3) het station in op de juiste configuratie.
- **8** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- **9** Sluit de computer en andere apparatuur aan op een stopcontact.

Een vaste schijf plaatsen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Controleer de documentatie van de schijf om te verifiëren dat deze geconfigureerd is voor uw computer.
- 4 Schuif de schijf in het vaste-schijfcompartiment.
- **5** Lijn de schroefgaten van de vaste schijf uit op de schroefgaten van het vaste-schijfcompartiment.



- 1 vaste schijf 2 voedingskabel
- 3 seriële ATA-gegevenskabel

6

- 4 moederbord- 5 schroeven (4) connector
- schroefgaten van het vasteschijfcompartiment (4)
- 6 Zet de vaste schijf vast met de vier schroeven.
- 7 Sluit de stroom- en gegevenskabels aan op de schijf.
- **8** Verbind de gegevenskabel met de connector op het moederbord.
- **9** Controleer alle kabels om er zeker van te zijn dat ze correct en stevig vastzitten.

10 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op de netwerkpoort of het netwerkapparaat en sluit u de kabel vervolgens pas aan op de computer.

- 11 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- **12** Raadpleeg de documentatie van het station voor instructies voor het installeren van eventueel vereiste software voor de werking van het station.
- **13** Controleer System Setup op wijzigingen in de stationsconfiguratie (zie "System Setup openen" op pagina 188).

Een tweede vaste schijf installeren

🗥 LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

🗥 LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

KENNISGEVING: plaats de schijf niet op een harde ondergrond, zodat schade wordt voorkomen. Plaats de schijf in plaats daarvan op een zachte ondergrond, zoals schuimrubber.



OPMERKING: bij aankoop van de computer zijn geen schroeven voor een extra station meegeleverd. Deze schroeven worden bij een extra station verzonden.

- Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111. 1
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Controleer de documentatie van de schijf om te verifiëren dat deze geconfigureerd is voor uw computer.
- **4** Schuif de tweede vaste schijf in het tweede vaste-schijfcompartiment.
- **5** Lijn de schroefgaten van de tweede vaste schijf uit op de schroefgaten van het tweede vaste-schijfcompartiment.



- 1
 tweede vaste schijf
 2
 voedingskabel
 3
 seriële ATA-gegevenskabel

 (optioneel)
 4
 moederbordconnector
 5
 schroeven (4)
 6
 schroefgaten van het vaste
 - 6 schroefgaten van het vasteschijfcompartiment (4)
- 6 Zet de vaste schijf vast met de vier schroeven.
- 7 Sluit de stroom- en gegevenskabels aan op de schijf.
- 8 Verbind de gegevenskabel met de connector op het moederbord.
- **9** Controleer alle kabels om er zeker van te zijn dat ze correct en stevig vastzitten.
10 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op de netwerkpoort of het netwerkapparaat en sluit u de kabel vervolgens pas aan op de computer.

- 11 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- **12** Raadpleeg de documentatie van het station voor instructies voor het installeren van eventueel vereiste software voor de werking van het station.
- **13** Controleer System Setup op wijzigingen in de stationsconfiguratie (zie "System Setup openen" op pagina 188).

Diskettestation

🗥 LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



🗥 LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

OPMERKING: zie "Een diskettestation plaatsen" op pagina 147 als u een diskettestation toevoegt.

Een diskettestation verwiideren

- **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).



- 1 diskettestation
- 2 gegevenskabel 3 voedingskabel
- 4 moederbordconnector 5 schroeven (2)
- **4** Koppel de voedings- en gegevenskabels aan de achterzijde van het diskettestation los.
- **OPMERKING:** wanneer u een PCI Express x16-kaart hebt geïnstalleerd, kan het voorkomen dat deze de connectoren voor de diskettestations afdekt. Verwijder deze kaart voordat u de kabels van het diskettestation losmaakt (zie "Een PCI- of PCI Express-kaart verwijderen" op pagina 133).
 - 5 Maak de gegevenskabel los van de connector op het moederbord.
 - 6 Verwijder de twee schroeven waarmee het diskettestation vastzit.
 - 7 Schuif het diskettestation vervolgens naar voren uit de computer.

- 8 Als u geen nieuw station monteert, plaatst u het inzetstuk terug (zie "Het inzetstuk van het diskettestationspaneel terugplaatsen" op pagina 151).
- **9** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- **10** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- **11** Controleer System Setup om de opties voor het diskettestation aan te passen (zie "System Setup openen" op pagina 188).

Een diskettestation plaatsen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).
- **4** Als u een nieuw diskettestation installeert in plaats van een bestaand station te vervangen, zet dan de punt van de Phillips-schroevendraaier in de uitsparing in de metalen afbreekplaat en draai de schroevendraaier naar buiten om de metalen plaat uit te breken.



- **5** Schuif het diskettestation voorzichtig in de FlexBay-sleuf.
- **6** Lijn de schroefgaten van het diskettestation uit op de schroefgaten van de FlexBay.
- 7 Draai de twee schroeven vast om het diskettestation te bevestigen.
- 8 Sluit de stroom- en gegevenskabels aan op het diskettestation.
- **9** Sluit de gegevenskabel aan op de connector met het label "FLOPPY" op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116) en leidt de kabel door de klem op de behuizing.



- 1 diskettestation
- 4 moederbordconnector
- 2 gegevenskabel
- 5 schroeven (2)
- 3 voedingskabel
- 6 schroefgaten in het diskettestation

- **10** Controleer alle kabelaansluitingen en haal kabels uit de weg om blokkering van de luchtstroom tussen de ventilator en de ventilatieopeningen te voorkomen.
- 11 Breng de frontlijst weer aan (zie "De frontlijst terugplaatsen" op pagina 136).
- **12** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens 13 aan.

Raadpleeg de documentatie van het station voor instructies voor het installeren van eventueel vereiste software voor de werking van het station.

- **14** Ga naar System Setup (zie "System Setup" op pagina 188) en selecteer de gewenste optie bij Diskette Drive (Diskettestation).
- 15 Controleer of uw computer correct werkt door Dell Diagnostics uit te voeren (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).



De metalen afbreekplaat van de FlexBay verwijderen

Zet de punt van de Phillips-schroevendraaier in de uitsparing in de metalen afbreekplaat en draai de schroevendraaier naar buiten om de metalen plaat uit te breken.



Het inzetstuk van het diskettestationspaneel terugplaatsen

Houd het stationspaneelinzetstuk in lijn met de hoeken van de lege sleuf voor het diskettestation en druk op het paneelinzetstuk. Het inzetstuk klikt vast.



OPMERKING: om te blijven voldoen aan de FCC-richtlijnen raden wij u aan om na het definitief verwijderen van het diskettestation steeds het inzetstuk aan te brengen.

Mediakaartlezer

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* raadplegen.

LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

Een mediakaartlezer verwijderen

- **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).



- **4** Koppel de FlexBay USB-kabel en de voedingskabel los van de achterkant van de mediakaartlezer en de interne USB-connector op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).
- **5** Verwijder de twee schroeven waarmee de mediakaartlezer vastzit.
- Schuif de mediakaartlezer vervolgens naar voren uit de computer. 6
- Als u de mediakaartlezer niet opnieuw installeert, dekt u de opening 7 indien nodig af met het inzetstuk.
- **8** Breng de frontlijst weer aan (zie "De frontlijst terugplaatsen" op pagina 136).
- **9** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- **10** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan

Een mediakaartlezer plaatsen

- Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111. 1
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).
- **4** Ga als volgt te werk als u een nieuwe kaartlezer plaatst:
 - Verwijder het inzetstuk voor het stationspaneel (zie "De metalen afbreekplaat van de FlexBay verwijderen" op pagina 150).
 - Haal de mediakaartlezer uit de verpakking. ٠
- **5** Schuif de mediakaartlezer voorzichtig in de FlexBay-sleuf.
- 6 Lijn de schroefgaten van de mediakaartlezer uit op de schroefgaten van de FlexBay.
- 7 Draai de twee schroeven vast om de mediakaartlezer te bevestigen.



OPMERKING: Installeer de mediakaartlezer voordat u de FlexBay-kabel aansluit.

8 Sluit de FlexBay USB-kabel aan op de achterkant van de mediakaartlezer en op de interne USB-connector op het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).



*Niet op alle computers aanwezig.

- 1 mediakaartlezer
- 2 gegevenskabel
- 3 voedingskabel

- 4 moederbordconnector
- schroeven (2)
- 6 schroefgaten in de FlexBay-sleuf (2)
- **9** Breng de frontlijst weer aan (zie "De frontlijst terugplaatsen" op pagina 136).

5

- **10** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- **11** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.

Optisch station



/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



🕂 LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap verwijdert altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

Een optisch station verwijderen

- Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111. 1
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).
- **4** Maak de gegevenskabel van het optische station los van de connector op het moederbord.
- Koppel de stroomkabel en de gegevenskabel van het optische station 5 op de achterkant van het station los.



- 1 optisch station
- 2 gegevenskabel
- 3 voedingskabel

- 4 moederbordconnector
- 5 schroeven (2)

- 6 Verwijder de twee schroeven waarmee het optisch station vastzit.
- 7 Schuif het optisch station vervolgens naar voren uit de computer.
- 8 Als u geen nieuw station monteert, plaatst u het inzetstuk terug (zie "Het inzetstuk van het diskettestationspaneel terugplaatsen" op pagina 151).
- **9** Plaats het inzetstuk terug (zie "Stations" op pagina 137).
- **10** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- **11** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- **12** Configureer de stations in System Setup (zie "System Setup openen" op pagina 188).

Een optisch station plaatsen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).
- 4 Schuif het station voorzichtig op zijn plek.
- **5** Lijn de schroefgaten van het optisch station uit op de schroefgaten van het optisch-stationcompartiment.
- 6 Draai de twee schroeven vast om het optisch station te bevestigen.
- 7 Sluit de stroom- en gegevenskabels aan op de schijf.
- **8** Sluit de gegevenskabel aan op de moederbordconnector op het moederbord.



- 4 moederbord- 5 schroefgaten 6 schroeven (2) connector van het optisch-stationcompartiment (2)
- **9** Breng de frontlijst weer aan (zie "De frontlijst terugplaatsen" op pagina 136).
- **10** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer. **11** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.

Raadpleeg de documentatie van het station voor instructies voor het installeren van eventueel vereiste software voor de werking van het station.

- **12** Ga naar System Setup (zie "System Setup" op pagina 188) en selecteer de gewenste optie bij **Drive** (Station).
- **13** Controleer of uw computer correct werkt door Dell Diagnostics uit te voeren (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

Een tweede optisch station installeren

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).



- **4** Zet de punt van de Phillips-schroevendraaier in de uitsparing in de metalen afbreekplaat en draai de schroevendraaier naar buiten om de metalen plaat uit te breken.
- **5** Schuif het station voorzichtig op zijn plaats.
- **6** Lijn de schroefgaten van het optisch station uit op de schroefgaten van het optisch-stationcompartiment.

- 7 Draai de twee schroeven vast om het optisch station te bevestigen.
- 8 Sluit de stroom- en gegevenskabels aan op de schijf.
- **9** Sluit de gegevenskabel aan op de moederbordconnector op het moederbord.



- **10** Controleer alle kabelaansluitingen en haal kabels uit de weg om blokkering van de luchtstroom tussen de ventilator en de ventilatieopeningen te voorkomen.
- **11** Draai de twee schroeven vast om het optisch station te bevestigen.
- **12** Breng de frontlijst weer aan (zie "De frontlijst terugplaatsen" op pagina 136).
- **13** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

14 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.

Raadpleeg de documentatie van het station voor instructies voor het installeren van eventueel vereiste software voor de werking van het station.

- **15** Ga naar System Setup (zie "System Setup" op pagina 188) en selecteer de gewenste optie bij **Drive** (Station).
- **16** Controleer of uw computer correct werkt door Dell Diagnostics uit te voeren (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).



Het inzetstuk van het optisch-stationspaneel terugplaatsen

stationspaneelinzetstuk (optioneel) 1 2 achterkant van computer

Houd het optisch-stationspaneelinzetstuk in lijn met de hoeken van de lege sleuf voor het optisch station. Druk op het paneelinzetstuk tot het vastklikt.



OPMERKING: om te blijven voldoen aan de FCC-richtlijnen raden wij u aan om na het definitief verwijderen van het optisch station steeds het inzetstuk aan te brengen.

Batterij

De batterii vervangen

A LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



C KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

Met een knoopcelbatterij blijft informatie over de computerconfiguratie, datum en tijd gehandhaafd. De batterij gaat enkele jaren mee. Vervang de batterij, wanneer u de tijd en datum herhaaldelijk opnieuw moet instellen als u de computer aanzet.

🕂 LET OP: een nieuwe batterij kan exploderen als deze niet goed wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door eenzelfde of vergelijkbaar type batterij die de fabrikant aanraadt. Verwiider de gebruikte batteriien overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

De batterij vervangen:

- 1 Noteer de gegevens van alle schermen in System Setup (zie "System Setup" op pagina 188) zodat u de juiste instellingen kunt herstellen in stap 9.
- 2 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 3 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **4** Zoek de batterijhouder (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).
- **5** Druk de ontgrendelhendel van de batterij weg. De batterij komt vervolgens los.

6 Plaats de nieuwe batterij in de houder met de "+"-zijde naar boven en klik de batterij vervolgens op zijn plaats.



1 ontgrendelhendel van batterij 2 batterij (positieve zijde)

 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

- **8** Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- Ga naar System Setup (zie "System Setup" op pagina 188) en herstel de instellingen die u hebt vastgelegd in stap 1. Ga naar het gedeelte Maintenance (Onderhoud) en wis het foutbericht over het lage vermogen van de batterij en andere fouten verbonden met de batterijvervanging in het Event Log (Gebeurtenislogboek).
- Deponeer de oude batterij bij het chemisch afval.
 Raadpleeg de *Productinformatiegids* voor informatie over het weggooien van batterijen.

Voedingseenheid



🕂 LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.



C KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

De voedingseenheid vervangen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Koppel de voedingskabels (gelijkspanning) van het moederbord en de stations los

Noteer bij het verwijderen van de voedingskabels van het moederbord en de stations langs welke kabelklemmen deze kabels lopen binnen het chassis. U moet deze kabels straks weer goed door de computer heen kunnen leiden om te voorkomen dat ze klem gaan zitten of gaan krullen.

- 4 Verwijder de kabel van de vaste schijf, de gegevenskabel van het optische station, de lintkabel naar het voorpaneel en alle andere kabels uit de borgklem op de zijkant van de voedingseenheid.
- 5 Draai de vier schroeven los waarmee de voedingseenheid tegen de achterwand van het chassis is geschroefd.



- **6** Schuif de voedingseenheid naar buiten en til de voedingseenheid uit de computer.
- 7 Schuif de nieuwe voedingseenheid naar de achterwand van de computer.
- 8 Schroef de voedingseenheid met alle schroeven vast tegen de achterwand van het chassis.

LET OP: als u deze schroeven weglaat of niet goed vastdraait, kan dit elektrische schokken veroorzaken omdat deze schroeven essentieel zijn voor de aarding van het hele systeem.

KENNISGEVING: leid de voedingskabels langs de kabelklemmen. Doe dit op de juiste wijze om te zorgen dat de kabels niet beschadigd raken.

9 Verbind de voedingskabels weer met het moederbord en de stations.

Klem de kabel van de vaste schijf, de gegevenskabel van het optische 10 station, de lintkabel naar het voorpaneel weer vast in de borgklem op de zijkant van de voedingseenheid.



OPMERKING: loop alle kabelaansluitingen nogmaals na om te controleren of ze goed zijn aangesloten.

- **11** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- 12 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- **13** Controleer of uw computer correct werkt door Dell Diagnostics uit te voeren (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

I/O-paneel

/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

/ LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap opent altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

/!\ LET OP: de koeler, voedingseenheid en andere componenten kunnen bij een normale werking bijzonder heet worden. Zorg dat deze onderdelen voldoende afgekoeld zijn alvorens u ze aanraakt.



EXAMPLE : KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

Het I/O-paneel verwijderen

- **OPMERKING:** noteer bij het verwijderen van de kabels hoe de routes van de kabels lopen zodat u deze weer correct kunt positioneren bij het installeren van het nieuwe I/O-paneel.
 - **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
 - **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
 - **3** Verwijder de frontlijst (zie "De frontlijst verwijderen" op pagina 135).
- KENNISGEVING: ga uiterst voorzichtig te werk als u het I/O-paneel uit de computer schuift. Doet u dat niet voorzichtig, dan kunt u de kabelconnectoren en de kabelgeleiders beschadigen.
- **4** Koppel alle kabels die zijn aangesloten op het I/O-paneel van het moederbord los.
- **5** Verwijder de schroef waarmee het I/O-paneel is vastgezet.
- 6 Verwijder het I/O-paneel voorzichtig uit de computer.



Het I/O-paneel plaatsen

1 Plaats het I/O-paneel in de sleuf.



KENNISGEVING: zorg dat u geen kabelconnectoren en kabelgeleiders beschadigt als u het I/O-paneel in de computer schuift.

- 2 Houd de I/O-paneelklem tegenover de klemsleuf en steek de klem in de sleuf.
- **3** Schuif de I/O-paneelklem in de sleuf voor de I/O-paneelklem.
- Draai de schroef weer vast waarmee het I/O-paneel wordt bevestigd. 4
- **5** Breng de frontlijst weer aan (zie "De frontlijst terugplaatsen" op pagina 136).
- 6 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze 7 vervolgens aan.
- 8 Controleer of uw computer correct werkt door Dell Diagnostics uit te voeren (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

Processorventilator





/!\ LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap opent altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

/ \hbar LET OP: de koeler, voedingseenheid en andere componenten kunnen bij een normale werking bijzonder heet worden. Zorg dat deze onderdelen voldoende afgekoeld zijn alvorens u ze aanraakt.



KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.



OPMERKING: de processorventilator en de koeler vormen een eenheid. Probeer de ventilator niet apart te verwijderen.

De processorventilator/koeler verwijderen

- KENNISGEVING: raak de ventilatorbladen niet aan terwijl u de processor/koeler verwijdert. Hierdoor kan de ventilator beschadigd raken.
 - **1** Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
 - **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
 - **3** Koppel de kabel van de processorventilator los van het moederbord (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).
 - **4** Verwijder voorzichtig alle kabels die over de processorventilator/koeler zijn geleid.
 - **5** Draai de vier schroeven los waarmee de processorventilator/koeler is bevestigd en til de processorventilator/koeler recht omhoog.

LET OP: hoewel de koeler is voorzien van een plastic beschermkap, kan deze tijdens normaal gebruik bijzonder heet worden. Zorg dat de koeler voldoende is afgekoeld voordat u de koeler aanraakt.



OPMERKING: de processorventilator/koeler in uw computer kan er iets anders uitzien dan de weergegeven processorventilator/koeler.

1

De processorventilator/koeler plaatsen

KENNISGEVING: als u de ventilator terugplaatst, zorg dan dat er geen kabels klem komen te zitten die van het moederbord naar de ventilator lopen.

1 Breng de bevestigingsschroeven op de processorventilator/koeler op een lijn met de vier uitstekende metalen schroefgaten op het moederbord.



1 2 processorventilator/koeler bevestigingsschroeven (4)

OPMERKING: de processorventilator/koeler in uw computer kan er iets anders uitzien dan de hierboven weergegeven processorventilator/koeler.

2 Draai de vier bevestigingsschroeven vast.



OPMERKING: controleer of de processorventilator/koeler goed en stevig op zijn plek zit.

- Sluit de kabel van de processorventilator/koeler aan op het moederbord 3 (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116).
- **4** Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).
- 5 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.

Processor

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

De processor verwijderen

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).



LET OP: hoewel de koeler is voorzien van een plastic beschermkap, kan deze tijdens normaal gebruik bijzonder heet worden. Zorg dat de koeler voldoende is afgekoeld voordat u de koeler aanraakt.

3 Verwijder de processor/koeler uit de computer (zie "De processorventilator/koeler verwijderen" op pagina 170).



4 Plaats uw vinger op de haak van de ontgrendelhendel van de processor en duw omlaag en naar buiten om de ontgrendelhendel los te maken van het lipje waarmee de hendel is bevestigd.



C

KENNISGEVING: raak de pinnen in de socket niet aan en zorg dat er niets op de pinnen in de socket valt terwijl u de processor vervangt.

5 Verwijder de processor voorzichtig uit de socket.

Laat de ontgrendelhendel in de uitgetrokken positie staan zodat de socket klaar is voor het plaatsen van de nieuwe processor.

De processor plaatsen



KENNISGEVING: aard uzelf door een ongeverfd metalen oppervlak op de achterkant van de computer aan te raken.



KENNISGEVING: raak de pinnen in de socket niet aan en zorg dat er niets op de pinnen in de socket valt terwijl u de processor vervangt.

- 1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.
- **2** Haal de nieuwe processor uit de verpakking en zorg dat u de onderzijde van de processor niet aanraakt.



KENNISGEVING: u moet de processor in de juiste positie in de socket plaatsen zodat de processor en de computer niet permanent beschadigd raken zodra u de computer aanzet.

- **3** Als de ontgrendelhendel van de socket niet helemaal uitgetrokken is, doet dit dan alsnog.
- **4** Breng de uitlijningsinkepingen op de voorzijde en achterzijde van de processor in lijn met de uitlijningsinkepingen op de voorzijde en achterzijde van de socket.
- **5** Breng de hoeken met pin 1 van de processor en de socket in lijn.

KENNISGEVING: om beschadiging te voorkomen, houdt u de processor aoed in lijn met de socket en installeert u de processor zonder veel kracht te gebruiken.

- 6 Plaats de processor voorzichtig in de socket en controleer of de processor goed op zijn plaats zit.
- 7 Als de processor volledig in de socket is geplaatst, sluit u de klep van de processor.

Controleer of het lipje op de klep van de processor zich onder de middelste vergrendeling op de socket bevindt.

8 Draai de ontgrendelhendel van de socket terug naar de socket en klik de ontgrendelhendel op zijn plaats om de processor vast te zetten.



- **9** Maak de onderkant van de koeler schoon door het warmtegeleidend vet te verwijderen.
- D

KENNISGEVING: breng nieuw warmtegeleidend vet aan. nieuw warmtegeleidend vet is van essentieel belang voor een adequate warmtegeleidende verbinding, want dit is absoluut vereist voor een goede werking van de processor.

- 10 Breng nieuw warmtegeleidend vet aan op de bovenkant van de processor.
- Plaats de processor/koeler (zie "De processorventilator/koeler plaatsen" 11 op pagina 171).



KENNISGEVING: controleer of de processorventilator/koeler goed en stevig op zijn plek zit.

12 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).

Chassisventilator



/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

/!\ LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap opent altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.



/!\ LET OP: de koeler, voedingseenheid en andere componenten kunnen bij een normale werking bijzonder heet worden. Zorg dat deze onderdelen voldoende afgekoeld zijn alvorens u ze aanraakt.

KENNISGEVING: om schade door statische elektriciteit te voorkomen aan de onderdelen in uw computer, dient u de statische elektriciteit van uw lichaam eerst te ontladen voordat u elektronische onderdelen van de computer aanraakt. Dit kunt u doen door een ongeverfd metalen oppervlak van het computerchassis aan te raken.

De chassisventilator verwijderen

KENNISGEVING: raak de ventilatorbladen niet aan terwijl u de processor/koeler verwijdert. Hierdoor kan de ventilator beschadigd raken.

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.



- **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder de vier schroeven waarmee de chassisventilator is vastgezet.
- **4** Schuif de chassisventilator naar de voorzijde van de computer en til hem eruit.

De chassisventilator terugplaatsen

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.



1 schroeven (4) 2 chassisventilator

- **2** Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Schuif de chassisventilator naar de achterwand van de computer toe op zijn plek.
- 4 Draai de vier schroeven aan waarmee de chassisventilator wordt vastgezet.

Moederbord

Het moederbord verwijderen

🕂 LET OP: om u te beschermen tegen elektrische schokken, dient u voordat u de computerkap opent altijd eerst de stekker uit het stopcontact te halen.



/!\ LET OP: de koeler, voedingseenheid en andere componenten kunnen bij een normale werking bijzonder heet worden. Zorg dat deze onderdelen voldoende afgekoeld zijn alvorens u ze aanraakt.



KENNISGEVING: aard uzelf door een ongeverfd metalen oppervlak, zoals het metaal aan de achterzijde van uw computer, aan te raken, voordat u iets binnen in uw computer aanraakt. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

- Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111. 1
- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Verwijder alle uitbreidingskaarten uit het moederbord (zie "Kaarten" op pagina 126).
- 4 Verwijder de processor en koeler (zie "De processorventilator/koeler verwijderen" op pagina 170).
- **5** Verwijder de geheugenmodules (zie "Geheugen verwijderen" op pagina 126) en noteer welke geheugenmodule u uit welke geheugensocket haalt zodat u de geheugenmodules straks weer kunt terugzetten in dezelfde sockets.
- 6 Koppel alle kabels van het moederbord los. Noteer bij het verwijderen van de kabels hoe de routes van de kabels lopen zodat u deze weer correct kunt positioneren bij het installeren bij het nieuwe moederbord.
- 7 Verwijder de acht schroeven waarmee het moederbord is vastgezet.
- **8** Til het moederbord uit de computer.

Moederbordschroeven



1 schroeven (8) 2 moederbord

Houd het oude moederbord naast het nieuwe moederbord en controleer of ze identiek zijn.
Het moederbord installeren

- Steek het moederbord in de juiste stand in het chassis en schuif het 1 naar de achterwand van de computer.
- **2** Met de acht schroeven bevestigt u het moederbord aan het chassis.
- **3** Breng alle kabels weer aan die u hebt losgekoppeld van het moederbord.
- **4** Breng de processor en koeler weer aan (zie "De processor plaatsen" op pagina 174).



KENNISGEVING: controleer of de koeler goed en stevig op zijn plek zit.

- **5** Zet de geheugenmodules weer terug in dezelfde sockets waaruit u ze hebt verwijderd (zie "Geheugen" op pagina 121).
- **6** Steek alle verwijderde uitbreidingskaarten weer in het moederbord.
- Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" 7 op pagina 181).
- 8 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.
- **9** Controleer of uw computer correct werkt door Dell Diagnostics uit te voeren (zie "Dell Diagnostics" op pagina 93).

De computerkap terugplaatsen

/ LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

- 1 Controleer of alle kabels zijn aangesloten en haal kabels uit de weg.
- 2 Controleer of er geen gereedschap of extra onderdelen in de computer achterblijven.
- **3** Zet de lipjes aan de onderkant van de computer tegenover de uitsparingen langs de rand van de computer.
- **4** Druk de computerkap omlaag en schuif deze naar de voorzijde van de computer tot de kap inklikt of tot u kunt voelen dat deze goed vastzit.
- **5** Controleer of de kap goed op zijn plaats zit.
- **6** Zet de kap vast met de twee schroeven.



7 Zet de computer rechtop.

KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

KENNISGEVING: controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Als de ventilatoropeningen zijn geblokkeerd, kunnen ernstige oververhittingsproblemen ontstaan.

6

Bijlage

Specificaties

Processor	
Processortype	Intel [®] Core [™] 2 Duo-processor
	Intel [®] Pentium [®] Dual-Core-processor
	Intel [®] Celeron [®] -processor
Level 2 (L2) cache	Ten minste 512 KB pipelined-burst, eight-way set associative, write-back SRAM
Geheugen	
Туре	667-MHz, 800-MHz DDR2 SDRAM
Geheugenconnectoren	vier
Geheugencapaciteit	512 MB, 1 GB of 2 GB
Minimumgeheugen	512 MB
Maximumgeheugen	4 GB
Computergegevens	
Chipset	ICH9 en Intel G33
RAID-ondersteuning	RAID 1 (Mirroring)
DMA-kanalen	zeven
Interrupt-niveaus	24
BIOS-chip (NVRAM)	16 Mb
NIC	Geïntegreerde 10/100-netwerkkaart
Video	

Туре

Geïntegreerde Intel-video

Audio

Addio	
Туре	Realtec ALC888 (7.1-kanaals audio)
Uitbreidingsbus	
Bustype	PCI 2.3 PCI Express 1.0A SATA 1.0 en 2.0 USB 2.0
Bussnelheid	PCI: 133 MB/s
	PCI Express: x1 sleuf bidirectionele snelheid - 500 MB/s x16 sleuf bidirectionele snelheid - 8 GB/s
	SATA: 1.5 Gbps en 3.0 Gbps USB: 480 Mbps hoge snelheid, 12 Mbps volle snelheid, 1,2 Mbps lage snelheid
PCI	
connectoren	twee
connectorgrootte	124-pins
connectorgegevensbreedte (maximum)	32 bits
PCI Express	
connector	één xl
connectorgrootte	36-pins
connectorgegevensbreedte (maximum)	1 PCI Express lane
PCI Express	
connector	één x16
connectorgrootte	164-pins
connectorgegevensbreedte (maximum)	16 PCI Express lanes

Vaste schijven

Extern toegankelijk	een 3,5-inch stationcompartiment (FlexBay)
	twee 5,25-inch stationcompartimenten
Intern toegankelijk	twee 3,5-inch stationcompartimenten
Beschikbare apparaten	twee 3,5-inch seriële vaste ATA-schijven en twee 5,25-inch serieel ATA-cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom-, dvd-rw-, of combistations (optioneel)
	een 3,5-inch diskettestation (optioneel) of media- kaartlezer (optioneel)

Connectoren

Externe connectoren:	
Video	15-polige connector
Netwerkadapter	RJ-45-connector
USB	vier USB 2.0-connectoren aan de voorzijde en vier aan de achterzijde
Audio	zes aansluitingen voor 7.1-ondersteuning
Moederbordconnectoren:	
Seriële ATA	vier 7-pins connectoren
Intern USB-apparaat	twee 10-pins connectoren (biedt ondersteuning voor vier USB-poorten)
Diskettestation	een 34-pins connector
Processorventilator	een 4-pins connector
Chassisventilator	een 3-pins connector
PCI 2.3	twee 124-pins connectoren
PCI Express x1	een 36-pins connector
PCI Express x16	een 164-pins connector
Voorpaneelbediening	een 10-pins connector
Voorpaneel USB	twee 10-pins connectoren
Voorpaneel audio-HDA-kop	een 10-pins connector
Processor	een 775-pins connector

Connectoren (Vervolg)	
Geheugen	vier 240-pins connectoren
Voeding 12V	een 4-pins connector
Power (voeding)	een 24-pins connector
Schakelaars en lampjes	
Voorkant computer:	
Aan/uit-knop	drukknop
Aan/uit-lampje	blauw lampje: knippert als het systeem zich in de slaapstand bevindt; brandt continu als het systeem is ingeschakeld.
	oranje lampje: knippert als er problemen zijn met het moederbord. Als het systeem niet opstart en het oranje lampje blijft continu branden, geeft dit aan dat het moederbord niet kan beginnen met initialiseren. Dit kan worden veroorzaakt door een probleem met het moederbord of met de voeding (zie "Problemen met de voeding" op pagina 78).
Lampje van de vaste schijf	blauw lampje: knippert zodra de computer gegevens leest van, of schrijft naar de vaste SATA-schijf of cd/dvd.
Achterkant computer:	
Lampje voor de verbindingsintegriteit (op de geïntegreerde netwerkadapter)	groen lampje: er is een goede verbinding tussen het netwerk en de computer.
	uit (er brandt geen lampje): er is geen fysieke verbinding met het netwerk gevonden.
Netwerkactiviteitslampje (op de geïntegreerde netwerkadapter)	knipperend geel lampje

Voeding

Coliilatroom	
Genjkstroom:	
Wattage	300 W
Maximale warmteafgifte	162 W OPMERKING: de warmteafgifte wordt berekend aan de hand van de beoordeling van de voeding.
Voltage (zie de veiligheids- instructies in de <i>Product- informatiegids</i> voor belangrijke informatie over het instellen van het aantal volt)	115/230 V AC, 50/60 Hz, 7A/4A
Knoopcelbatterij	3-V CR2032 lithium knoopcel
Fysieke specificaties	

· Jerene epoeniouneo	
Hoogte	36,2 cm (14,2 in)
Breedte	17,0 cm (6,7 in)
Diepte	43,5 cm (17,1 in)
Gewicht	12,7 kg (28,0 lb)
Omgeving	
Temperatuur:	
In bedrijf	10° tot 35°C (50° tot 95°F)
Opslag	-40° tot 65°C (-40° tot 149°F)
Relatieve vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)
Maximumvibratie:	
In bedrijf	5 tot 350 Hz bij 0,0002 G ² /Hz
Opslag	5 tot 500 Hz bij 0,001 tot 0,01 G ² /Hz
Maximumimpact:	
In bedrijf	40 G +/- 5% met een interval van 2 msec +/- 10% (equivalent aan 20 in/sec [51 cm/sec])
Opslag	105 G +/- 5% met een interval van 2 msec +/- 10% (equivalent aan 50 in/sec [127 cm/sec])

Omaevina (Vervola)

In bedrijf	–15,2 tot 3048 m
Opslag	–15,2 tot 10.668 m

System Setup

Overzicht

Gebruik System Setup voor de volgende taken:

- De systeemconfiguratie wijzigen nadat u hardware hebt toegevoegd, ٠ gewijzigd of verwijderd
- Het instellen of wijzigen van een door de gebruiker te selecteren optie, zoals een wachtwoord
- Het lezen van de huidige hoeveelheid geheugen of het instellen ٠ van het type vaste schijf dat is geïnstalleerd

Voordat u System Setup gebruikt, is het verstandig de scherminformatie voor System Setup te noteren zodat u deze later ter referentie kunt gebruiken.



EXAMPLE : wijzig de instellingen voor dit programma alleen als u een ervaren computergebruiker bent. Bepaalde wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat uw computer niet meer goed werkt.

System Setup openen

- Zet de computer aan of start deze opnieuw op. 1
- 2 Wanneer het blauwe DELL[™]-logo wordt weergegeven, wacht u totdat de F2-prompt verschijnt.
- **3** Zodra de F2-prompt verschijnt, drukt u meteen op <F2>.
- **OPMERKING:** de F2-prompt duidt erop dat het toetsenbord is geïnitialiseerd. Deze prompt wordt maar even weergegeven. Let dus op en druk op <F2> zodra deze wordt weergegeven. Als u te vroeg op <F2> drukt, wordt deze toetsaanslag niet geregistreerd.
 - 4 Als u te lang hebt gewacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, wacht dan tot u het bureaublad van Microsoft® Windows® ziet. Vervolgens sluit u de computer af (zie "Uw computer uitschakelen" op pagina 112) en probeert u het opnieuw.

System Setup-schermen

In het System Setup-scherm ziet u de huidige of instelbare configuratiegegevens voor uw computer. De gegevens op het scherm zijn opgedeeld in drie gebieden: de lijst met opties, het veld met actieve opties en toetsfuncties.

Options List (Lijst met opties): dit veld verschijnt links in het venster System Setup. Het veld bestaat uit een lijst waar u doorheen kunt bladeren en die de kenmerken bevat die de configuratie van uw computer bepalen, zoals de geïnstalleerde hardware, de energiebesparing en beveiligingsmaatregelen.	Option Field (Optieveld): dit veld bevat informatie over elke optie. In dit veld kunt u uw huidige instellingen bekijken en er wijzigingen in aanbrengen. Met de pijltjestoetsen links en rechts kunt u een optie markeren. Druk op <enter> om een gemarkeerd item te activeren.</enter>
U kunt met de pijltjes- toetsen omhoog en omlaag bladeren door deze lijst. Wanneer een optie gemarkeerd is, wordt in het Option Field (Optieveld) meer informatie afgebeeld over die optie en de huidige en beschikbare instellingen voor die optie.	Key Functions (Toetsfuncties): dit veld wordt weergegeven onder Option Field (Optieveld) en bevat de toetsen en hun functies in het actieve veld van System Setup.

System Setup-opties

OPMERKING: mogelijk worden de items in dit gedeelte niet weergegeven of wijken de items enigszins af van de weergave in dit gedeelte. Dit is afhankelijk van uw computer en de geïnstalleerde apparaten.

System Info (Systeeminformatie)		
BIOS Info	Hiermee worden het versienummer en de datumgegevens van het BIOS weergegeven.	
System Info	Hier vindt u systeeminformatie zoals de computernaam en andere informatie die specifiek is voor uw systeem.	
CPU Info	Geeft aan of de processor van uw computer onder- steuning biedt voor Hyper-Threading en toont de snelheid van de processorbus, het processor-ID, de kloksnelheid en de L2-cache.	
Memory Info	Geeft aan hoeveel geheugen er is geïnstalleerd, de geheugensnelheid, de kanaalmodus (dubbel of enkelvoudig) en het type geheugen.	
Standard CMOS Features (Standaard CMOS-functies)		
Date/Time	Hier vindt u de actuele datum- en tijdinstellingen. Datum (mm:dd:jj)	
SATA Info	Hier vindt u de SATA-stations die in het systeem zijn geïntegreerd (SATA -0; SATA-1; SATA-2; SATA-3; SATA-4; SATA-5).	
SATA HDD Auto- Detection	Hiermee wordt automatisch de SATA-connector gedetecteerd waarop de vaste schijf is aangesloten	
Capacity	De totale geïnstalleerde capaciteit van alle SATA-stations.	
Drive A	None; 1.44M, 3.5 in. (geen; 1,44 MB, 3.5 inch; standaardinstelling: 1,44 MB, 3.5 inch).	
Halt On	All Error; All, But Keyboard (elke fout; elke fout met uitzondering van toetsenbord; standaardinstelling: All, But Keyboard).	

Advanced BIOS F	eatures (Geavanceerde BIOS-functies)
CPU Feature	 Limit CPUID Value (CPUID-waarde beperken) — Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld) (standaardinstelling: Disabled)
	 Execute Disable Bit (Disable Bit uitvoeren) — Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled)
	 Virtualization Technology (Virtualisatietechnologie) — Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled)
	 Core Multi-Processing (CMP) — Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled)
Boot Up NumLock Status	Off; On (aan; uit; standaardinstelling: On)
Boot Device Configuration (Configuratie van opstartapparaat)	

5	
Removable Device Priority	Wordt gebruikt voor het instellen van de eigenschappen van verwijderbare apparaten, zoals USB-diskettestations. De weergegeven items worden voortdurend bijgewerkt op basis van de verwijderbare apparaten die zijn aangesloten.
Hard Disk Boot Priority	Wordt gebruikt voor het instellen van de apparaat- prioriteit van vaste schijven. De weergegeven items worden voortdurend bijgewerkt op basis van de vaste schijven die worden aangetroffen.
First Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled (verwijderbaar; vaste schijf; cd-rom; usb-cd-rom; legacy-LAN; uitgeschakeld; standaardinstelling: Removable)
Second Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled (verwijderbaar; vaste schijf; cd-rom; usb-cd-rom; legacy-LAN; uitgeschakeld; standaardinstelling: Hard Disk)

Boot Device Configuration (Configuratie van opstartapparaat) (Vervolg)

Third Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled (verwijderbaar; vaste schijf; cd-rom; usb-cd-rom; legacy-LAN; uitgeschakeld; standaardinstelling: CDROM)		
Boot Other Device	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Disabled)		
Advanced Chipset Features (geavanceerde chipsetfuncties)			
Init Display First	PCI Slot; Onboard; PCIEx (PCI-sleuf, ingebouwd, PCIEx; standaardinstelling: PCI Slot)		
Video Memory Size	1 MB; 8 MB (standaardinstelling: 8 MB)		
DVMT Mode	FIXED; DVMT (vast; DVMT; standaardinstelling: DVMT)		
DVMT/FIXED Memory Size	128 MB; 256 MB; MAX (standaardinstelling: 128 MB)		
Integrated Peripherals (geïntegreerde randapparatuur)			

USB Device Setting	 USB Controller — Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled) USB Operation Mode — High Speed; Full/Low Speed (hoge snelheid; volledige/lage snelheid; standaardinstelling: High Speed)
Onboard FDC Controller	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled)
Onboard Audio Connector	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled)
Onboard LAN Connector	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Enabled)
Onboard LAN Boot ROM	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Disabled)
SATA Mode	IDE; RAID; AHCI (standaardinstelling: IDE)

Power Management Setup (instellingen energiebeheer)

ACPI Suspend Type	S1(POS); S3(STR); standaardinstelling: S3(STR)
Quick Resume	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Disabled)
Remote Wake Up	Off; On (uit; aan; standaardinstelling: On)
USB KB Wake-Up From S3	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Disabled)
Auto Power On	Enabled; Disabled (ingeschakeld; uitgeschakeld; standaardinstelling: Disabled)
Auto Power On Date	0
Auto Power On Time	0:00:00
AC Recovery	Off; On; Former-Sts (uit; aan; vorige status; standaardinstelling: Off)

Boot Sequence (Opstartvolgorde)

Met deze functie kunt u de opstartvolgorde voor apparaten wijzigen.

Opties

- **Diskette Drive** (Diskettestation): de computer wordt opgestart vanaf het diskettestation. Als de diskette in het diskettestation geen opstartdiskette is, het diskettestation geen diskette bevat of als er geen diskettestation is geïnstalleerd op uw computer, verschijnt er een foutbericht.
- Hard Drive (Vaste schijf): de computer wordt opgestart vanaf de primaire vaste schijf. Als er geen besturingssysteem op de vaste schijf is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht.
- **CD Drive** (Cd-romstation): de computer wordt opgestart vanaf het cd-romstation. Als er geen cd in het station is geplaatst of als de cd geen besturingssysteem heeft, verschijnt er een foutbericht.
- USB Flash Device (USB-flashstation): steek het geheugenapparaat in een USB-poort en start de computer opnieuw op. Wanneer in de rechterbovenhoek van het scherm F12 = Boot Menu verschijnt, drukt u op <F12>. Het BIOS detecteert het apparaat en voegt de USB-flashoptie toe aan het opstartmenu.



OPMERKING: om op te starten vanaf een USB-apparaat, moet het apparaat opstartbaar zijn. Als u zeker wilt weten of een apparaat opstartbaar is, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat.

De opstartvolgorde voor de huidige opstartprocedure wijzigen

U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om op te geven dat de computer vanaf het cd-station moet worden gestart, zodat u Dell Diagnostics op de cd of dvd Dell Drivers and Utilities (Stuur- en hulpprogramma's) kunt uitvoeren, maar u de computer vanaf de vaste schijf wilt starten nadat de diagnostische tests zijn voltooid. U kunt deze functie gebruiken om bijvoorbeeld uw computer opnieuw op te starten vanaf een USB-apparaat, zoals een diskettestation, een geheugenstick of een cd-rw-station.



OPMERKING: als u opstart vanaf een USB-diskettestation, moet u het diskettestation eerst instellen op OFF in System Setup (zie pagina 188).

- Als u opstart vanaf een USB-apparaat, sluit u het USB-apparaat aan 1 op een USB-connector.
- **2** Zet de computer aan of start deze opnieuw op.
- **3** Wanneer in de rechterbovenhoek van het scherm F2 = Setup, F12 = Boot Menu verschijnt, drukt u op <F12>.

Als u te lang hebt gewacht en het logo van het besturingssysteem verschijnt, wacht dan tot u het bureaublad van Windows ziet. Vervolgens sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.

Het Boot Device Menu (menu Opstartbron) verschijnt. Dit menu bevat alle beschikbare opstartbronnen. Naast elk apparaat staat een nummer.

4 Onder aan het menu voert u het nummer in van het apparaat dat alleen voor de huidige opstartpoging moet worden gebruikt.

Wanneer u bijvoorbeeld start vanaf een USB-geheugenstick, selecteert u USB Flash Device en drukt op <Enter>.



OPMERKING: om op te starten vanaf een USB-apparaat, moet het apparaat opstartbaar zijn. Als u zeker wilt weten of een apparaat opstartbaar is, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat.

De opstartvolgorde voor toekomstige opstartprocedures wijzigen

- Open System Setup (zie "System Setup openen" op pagina 188). 1
- 2 Gebruik de pijltoetsen om het menu **Boot Sequence** (Opstartvolgorde) te markeren en druk vervolgens op <Enter> om het menu te openen.



OPMERKING: noteer de huidige opstartvolgorde voor het geval u deze nadien wilt herstellen.

- Druk op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de lijst met bronnen 3 te gaan.
- 4 Druk op de spatiebalk om een apparaat in of uit te schakelen (ingeschakelde apparaten zijn aangevinkt).
- Druk op plus (+) of min (-) om een geselecteerd apparaat omhoog 5 of omlaag te verplaatsen in de lijst.

Vergeten wachtwoorden wissen



1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.



- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** Zoek de 3-pins wachtwoordconnector (PSWD) op het moederbord.
- **4** Verwijder de 2-pins jumperplug van de pinnen 2 en 3 en steek deze weer terug op de pinnen 1 en 2.
- **5** Wacht ongeveer vijf seconden tot het wachtwoord is gewist.
- 6 Verwijder de 2-pins jumperplug van de pinnen 1 en 2 en steek deze weer terug op de pinnen 2 en 3 om de wachtwoordfunctie te activeren.
- 7 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).



KENNISGEVING: als u een netwerkkabel gaat aansluiten, sluit die dan eerst aan op het netwerkapparaat en pas daarna op de computer.

8 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.

CMOS-instellingen wissen

LET OP: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

1 Volg de procedures in "Voordat u begint" op pagina 111.

OPMERKING: de computer moet van het lichtnet worden losgekoppeld om de CMOS-instellingen te wissen.

- 2 Verwijder de kap van de computer (zie "De computerkap verwijderen" op pagina 114).
- **3** De huidige CMOS-instellingen wissen:
 - Zoek de 3-pins CMOS-jumper (CLEAR CMOS) op het moederbord а (zie "Moederbordcomponenten" op pagina 116.
 - Verwijder de jumperplug van de pinnen 2 en 3 van de CMOS-jumper b (CLEAR CMOS).
 - Steek de jumperplug op de pinnen 1 en 2 van de CMOS-jumper C (CLEAR CMOS) en wacht ongeveer vijf seconden.
 - Verwijder de jumperplug en steek deze weer terug op de pinnen 2 en 3 d van de CMOS-jumper (CLEAR CMOS).

4 Plaats de computerkap terug (zie "De computerkap terugplaatsen" op pagina 181).



KENNISGEVING: als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op de netwerkpoort of het netwerkapparaat en sluit u de kabel vervolgens pas aan op de computer.

5 Sluit uw computer en apparaten aan op het lichtnet en zet ze vervolgens aan.

De BIOS "flashen"

U moet de BIOS "flashen" zodra er een update beschikbaar is en ook als u het moederbord gaat vervangen.

- Schakel de computer in. 1
- 2 Zoek op de Dell Support-website support.dell.com naar het BIOSupdatebestand voor uw computer.
- **3** Klik op **Download Now** om het bestand te downloaden.
- 4 Als het venster Export Compliance Disclaimer verschijnt, klikt u op Yes, I Accept this Agreement (Ja, ik accepteer deze overeenkomst). Het venster File Download verschijnt.
- 5 Klik op Save this program to disk (dit programma opslaan op de vaste schijf), en klik daarna op OK.

Het venster Save In (Opslaan in) verschijnt.

6 Klik op het pijltje omlaag om het menu **Save In** te bekijken, selecteer **Desktop** (Bureaublad) en klik daarna op **Save** (Opslaan).

Het bestand wordt opgeslagen op uw bureaublad.

Zodra het venster Download Complete verschijnt, klikt u op Close 7 (Sluiten).

Het pictogram van het bestand staat nu op uw bureaublad met de naam van het gedownloade BIOS-updatebestand.

8 Dubbelklik op dit pictogram en volg de instructies die op het scherm verschijnen.

Uw computer reinigen

WAARSCHUWING: voordat u begint met de procedures in dit gedeelte, moet u de veiligheidsinstructies in de Productinformatiegids raadplegen.

Computer, toetsenbord en monitor



/ LET OP: voordat u de computer reinigt, trekt u eerst de stekker van de computer uit het stopcontact. Maak uw computer schoon met een zachte, met water bevochtigde doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Deze bevatten mogelijk ontvlambare stoffen.

- Gebruik een stofzuiger met een zachte borstelkop om voorzichtig het ٠ stof uit de sleuven en gaten van uw computer en uit uw toetsenbord te verwijderen.
- **KENNISGEVING:** veeg het scherm nooit schoon met zeepoplossingen of een alcoholoplossing. Hiermee kunt u de anti-schitteringscoating beschadigen.
- Om het scherm van uw monitor te reinigen, gebruikt u een zachte doek die enigszins vochtig is gemaakt met water. Gebruik indien mogelijk een speciaal beeldschermreinigingsdoekje of een geschikte oplossing voor de antistatische laag.
- Reinig de plastic onderdelen van het toetsenbord, de computer en de ٠ monitor met een zacht schoonmaakdoekje dat is bevochtigd met een oplossing van drie delen water en één deel afwasmiddel.



KENNISGEVING: Zorg dat het doekje niet volledig is doorweekt of dat er water in uw computer of toetsenbord drupt.

Muis

Reinig de muis als de cursor overslaat of een afwijkend bewegingspatroon vertoont. Een niet-optische muis reinigen:

- 1 Draai het plaatje aan de onderkant van de muis tegen de klok in en verwijder de bal.
- **2** Reinig de bal met een schone, pluisvrije doek.
- **3** Blaas voorzichtig in de behuizing van het balletje om stof en pluizen los te maken

- **4** Als de rollers in de balhouder vuil zijn, reinigt u de rollers met een wattenstaafje dat is bevochtigd met isopropylalcohol.
- **5** Centreer de rollers in de kanalen als deze niet meer goed zijn uitgelijnd. Zorg dat er geen pluisjes van het wattenstaafje achterblijven.
- 6 Plaats de bal en het plaatje terug en draai het plaatje met de klok mee totdat deze vastklikt.

Diskettestation



KENNISGEVING: reinig de stationskoppen niet met een wattenstaafje. De mogelijkheid bestaat dat u de koppen verkeerd uitlijnt waardoor het station niet meer werkt.

Reinig het diskettestation met een speciale, in de winkel verkrijgbare reinigingskit. Deze kits bevatten voorbehandelde diskettes waarmee het vuil dat zich bij normaal gebruik ophoopt, wordt verwijderd.

Cd's en dvd's

C KENNISGEVING: gebruik altijd perslucht om de lens van het optische station te reinigen en volg de instructies die bij het persluchtproduct worden geleverd. Raak de lens in het station nooit aan.

Als er problemen optreden bij het afspelen van uw cd's of dvd's, zoals het overslaan van de cd, reinigt u de disc.

Houd de cd of dvd aan de buitenste rand vast. U kunt de disc ook 1 vasthouden aan de binnenste rand rond het gat.



KENNISGEVING: om te voorkomen dat het oppervlak beschadigt, moet u de disc niet met ronddraaiende bewegingen schoonvegen.

2 Gebruik een zacht, pluisvrij doek en veeg de onderkant van de disc (de zijde zonder label) schoon met rechte vegen van binnen naar buiten.

Voor hardnekkig vuil kunt u water of een oplossing van water en een milde zeep gebruiken. U kunt ook commerciële producten aanschaffen voor het reinigen van de disc en ter bescherming tegen stof, vingervlekken en krassen. Reinigingsproducten voor cd's kunt u ook gebruiken voor dvd's.

Technische ondersteuningsbeleid van Dell (alleen voor de V.S.)

Tijdens de technische ondersteuning is bij de probleemoplossingsprocedure de medewerking van de klant vereist om de originele instellingen van Dell voor het besturingssysteem, de software en de hardwarestuurprogramma's, alsmede de betreffende functionaliteit van de computer en de door Dell geïnstalleerde hardware, te herstellen. Naast de ondersteuning van een technische medewerker, wordt online technische ondersteuning geboden op **support.dell.com**. Extra technische ondersteuningsopties zijn beschikbaar tegen een vergoeding.

Dell biedt beperkte technische ondersteuning voor de computer, door Dell geïnstalleerde software en randapparaten¹. Ondersteuning voor software en randapparatuur van derden wordt geleverd door de betreffende fabrikant, inclusief die producten die zijn aangeschaft en/of geïnstalleerd via Dell Software and Peripherals, Readyware en Custom Factory Integration².

- Reparatieservices worden geboden overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van uw beperkte garantie en de optionele servicecontracten die zijn afgesloten bij de aanschaf van de computer.
- ² Alle standaard Dell-componenten in een CFI-project (Custom Factory Integration) vallen onder de beperkte garantievoorwaarden van Dell. Dell heeft het vervangingsprogramma echter uitgebreid zodat ook niet-standaard, hardwareonderdelen van derden-die via CFI zijn geïntegreerd, voor de duur van de serviceovereenkomst voor de computer worden gedekt.

Definitie van "door Dell geïnstalleerde" software en randapparatuur

Door Dell geïnstalleerde software omvat onder andere het besturingssysteem en bepaalde software die tijdens het productie op de computer is geïnstalleerd (Microsoft[®] Office, Norton Antivirus, enzovoort).

Door Dell geïnstalleerde randapparatuur heeft betrekking op alle interne uitbreidingskaarten, modulecompartimenten van Dell of PC Cardaccessoires. Tevens betreft het alle monitoren, toetsenborden, muizen, luidsprekers, microfoons voor telefoonmodems, dockingstations/poortreplicators, netwerkproducten en de bijbehorende kabels.

Definitie van "software en randapparatuur van derden"

Software en randapparatuur van derden heeft betrekking op alle randapparatuur, accessoires of software die door Dell onder een andere merknaam dan die van Dell worden verkocht (printers, scanners, camera's, games, enzovoort). Ondersteuning voor de software en randapparatuur van derden wordt verstrekt door de fabrikant van het product.

FCC-kennisgeving (alleen V.S.)

FCC Klasse B

Deze apparatuur genereert, gebruikt, en kan radiofrequentie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, interferentie veroorzaken voor de ontvangst van radio- en tvsignalen. Deze apparatuur is getest en geschikt bevonden binnen de grenzen van Klasse B digitale apparatuur, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-richtlijnen.

Dit apparaat voldoet aan de FCC-richtlijnen, deel 15. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2 Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect op de werking van het apparaat heeft.



KENNISGEVING: de richtlijnen van de FCC bepalen dat met wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Dell Inc., uw gebruiksrecht voor deze apparatuur kan komen te vervallen.

Deze grenzen worden aangehouden om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te bieden bij plaatsing in een huiselijke omgeving. Wij kunnen echter niet garanderen dat er in een bepaalde situatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (u kunt dit bepalen door de apparatuur in en uit te schakelen), raden we u aan de interferentie als volgt te verhelpen:

- Verander de richting van de antenne.
- Verplaats het systeem ten opzichte van de receiver. ٠
- Plaats de subwoofer uit de buurt van de receiver. •
- Sluit het systeem aan op een ander stopcontact zodat het systeem en de receiver zijn aangesloten op verschillende vertakte circuits.

Indien nodig kunt u voor advies contact opnemen met een medewerker van Dell of een ervaren radio-/televisie-installateur.

Overeenkomstig de FCC-richtlijnen, wordt de volgende informatie verstrekt voor het apparaat of de apparaten waarop dit document van toepassing is:

Productnaam:	Dell™ Vostro™ 200
Modelnummer:	DCMF
Bedrijfsnaam:	Dell Inc. Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs One Dell Way Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400



OPMERKING: raadpleeg uw *Productinformatiegids* voor meer informatie over overheidsvoorschriften.

Contact met Dell

Voor klanten in de Verenigde Staten: 800-WWW.DELL (800.999.3355).

OPMERKING: als u niet beschikt over een actieve internetverbinding, kunt u contact opnemen via de gegevens die vermeld staan op uw aankoopbon, verpakkingsbon, factuur of in de Dell-productcatalogus.

De afdelingen ondersteuning en service van Dell zijn op diverse manieren, en zowel online als telefonisch, te bereiken. Omdat de services per land en product kunnen variëren, is het mogelijk dat sommige services voor u niet beschikbaar zijn. Ga als volgt te werk om met Dell contact op te nemen over verkoop, technische ondersteuning en klantenservice:

- 1 Ga naar support.dell.com.
- 2 Selecteer in het vervolgkeuzemenu Choose A Country/Region onderaan op deze pagina uw land of regio.
- 3 Klik aan de linkerkant van deze pagina op Neem contact met ons op.
- 4 Selecteer de door u gewenste service of supportoptie.
- **5** Selecteer de manier waarop Dell het beste contact met u kan opnemen.

Woordenlijst

Begrippen in deze woordenlijst zijn alleen voor informatieve doeleinden. De beschreven begrippen hebben al dan niet betrekking op uw specifieke computer.

A

AC — Alternating Current (wisselstroom) — Het soort elektriciteit dat uw computer van stroom voorziet wanneer u de netadapter aansluit op het elektriciteitsnet.

Achtergrond — Het patroon of de afbeelding op de achtergrond van het bureaublad van Windows. Verander uw achtergrond via het Configuratiescherm in Windows. U kunt ook een afbeelding inscannen en deze instellen als achtergrond.

ACPI — Advanced Configuration and Power Interface — Een specificatie voor energiebeheer waarmee besturingssystemen van Microsoft[®] Windows[®] een computer in de standby-modus of slaapstand kunnen zetten, zodat de hoeveelheid stroom voor de op de computer aangesloten apparaten behouden blijft.

AGP — Accelerated Graphics Port — een toepassingsgerichte grafische poort waarmee het systeemgeheugen gebruikt kan worden voor videogerelateerde taken. AGP levert vloeiende videobeelden met zuivere kleuren, vanwege de snellere samenwerking tussen het videoschakelsysteem en het computergeheugen.

AHCI — Advanced Host Controller Interface — Een interface voor een Host Controller voor een SATA harde schijf, waardoor het opslagstuurprogramma technologieën zoals Native Command Queuing (NCQ) en hot plug mogelijk maakt.

Alleen-lezen — Gegevens en/of bestanden die u kunt bekijken, maar niet kunt bewerken of verwijderen. Een bestand kan de status alleen-lezen hebben, wanneer:

- het zich bevindt op een fysieke, tegen schrijven beveiligde diskette, cd of dvd;
- het zich bevindt op een netwerk in een directory en de systeembeheerder alleen rechten heeft toegekend aan bepaalde personen.

ALS — Ambient Light Sensor — Functie voor het regelen van de helderheid van het scherm.

Antivirussoftware — Een programma voor het identificeren, het in quarantaine plaatsen en/of verwijderen van virussen op uw computer.

Apparaat — Hardware, zoals een diskettestation, een printer of een toetsenbord, die is geïnstalleerd in of aangesloten op uw computer.

Apparaat, stuurprogramma — Zie Apparaat.

ASF — Alert Standards Format — Een norm om een mechanisme voor het overbrengen van hardware- en softwaremeldingen naar een beheerconsole te definiëren. ASF is platform- en besturingssysteemonafhankelijk.

B

Batterij, levensduur — Het aantal jaren dat de batterij van een draagbare computer meegaat.

Batterij, werkingsduur — Het aantal uren of minuten dat de batterij van een draagbare computer tijdens gebruik meegaat.

BIOS — Basic Input/Output System — Een (hulp)programma dat functioneert als interface tussen de hardware van een computer en het besturingssysteem. Wijzig deze instellingen niet, tenzij u op de hoogte bent van de effecten ervan op uw computer. Dit wordt ook wel *systeeminstellingen* genoemd.

Bit — De kleinste eenheid van informatie die een computer kan interpreteren.

Blu-ray Disc[™] (**BD**) — Een optische opslagtechnologie waarmee men beschikt over een opslagcapaciteit tot 50 GB, de volledige 1080p-videoresolutie (vereist voor HDTV) en 7.1-kanalen voor een natuurlijk, niet-gecomprimeerd surround-geluid.

bps — bits per seconde — De standaardeenheid voor het meten van transmissiesnelheden.

BTU — British Thermal Unit — Deze meet de uitvoer van warmte.

Bus - Een communicatiepad tussen de onderdelen in uw computer.

Bussnelheid — De snelheid, in MHz, waarmee wordt aangegeven hoe snel een bus informatie kan overbrengen.

Byte — De basiseenheid van informatie die door uw computer wordt gebruikt. Een byte is gelijk aan 8 bits.

C

 ${\bf C}$ — Celsius — Een temperatuurschaal met 0° als vriespunt en 100° als kookpunt van water.

Cache — Een speciaal mechanisme voor hogesnelheidsopslag. Dit kan een gereserveerd deel van het hoofdgeheugen of een onafhankelijk apparaat voor hogesnelheidsopslag zijn. Het cachegeheugen vergroot de efficiëntie van processorbewerkingen.

Carnet — Een internationaal grensdocument dat tijdelijke importen in het buitenland vergemakkelijkt. Dit wordt ook wel een *goederenpaspoort* genoemd.

Cd-r — Cd-recordable (beschrijfbare cd) — Een cd waarop u kunt opnemen. U kunt slechts één keer gegevens op een cd-r opnemen. De gegevens kunnen niet worden gewist of overschreven.

Cd-rw — Cd-rewritable (herschrijfbare cd) — Een cd waarop u meerdere keren kunt opnemen. Op een cd-rw kunt u gegevens opnemen, deze wissen en overschrijven (opnieuw opnemen).

Cd-rw station — Een station dat cd's kan lezen en naar cd-rw's (herschrijfbare cd's) en cd-r's (beschrijfbare cd's) kan schrijven. U kunt meerdere keren naar cd-rw's schrijven, maar slechts één keer naar cd-r's.

Cd-rw/dvd station — Een station, soms combistation genoemd, dat cd's en dvd's kan lezen en naar cd-rw's (herschrijfbare cd's) en cd-r's (beschrijfbare cd's) kan schrijven. U kunt meerdere keren naar cd-rw's schrijven, maar slechts één keer naar cd-r's.

CMOS — Een type elektronisch circuit. In computers wordt een kleine hoeveelheid batterijgevoed CMOS-geheugen gebruikt om de datum-, tijd- en systeeminstellingen te bewaren.

COA — Certificate of Authenticity (Certificaat van Echtheid) — De alfanumerieke code van Windows, weergegeven op een sticker op uw computer. Dit wordt ook wel de *productcode*, of het *product-ID* genoemd.

Configuratiescherm — Een hulpprogramma in Windows waarmee u de instellingen voor het besturingssysteem en de hardware, zoals die voor het beeldscherm, kunt aanpassen.

Controller — Een chip die de overdracht van gegevens tussen de processor en het geheugen of tussen de processor en apparaten beheert.

CRIMM — Continuity Rambus In-line Memory Module — Een speciale module zonder geheugenchips, die gebruikt wordt voor het vullen van ongebruikte RIMM-sleuven.

Cursor — De markering op een scherm die aangeeft waar de volgende actie met het toetsenbord, de touch-pad, of de muis gaat plaatsvinden. Vaak is dit een knipperende rechte lijn, een liggend streepje of een kleine pijl.

D

DDR SDRAM — Double-Data-Rate SDRAM — Een soort SDRAM die de databurst-cyclus verdubbelt, waardoor het systeem beter presteert.

DDR2 SDRAM — Double-Data-Rate 2 SDRAM — Een soort DDR SDRAM die een 4-bits prefetch en andere architectonische wijzigingen gebruikt om de geheugensnelheid te verhogen tot meer dan 400 MHz.

DIMM — Dual In-line Memory Module — Een printplaat met geheugenchips die is aangesloten op een geheugenmodule op de systeemkaart.

DIN-connector — Een ronde, zespins connector die voldoet aan de DIN (Deutsche Industrie Norm)-standaard. Deze wordt gebruikt voor de aansluiting van PS/2 toetsenbord- of muiskabels.

Disk striping — Een techniek voor het verdelen van gegevens over meerdere diskettestations. Disk striping kan de snelheid verhogen van bewerkingen die gegevens van schijfopslag ophalen. Computers die gebruikmaken van disk striping bieden de gebruiker de mogelijkheid de grootte van de gegevenseenheid of stripebreedte te kiezen. **DMA** — Direct Memory Access — Een kanaal waarmee bepaalde soorten gegevensoverdracht tussen RAM en een apparaat mogelijk zijn, om de processor te omzeilen.

DMTF — Distributed Management Task Force — Een consortium van hardwareen softwarebedrijven, dat managementnormen ontwikkelt voor verdeelde desktop-, netwerk-, ondernemings- en internetomgevingen.

Dockingapparaat — Met een dockingapparaat beschikt u over poortreplicatie, kabelbeheer en beveiligingsfuncties waarmee u uw notebook als desktop kunt gebruiken.

Domein — Een groep van computers, programma's en apparaten op een netwerk, die wordt beheerd als een eenheid met algemene regels en procedures voor gebruik door een bepaalde gebruikersgroep. Een gebruiker meldt zich aan bij het domein om toegang te krijgen tot de bronnen.

Draadloze Bluetooth[®]**-technologie** — Een norm voor draadloze technologie voor netwerkapparaten die over korte afstand (9 m) kunnen communiceren, waarmee ingeschakelde apparaten elkaar automatisch kunnen herkennen.

DRAM — Dynamic Random-Access Memory — Geheugen dat informatie opslaat in geïntegreerde circuits met condensatoren.

DSL — Digital Subscriber Line — Een technologie die een constante internetverbinding met hoge snelheid levert via een analoge telefoonlijn.

Dual Display-modus — In deze schermmodus kunt u een tweede monitor gebruiken als uitbreiding op uw beeldscherm. Dit wordt ook wel *dubbele schermmodus* genoemd.

Dual-core — Een technologie waarbij een enkele processor twee fysieke calculatieeenheden bevat, waardoor de efficiëntie van berekeningen en de mogelijkheid tot het uitvoeren van meerdere taken tegelijk verbetert.

Dubbele schermmodus — In deze schermmodus kunt u een tweede monitor gebruiken als uitbreiding op uw beeldscherm. Dit wordt ook wel *Dual Display-modus* genoemd.

Dvd+rw — Dvd-rewritable (herschrijfbare dvd) — Een dvd waarop u meerdere keren kunt opnemen. Op een dvd+rw kunt u gegevens opnemen, deze wissen en overschrijven (opnieuw opnemen). (Dvd+rw technologie verschilt van dvd-rw technologie.)

Dvd+rw station — Een station dat dvd's en de meeste cd's kan lezen en kan schrijven naar dvd+rw's (herschrijfbare dvd's).

Dvd-r — Dvd-recordable (beschrijfbare dvd) — Een dvd waarop u kunt opnemen. U kunt slechts één keer gegevens op een dvd-r opnemen. De gegevens kunnen niet worden gewist of overschreven.

DVI — Digital Video Interface — Een norm voor digitale transmissie tussen een computer en een digitaal videoscherm.

Ε

ECC — Error Checking and Correction — Een soort geheugen met een speciaal schakelsysteem voor het testen van de nauwkeurigheid van gegevens op het moment dat deze het geheugen in en uit gaat.

ECP — Extended Capabilities Port — Een ontwerp voor een parallelle connector die verbeterde tweewegs gegevenstransmissie biedt. ECP gebruikt, net als EPP, directe geheugentoegang voor het overbrengen van gegevens en verbetert in veel gevallen de prestaties.

EIDE — Enhanced Integrated Device Electronics — Een verbeterde versie van de IDE-interface voor harde schijven en cd-stations.

EMI — ElectroMagnetic Interference — Elektrische storing veroorzaakt door elektromagnetische straling.

EPP — Enhanced parallel port — Een ontwerp voor een parallelle connector die tweewegs gegevenstransmissie biedt.

ESD — ElectroStatic Discharge — Een snelle ontlading van statische elektriciteit. ESD kan geïntegreerde circuits in computer- en communicatieapparatuur beschadigen.

Express servicecode — Een numerieke code, weergegeven op een sticker op uw Dell™ computer. Gebruik de Express servicecode als u voor ondersteuning contact opneemt met Dell. De Express servicecode wordt in sommige landen niet gebruikt.

Expresskaart — Een verwijderbare I/O-kaart die voldoet aan de PCMCIA-norm. Modems en netwerkadapters zijn gangbare types expresskaart. Expresskaarten ondersteunen zowel de PCI Express als de USB 2.0 standaard.

F

Fahrenheit — Een temperatuurschaal met 32° als vriespunt en 212° als kookpunt van water.

FBD — Fully Buffered DIMM — Een DIMM met DDR2 DRAM-chips en een Advanced Memory Buffer (AMB, geavanceerde geheugenbuffer) die de communicatie tussen de DDR2 SDRAM-chips en het systeem versnelt.

FCC — Federal Communications Commission — Een Amerikaans bureau dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van communicatiegerelateerde bepalingen, waarin staat hoeveel straling computers en andere elektronische apparatuur mogen afgeven.

Formatteren — Het proces dat een schijf of station voorbereidt op de opslag van bestanden. Wanneer een schijf of station wordt geformatteerd, wordt de aanwezige informatie gewist.

FSB — Front Side Bus — Het gegevenspad en de fysieke interface tussen de processor en RAM.

FTP — File Transfer Protocol — Een standaard internetprotocol voor het uitwisselen van bestanden tussen computers die verbonden zijn met internet.

G

G — Gravity (gravitatieconstante) — De constante van de zwaartekracht.

GB — Gigabyte — Een eenheid van gegevensopslag die gelijk is aan 1024 MB (1.073.741.824 bytes). Bij verwijzing naar opslag op een harde schijf wordt dit vaak afgerond naar 1.000.000.000 bytes.

Gebruikersaccountbeheer — Een functie van Microsoft Windows[®] Vista[™] waarmee, indien deze functie is ingeschakeld, een extra beveiligingslaag is toegevoegd tussen de gebruikersaccounts en de instellingen van het besturingssysteem.

Geheugen — Een ruimte voor tijdelijke gegevensopslag in uw computer. Omdat de gegevens in het geheugen niet blijvend zijn, wordt aanbevolen om uw bestanden regelmatig op te slaan terwijl u er aan werkt, en deze altijd op te slaan voordat u de computer uitschakelt. Uw computer kan verschillende soorten geheugen bevatten, zoals RAM, ROM en videogeheugen. Vaak wordt het woord geheugen gebruikt als synoniem voor RAM.

Geheugenadres — Een specifieke locatie waar gegevens tijdelijk worden opgeslagen in RAM.

Geheugenmodule — Een kleine printplaat met geheugenchips, die verbonden is met de systeemkaart.

Geheugentoewijzing — Het proces waarin de computer bij het opstarten geheugenadressen toekent aan fysieke locaties. Apparaten en software kunnen vervolgens informatie identificeren die voor de processor toegankelijk is.

Geïntegreerd — Verwijst meestal naar fysieke onderdelen die te vinden zijn op de systeemkaart van de computer. Dit wordt ook wel *ingebouwd* genoemd.

GHz — Gigahertz — Een eenheid van frequentie die gelijk is aan duizend miljoen Hz, ofwel duizend MHz. De snelheid voor computerprocessoren, bussen en interfaces wordt vaak vermeld in GHz.

Grafische modus — Een videomodus die kan worden gedefinieerd als *x* horizontale pixels bij *y* verticale pixels bij *z* kleuren. Grafische modi kunnen oneindig veel verschillende vormen en lettertypen weergeven.

GUI — Graphical User Interface (grafische gebruikersinterface) — Software die interactie met de gebruiker tot stand brengt via menu's, vensters en pictogrammen. De meeste programma's die werken onder de besturingssystemen van Windows zijn GUI's.

H

Harde schijf — Een schijf die gegevens op een vaste schijf leest en schrijft. De termen harde schijf en vaste schijf worden door elkaar gebruikt.

HTTP — HyperText Transfer Protocol — Een protocol voor het uitwisselen van bestanden tussen computers die een verbinding hebben met internet.

Hyperthreading — Hyperthreading is een technologie van Intel die de algehele prestaties van een computer kan verbeteren door een fysieke processor te laten functioneren als twee logische processoren, en zo in staat is bepaalde taken tegelijkertijd uit te voeren.

Hz — Hertz — Een eenheid van frequentie, die gelijk is aan 1 cyclus per seconde. Metingen voor computers en elektronische apparaten worden vaak weergegeven in kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz), of terahertz (THz).

I/O — Input/Output — Een bewerking of apparaat die gegevens in uw computer invoert en van uw computer afhaalt. Toetsenborden en printers zijn I/O-apparaten.

I/O-adres — Een adres in RAM dat is verbonden aan een bepaald apparaat (zoals een seriële connector, een parallelle connector of een uitbreidingssleuf) en die de processor in staat stelt te communiceren met dat apparaat.

IC — Integrated Circuit (geïntegreerd circuit) — Een halfgeleiderwafel of -chip, waarop duizenden of miljoenen minuscule componenten worden geplaatst voor gebruik in computer-, audio- en videoapparatuur.

IDE — Integrated Device Electronics — Een interface voor apparaten voor massaopslag, waar de controller is geïntegreerd in de harde schijf of het schijfstation.

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — Een seriële bus met hoge prestaties die gebruikt wordt voor de aansluiting van IEEE 1394-compatibele apparaten, zoals digitale camera's en dvd-spelers, op de computer.

Infrarood sensor — Een poort die u de mogelijkheid biedt om zonder kabelaansluitingen gegevens over te dragen tussen de computer en infrarood-compatibele apparaten.

Installatieprogramma — Een programma dat wordt gebruikt voor de installatie en configuratie van hardware en software. Het programma **setup.exe** of **install.exe** wordt bij de meeste softwarepakketten van Windows geleverd. *Installatieprogramma* is iets anders dan *systeeminstellingen*.

IrDA — Infrared Data Association — De organisatie die internationale normen vaststelt voor infraroodcommunicatie.

IRQ — Interrupt ReQuest — Een elektronisch pad, toegewezen aan een bepaald apparaat, zodat het apparaat met de processor kan communiceren. Aan elke apparaatverbinding moet een IRQ worden toegewezen. Hoewel dezelfde IRQ aan twee apparaten kan worden toegewezen, kunt u niet op hetzelfde moment met beide apparaten werken.

ISP — Internet Service Provider (internetprovider) — Een bedrijf dat u toegang verleent tot haar hostserver voor een directe verbinding met internet, het verzenden en ontvangen van e-mail en voor toegang tot websites. De internetprovider voorziet u tegen een vergoeding van een softwarepakket, een gebruikersnaam en inbelnummers.

K

Kb — Kilobit — Een gegevenseenheid die gelijk is aan 1024 bits. Een maatstelsel voor de capaciteit van in het geheugen geïntegreerde circuits.

KB — Kilobyte — Een gegevenseenheid die gelijk is aan 1024 bytes, maar die vaak wordt gezien als 1000 bytes.

kHz — Kilohertz — Een eenheid van frequentie die gelijk is aan 1000 Hz.

Kloksnelheid — De snelheid, in MHz, die aangeeft hoe snel computeronderdelen die zijn verbonden met de systeembus functioneren.

Koelplaat — Een metalen plaat op sommige processoren om de warmte te verdrijven.

L

Ll cache - Primair cachegeheugen in de processor zelf.

L2 cache — Secundair cachegeheugen dat zich ofwel buiten de processor bevindt, ofwel is opgenomen in de architectuur van de processor.

LAN — Local Area Network — Een computernetwerk dat een klein gebied bestrijkt. Een LAN is meestal beperkt tot een gebouw of een aantal nabijgelegen gebouwen. Een LAN kan over elke afstand worden verbonden met een andere LAN via telefoonlijnen en radiogolven en zo een WAN (Wide Area Network) vormen.

LCD — Liquid Crystal Display — De technologie die wordt gebruikt bij draagbare computers en platte beeldschermen.

LED — Light-Emitting Diode — Een elektronisch onderdeel dat licht uitzendt om de status van de computer weer te geven

Local bus — Een gegevensbus die een snelle doorvoer van apparaten naar de computer levert.

LPT — Line Print Terminal — De aanduiding voor een parallelle verbinding met een printer of ander parallel apparaat.

Μ

Map — Een term die gebruikt wordt om de ruimte op een schijf of station te beschrijven waar bestanden worden geordend en gegroepeerd. Bestanden in een map kunnen worden weergegeven en geordend op verschillende manieren, bijvoorbeeld alfabetisch, op datum of op grootte.

Mb — Megabit — Een eenheid van geheugenchipcapaciteit die gelijk is aan 1024 Kb.

MB — Megabyte — Een eenheid van gegevensopslag die gelijk is aan 1.048.576 bytes. 1 MB is gelijk aan 1024 KB. Bij verwijzing naar opslag op een harde schijf wordt dit vaak afgerond naar 1.000.000 bytes.

MB/sec — Megabytes per seconde — Eén miljoen bytes per seconde. Dit maatstelsel wordt gebruikt voor de classificatie van gegevensoverdracht.

Mbps — Megabits per seconde — Eén miljoen bits per seconde. Dit maatstelsel wordt gebruikt bij transmissiesnelheden voor netwerken en modems.

Mediasleuf — Een sleuf voor apparaten zoals optische schijven, een tweede batterij of een Dell TravelLite™ module.

MHz — Megahertz — Een eenheid van frequentie die gelijk is aan 1 miljoen cycli per seconde. De snelheid voor computerprocessoren, bussen en interfaces wordt vaak vermeld in MHz.

Mini PCI — Een norm voor geïntegreerde randapparatuur met de nadruk op communicatie, zoals modems en netwerkinterfacekaarten. Een Mini PCI-kaart is een kleine externe kaart die wat betreft functionaliteit gelijk is aan een standaard PCI-uitbreidingskaart.

Mini-kaart — Een kleine kaart voor geïntegreerde randapparatuur, zoals netwerkinterfacekaarten. De Minikaart is wat betreft functionaliteit gelijk aan een standaard PCI-uitbreidingskaart.

Modem — Een apparaat waarmee uw computer kan communiceren met andere computers via analoge telefoonlijnen. Er zijn drie types modem: extern, pc-kaart en intern. Modems worden doorgaans gebruikt voor verbinding met internet en het verzenden en ontvangen van e-mail.

Modulesleuf — Zie mediasleuf.

MP — megapixel — Aanduiding voor beeldresolutie, gebruikt voor digitale fotocamera's.

ms — Milliseconde — Een eenheid van tijd die gelijk is aan een duizendste van een seconde. Toegangstijden van opslagapparaten worden vaak gemeten in ms.

Ν

Netwerkadapter — Een chip die netwerkmogelijkheden biedt. Een computer heeft mogelijk een netwerkadapter op de systeemkaart, of heeft een pc-kaart met een adapter. Een netwerkadapter wordt ook wel een NIC (Network Interface Controller, netwerkinterfacekaart) genoemd.

NIC — Zie netwerkadapter.

ns — Nanoseconde — Een eenheid van tijd die gelijk is aan een miljardste van een seconde.

NVRAM — NonVolatile Random Access Memory — Een soort geheugen dat gegevens opslaat wanneer de computer wordt uitgeschakeld of wanneer de externe voeding wordt onderbroken. NVRAM wordt gebruikt voor het behoud van configuratie-informatie, zoals datum, tijd en andere systeemopties die u kunt instellen.
0

Opstartmedium — Een cd, dvd of diskette waarmee u uw computer kunt opstarten. Zorg ervoor dat u altijd een opstart-cd, -dvd of -diskette bij de hand hebt in het geval uw harde schijf is beschadigd of uw computer een virus bevat. Uw cd of dvd *Drivers and Utilities* (Stuur- en hulpprogramma's) is een voorbeeld van een opstartmedium.

Opstartvolgorde — Specificeert de volgorde van de apparaten van waar de computer probeert op te starten.

Optisch station — Een station dat optische technologie gebruikt voor het lezen en schrijven van cd's, dvd's of dvd+rw's. Voorbeelden van optische stations zijn cd-stations, dvd-stations, cd-rw-stations en cd-rw/dvd-combistations.

Ρ

Parallelle connector — Een I/O-poort die vaak wordt gebruikt voor de aansluiting van een parallelle printer op uw computer. Ook bekend als *LPT-poort*.

Partitie — Een fysieke opslagruimte op een harde schijf die is toegewezen aan één of meer logische opslagruimtes, ook wel logische stations genoemd. Elke partitie kan meerdere logische stations bevatten.

PCI — Peripheral Component Interconnect — PCI is een local bus die 32- en 64-bits gegevenspaden ondersteunt en een gegevenspad met hoge snelheid levert tussen de processor en apparaten zoals video, stations en netwerken.

PCI Express — Een aanpassing aan de PCI-interface waardoor de overdrachtsnelheid van gegevens tussen de processor en de erop aangesloten apparaten wordt vergroot. PCI Express kan gegevens overdragen met snelheden van 250 MB per seconde tot 4 GB per seconde. Indien de PCI Express chipset en het apparaat verschillende snelheden aankunnen, functioneren ze minder snel.

Pc-kaart — Een verwijderbare I/O-kaart die voldoet aan de PCMCIA-norm. Modems en netwerkadapters zijn gangbare types pc-kaart.

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — De organisatie die normen vaststelt voor pc-kaarten.

PIO — Programmed Input/Output — Een methode voor het overdragen van gegevens tussen twee apparaten via de processor als onderdeel van het gegevenspad.

Pixel — Een enkele punt op een beeldscherm. Pixels worden gerangschikt in rijen en kolommen om een beeld te vormen. Een videoresolutie, zoals 800 x 600, wordt uitgedrukt als het aantal horizontale pixels bij het aantal verticale pixels.

Plug en Play — De mogelijkheid van de computer om apparaten automatisch te configureren. Plug en Play levert automatische installatie, configuratie en compatibiliteit met bestaande hardware, wanneer de BIOS, het besturingssysteem en alle apparaten geschikt zijn voor Plug en Play.

POST — Power-On Self Test — Diagnostische programma's, die automatisch worden geladen door de BIOS en die basistests uitvoeren op de hoofdcomponenten van de computer, zoals het geheugen, harde schijven en video. Als er tijdens POST geen problemen worden gevonden, voltooit de computer het-opstartproces.

Processor — Een computerchip die programma-instructies interpreteert en uitvoert. Soms wordt de term CPU (Central Processing Unit) voor processor gebruikt.

PS/2 — Personal System/2 — Een type connector voor de aansluiting van een toetsenbord, een muis of een toetsenblok die PS/2-compatibel is.

PXE — Pre-boot eXecution Environment — Een WfM (Wired for Management) -norm, waarmee computers zonder besturingssysteem op een netwerk op afstand kunnen worden geconfigureerd en opgestart.

R

RAID — Redundant Array of Independent Disks — Een methode voor gegevensredundantie. Enkele algemene implementaties van RAID zijn RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 en RAID 50.

RAM — Random-Access Memory — De primaire tijdelijke opslagruimte voor programma-instructies en gegevens. De informatie die in RAM is opgeslagen wordt gewist zodra u de computer uitschakelt.

Readme-bestand — Een tekstbestand bij een softwarepakket of hardwareproduct. Readme-bestanden bevatten normaliter informatie over de installatie en beschrijven productverbeteringen of -correcties, die nog niet eerder zijn gedocumenteerd. **Reismodule** — Een plastic apparaat dat past in de modulesleuf van een draagbare computer om het gewicht van de computer te verminderen.

Resolutie — De scherpte en helderheid van een afgedrukte of op een scherm weergegeven afbeelding. Hoe hoger de resolutie, des te scherper de afbeelding.

RFI — Radio Frequency Interference — Storing die veroorzaakt wordt bij bepaalde radiofrequenties, binnen het bereik van 10 kHz tot 100.000 MHz. Radiofrequenties bevinden zich onder aan het elektromagnetische frequentiespectrum en ondervinden eerder storingen dan de hogere frequentiestralingen, zoals infrarood en licht.

ROM — Read-Only Memory — Geheugen dat gegevens en programma's opslaat die niet kunnen worden verwijderd en waar niet naar kan worden geschreven door de computer. ROM, in tegenstelling tot RAM, behoudt zijn inhoud als u de computer uitschakelt. Sommige programma's die essentieel zijn voor de besturing van uw computer bevinden zich op ROM.

RPM — Revolutions Per Minute (omwentelingen per minuut) — Het aantal rotaties per minuut. De snelheid van de harde schijf wordt vaak gemeten in RPM.

RTC — Real Time Clock — Batterijgevoede klok op de systeemkaart die de datum en tijd bijhoudt als de computer is uitgeschakeld.

RTCRST — Real-Time Clock Reset — Een jumper op de systeemkaart van sommige computers die kan worden gebruikt bij het oplossen van problemen.

S

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — Een bestandsindeling voor audio-overdracht, die de overdracht van audio van het ene naar het andere bestand mogelijk maakt, zonder deze te converteren van en naar een analoge indeling, waardoor de kwaliteit van het bestand minder zou worden.

SAS — Serial Attached SCSI — Een snellere, seriële versie van de SCSI-interface (in tegenstelling tot de originele parallelle architectuur van SCSI).

SATA — Serial ATA — Een snellere, seriële versie van de ATA (IDE)-interface.

ScanDisk — Een hulpprogramma van Microsoft dat bestanden, mappen en het schijfoppervlak van de harde schijf controleert op fouten. ScanDisk wordt vaak uitgevoerd wanneer u de computer opnieuw opstart als deze niet meer reageert.

SCSI — Small Computer System Interface — Een interface met hoge snelheid voor het aansluiten van apparaten, zoals harde schijven, cd-stations, printers en scanners, op een computer. De SCSI kan met een enkele controller meerdere apparaten aansluiten. Elk apparaat is beschikbaar via een individueel identificatienummer op de SCSI-controllerbus.

SDRAM — Synchronous Dynamic Random-Access Memory — Een soort DRAM die is gesynchroniseerd met de optimale kloksnelheid van de processor.

Seriële connector — Een I/O-poort die wordt gebruikt voor de aansluiting van apparaten, zoals een digitale handheld of digitale camera, op een computer.

Serviceplaatje — Een label met streepjescode op uw computer die als identificatie dient als u naar Dell Support gaat op support.dell.com of als u telefonisch contact opneemt met Dell voor klantenservice of technische ondersteuning.

SIM — Subscriber Identity Module — Een simkaart bevat een microchip die spraaken gegevenstransmissies codeert. Simkaarten kunnen worden gebruikt in telefoons of draagbare computers.

Slaapstand — Een energiebeheerstand die alles op een gereserveerde plaats op de harde schijf opslaat en de computer vervolgens uitschakelt. Als u de computer opnieuw opstart wordt de informatie die was opgeslagen op de harde schijf automatisch teruggezet.

Smart card — Een kaart met een processor en een geheugenchip. Smart cards kunnen worden gebruikt voor het verifiëren van een gebruiker op computers die zijn uitgerust voor smart cards.

Snelkoppeling — Een pictogram die snelle toegang tot vaak gebruikte programma's, bestanden, mappen en stations mogelijk maakt. Wanneer u een snelkoppeling op het bureaublad van Windows maakt en op het pictogram dubbelklikt, opent u het corresponderende item zonder het eerst te hoeven zoeken. Pictogrammen voor snel-koppelingen veranderen de locatie van bestanden niet. Wanneer u een snelkoppeling verwijdert, heeft dit geen invloed op het oorspronkelijke bestand. U kunt tevens de naam van een snelkoppelingspictogram aanpassen.

Standby-modus — Een energiebeheermodus die alle onnodige bewerkingen afsluit om energie te besparen.

Strike Zone[™] — Versterkt deel van de platformbasis dat de harde schijf beschermt door te functioneren als resonantiedemper wanneer een computer ergens tegenaan stoot of valt (in- dan wel uitgeschakeld).

Stroomstootbeveiliging — Hierdoor kunnen stroompieken, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij onweer, uw computer niet bereiken via het stopcontact. Stroombeveiligers beschermen niet tegen blikseminslag of stroomstoringen, die voorkomen wanneer het voltage meer dan 20 procent onder het normale voltageniveau voor wisselstroom zakt.

Netwerkverbindingen worden niet beschermd door stroomstootbeveiliging. Ontkoppel de netwerkkabel tijdens onweer altijd van de netwerkconnector.

Stuurprogramma — Software waarmee het besturingssysteem een apparaat, zoals een printer, kan beheren. Veel apparaten werken niet goed als het juiste stuurprogramma niet op de computer is geïnstalleerd.

SVGA — Super Video Graphics Array — Een videonorm voor videokaarten en -controllers. Veel voorkomende SVGA-resoluties zijn 800 x 600 en 1024 x 768.

Het aantal kleuren en de resolutie die een programma weergeven is afhankelijk van de mogelijkheden van de monitor, de videocontroller en de bijbehorende stuurprogramma's en de hoeveelheid videogeheugen dat op de computer is geïnstalleerd.

S-video TV-out — Een connector die wordt gebruikt voor de aansluiting van een tv of digitaal audioapparaat op de computer.

SXGA — Super eXtended Graphics Array — Een videonorm voor videokaarten en -controllers die resoluties tot 1280 x 1024 ondersteunt.

SXGA+ — Super eXtended Graphics Array — Een videonorm voor videokaarten en -controllers die resoluties tot 1400 x 1050 ondersteunt.

Systeeminstellingen — Een hulpprogramma dat dient als een interface tussen de hardware van de computer en het besturingssysteem. Met systeeminstellingen kunt u door de gebruiker te selecteren opties, zoals datum en tijd of het wachtwoord van het systeem, configureren in de BIOS. Wijzig de instellingen voor dit programma niet, tenzij u op de hoogte bent van de effecten ervan op de computer.

Systeemkaart — De belangrijkste printplaat in uw computer. Dit wordt ook wel *moederbord* genoemd.

Systeenvak — Het gedeelte van de Windows taakbalk met pictogrammen voor snelle toegang tot programma's en functies, zoals de klok, het volumebeheer en de afdrukstatus. Dit wordt ook wel het *systeemvak* genoemd

Т

TAPI — Telephony Application Programming Interface — Deze interface stelt Windows programma's in staat te werken met een grote diversiteit aan telefonieapparaten, waaronder spraak, gegevens, fax en video.

Tegen schrijven beveiligen — Bestanden of media die niet kunnen worden gewijzigd. Wanneer u gegevens wilt beschermen tegen wijzigingen of vernietiging, kunt u deze tegen schrijven beveiligen. Om een diskette tegen schrijven te beveiligen, schuift u het tegen-schrijven-beveiligen-palletje op de 3,5 inch diskette naar de open-positie.

Teksteditor — Een programma voor het maken en bewerken van bestanden met alleen tekst. Windows Kladblok gebruikt bijvoorbeeld een teksteditor. Teksteditors bieden meestal geen mogelijkheden voor automatische terugloop of opmaak (onderstrepen, lettertypes wijzigen et cetera).

Toetscombinatie — Een opdracht waarbij u meerdere toetsen tegelijkertijd dient in te drukken.

TPM — Trusted Platform Module — Een op hardware gebaseerde beveiligingsfunctie die, in combinatie met beveiligingssoftware, de beveiliging van het netwerk en de computer verbetert door functies zoals bestands- en e-mailbescherming in te stellen.

U

Uitbreidingskaart — Een printplaat die wordt geïnstalleerd in een uitbreidingssleuf op de systeemkaart van sommige computers, waarmee de mogelijkheden van de computer worden uitgebreid. Denk hierbij aan video-, modem, en geluidskaarten.

Uitbreidingssleuf — Een connector op de systeemkaart (in sommige computers) waar een uitbreidingskaart in geplaatst kan worden, zodat er een verbinding ontstaat met de systeembus.

Uitgebreide pc-kaart — Een pc-kaart die bij plaatsing uit de kaartsleuf steekt.

UMA — Unified Memory Allocation — Systeemgeheugen dat dynamisch wordt toegewezen aan video.

UPS — Uninterruptible Power Supply — Een extra voedingsbron die wordt gebruikt wanneer er een stroomstoring optreedt of wanneer het voltage daalt tot een onacceptabel laag niveau. Een UPS zorgt ervoor dat een computer voor een beperkte tijdsduur blijft functioneren wanneer er geen stroomtoevoer is. UPS-systemen bieden stroomstootonderdrukking en mogelijk ook voltageregulatie. Kleine UPS-systemen leveren batterijvoeding voor een aantal minuten, zodat u uw computer kunt afsluiten.

USB — Universal Serial Bus — Een hardware-interface voor apparaten met een lage snelheid, zoals een USB-compatibel toetsenbord, muis, joystick, scanner, speakerset, printer, breedbandapparaten (DSL- en kabelmodems), beeldapparaten of opslagapparaten. Apparaten worden rechtstreeks op een 4 pins socket op uw computer aangesloten, of op een hub met meerdere poorten die op uw computer is aangesloten. USB-apparaten kunnen worden aangesloten en ontkoppeld terwijl de computer aanstaat. Tevens kunnen ze aaneengeschakeld worden.

UTP — Unshielded Twisted Pair — Een type kabel die voor de meeste telefoonnetwerken en sommige computernetwerken wordt gebruikt. Paren niet-afgeschermde draden worden gevlochten voor bescherming tegen elektromagnetische storing, in plaats van deze te omhullen met een metalen mantel.

UXGA — Ultra eXtended Graphics Array — Een videonorm voor videokaarten en -controllers die resoluties tot 1600 x 1200 ondersteunt.

V

V — Volt — Eenheid van elektrische potentiaal of elektrische spanning. Eén volt ontstaat bij een weerstand van één ohm, wanneer een stroom van 1 ampère door die weerstand gaat.

Vernieuwingsfrequentie — De frequentie, gemeten in Hz, waarmee de horizontale lijnen op uw scherm worden herladen (soms ook *verticale frequentie* genoemd). Hoe hoger de vernieuwingsfrequentie, des te minder flikkeringen in het beeld het menselijk oog kan waarnemen.

Videocontroller — Het schakelsysteem op een videokaart of op de systeemkaart (in computers met een geïntegreerde videocontroller) die, in combinatie met de monitor, de videomogelijkheden levert voor uw computer.

Videogeheugen — Geheugen dat bestaat uit geheugenchips voor videofuncties. Videogeheugen is doorgaans sneller dan systeemgeheugen. De grootte van het geïnstalleerde videogeheugen beïnvloedt in de eerste plaats het aantal kleuren dat een programma kan weergeven.

Videomodus — Een modus die aangeeft hoe tekst en beeld worden weergegeven op een monitor. Op beelden gebaseerde software, zoals de besturingssystemen van Windows, werkt in videomodi die kunnen worden gedefinieerd als x horizontale pixels bij y verticale pixels bij z kleuren. Op tekens gebaseerde software, zoals teksteditors, werkt in videomodi die kunnen worden gedefinieerd als x kolommen bij y rijen tekens.

Videoresolutie — Zie resolutie.

Vingerafdruklezer — Een sensor die uw unieke vingerafdruk gebruikt om uw gebruikersidentiteit te verifiëren voor een betere beveiliging van uw computer.

Virus — Een programma dat voor ongemak en irritatie zorgt of gegevens vernielt die op uw computer zijn opgeslagen. Een virusprogramma kan van de ene computer op een andere overgaan via een geïnfecteerde diskette, van internet gedownloade software, of e-mailbijlagen. Wanneer een geïnfecteerd programma wordt gestart, wordt het aangehechte virus ook gestart.

Een veel voorkomend virus is een opstartvirus, dat is opgeslagen in de opstartsectoren van een diskette. Als de diskette in het station zit op het moment dat de computer wordt uitgeschakeld en deze wordt vervolgens weer aangezet, wordt de computer geïnfecteerd tijdens het lezen van de opstartsectoren van de diskette. Als de computer eenmaal is geïnfecteerd, kopieert het opstartvirus zichzelf op alle diskettes die worden gelezen of geschreven in die computer, totdat het virus is verwijderd.

W

W — Watt — Eenheid van elektrisch vermogen. Eén watt is 1 ampère stroom bij 1 volt.

WHr — Watt-hour (wattuur) — Een maateenheid die wordt gebruikt om de geschatte capaciteit van een batterij aan te geven. Een batterij van 66 WHr levert bijvoorbeeld één uur lang 66 watt, of twee uur lang 33 watt.

WLAN — Wireless Local Area Network. Een aantal onderling aangesloten computers dat via luchtgolven met elkaar communiceert en toegangspunten of draadloze routers gebruikt voor toegang tot internet.

WWAN — Wireless Wide Area Network. Een draadloos gegevensnetwerk met hoge snelheid dat gebruikmaakt van cellulaire technologie en die een veel groter geografisch gebied bestrijkt dan WLAN.

WXGA — Wide-aspect eXtended Graphics Array — Een videonorm voor videokaarten en -controllers die resoluties tot 1280 x 800 ondersteunt.

X

XGA — eXtended Graphics Array — Een videonorm voor videokaarten en -controllers die resoluties tot 1024 x 768 ondersteunt.

Ζ

ZIF — Zero Insertion Force — Een type socket of connector die een soepele, probleemloze plaatsing of verwijdering van een computerchip mogelijk maakt.

Zip — Een populaire indeling voor gegevenscompressie. Bestanden die zijn gecomprimeerd met de zip-indeling worden zip-bestanden genoemd en hebben normaliter de extensie .**zip**. Een speciaal soort zip-bestand is een zelfuitpakkend bestand dat de extensie .**exe** heeft. U kunt een zelfuitpakkend bestand uitpakken door erop te dubbelklikken.

Zip-station — Een diskettestation met grote capaciteit dat gebruikmaakt van 3,5 inch verwijderbare zip-diskettes, ontwikkeld door Iomega Corporation. Zip-diskettes zijn iets groter dan gewone diskettes, ongeveer twee keer zo dik en kunnen 100 MB aan gegevens opslaan.

Index

A

aan/uit-lampje indicaties, 78 audio. Zie *geluid*

B

batterij problemen, 64 vervangen, 163 berichten fout, 69 bestanden en instellingen overbrengen, wizard, 53 besturingssysteem cd of dvd, 108 Windows Vista opnieuw installeren, 103 BIOS, 188

C

cd's, 29 afspelen, 26 cd's en dvd's afspelen, 26 cd's kopiëren algemene informatie, 29 instructies, 29 nuttige tips, 31 cd-rw-station problemen, 66 CMOS-instellingen wissen, 196 computer binnenkant, 115 componenten binnenin, 115 geluidscodes, 89 reageert niet, 71 vastlopen, 71-72 conflicten incompatibiliteit van software en hardware, 110

D

Dell contact opnemen, 203 ondersteuningsbeleid, 200 support-website, 13 Dell Diagnostics, 93 Dell Diagnostics starten vanaf de cd Drivers and Utilities, 94 vanaf de vaste schijf, 93 diagnoseprogramma Dell, 93 geluidscodes, 89 diskettestation plaatsen, 147 verwijderen, 145 documentatie ergonomie, 11 garantie, 11 informatie vinden, 11 installatiediagram, 11 licentieovereenkomst voor eindgebruikers, 11 on line, 13 productinformatiehandleiding, 11 veiligheid, 11 wet- en regelgeving, 11 Drivers and Utilities, cd/ dvd, 100 Dell Diagnostics, 93 dvd's, 29 afspelen, 26 dvd's kopiëren algemene informatie, 29 instructies, 29 nuttige tips, 31 dvd-station problemen, 65

E

eigenschappen van energiebeheerschema's, 38 eigenschappen van energiebeheerschema's, 43 e-mail problemen, 67

F

Factory Image Restore, 105, 107 FlexBay-station mediakaartlezer, 16 foutberichten geluidscodes, 89 problemen oplossen, 69

G

geheugen plaatsen, 123 problemen, 75 geheugen verwijderen, 126 geluid problemen, 82 volume, 82 geluidscodes, 89

Η

hardware conflicten, 110 Dell Diagnostics, 93 geluidscodes, 89

I/O-paneel vervangen, 169 informatie omtrent garantie, 11 informatie omtrent wet- en regelgeving, 11 informatie vinden, 11 installatiediagram, 11 instellingen system setup, 188 internet problemen, 67 internetverbinding info, 60 instellen, 60 opties, 60 IRQ-conflicten, 110

K

kaarten ondersteunde typen, 126 PCI, 127 PCI plaatsen, 127 PCI verwijderen, 133 sleuven, 126 kap vervangen, 181

verwijderen, 114

L

labels Microsoft Windows, 12 servicelabel, 12, 16 licentieovereenkomst voor eindgebruikers, 11 luidspreker problemen, 82 volume, 82

Μ

mediakaartlezer gebruik, 32 plaatsen, 152-153 problemen, 74 verwijderen, 152 modem problemen, 67 moederbord, 116 monitor beeldscherminstellingen, 36 clone-modus, 36 DVI aansluiten, 34-35 leeg, 84 moeilijk leesbaar, 85 tv aansluiten, 34, 36 twee aansluiten, 34-35 uitgebreid bureaublad, 36 VGA aansluiten, 34-35 muis problemen, 76

Ν

netwerk instellen, 58 netwerk instellen, wizard, 59 problemen, 77 netwerk instellen, wizard, 59

0

onderdelen installeren aanbevolen hulpmiddelen, 111 uw computer uitschakelen, 112 voordat u begint, 111 ondersteuning beleid, 200 contact opnemen met Dell, 203 opnieuw installeren Windows Vista, 103 opstarten vanaf een USB-apparaat, 194 opstartvolgorde, 193 opties, 193 wijzigen, 194-195 optisch station plaatsen, 157, 159 problemen, 65 verwijderen, 155 overbrengen van gegevens naar een nieuwe computer, 53

P

PC Restore, 105 PCI-kaarten plaatsen, 127 verwijderen, 133 printer aansluiten, 24 instellen, 24 kabel, 24 problemen, 79 USB, 24 Probleemoplosser voor hardware, 110 problemen algemeen, 71 batterij, 64 beleid technische ondersteuning, 200 blauw scherm, 72 cd-rw-station, 66 computer loopt vast, 71-72 computer reageert niet, 71 conflicten, 110 Dell Diagnostics, 93 dvd-station, 65 e-mail. 67 foutberichten, 69 geheugen, 75 geluid en luidsprekers, 82 geluidscodes, 89 indicaties aan/uit-lampje, 78 internet, 67 leeg scherm, 84 mediakaartlezer, 74 modem, 67 monitor is leeg, 84 monitor is moeilijk te lezen, 85 problemen (Vervolg) muis, 76 netwerk, 77 optisch station, 65 printer, 79 programma loopt vast, 71 programma reageert niet meer, 71 programma's en compatibiliteit met Windows, 72 scanner, 81 scherm is moeilijk te lezen, 85 software, 71-73 stations, 64 terugzetten in een eerdere status, 103 tips voor het oplossen van problemen, 63 toetsenbord, 70 vaste schijf, 66 voeding, 78 volume aanpassen, 82 problemen oplossen conflicten, 110 Dell Diagnostics, 93 Probleemoplosser voor hardware, 110 terugzetten in een eerdere status, 103 tips, 63 productinformatiehandleiding, 11 programmacompatibiliteit, wizard, 72

S

S.M.A.R.T., 92 SATA. Zie seriële ATA scanner problemen, 81 schijf controleren, 66 seriële ATA, 139 servicelabel, 12, 16 sluimerstand, 38, 40, 42 software conflicten, 110 problemen, 71-73 specificaties audio, 184 computergegevens, 183 connectoren, 185 fysieke, 187 geheugen, 183 knoppen en lampjes, 186 omgeving, 187 processor, 183 stations, 185 technische, 183 uitbreidingsbus, 184 video, 183 voeding, 187 standby-modus, 37, 41

stations, 137 diskettestation plaatsen, 147 diskettestation verwijderen, 145 optisch station plaatsen, 157, 159 optisch station verwijderen, 155 problemen, 64 seriële ATA, 139 tweede vaste schijf, 143 vaste schijf, 139 vaste schijf plaatsen, 141 vaste schijf verwijderen, 140 stationspaneelinzetstuk vervangen, 151, 162 verwijderen, 150 stuurprogramma's, 97 controleren, 98 info, 97 opnieuw installeren, 99 support-website, 13 Systeemherstel, 103 systeemkaart. Zie moederbord system setup info, 188 openen, 188 opties, 190 schermen, 189

T

technische ondersteuning beleid, 200 toetsenbord problemen, 70 tv aansluiten op computer, 34, 36

U

USB opstarten vanaf apparaten, 194

V

vaste schijf plaatsen, 141 problemen, 66 tweede installeren, 143 verwijderen, 140 veiligheidsinstructies, 11 voeding energiebeheerschema, 43 knop, 17 opties, 38 opties, geavanceerd, 43 opties, schema's, 39 problemen, 78 sluimerstand, 38, 40, 42 standby-modus, 37, 41 volume aanpassen, 82 Vorig stuurprogramma gebruiken, 99

W

wachtwoord jumper, 195 wissen, 195 Windows bestanden en instellingen overbrengen, wizard, 53 netwerk instellen, wizard, 59 Windows Vista Factory Image Restore, 105 opnieuw installeren, 103 programmacompatibiliteit, wizard, 72 scanner, 81 Systeemherstel, 103 vorig stuurprogramma, 99 Windows XP PC Restore, 105 sluimerstand, 38 standby-modus, 37 vorig stuurprogramma, 99 wizards bestanden en instellingen overbrengen, wizard, 53 netwerk instellen, wizard, 59 programmacompatibiliteit, wizard, 72