

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P28F

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P28F | Type: P28F001

Computer model: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo spoločnosti DELL a Inspiron™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Windows® je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft ve Spojených státech nebo ostatních zemích.

Regulační model: P28F | Typ: P28F001

Model počítače: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

A Dell™, a DELL embléma és az Inspiron™ a Dell Inc védjegyei; A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Szabályozó modell: P28F | Típus: P28F001

Számítógép modell: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL i Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Model wg normy: P28F | Typ: P28F001

Model komputera: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL a Inspiron™ sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. Windows® je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Regulačný model: P28F | Typ: P28F001

Model počítača: Inspiron 3521

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Další informace

Další informace o funkcích a rozšířených možnostech dostupných pro počítač získáte prostřednictvím nabídky **Start**→ **Všechny programy**→ **Dell Help Documentation** nebo navštivte stránky support.dell.com/manuals.

Pokud si přejete společnost Dell kontaktovat ohledně prodeje, technické podpory či potíží se zákaznickým servisem, navštivte stránky dell.com/ContactDell. Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Bővebb információ

A számítógépen rendelkezésre álló funkciókra és speciális opciókra vonatkozó információkért kattintson a **Start**→ **Minden program**→ **Súgó és dokumentáció** lehetőségre, vagy látogasson el ide: support.dell.com/manuals.

Ha értékesítési, műszaki támogatási vagy ügyfélszolgálati kérdésekkel kapcsolatban a Dell-hez szeretne fordulni, látogasson el ide: dell.com/ContactDell. Az Egyesült Államokban élő ügyfelek számára: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaawansowanych opcjach komputera, kliknij **Start**→ **Wszystkie programy**→ **Dell Help Documentation** albo przejdź do strony internetowej support.dell.com/manuals.

Jeśli chcesz skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, przejdź do strony internetowej dell.com/ContactDell. Numer telefonu dla klientów w Stanach Zjednoczonych: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o možnostiach svojho počítača nájdete postupom **Štart**→ **Všetky programy**→ **Dell Help Documentation** alebo na stránke support.dell.com/manuals.

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom na adrese dell.com/ContactDell. Telefónne číslo pre zákazníkov v Spojených štátoch je 800-WWW-DELL (800 999 3355).




Printed in China

2012 - 08

Computer Features

Vlastnosti počítače | A számítógép jellemzői | Funkcje komputera | Vlastnosti počítača



1. Digital microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security-cable slot
5. Optical drive
6. USB 2.0 port
7. 8-in-1 media-card reader
8. Wireless-status light
9. Battery-status light
10. Hard-drive activity light
11. Power-status light
12. Touchpad
13. Headphone/Microphone combo port
14. USB 2.0 port
15. USB 3.0 port (2)
16. Network port
17. HDMI port
18. Power-adapter port
19. Power button

1. Digitální mikrofon
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Slot bezpečnostního kabelu
5. Optická jednotka
6. Port USB 2.0
7. Čtečka paměťových karet 8 v 1
8. Indikátor stavu bezdrátového připojení
9. Indikátor stavu baterie
10. Indikátor činnosti pevného disku
11. Indikátor stavu napájení
12. Dotyková podložka
13. Kombinovaný port sluchátek a mikrofonu
14. Port USB 2.0
15. Port USB 3.0 (2)
16. Síťový port
17. Port HDMI
18. Port napájecího adaptéru
19. Tlačítko napájení

1. Digitális mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapotjelző fény
4. Biztonsági kábel foglalata
5. Optikai meghajtó
6. USB 2.0 port
7. 8 az 1-ben médiakártya leolvasó
8. Vezeték nélküli állapotjelző fény
9. Akkumulátor állapotjelző fény
10. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
11. Bekapcsolás állapotjelző fény
12. Érintőpanel
13. Fejhallgató/mikrofon port
14. USB 2.0 port
15. USB 3.0 port (2 db)
16. Hálózati port
17. HDMI port
18. Tápadapter port
19. Bekapcsológomb

1. Mikrofon cyfrowy
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Gniazdo linki zabezpieczającej
5. Napęd dysków optycznych
6. Port USB 2.0
7. Czytnik kart pamięci „8 w 1”
8. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
9. Lampka stanu akumulatora
10. Lampka aktywności dysku twardego
11. Lampka stanu zasilania
12. Tabliczka dotykowa
13. Hybrydowe złącze słuchawek/mikrofonu
14. Port USB 2.0
15. Port USB 3.0 (2)
16. Złącze sieciowe
17. Złącze HDMI
18. Złącze zasilacza
19. Przycisk zasilania

1. Digitálny mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Otvor pre bezpečnostný kábel
5. Optická jednotka
6. Port USB 2.0
7. Čítačka pamäťových kariet 8 v 1
8. Kontrolka stavu bezdrôtovej siete
9. Kontrolka stavu batérie
10. Kontrolka aktivity pevného disku
11. Kontrolka stavu napájania
12. Dotykový panel
13. Kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofon
14. Port USB 2.0
15. Port USB 3.0 (2)
16. Sieťový port
17. Port HDMI
18. Port napájacieho adaptéra
19. Tlačidlo napájania

inspiron

15


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka | Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia | Stručná úvodná príručka



1 Locate your service tag/regulatory label

Vyhledejte výrobní číslo / regulační štítek | Keresse meg a szervizcímékét/szabályozó címkét
Odszukaj kod Service Tag/etykietykę znamionową | Nайдіть си сервисній штифок/etiketu o súlade s predpismi




Record your service tag here

Sem si zaznamenejte výrobní číslo
Jegyezze fel ide a szervizcímékét
Tu zanotuj swój kod Service Tag
Poznačte si svoj servisný štítok sem


2 Connect the network cable (optional)

Připojte síťový kabel (volitelné) | Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális)
Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie) | Pripojte sieťový kábel (voliteľný)



3 Connect the power adapter

Připojte napájecí adaptér | Csatlakoztassa a tápadapertér
Podłącz zasilacz | Pripojte napájací adaptér




4 Press the power button

Stiskněte tlačítko napájení | Nyomja meg a bekapcsológombot
Nacišnj przycisk zasilania | Stlačte tlačidlo napájania



5 Complete Windows setup

Dokončete nastavení systému Windows | Fejezze be a Windows beállítását
Skonfiguruj system Windows | Dokončite nastavenie systému Windows





Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Sem si poznačte heslo k systému Windows
POZNÁMKA: V heslu nepoužívejte znak @
Jegyezze fel ide a Windows jelszavát
MEGJEGYZÉS: A jelszóban ne használja a @ szimbólumot
Tu zanotuj swoje hasło do systemu Windows
UWAGA: Hasło nie może zawierać znaku @
Poznačte si svoje heslo do systému Windows sem
POZNÁMKA: Nepoužívajte symbol @ vo svojom hesle

6 Check wireless status

Zkontrolujte stav bezdrátového připojení | Vezeték nélküli állapot ellenőrzése
Sprawdź stan sieci bezprzewodowej | Skontrolujcie stav bezdrôtového pripojenia



Function Keys

Funkční tlačítka | Funkcióbillentyűk | Klawisze funkcji | Funkčné klávesy

F1	Switch to external display	Přepnutí na externí displej Váltás külső kijelzőre Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Prepnutie na externý displej
F2	Turn off/on wireless	Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása Włączanie/Wyłączenie sieci bezprzewodowej Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
F3	Enable/disable touchpad	Povolení / zakázání dotykové podložky Érintőpanel engedélyezése vagy letiltása Włączanie/Wyłączenie tabliczki dotykowej Povolenie/zakázanie dotykového panela
F4	Decrease brightness	Snížení jasu Fényerő csökkentése Zmniejszenie jasności Zniżenie jasu
F5	Increase brightness	Zvýšení jasu Fényerő növelése Zwiększenie jasności Zwyżenie jasu
Fn + F8	Play previous track or chapter	Přehrání předchozí skladby nebo kapitoly Az előző zeneszám vagy fejezet lejátszása Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Prehrávanie predchádzajúcej skladby alebo kapitoly
Fn + F9	Play/Pause	Přehrávání / pozastavení Lejátszás/Szünet Odtwarzanie/Wstrzymanie Prehrávanie/pozastavenie
Fn + F10	Play next track or chapter	Přehrání následující skladby nebo kapitoly A következő zeneszám vagy fejezet lejátszása Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Prehrávanie nasledującej skladby alebo kapitoly
F11	Decrease volume level	Snížení hlasitosti Hangerő csökkentése Zmniejszenie głośności Zniżenie úrovne hlasitosti
F12	Increase volume level	Zvýšení hlasitosti Hangerő növelése Zwiększenie głośności Zwyżenie úrovne hlasitosti
Fn + F12	Mute audio	Ztlumení zvuku Hang némítása Wyciszenie dźwięku Stłmienie zvuku