



Setting up Your Dell™ W3201C 32" LCD TV

Configuration de votre téléviseur ACL 32 po W3201C de Dell™

Configuración del televisor LCD Dell™ W3201C de 32 pulgadas



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ TV, see the safety instructions in the *Product Information Guide*.

MISE EN GARDE :

Avant de régler et d'utiliser votre téléviseur Dell™, suivez les consignes de sécurité dans le Guide d'information du produit.


PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y utilizar el televisor Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que aparecen en la guía de información del producto.

1 Use the connectors and cables to connect devices such as a DVD player, VCR, or a cable TV box. For more information about the connectors, see your Owner's Manual.

Utilisez les connecteurs et les câbles pour brancher des appareils comme un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un câblesélecteur. Pour plus d'informations à propos des connecteurs, consultez votre Guide d'utilisation.

Utilice los conectores y los cables para conectar dispositivos tales como un reproductor de DVD, un VCR o una caja de televisión por cable. Para obtener más información acerca de los conectores, consulte el *Manual del propietario*.



a



Connect speakers using speaker wires.

Branchez les haut-parleurs au moyen des fils appropriés.

Conecte los altavoces utilizando cables para altavoz.

b



Connect your antenna or cable TV box using the NTSC (right) or ATSC (left) connector.

Branchez votre antenne ou le câblesélecteur au moyen du connecteur NTSC (droit) ou ATSC (gauche).

Conecte la antena o la caja de televisión por cable utilizando el conector NTSC (derecha) o ATSC (izquierda).

c



Connect a device such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the composite cable. (Optional)*

Branchez un appareil comme un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un câblesélecteur au moyen d'un câble composite. (Optionnel)*

Conecte un dispositivo, tal como un reproductor de DVD, un VCR o una caja de televisión por cable, utilizando el cable compuesto. (Optionnelle)*

d




Connect a device such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the S-Video and audio cables. (Optional)*

Branchez un appareil comme un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un câblesélecteur au moyen du câble S-Vidéo et des câbles audio. (Optionnel)*

Conecte un dispositivo, tal como un reproductor de DVD, un VCR o una caja de televisión por cable, utilizando los cables de S-Vídeo y de audio. (Optionnelle)*

e



Connect a device such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the component and audio cables.

Branchez un appareil comme un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un câblesélecteur au moyen des câbles de composante et des câbles audio.

Conecte un dispositivo, tal como un reproductor de DVD, un VCR o una caja de televisión por cable, utilizando los cables de componentes y de audio.

f



Connect a computer using the VGA and audio cables. (Optional)*

Branchez l'ordinateur au moyen des câbles VGA et audio. (Optionnel)*

Conecte una computadora utilizando cables VGA y de audio. (Optionnelle)*

g



Connect a device such as a DVD player using the HDMI cable. (Optional)*

Branchez un appareil comme un lecteur de DVD au moyen d'un câble HDMI. (Optionnel)*

Conecte un dispositivo, tal como un reproductor de DVD, utilizando el cable HDMI. (Optionnelle)*

h



Connect the power cable.

Branchez le câble d'alimentation.

Conecte el cable de alimentación.

***NOTE: Optional cables are not included with your TV. To order additional cables, contact Dell.**

*NOTA: Con la TV no se incluyen todos los opcional cables, para pedir cables adicionales, pongase en contacto con Dell.

*REMARQUE: Les cables facultatifs ne sont pas tous fournis avec votre TV. Pour commander des câbles supplémentaires, contactez Dell.

Package Contents: remote control (1) / AAA batteries (3) / power cord (1) / coaxial cable (1) / audio cable (1) / component cable (1) / PC audio cable (1) / documentation. To order additional cables or accessories, contact Dell.

Contenu de l'emballage : télécommande (1) / piles AAA (3) / cordon d'alimentation (1) / câble coaxial (1) / câble audio (1) / câble de composante (1) / câble PC audio (1) / documentation. Si vous avez besoin de câbles additionnels ou d'accessoires, veuillez communiquer avec Dell.

Contenido del paquete: control remoto (1) / baterías AAA (3) / cable de alimentación (1) / cable coaxial (1) / cable de audio (1) / cable de componentes (1) / cable de PC audio (1) / documentación. Para solicitar cables o accesorios adicionales, póngase en contacto con Dell.



Setting up Your Dell™ W3201C 32" LCD TV

Configuration de votre téléviseur ACL 32 po W3201C de Dell™

Configuración del televisor LCD Dell™ W3201C de 32 pulgadas



2 To attach your speakers to your TV, see your Owners Manual.

Si vous avez commandé des haut-parleurs, connectez-les au téléviseur, voyez au *Manuel d'utilisation*.

Si encargó los altavoces, conéctelos al televisor, vea el *Manual del propietario*.



3 Install batteries in your remote control.

Installez les piles dans la télécommande.

Instale las baterías en el control remoto.



4 Plug the power cord into the AC connector at the rear of your TV and the other end into a wall socket; then press the power button on your remote control to turn on your TV.

Branchez une des extrémités du cordon d'alimentation dans la prise CA à l'arrière du téléviseur et l'autre dans une prise de courant murale, puis appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.


Enchufe el cable de alimentación en el conector de CA de la parte posterior del televisor y el otro extremo en un tomacorriente; luego, presione el botón de alimentación del control remoto para encender el televisor.



5 Press input on your remote control or TV.

Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande ou du téléviseur.

Presione Input (Entrada) en el control remoto o en el televisor.



6 Select the proper input source for your TV.

Sélectionnez la source d'entrée appropriée pour votre téléviseur.

Seleccione la fuente de entrada adecuada para el televisor.

Additional tips for setting up and using your Dell™ W3201C 32" LCD TV

Conseils supplémentaires pour la configuration et l'utilisation de votre téléviseur ACL 32 po W3201C de Dell™

Sugerencias adicionales para configurar y utilizar el televisor LCD Dell™ W3201C de 32 pulgadas

To access the on-screen-display (TV MENU) and adjust the settings for your TV, including selecting the correct input source, press Menu on the remote control.

For additional information about the TV MENU, see your Owner's Manual.

Pour accéder au menu principal et effectuer les réglages du téléviseur, y compris sélectionner la source d'entrée appropriée, appuyez sur la touche Menu de la télécommande.

Pour plus d'informations à propos du menu principal, consultez votre Guide d'utilisation.

Para acceder al menú en pantalla (menú del televisor) y establecer los ajustes del televisor, incluida la selección de la fuente de entrada correcta, presione Menu (Menú) en el control remoto.

Para obtener información adicional acerca del menú del televisor, consulte el *Manual del propietario*.

Select the proper input source based on which connectors you used.

VGA — VGA connector

HDMI 1 — HDMI connector

HDMI 2 — HDMI connector

TV — NTSC connector

DIGITAL TV — ATSC connector

AV1 — Composite video

AV2 — Composite video

AV3 — S-Video

AV4 — S-Video

AV5 — Component video

AV6 — Component video

AV SIDE (Composite 3) — Composite video on the side of the TV

AV SIDE (S-Video 3) — S-Video on the side of the TV

Sélectionnez la source d'entrée appropriée selon les connecteurs que vous utilisez.

VGA - Connecteur VGA

HDMI 1 - Connecteur HDMI

HDMI 2 - Connecteur HDMI

TV - Connecteur NTSC

DIGITAL TV (television numérique) - Connecteur ATSC

AV1 - Vidéo composite

AV2 - Vidéo composite

AV3 - S-Vidéo

AV4 - S-Vidéo

AV5 - Vidéo composante

AV6 - Vidéo composante

AV COTE (Composite 3) - Vidéo composite sur le côté du téléviseur

AV COTE (S-Vidéo 3) - S-Vidéo sur le côté du téléviseur

Seleccione la fuente de entrada adecuada en función de los conectores que utilice.

VGA - conector VGA

HDMI 1 - conector HDMI

HDMI 2 - conector HDMI

TV - conector NTSC

DIGITAL TV - conector ATSC

AV1 - video compuesto

AV2 - video compuesto

AV3 - S-Vidéo

AV4 - S-Vidéo

AV5 - video componente

AV6 - video componente

AV LADO (Composite 3) - video compuesto del costado del televisor

AV LADO (S-Vidéo 3) - S-Vidéo del costado del televisor

If you are using the TV (NTSC connector) or the Digital TV (ATSC connector) input source, you can preset the viewable channels. Go to the Main Menu, select Setup, select Channel Setup, and then select Channel Search. If you are using the NTSC connector and the ATSC connector, you need to preset the viewable channels for both the Digital TV and the TV input source.

Si vous utilisez l'une ou l'autre des sources d'entrée TV (connecteur NTSC) ou Digital TV (télévision numérique) (connecteur ATSC), vous pouvez prérégler les canaux accessibles. Allez au menu principal, sélectionnez Configuration puis Configuration des canaux et choisissez Recherche de canaux. Si vous utilisez les connecteurs NTSC et ATSC, vous devez prérégler les canaux accessibles pour les deux sources d'entrée, Digital TV (television numérique) et TV.

Si utiliza la fuente de entrada TV (conector NTSC) o Digital TV (conector ATSC), puede preestablecer los canales que ve. Vaya al Menú principal y seleccione Configure, Configur. de canal y luego Channel Search (Búsqueda de canales). Si utiliza los conectores NTSC y ATSC, debe preestablecer los canales que ve para las fuentes de entrada Digital TV y TV.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2005 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2005

Les informations contenues dans ce document sont peut-être modifiées sans préavis.

© 2005 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Dell et DELL logo sont des marques de commerce de Dell Inc. Dell rejette tout intérêt de propriété dans les marques et noms autres que les siens.

Jun 2005

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2005 Dell Inc. Todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo DELL son marcas de Dell Inc. Dell niega cualquier interés de propiedad en las marcas y en los nombres de otros.

Junio de 2005