

Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニターのセットアップ |
 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyiapkan Monitor Anda

CAUTION: Before you set up and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.

注意: 在您設置和操作顯示器前，請先閱讀隨機所附的安全說明。


注意: 在您設置和操作顯示器前，請閱讀隨機所附的安全說明。

注意: モニタをセットアップして操作する前に、モニターに付属する安全に関する取扱説明書をお読みください。

주의: 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 확인하십시오.


ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพของคุณ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ใหม่พร้อมจอภาพ

PERHATIAN: Lihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor sebelum memasang dan mengoperasikan monitor Anda.




1 | Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品
 請查驗對話框中的內容
 箱の内容を確認してください
 상자의 내용물을 확인합니다
 ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง
 Periksa isi kemasan



2 | Slide the monitor stand onto the base until it clicks into place

將顯示器支架推入底座，直到其卡扣到位
 將顯示器底座滑動到底板上，直到底座卡入定位為止
 モニタスタンドがカチッと音を立てて所定の位置におさまるまで、スライドさせます
 모니터 스탠드를 딱 걸릴 때까지 베이스로 밀어 넣으십시오
 เส้นขาตั้งของมอนิเตอร์เข้ากับฐานจนกระทั่งเข้าล็อกดังคลิก
 Dorong kaki monitor ke atas dudukan hingga terkunci pada tempatnya



3 | Connect the monitor using ONLY ONE of following cables: the blue VGA cable or the white DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器：蓝色VGA线或白色DVI线
 請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器：藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線
 青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します
 모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블
 เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว
 Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut: kabel VGA biru atau kabel DVI putih

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意: 建议使用白色DVI线缆连接显示器以提高性能。

註: 建議您使用白色的 DVI 訊號線連接您的顯示器，以達最佳效能。


注意: 最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ขอนแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.


CATATAN: Sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI Putih untuk meningkatkan performa.





4 | Adjust the monitor

调节显示器
調整顯示器
モニタを調整します
모니터를 조정합니다
ปรับจอภาพ
Atur monitor



5 | Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源
將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다
เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง
Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: For more information, see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。



註：如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意：詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องไดรเวอร์และเอกสาร ในคู่มือการใช้งานที่หามาพร้อมจอภาพ

CATATAN: Untuk informasi lengkap, lihat *Panduan Pengguna* dalam media *Driver dan Dokumentasi* yang diberikan bersama monitor.



1. Shortcut Key 1: Preset Modes
2. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power Button (with power light indicator)
6. Dell Soundbar Mounting Brackets
7. Security lock slot

1. 快捷键1 预设模式
2. 快捷键2 亮度/对比度
3. OSD 菜单
4. 退出
5. 电源按钮 (带电源指示灯)
6. Dell Soundbar 安装托架
7. 安全锁紧槽

1. 快捷键1 预设模式
2. 快捷键2 亮度/对比度
3. OSD 选单
4. 结束
5. 电源按钮 (电源指示灯)
6. Dell Soundbar 安装托架
7. 安全锁孔

1. ショートカットキー1 プリセットモード
2. ショートカットキー2 輝度/コントラスト
3. OSD メニュー
4. 終了
5. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
6. Dell サウンドバー マウント用ブラケット
7. セキュリティロックスロット

1. 바로 가기 키 1 사전 설정 모드
2. 바로 가기 키 2 밝기/명암 대비
3. OSD 메뉴
4. 종료
5. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
6. 델 사운드바 장착 브래킷
7. 보안 잠금 슬롯

1. ปุ่มทางลัด 1 โหมดพร็เซ็ท
2. ปุ่มทางลัด 2 ความสว่าง/ความคมชัด
3. เมนู OSD
4. ออก
5. ปุ่มเปิดปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
6. ฉากยึดระบบเสียงรอบทิศทาง Dell ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย

1. Tombol Pintas 1 Mode Preset
2. Tombol Pintas 2 Kecerahan/Kontras
3. Menu OSD
4. Keluar
5. Tombol Daya Hidup /Mati dengan indikator LED
6. Siku pemasangan Dell Soundbar
7. Slot kunci keamanan

The contents herein are subject to change without notice.

© 2010 Dell Inc. All rights reserved. Printed in China. Printed on recycled paper.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the prior written permission of Dell Inc. is strictly prohibited.

Dell is a trademark of Dell Inc.; Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

August 2010

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版权所有。中国印刷。采用再生纸印制。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标为 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标名称的所有权。

2010年8月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版權所有。中國印刷採用再生紙印制。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製本文檔之內容。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2010年8月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります

© 2010 Dell Inc. All rights reserved. 中国で印刷されます。再生紙を使用。

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁します。

DellとDellロゴはDell Inc.の商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2010年8月

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2010 Dell Inc. 版權所有。中國에서 인쇄。재활용된 종이에 인쇄.

이 자료를 Dell(Dell Inc.)의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell과 Dell 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. Dell은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리를 부인합니다.

2010년8월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์ พิมพ์ในประเทศไทยบนกระดาษรีไซเคิล

ห้ามมิให้ทำซ้ำเอกสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. เดลล์ขอประกาศว่าไม่มีความสนใจในเครื่องหมายและชื่อการค้าของบริษัทอื่นๆ

สิงหาคม 2010

sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Informasi dalam dokumen ini dapat berubah.

© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Dicitak di Cina. Dicitak di atas kertas daur ulang. Dilarang memperbanyak materi ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusifnya dalam hal merek dan nama pihak lain.

Agustus 2010



50650E19GB00R(A)XX

www.dell.com | support.dell.com

P/N: 0R4GH Rev. A00