


Používateľská príručka k aplikácii Dell Display Manager


Prehľad

Dell Display Manager (DDM) je aplikácia pre systém Microsoft Windows určená na správu monitora alebo skupiny monitorov. Umožňuje manuálne nastavovať zobrazovaný obraz, pridelať automatické nastavenia, realizovať správu spotreby energie, usporiadať okná, otáčať obraz a vykonávať ďalšie funkcie na vybraných monitoroch od spoločnosti Dell. Aplikácia Dell Display Manager sa po inštalácii spustí pri každom zavedení systému a umiestni svoju ikonu na notifikačnú lištu. Informácie o monitoroch pripojených k systému sú k dispozícii pri umiestnení kurzora myši na ikonu na notifikačnom paneli.




Aplikáciu DDM môžete spustiť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na pozadie pracovnej plochy a kliknutím na položku Dell Display Manager v ponuke pracovnej plochy.

POZNÁMKA: Program Dell Display Manager vyžaduje na komunikáciu s monitorom kanál DDC/CI. Zaistite, aby bol kanál DDC/CI v ponuke povolený.



Používanie dialógového okna Rýchle nastavenia

Ak kliknete na ikonu aplikácie Dell Display Manager na notifikačnej lište, otvorí sa dialógové okno **Rýchle nastavenia**. Keď je k počítaču pripojený viac ako jeden podporovaný monitor Dell, pomocou ponuky je možné zvoliť špecifický cieľový monitor. Dialógové okno **Rýchle nastavenia** vám umožňuje ľahko upraviť jas, kontrast, rozlíšenie, rozloženie okna atď. Umožňuje tiež aktivovať automatické prepínanie medzi režimami predvolieb, prípadne vybrať režim predvolieb ručne.




Dialogové okno **Rýchle nastavenia** taktiež poskytuje prístup k rozšírenému používateľskému rozhraniu aplikácie Dell Display Manager, ktoré slúži na nastavovanie základných funkcií, konfiguráciu automatického režimu a prístup k ostatným funkciám.

 **POZNÁMKA:**


Funkcia	Funkcia	Popis
Rýchly prístup k aplikácii DDM	Rýchly kláves na otvorenie prostredia aplikácie DDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ctrl+Shift+D ▪ Použite kláves Page Up/Page Down alebo kliknutím na „>“ listujte všetkými rozloženími Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie).
	Ovládanie individuálneho monitora v inštalácii viacerých monitorov	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V rozbaľovacom okne vyberte monitor, na vybranom monitore bude znázornené logo Dell. ▪ Vykonajte funkciu samokontroly monitora. ▪ Posuňte prostredie aplikácie DDM na monitor, ktorý bude ovládaný. ▪ Stlačením klávesovej kombinácie Ctrl+Shift+D otvoríte minimalizované prostredie pod ukazovateľom myši.

Nastavenie základných funkcií displeja

Môžete ručne vybrať režim predvolieb, prípadne môžete vybrať **Auto Mode (Automatický režim)**, čím sa použije režim predvolieb založený na aktívnej aplikácii. Pre každú zmenu sa na obrazovke na okamih zobrazí aktuálny **Preset Mode (Režim predvolieb)**. Na karte **Basic (Základné)** sa dá nastaviť aj **Brightness (Jas)** a **Contrast (Kontrast)** zvoleného monitora.



POZNÁMKA: Keď sú pripojené viaceré monitory Dell, vyberte možnosť „Enable display matrix control“ (Povoliť ovládanie matrice monitorov) a použite ovládanie jasu, kontrastu a predvolieb farieb na všetky monitory.




Priradenie režimov predvolieb k aplikáciám

Karta **Auto Mode (Automatický režim)** vám umožňuje priradiť konkrétny **Preset Mode (Režim predvolieb)** konkrétnej aplikácii a automaticky ho použiť. Keď sa povolí **Auto Mode (Automatický režim)**, aplikácia Dell Display Manager automaticky prepne na príslušný **Preset Mode (Režim predvolieb)** pri každom aktivácii asociovanej aplikácie. **Preset Mode (Režim predvolieb)** priradený konkrétnej aplikácii môže byť rovnaký na každom pripojenom monitore, prípadne môže byť na každom monitore odlišný.

Aplikácia Dell Display Manager obsahuje vopred nakonfigurované mnohé populárne aplikácie. Ak chcete pridať k zoznamu poverení novú aplikáciu, jednoducho myšou presuňte aplikáciu z pracovnej plochy, ponuky Štart systému Windows alebo z inej lokality do aktuálneho zoznamu.

POZNÁMKA: Priradenia **Preset Mode (Režim predvolieb)** zacielené na **hromadné súbory, skripty a loadery, ako aj nespustiteľné typy súborov (napr. archívy vo formáte zip alebo skomprimované súbory), sa nepodporujú.**


Môžete tiež konfigurovať režim predvolieb Game (Hra), ktorý bude použitý vždy, keď v režime celej obrazovky spustená aplikácia Direct3D. Ak chcete aplikácii zabrániť použiť režim, priradte jej iný režim predvolieb.



Organizovanie okien s funkciou Ľahké usporiadanie


Easy Arrange (Ľahké usporiadanie) vám pomáha efektívne usporiadať okná aplikácií na pracovnej ploche. Najprv je potrebné zvoliť vopred určený vzor rozloženia, ktorý vyhovuje vašej práci, potom stačí potiahnuť okná aplikácie do určených zón. Stlačte „>“, prípadne použite kláves Page Up/Page Down a vyhľadajte ďalšie rozloženia.

Ak chcete vytvoriť vlastné rozloženie, kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru s malým trojuholníkom v pravom dolnom rohu, v otvorenom okne usporiadajte čísla riadkov a stĺpcov a potom kliknutím na tlačidlo **OK** nastavte svoje preferované rozloženie.




V systéme Windows 10 môžete použiť rozličné rozloženia okien pre jednotlivé virtuálne pracovné plochy.

Ak často používate funkciu prichytenia v systéme Windows, môžete vybrať možnosť **„Hold down the SHIFT key to enable zone positioning“ (Stlačením a podržaním klávesu SHIFT povolíte polohovanie zóny)**. Vďaka tomu bude mať prichytenie systému Windows prednosť pred nastavením **Easy Arrange (Ľahké usporiadanie)**. Potom bude potrebné stlačiť kláves Shift, ak chcete použiť polohovanie **Easy Arrange (Ľahké usporiadanie)**.




Ak používate viac monitorov v poliach alebo matici, rozloženie **Easy Arrange (Ľahké usporiadanie)** sa dá použiť na všetky monitory ako jednu pracovnú plochu. Ak chcete povoliť túto funkciu, vyberte možnosť **„Span multiple monitors“ (Rozpätie viacerých monitorov)**. Účinné bude v prípade, že správne usporiadate monitory.



Sú aj ďalšie pokročilé spôsoby využitia funkcie **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**. Pozrite ďalej uvedenú tabuľku.

Funkcia	Funkcia	Popis
Vylepšená funkcia Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)	Vlastné rozloženia	<ul style="list-style-type: none"> Uložte a pomenujte 5 prispôsobených vzorov funkcie Easy Arrange (Jednoduché rozloženie). Nakonfigurujte vzory x*y.
	5 MRU (posledné použité) rozloženia	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením klávesovej kombinácie Ctrl+Shift+Home listujte poslednými 5 rozloženiami.
	Zmena veľkosti oblasti	<ul style="list-style-type: none"> Počas zmeny veľkosti aktuálneho rozloženia Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie) podržte stlačený kláves Ctrl a upravte veľkosť a čísla buniek v rozložení. Nový vytvarovaný vzor funkcie Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie) sa uloží na miesto ikony Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie). Keď pri kliknutí na upravené rozloženie podržíte stlačený kláves Ctrl, obnovíte predvolené rozloženie.
	Rozloženia funkcie Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie) pre režim na výšku	<ul style="list-style-type: none"> Ikony funkcie Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie) v režime na výšku sa objavajú, keď je monitor otočený.


 **POZNÁMKA: Niektoré aplikácie vyžadujú pre toto okno minimálne efektívne rozlíšenie. Aplikácia sa nemusí zmestiť do zóny Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie), ak je zóna menšia než potrebná veľkosť okna.**

Spravovanie viacerých vstupov videa


Karta **Input Manager (Správca vstupov)** poskytuje pohodlné spôsoby spravovania viacerých vstupov videa pripojených k monitoru Dell. Veľmi uľahčuje prepínanie medzi jednotlivými vstupmi počas práce s viacerými počítačmi.

V zozname sú uvedené všetky porty vstupu videa, ktoré sú k dispozícii. Jednotlivé vstupy môžete pomenovať. Po úprave uložte zmeny.

Môžete určiť klávesovú skratku, ktorou potom môžete prepnúť na svoj obľúbený vstup, a ďalšia klávesová skratka umožňuje rýchlo prepínať medzi dvomi vstupmi, ak často pracujete s obidvomi.




Ak chcete prepnúť na ľubovoľný zdroj vstupu, môžete použiť rozbaľovací zoznam.




POZNÁMKA: Aplikácia DDM komunikuje s monitorom aj v prípade, že sa na monitore zobrazuje video z iného počítača. Aplikáciu DDM môžete nainštalovať do počítača, ktorý často používate, a ovládať prepínanie vstupov z neho. Aplikáciu DDM tiež môžete nainštalovať do ďalších počítačov, ktoré sú k monitoru pripojené.

Obnovenie pozície aplikácie

Aplikácia DDM vám pomôže obnoviť okná aplikácie do ich pozície, keď znova pripojíte počítač k monitorom. Túto funkciu môžete rýchlo otvoriť kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie DDM na paneli oznámení.



Ak zvolíte možnosť **„Auto-restore window layout“ (Automaticky obnoviť rozloženie okien)**, aplikácia DDM sleduje a zapamätá si pozície okien aplikácie. Aplikácia DDM automaticky nastaví okná aplikácie do ich pôvodnej pozície, keď znova pripojíte počítač k monitorom.



Ak sa po presunutí okien aplikácie chcete znova vrátiť k obľúbenému rozloženiu, môžete najprv vybrať možnosť **„Save current window layout“ (Uložiť aktuálne rozloženie okien)** a potom **„Restore saved window layout“ (Obnoviť uložené rozloženie okien)**.

Pri každodennej rutinnej činnosti môžete používať monitory s rozličnými modelmi alebo rozlíšeniami a môžete na nich použiť rozličné rozloženia okien. Aplikácia DDM je schopná rozpoznať monitor, ktorý ste znova pripojili, a patrične obnoví pozície aplikácií.

Ak potrebujete nahradiť monitor v konfigurácii matrice monitorov, môžete pred nahradením uložiť rozloženie okien a po nainštalovaní nového monitora môžete rozloženie obnoviť.

POZNÁMKA: Ak chcete ťažiť z výhod tejto funkcie, je potrebné ponechať aplikácie spustené. Program DDM nespúšťa aplikácie.

Využívanie funkcií na úsporu energie


Na karte **Options (Možnosti)** sú k dispozícii voľby úspory energie PowerNap a umožňujú aj prispôbiť klávesové skratky.

Na vrchnom paneli môžete zvoliť možnosť nastavenia jas monitora na minimálnu úroveň, prípadne uviesť monitor do režimu spánku vždy, keď sa aktivuje šetrič obrazovky.

Ďalšie klávesové skratky


Môžete definovať klávesové skratky na rýchly prístup k nasledujúcim funkciám DDM:

- **Program shortcut key (Programová klávesová skratka):** na rýchle otváranie dialógového okna **Rýchle nastavenia**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Klávesová skratka posledných rozložení Jednoduché usporiadanie):** na rýchle použitie 5 posledných použitých rozložení okien.
- **Application window shortcut key (Klávesová skratka okna aplikácie):** na spustenie rýchlej ponuky pre možnosti v položke **Auto Mode (Automatický režim)** a **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**.




Pripojenie aplikácie DDM k aktívnym oknám

Pre systém, Windows 10 môžete pridať ikonu klávesovej skratky DDM do oblasti panela nástrojov aktívnych okien. Ak chcete aktivovať túto funkciu, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie DDM v oblasti oznámení a v otvorenej ponuke vyberte položku **Attach to active window (Pripojiť k aktívnemu oknu)**.




Keď kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu na paneli nástrojov, objaví sa rýchla ponuka aplikácie DDM, v ktorej sa zobrazujú možnosti v položkách **Auto Mode (Automatický režim)** a **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**, vďaka čomu môžete ľahko urobiť úpravy.




Riešenie problémov

Ak aplikácia DDM nedokáže fungovať s vaším monitorom, aplikácia DDM zobrazí na paneli oznámení dole znázornenú ikonu.



Kliknite na ikonu a aplikácia DDM zobrazí podrobnejšie hlásenie o chybe.



Majte na pamäti, že aplikácia DDM funguje len s monitormi značky Dell. Ak používate monitory od iných výrobcov, aplikácia DDM ich nepodporuje.

Ak aplikácia DDM nedokáže zistiť podporovaný monitor Dell ani s ním komunikovať, vyriešte problém podľa nasledujúcich postupov:

1. Skontrolujte, či je video kábel správne pripojený k monitoru a počítaču. Najmä konektory by mali byť pevne zapojené.
2. Skontrolujte v ponuke na obrazovke, či je aktivovaná funkcia DDC/CI.
3. Zaistite, aby ste mali správny a najnovší ovládač obrazovky od dodávateľa grafickej karty (Intel, AMD, NVIDIA atď.). Ovládač obrazovky často spôsobuje nefunkčnosť aplikácie DDM.
4. Odstráňte všetky rozširujúce stanice alebo predlžovacie káble a prevodníky medzi monitorom a portom grafickej karty. Niektoré lacné predlžovačky, rozbočovače alebo prevodníky nemusia správne podporovať funkciu DDC/CI a môžu spôsobovať nefunkčnosť aplikácie DDM. Aktualizujte ovládač takéhoto zariadenia, ak je k dispozícii najnovšia verzia.
5. Reštartujte systém.

Aplikácia DDM nemusí fungovať s dole uvedenými monitormi:

- Modely monitorov Dell staršie než z roku 2013 a rad D monitorov Dell. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach podpory spoločnosti Dell.
- Herné monitory využívajúce technológiu G-sync od NVIDIA
- Virtuálne a bezdrôtové obrazovky nepodporujú funkciu DDC/CI
- Niektoré staršie modely monitorov s konektorom DP 1.2, pri ktorých bude možno potrebné pomocou ponuky na obrazovke deaktivovať rozhranie MST/DP 1.2

Ak je počítač pripojený k internetu, objaví sa výzva s hlásením, ak bude k dispozícii novšia verzia aplikácie DDM. Odporúča sa prevziať a nainštalovať najnovšiu aplikáciu DDM.

Novú verziu môžete overiť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie DDM za súčasného stlačenia klávesu „Shift“.

