

Inspiron 15

3000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료




Set up password for Windows

设置 Windows 密码

設定 Windows 密碼

Windows のパスワードをセットアップする

Windows 암호 설정



Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络,请在提示时输入密码以接入无线网络。

註: 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Protect your computer

保护您的计算机

保護您的電腦

컴퓨터를 보호하는

컴퓨터 보호

For more information

获取更多信息 | 若要獲得更多資訊

詳細について | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

如要了解有关计算机的功能和高级选项,请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。

如要进一步瞭解您電腦的功能和進階選項,請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。

お使いのコンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell Help Documentation** の順にクリックします。

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

Product support and manuals

产品支持与手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P47F

Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P47F001

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델


Inspiron 15-3558

Inspiron 15-3558 系列




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Headset port |
| 3. Camera | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 4. Power-adapter port | 14. Optical drive |
| 5. Network port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 18. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 19. Battery-release latch |
| 10. Left-click area | 20. Service Tag label |



- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风 | 11. 右键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 12. 耳机端口 |
| 3. 摄像头 | 13. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 4. 电源适配器端口 | 14. 光盘驱动器 |
| 5. 网络端口 | 15. 安全缆线孔 |
| 6. HDMI 端口 | 16. 电源按钮 |
| 7. USB 3.0 端口 | 17. 管制标签 (在电池槽中) |
| 8. 介质卡读取器 | 18. 电池 |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器
活动指示灯 | 19. 电池释放门锁 |
| 10. 左键点击区域 | 20. 服务标签 |

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風 | 11. 右鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 12. 耳麥連接埠 |
| 3. 攝影機 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 4. 電源變壓器連接埠 | 14. 光碟機 |
| 5. 網路連接埠 | 15. 安全纜線孔 |
| 6. HDMI 連接埠 | 16. 電源按鈕 |
| 7. USB 3.0 連接埠 | 17. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 8. 媒體讀卡器 | 18. 電池 |
| 9. 電源及電池狀態指示燈/
硬碟機活動指示燈 | 19. 電池釋放門鎖 |
| 10. 左鍵區 | 20. 服務標籤 |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 11. 오른쪽 클릭エリア |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트 (2) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨 (배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 리더 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨(배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 판독기 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 麥克風 | 11. 右クリックエリア |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트 (2) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨 (배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 리더 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 12. 헤드셋 포트 |
| 3. 카메라 | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 14. 광학 드라이브 |
| 5. 네트워크 포트 | 15. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 16. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 17. 규정 라벨(배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 판독기 | 18. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 19. 배터리 분리 래치 |
| 10. 왼쪽 클릭 영역 | 20. 서비스 태그 라벨 |

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
静音音频 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
再生/一時停止 재생/일시 중지 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Search
搜索 搜尋
검색 검색 |
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |

- | | |
|------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키-로크를切り替える Fn 키 잠금 전환 |
|------------------------|---|

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이เลส를 온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
|---------------------------|---|

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Insert | Sleep
Sleep 键 睡眠
스リー프 절전 |
|---------------------------|---|

- | | |
|----------------------|--|
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源および 배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브
액티비티라이트를切り替える
전원, 배터리 상태 등/하드 드라이브 작동 표시 등 토글 |
|----------------------|--|

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的技术参数。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 의 사양을 참조하십시오.