
Inspiron 23 Manual do proprietário



Tipo normativo: W10C001



Notas, avisos e advertências



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes para utilizar melhor o computador.



CUIDADO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.



ATENÇÃO: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis riscos de danos à propriedade, de lesões corporais ou até mesmo de morte.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Esse produto é protegido por leis de direitos autorais e de propriedade intelectual dos EUA e internacionais. Dell™ e o logotipo Dell são marcas comerciais da Dell Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições. Todas as outras marcas e os nomes aqui mencionados podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

2014 - 03

Rev. A00

Índice

Antes de trabalhar na parte interna do computador	10
Antes de começar	10
Instruções de segurança	10
Ferramentas recomendadas	12
Após trabalhar na parte interna do computador	13
Visão geral técnica	14
Vista interna do computador	
Componentes da placa de sistema	15
Como remover o conjunto do suporte	17
Procedimento	
Como recolocar o conjunto do suporte	20
Procedimento	
Como remover a tampa traseira	21
Pré-requisitos	
Procedimento	22
Como recolocar a tampa traseira	24
Procedimento	
Pós-requisitos	24
Como remover a tampa do alto-falante	25
Pré-requisitos	
Procedimento	26

Como recolocar a tampa do alto-falante	27
Procedimento	
Pós-requisitos	
Como remover os alto-falantes	28
Pré-requisitos	28
Procedimento	28
Como recolocar os alto-falantes	30
Procedimento	30
Pós-requisitos	30
Como remover os módulos de memória	31
Pré-requisitos	31
Procedimento	32
Como recolocar os módulos de memória	34
Procedimento	35
Pós-requisitos	36
Como remover a blindagem da placa de sistema	37
Pré-requisitos	
Procedimento	38
Como recolocar a blindagem da placa de sistema	39
Procedimento	
Pós-requisitos	39
Como remover o disco rígido	40
Pré-requisitos	
Procedimento	41

Como recolocar a unidade de disco rígido	44
Procedimento	44
Pós-requisitos	44
Como remover o suporte de montagem VESA	45
Pré-requisitos	
Procedimento	46
Como recolocar o suporte de montagem VESA	47
Procedimento	
Pós-requisitos	47
Como remover a placa de botões de controle	48
Pré-requisitos	
Procedimento	48
Como recolocar a placa dos botões de controle	50
Procedimento	
Pós-requisitos	50
Como remover a placa conversora	51
Pré-requisitos	
Procedimento	51
Como recolocar a placa conversora	53
Procedimento	
Pós-requisitos	53
Como remover a placa de diagnóstico da fonte de	
alimentaçãoalimentação	54
Pré-requisitos	54
Procedimento	54

Como recolocar a placa de diagnóstico da fonte de	
alimentaçãoalimentação	56
Procedimento	56
Pós-requisitos	56
Remover o microfone	57
Pré-requisitos	57
Procedimento	57
Como recolocar o microfone	59
Procedimento	59
Pós-requisitos	59
Como remover a placa sem fio	60
Pré-requisitos	60
Procedimento	60
Como recolocar a placa sem fio	62
Procedimento	
Pós-requisitos	62
Como remover a bateria de célula tipo moeda	63
Pré-requisitos	63
Procedimento	64
Como recolocar a bateria de célula tipo moeda	65
Procedimento	65
Pós-requisitos	65
Como remover o suporte de E/S	66
Pré-requisitos	66
Procedimento	67

Como recolocar o suporte de E/S	69
Procedimento	
Pós-requisitos	
Como remover a unidade óptica	70
Pré-requisitos	
Procedimento	
Como recolocar a unidade ótica	74
Procedimento	74
Pós-requisitos	74
Como remover o ventilador da fonte de alimentação	75
Pré-requisitos	
Procedimento	
Como recolocar o ventilador da fonte de alimentação	78
Procedimento	
Pós-requisitos	78
Como remover a fonte de alimentação	79
Pré-requisitos	
Procedimento	
Como recolocar a unidade da fonte de alimentação	82
Procedimento	
Pós-requisitos	
Como remover o dissipador de calor do processador	84
Pré-requisitos	
Procedimento	84

Como recolocar o dissipador de calor do processador	86
Procedimento	86
Pós-requisitos	86
Como remover o ventilador do processador	87
Pré-requisitos	87
Procedimento	87
Como recolocar o ventilador do processador	89
Procedimento	89
Pós-requisitos	89
Como remover o processador	90
Pré-requisitos	90
Procedimento	90
Como recolocar o processador	92
Procedimento	92
Pós-requisitos	93
Como remover a placa de sistema	94
Pré-requisitos	
Procedimento	95
Como recolocar a placa de sistema	99
Procedimento	
Pós-requisitos	99
Como inserir a etiqueta de serviço no BIOS	100
Como remover a câmera	101
Pré-requisitos	101
Procedimento	102

Como recolocar a câmera	103
Procedimento	
Pós-requisitos	
Como remover a antena	105
Pré-requisitos	105
Procedimento	105
Como recolocar a antena	107
Procedimento	107
Pós-requisitos	107
Como remover o painel da tela	109
Pré-requisitos	
Procedimento	
Como recolocar o painel da tela	116
Procedimento	
Pós-requisitos	117
Como atualizar o BIOS	118
Como obter ajuda e Como entrar em cont	ato com a
Dell	119
Recursos de auto-ajuda	
Como entrar em contato com a Dell	

Antes de trabalhar na parte interna do computador



CUIDADO: Para evitar danos aos componentes e placas, segure-os pelas bordas e evite tocar nos pinos e contatos.

Antes de começar

- Salve e feche todos os arquivos abertos e saia de todos os programas abertos.
- 2 Desligue o computador.
 - Windows 8 Mova o ponteiro do mouse para o canto superior ou inferior direito da tela para abrir a barra lateral de botões e clique em Configurações → Alimentação, → Desligar.
 - Windows 7: Clique ou toque em Iniciar, → Desligar.



NOTA: Se estiver usando um sistema operacional diferente, consulte a documentação de seu sistema operacional para obter instruções de desligamento.

- 3 Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
- 4 Desconecte todos os cabos como cabos telefônicos, cabos de rede e assim por diante, do seu computador.
- 5 Desconecte todos os dispositivos e periféricos conectados, como teclado, mouse, monitor, e assim por diante, do seu computador.
- 6 Remova qualquer placa de mídia e de disco óptico do computador, se aplicável.
- Depois que o computador estiver desligado, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 5 segundos para aterrar a placa do sistema.
 - CUIDADO: Coloque o computador sobre uma superfície plana, macia e limpa para evitar arranhões na tela.
- Coloque o computador voltado para baixo.

Instruções de segurança

Use as diretrizes de segurança a seguir para proteger o computador contra possíveis danos e garantir sua segurança pessoal.



↑ ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em dell.com/ regulatory_compliance.



ATENÇÃO: Desconecte todas as fontes de energia antes de abrir a tampa ou os painéis do computador. Depois de terminar de trabalhar na parte interna do computador, recoloque todas as tampas, painéis e parafusos antes de conectar o computador à fonte de alimentação.



CUIDADO: Para evitar danos ao computador, certifique-se de que a superfície de trabalho seja plana e esteja limpa.



CUIDADO: Para evitar danos aos componentes e placas, segure-os pelas bordas e evite tocar nos pinos e contatos.



CUIDADO: Apenas técnicos de serviço certificados estão autorizados a remover a tampa do computador e acessar quaisquer componentes internos. Consulte as instruções de segurança para obter informações completas sobre precauções de segurança, trabalho na parte interna do computador e proteção contra descarga eletrostática.



CUIDADO: Antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de trás do computador. No decorrer do trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade estática, a qual pode danificar os componentes internos.



CUIDADO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, e nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas ou parafusos de orelha que você precisará soltar antes de desconectar o cabo. Ao desconectar os cabos. mantenha-os alinhados para evitar entortar os pinos. Ao conectar cabos, certifique-se de que as portas e conectores estão corretamente orientados e alinhados.



CUIDADO: Para desconectar um cabo de rede, primeiro desconecte-o do computador e, em seguida, desconecte-o do dispositivo de rede.



CUIDADO: Pressione e ejete os cartões instalados no leitor de cartão de mídia.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:

- Chave de fenda Phillips
- Chave de fenda de cabeça plana
- Haste plástica

Após trabalhar na parte interna do computador

Δ

CUIDADO: Deixar parafusos soltos na parte interna do computador pode danificar gravemente o computador.


- 1 Recoloque todos os parafusos e certifique-se de que nenhum foi esquecido dentro do computador.
- 2 Conecte todos os dispositivos externos, periféricos e cabos que removeu antes de trabalhar no computador.
- 3 Recoloque todas as placas de mídia, e quaisquer outras peças que tiver removido antes de trabalhar no computador.
- 4 Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
- **5** Ligue o computador.

Visão geral técnica



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Vista interna do computador



1	antenas (2)	2	unidades da fonte de alimentação
3	ventilador do processador	4	dissipador de calor do processador
5	placa de rede sem fio	6	bateria de célula tipo moeda
7	módulos de memória (2)	8	suporte de E/S lateral

9	conjunto do disco rígido	10	placa de sistema
11	alto-falantes (2)	12	suporte de E/S
13	placa de diagnóstico da fonte de alimentação	14	porta de alimentação
15	ventilador da fonte de alimentação	16	base do painel da tela
17	placa conversora	18	placa dos botões de controle
19	conjunto da unidade óptica		

Componentes da placa de sistema



1 soquete do processador 2 conector do cabo da câmera

3	slot de Mini-Card	4	soquete de bateria de célula tipo moeda
5	conectores dos módulos de memória (2)	6	conector do cabo do alto- falante
7	conector do cabo da tela	8	conector do cabo da placa dos botões de controle
9	conector do cabo da placa conversora	10	conector do cabo de alimentação da unidade óptica
11	conector do cabo de alimentação principal	12	conector da unidade de disco rígido
13	conector do cabo de dados da unidade óptica	14	conector do cabo da placa de controle da tela de toque
15	conector do cabo do ventilador da fonte de alimentação	16	conector do cabo do ventilador da placa de vídeo
17	dissipador de calor da placa de vídeo	18	conector do cabo de alimentação do processador
19	conector do cabo do ventilador do processador		

Como remover o conjunto do suporte

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Pressione o botão de liberação do suporte para liberá-loa.
- 2 Gire o suporte para cima e remova o conjunto do suporte do computador.




 botão de liberação do suporte

Se precisar retirar a base do suporte ou o riser de suporte do conjunto do suporte, siga as etapas abaixo:

3 Libere a alça do parafuso na base do suporte.

4 Usando a alça do parafuso, libere o parafuso prisioneiro que fixa a base do suporte no riser do suporte.



- 1 riser do suporte
- 3 parafuso prisioneiro de aperto manual
- 2 base do suporte
- 4 alça do parafuso

5 Deslize a base do suporte para fora do riser do suporte.



1 riser do suporte

2 base do suporte

Como recolocar o conjunto do suporte

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Deslize as abas no conjunto do suporte para os slots na tampa traseira.
- 2 Abaixe o conjunto do suporte para travá-lo no lugar. Se você tiver removido a base de suporte da placa riser de suporte, siga as etapas abaixo:
- 3 Alinhe o parafuso prisioneiro de aperto manual na base do suporte com o orifício do parafuso no riser do suporte e aperte-o.
- 4 Dobre a alça do parafuso no suporte da base.

Como remover a tampa traseira



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

Remova o conjunto do suporte.

Procedimento

Δ

CUIDADO: Não remova a tampa do computador, a menos que você precise instalar acessórios internos no computador.

1 Deslize as travas de liberação para a posição de liberação indicada por um círculo.



- 1 trava de liberação direita
- 2 trava de liberação esquerda
- 2 Usando uma haste plástica, levante a tampa frontal da tela a partir da área da unidade óptica.

Levante a tampa traseira e remova-a do computador.



Como recolocar a tampa traseira



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe as abas da tampa traseira com os slots da tampa frontal da tela e encaixe a tampa traseira na posição correta.
- 2 Deslize as travas de liberação para a posição travada.

Pós-requisitos

Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a tampa do alto-falante




ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.

Procedimento

- 1 Remova os parafusos que prendem a tampa do alto-falante na base do painel da tela.
- 2 Levante a tampa do alto-falante retirando-a do computador.



- 1 base do painel da tela
- 2 parafusos (4)
- 3 tampa do alto-falante

Como recolocar a tampa do alto-falante

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe os orifícios dos parafusos na tampa do alto-falante com os orifícios dos parafusos na base do painel da tela.
- 2 Recoloque os parafusos que prendem a tampa do alto-falante na base do painel da tela.

Pós-requisitos

- 1 Recoloque a tampa traseira.
- 2 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover os altofalantes

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a tampa do alto-falante.

Procedimento

- 1 Desconecte o cabo do alto-falante da placa de sistema.
- 2 Tome nota da passagem do cabo do alto-falante e remova o cabo das quias de passagem.
- 3 Remova os parafusos que prendem os alto-falantes na base do painel da tela.

4 Levante os alto-falantes da base do painel da tela.



1 parafusos (4)

- 2 alto-falantes (2)
- 3 cabo do alto-falante

Como recolocar os altofalantes

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe os orifícios dos parafusos nos alto-falantes com aqueles na da base do painel da tela.
- 2 Recoloque os parafusos que fixam os alto-falantes na base do painel da tela.
- 3 Passe os cabos dos alto-falantes através da quia de encaminhamento na base do painel da tela.
- 4 Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.

Pós-requisitos

- Recoloque a tampa do alto-falante. 1
- 2 Recoloque a tampa traseira.
- 3 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover os módulos de memória




ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.

Procedimento

1 Usando as abas, levante a blindagem do módulo de memória removendo-a da proteção da placa de sistema.



- 1 blindagem do módulo de memória
 - 2 abas (6)
- 3 blindagem da placa de sistema
- 2 Com as pontas dos dedos, afaste cuidadosamente os clipes de fixação em cada extremidade do conector do módulo de memória até que o módulo se solte.

3 Remova o módulo de memória do respectivo conector.



- 1 conector do módulo de memória
- 3 clipes de fixação (4)
- 2 módulos de memória (2)

Como recolocar os módulos de memória



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe o entalhe do módulo de memória com a aba do conector. 1
- 2 Insira o módulo de memória no conector do módulo de memória e pressione-o até que ele se encaixar no lugar.

NOTA: Se não ouvir o clique, remova o módulo de memória e reinstale-o.



- conector do módulo de 1 memória
- 3 aba
- 5 clipes de fixação (4)

- módulos de memória (2) 2
- 4 entalhe



- 1 módulos de memória (2)
- Insira as guias na blindagem de módulo de memória sob as abas na proteção da placa de sistema até que a blindagem de módulo de memória esteja totalmente protegida.

Pós-requisitos

- 1 Recoloque a tampa traseira.
- 2 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a blindagem da placa de sistema



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.

Procedimento

- 1 Pressione a aba de fixação e deslize a blindagem da placa de sistema para liberá-la dos slots na base do painel da tela.
- 2 Levante a blindagem da placa de sistema do computador.



1 aba de fixação

2 blindagem da placa de sistema

Como recolocar a blindagem da placa de sistema

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe e coloque a blindagem da placa de sistema na base do painel da
- 2 Deslize as abas na blindagem da placa de sistema para dentro dos slots na base do painel da tela até encaixá-lo no lugar.

- 1 Recoloque a tampa traseira.
- 2 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover o disco rígido



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).



CUIDADO: As unidades de disco rígido são frágeis. Tenha cuidado ao manusear a unidade de disco rígido.




CUIDADO: Para evitar a perda de dados, não remova o disco rígido quando o computador estiver no estado de suspensão ou ligado.

Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a <u>blindagem da placa de sistema</u>.


Procedimento

- 1 Pressione o suporte do disco rígido e deslize o conjunto do disco rígido para soltá-lo do compartimento da unidade de disco rígido.
- 2 Levante o conjunto da unidade de disco rígido do compartimento do disco rígido.




- 1 conjunto do disco rígido
- 3 compartimento do disco rígido
- 2 suporte da unidade de disco rígido

3 Levante cuidadosamente o suporte da unidade de disco rígido do respectivo disco.



- 1 unidade de disco rígido
- 2 suporte da unidade de disco rígido
- 4 Remova os parafusos que fixam o compartimento da unidade de disco rígido na placa de sistema.

5 Levante e remova o compartimento da unidade de disco rígido da placa de sistema.



- 1 compartimento do disco 2 parafusos (4) rígido

Como recolocar a unidade de disco rígido

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).



CUIDADO: As unidades de disco rígido são frágeis. Tenha cuidado ao manusear a unidade de disco rígido.

Procedimento

- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos no compartimento da unidade do disco rígido com os orifícios correspondentes na placa de sistema.
- 2 Recoloque os parafusos que fixam o compartimento da unidade de disco rígido na placa de sistema.
- 3 Recoloque o suporte da unidade de disco rígido na respectiva unidade.
- 4 Alinhe as abas do conjunto da unidade de disco rígido com os slots no compartimento da unidade.
- 5 Deslize o conjunto da unidade de disco rígido no gabinete da respectiva unidade até que ele encaixar na posição.

- 1 Recologue a blindagem da placa de sistema.
- 2 Recoloque a <u>tampa traseira</u>.
- **3** Recologue o conjunto do suporte.

Como remover o suporte de montagem VESA


ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.

Procedimento

- Remova os parafusos que fixam o suporte de montagem VESA na base 1 do painel da tela.
- 2 Levante o suporte de montagem VESA e remova-o da base do painel da tela.



1 suporte de montagem VESA 2 parafusos (5)

Como recolocar o suporte de montagem VESA

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe os orifícios dos parafusos do suporte de montagem VESA nos orifícios correspondentes na base do painel da tela.
- 2 Recoloque os parafusos que fixam o suporte de montagem VESA na base do painel da tela.

- 1 Recoloque a blindagem da placa de sistema.
- 2 Recoloque a tampa traseira.
- 3 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a placa de botões de controle



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.

Procedimento

- 1 Remova o parafuso que conecta o cabo de aterramento na base do painel da tela.
- 2 Com cuidado, solte e levante a placa dos botões de controle da tampa frontal da tela

3 Desconecte o cabo da placa de botões de controle do conector na placa de botões de controle.



- 1 cabo de aterramento
- 3 cabo da placa dos botões de controle
- 2 parafuso
- 4 placa dos botões de controle

Como recolocar a placa dos botões de controle

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Conecte o cabo da placa de botões de controle no conector na placa de botões de controle.
- 2 Recoloque a placa de botões de controle no slot na tampa frontal da tela.
- 3 Alinhe o orifício do parafuso no cabo de aterramento com o orifício de parafuso na base do painel da tela.
- 4 Recologue o parafuso que prende o cabo de aterramento na base do painel da tela.

- 1 Recoloque a tampa traseira.
- 2 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a placa conversora



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.

Procedimento

- 1 Desconecte o cabo da placa conversora e o cabo da luz de fundo da tela dos conectores na placa conversora.
- 2 Remova os parafusos que prendem a placa conversora na base do painel da tela

3 Levante a placa conversora da base do painel da tela.



- 1 parafusos (2)
- 3 placa conversora

- 2 cabo da luz de fundo da tela
- 4 cabo da placa conversora

Como recolocar a placa conversora

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe os orifícios dos parafusos na placa conversora com os orifícios correspondentes ba nase do painel da tela.
- 2 Recoloque os parafusos que fixam a placa conversora na base do painel da tela.
- 3 Conecte o cabo da placa conversora e o cabo da luz de fundo da tela aos conectores da placa conversora.

- Recoloque a tampa traseira.
- 2 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a placa de diagnóstico da fonte de alimentação

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.

Procedimento

- 1 Desconecte o cabo da placa de diagnóstico da fonte de alimentação da placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 2 Remova o parafuso que prende a placa de diagnóstico da fonte de alimentação no suporte de E/S.

3 Levante a placa de diagnóstico da fonte de alimentação e remova-a do suporte de E/S.



- 1 placa de diagnóstico da fonte de alimentação
- 3 parafuso

- 2 cabo da placa de diagnóstico da fonte de alimentação
- 4 suporte de E/S

Como recolocar a placa de diagnóstico da fonte de alimentação

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Conecte o cabo da placa de diagnóstico da fonte de alimentação no conector na placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 2 Alinhe o orifício de parafuso na placa de diagnóstico da fonte de alimentação com o orifício do parafuso no suporte de E/S.
- **3** Recoloque o parafuso que fixa a placa de diagnóstico da fonte de alimentação no suporte de E/S.

- 1 Recologue o suporte de montagem VESA.
- 2 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- **3** Recoloque a <u>tampa traseira</u>.
- 4 Recoloque o conjunto do suporte.

Remover o microfone



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.

Procedimento

- Remova os parafusos que prendem o suporte do microfone nos microfones.
- 2 Levante os suportes do microfone da tampa frontal da tela.
- **3** Pressione as abas de fixação para liberar e levantar os microfones e levante-a para fora de seus slots na tampa frontal da tela.

4 Desconecte os cabos do microfone dos microfones.



- 1 microfone direito
- 3 microfone esquerdo
- 5 suportes do microfone (2)
- 2 parafusos (2)
- 4 abas de fixação (2)
- 6 cabos do microfone (2)

Como recolocar o microfone



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Conecte os cabos do microfone nos microfones.
- 2 Deslize os microfones para os slots na tampa frontal da tela e certifiquese de que as abas de fixação estão em posição.
- 3 Alinhe os orifícios dos parafusos nos suportes do microfone com os orifícios dos parafusos na tampa frontal da tela.
- 4 Recoloque os parafusos que prendem os suportes do microfone nos microfones.

- 1 Recoloque a tampa traseira.
- 2 Recologue o conjunto do suporte.

Como remover a placa sem fio



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.

Procedimento

- Desconecte os cabos da antena dos conectores na placa de rede sem fio.
- 2 Remova o parafuso que prende a placa de rede sem fio na placa do sistema

3 Deslize e remova a placa rede sem fio para fora do slot de Mini-Card na placa de sistema.



- 1 slot de Mini-Card
- 3 cabos da antena

- 2 placa de rede sem fio
- 4 parafuso

Como recolocar a placa sem fio



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Alinhe o entalhe na placa rede sem fio com a aba no slot da Mini-Card.
- 2 Deslize a placa de rede sem fio em um ângulo no slot de Mini-Card.
- **3** Pressione a outra extremidade da placa de rede sem fio e recoloque o parafuso que prende a placa de rede sem fio na placa de sistema.
- 4 Conecte os cabos da antena na placa de rede sem fio.
 A tabela a seguir mostra o esquema de cores do cabo da antena para a placa de rede sem fio suportada pelo seu computador.

Conectores na placa sem fio	Cor do cabo da antena
Principal (triângulo branco)	Branco
Auxilary (triângulo preto)	Preto

- 1 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 2 Recoloque a tampa traseira.
- **3** Recoloque o <u>conjunto do suporte</u>.

Como remover a bateria de célula tipo moeda



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).



CUIDADO: Remover a bateria de célula tipo moeda repõe as configurações padrão do BIOS. É recomendável que você anote as configurações do BIOS antes de retirar a bateria de célula tipo moeda.

Pré-requisitos


- 1 Recoloque o conjunto do suporte.
- 2 Recoloque a tampa traseira.
- 3 Recoloque a blindagem da placa de sistema.

Procedimento



CUIDADO: Remover a bateria de célula tipo moeda repõe as configurações padrão do BIOS. É recomendável que você anote as configurações do BIOS antes de retirar a bateria de célula tipo moeda.

- 1 Localize o soquete da bateria de célula tipo moeda na placa de sistema. Para obter mais informações, consulte <u>Componentes da placa do sistema</u>.
- 2 Usando uma haste plástica, pressione a presilha de fixação e remova-o da bateria de célula tipo moeda até a bateria se soltar.



- 1 haste plástica
- 3 bateria de célula tipo moeda

2 clip de fixação

Como recolocar a bateria de célula tipo moeda



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

Com o lado positivo voltado para cima, insira a bateria de célula tipo moeda no soquete da bateria e pressione-a no lugar.

- 1 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 2 Recoloque a tampa traseira.
- 3 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover o suporte de E/S




ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.
- 5 Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.

Procedimento


- 1 Remova os parafusos que fixam a porta de alimentação no suporte de E/S.
- 2 Remova os parafusos que prendem o suporte de E/S na base do painel da tela.



- 1 parafusos da porta de alimentação (2)
- 3 suporte de E/S

- 2 porta de alimentação
- 4 parafusos do suporte de E/S (4)
- **3** Levante o suporte de E/S ligeiramente e deslize a porta de alimentação através do suporte de E/S.

4 Levante o suporte de E/S da base do painel da tela.



Como recolocar o suporte de E/S

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Deslize a porta de alimentação por meio do suporte de E/S.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte de E/S com os orifícios dos parafusos na base do painel da tela.
- 3 Recoloque os parafusos que prendem o suporte de E/S na base do painel da tela.
- 4 Alinhe os orifícios dos parafusos na porta de alimentação com os orifícios dos parafusos no suporte de E/S.
- **5** Recoloque os parafusos que fixam a porta de alimentação no suporte de E/S.

- 1 Recoloque a <u>placa de diagnóstico da fonte de alimentação</u>.
- 2 Recologue o suporte de montagem VESA.
- 3 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 4 Recoloque a tampa traseira.
- 5 Recologue o conjunto do suporte.

Como remover a unidade óptica




ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.
- 5 Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 6 Remova o suporte de E/S.

Procedimento

1 Pressione a aba de fixação para cima e deslize o conjunto da unidade óptica para liberá-lo do separador.



- 1 conjunto da unidade óptica
- 2 separador


- 3 aba de fixação
- 2 Gire a tampa frontal da unidade óptica para cima para soltá-la da unidade óptica.
- 3 Remova os parafusos que prendem o suporte da unidade óptica.

4 Remova o suporte da unidade óptica da unidade óptica.



- tampa frontal da unidade 2 unidade óptica óptica
 suporte da unidade óptica 4 parafusos (2)
- 5 Desconecte o cabo de alimentação e o cabo de dados da placa de sistema.
- **6** Remova os parafusos que prendem o separador na base do painel da tela
- 7 Remova o cabo de alimentação e o cabo de dados das guias de encaminhamento na base do painel da tela.

8 Levante o separador da base do painel da tela.



1 parafusos (2)

- 2 cabo de dados
- 3 cabo de alimentação

Como recolocar a unidade ótica

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Passe o cabo de alimentação e o cabo de dados através das guias de roteamento na base do painel da tela.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos no separador com os orifícios de parafuso na base do painel da tela.
- **3** Recoloque os parafusos que fixam o separador na base do painel da tela.
- 4 Conecte os cabos de alimentação e de dados na placa de sistema.
- 5 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte da unidade óptica com os orifícios dos parafusos na unidade óptica.
- 6 Recoloque os parafusos que prendem o suporte da unidade óptica nela.
- 7 Alinhe as abas na tampa frontal da unidade óptica com os slots no conjunto da unidade óptica e encaixe-a no lugar.
- **8** Deslize o conjunto da unidade óptica no respectivo compartimento e empurre-o até ele encaixar na posição.

- 1 Recoloque o <u>suporte de E/S</u>.
- 2 Recoloque a <u>placa de diagnóstico da fonte de alimentação</u>.
- 3 Recoloque o suporte de montagem VESA.
- 4 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- **5** Recoloque a <u>tampa traseira</u>.
- 6 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover o ventilador da fonte de alimentação


ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.
- 5 Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 6 Remova o suporte de E/S.


Procedimento

- 1 Remova o parafuso que fixa o suporte do ventilador da fonte de alimentação na base do painel da tela.
- 2 Levante o suporte do ventilador da fonte de alimentação da base do painel da tela.



3 Desconecte o cabo do ventilador da fonte de alimentação da unidade de fonte de alimentação.

4 Remova os parafusos que fixam o ventilador da fonte de alimentação na base do painel da tela.



- ventilador da fonte de alimentação
- 3 cabo do ventilador da fonte de alimentação

2 parafusos (2)

Como recolocar o ventilador da fonte de alimentação

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Conecte o cabo do ventilador da fonte de alimentação na unidade da fonte de alimentação.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos no ventilador da fonte de alimentação com os orifícios correspondentes na base do painel da tela.
- Recoloque os parafusos que fixam o ventilador da fonte de alimentação 3 na base do painel da tela.
- 4 Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte da fonte de alimentação com os orifícios correspondentes na base do painel da tela.
- 5 Recologue o parafuso que fixa o suporte do ventilador da fonte de alimentação na base do painel da tela.

- Recoloque o suporte de E/S. 1
- 2 Recologue a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 3 Recoloque o suporte de montagem VESA.
- 4 Recoloque a blindagem da placa de sistema.
- 5 Recoloque a tampa traseira.
- 6 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a fonte de alimentação

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.
- 5 Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 6 Remova o suporte de E/S.

Procedimento


- Desconecte o cabo de alimentação principal e o cabo de alimentação do processador e o cabo do ventilador da fonte de alimentação da placa de sistema.
- 2 Remova o cabo de alimentação principal e o cabo de alimentação do processador e o cabo do ventilador da fonte de alimentação das guias de roteamento na base do painel da tela.
- **3** Remova o cabo da porta de alimentação das guias de roteamento na base do painel da tela.

4 Desconecte o cabo do ventilador da fonte de alimentação da unidade de fonte de alimentação.



- 1 cabo da porta de alimentação
- 3 cabo do ventilador da fonte de alimentação
- 5 cabo do ventilador da fonte de alimentação
- 2 cabo de alimentação do processador
- 4 cabo de alimentação principal
- **5** Remova o parafuso que prende a unidade da fonte de alimentação na base do painel da tela.

6 Deslize e levante a unidade da fonte de alimentação para soltá-la da base do painel da tela.



- 1 unidades da fonte de alimentação
- 2 parafuso

Como recolocar a unidade da fonte de alimentação.

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Coloque a unidade da fonte de alimentação na base do painel da tela e deslize-a para a posição correta.
- 2 Alinhe o orifício do parafuso e as abas na unidade da fonte de alimentação com o orifício do parafuso e abas na base do painel da tela.
- 3 Recoloque o parafuso que prende a unidade da fonte de alimentação na base do painel da tela.
- **4** Conecte o cabo do ventilador da fonte de alimentação na unidade da fonte de alimentação.
- 5 Passe o cabo da porta de alimentação através das guias de roteamento na base do painel da tela.
- **6** Passe o cabo de alimentação principal, o cabo de alimentação do processador e o cabo do ventilador da fonte de alimentação através das guias de roteamento na base do painel da tela.
- 7 Conecte o cabo de alimentação principal, o cabo de alimentação do processador e o cabo do ventilador da fonte de alimentação na placa de sistema.

- 1 Recoloque o <u>suporte de E/S</u>.
- 2 Recoloque a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 3 Recoloque o suporte de montagem VESA.
- 4 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 5 Recoloque a tampa traseira.

6 Recoloque o <u>conjunto do suporte</u>.

Como remover o dissipador de calor do processador

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.

Procedimento

- 1 Solte os quatro parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor do processador na placa de sistema.
- 2 Remova o parafuso que fixa o dissipador de calor do processador na base do painel da tela.
- **3** Retire a película de Mylar do dissipador de calor do processador e do ventilador.

4 Levante o dissipador de calor do processador da placa de sistema.



- 1 Mylar
- 3 dissipador de calor do processador
- 2 parafuso
- 4 parafusos prisioneiros (4)

Como recolocar o dissipador de calor do processador

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento



NOTA: A graxa térmica original pode ser reutilizada se o processador e o respectivo dissipador de calor originais forem reinstalados juntos. Se o processador ou o respectivo dissipador de calor for substituído, use a almofada térmica fornecida no kit para garantir que haja condutividade térmica

- 1 Alinhe os parafusos prisioneiros no dissipador de calor com os orifícios na placa de sistema.
- 2 Aperte os parafusos prisioneiros que prendem o dissipador de calor do processador na placa de sistema.
- 3 Cole a película de Mylar para o dissipador de calor do processador e ventilador.
- 4 Recoloque o parafuso que fixa o dissipador de calor do processador na base do painel da tela.

- 1 Recoloque o suporte de montagem VESA.
- 2 Recoloque a blindagem da placa de sistema.
- 3 Recoloque a tampa traseira.
- 4 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover o ventilador do processador

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 4 Remova o suporte de montagem VESA.

Procedimento

- Desconecte o cabo do ventilador do processador da placa de sistema. 1
- 2 Remova os parafusos que prendem o ventilador do processador na base do painel da tela.
- 3 Retire a película de Mylar do dissipador de calor do processador e do ventilador

4 Levante o ventilador do processador ds base o painel da tela.



- 1 Mylar
- 3 parafusos (3)

- 2 ventilador do processador
- 4 cabo do ventilador do processador

Como recolocar o ventilador do processador

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe os orifícios dos parafusos no ventilador do processador com os orifícios correspondentes na base do painel da tela.
- 2 Cole a película de Mylar no ventilador do processador e no dissipador de calor do processador.
- 3 Recoloque os parafusos que prendem o ventilador do processador na base do painel da tela.
- 4 Conecte o cabo do ventilador do processador na placa de sistema.

- Recoloque o suporte de montagem VESA. 1
- 2 Recoloque a blindagem da placa de sistema.
- 3 Recologue a tampa traseira.
- 4 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover o processador



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 4 Remova o dissipador de calor do processador.
- 5 Remova o <u>ventilador do processador</u>.

Procedimento

- Pressione para baixo a alavanca de liberação na tampa do processador e, então, puxe-a para fora para soltá-la da aba que a mantém fixada.
- 2 Estenda completamente a alavanca de liberação para abrir a tampa do processador.

3 Levante cuidadosamente o processador para removê-lo do soquete.



- 1 alavanca de liberação
- 3 tampa do processador
- 2 aba de fixação
- 4 processador

Como recolocar o processador



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).



CUIDADO: Se o processador ou o dissipador de calor for trocado, use a graxa térmica fornecida no kit para garantir que haja conectividade térmica.

Procedimento




NOTA: A graxa térmica original pode ser reutilizada se o processador e o respectivo dissipador de calor originais forem reinstalados juntos. Se o processador ou o respectivo dissipador de calor for substituído, use a almofada térmica fornecida no kit para garantir que haja condutividade térmica



CUIDADO: Para evitar danos permanentes no processador, você deve posicioná-lo corretamente no soquete.

- 1 Se a alavanca de liberação no soquete não estiver totalmente estendida, mova-a para essa posição.
- 2 Ajuste os chanfros de alinhamento no processador com as abas de alinhamento correspondentes no soquete.
- **3** Alinhe o canto do pino 1 do processador com o canto do pino 1 do soquete e, em seguida, recoloque o processador em seu respectivo soquete.
 - CUIDADO: Certifique-se de que o chanfro da tampa do processador esteja posicionado sob a haste de alinhamento.
- 4 Quando o processador estiver totalmente encaixado no soquete, feche a tampa do processador.

5 Gire a alavanca de liberação para baixo e coloque-a sob a aba da tampa do processador.




- 1 indicador do pino 1 do processador
- 3 abas de alinhamento (2)
- 5 aba de fixação
- 7 alavanca de liberação


- 2 processador
- 4 haste de alinhamento
- 6 tampa do processador

- 1 Recoloque o <u>ventilador do processador</u>.
- 2 Recoloque o <u>dissipador de calor do processador</u>.
- 3 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 4 Recoloque a <u>tampa traseira</u>.
- **5** Recoloque o <u>conjunto do suporte</u>.

Como remover a placa de sistema

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).





NOTA: Antes de desconectar os cabos da placa de sistema, observe a posição dos conectores para reconectá-los corretamente após reinstalar a placa de sistema.

Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova os módulos de memória.
- 4 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 5 Remova o suporte de montagem VESA.
- 6 Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 7 Remova o suporte de E/S.
- 8 Remova o dissipador de calor do processador.
- 9 Remova o ventilador do processador.
- **10** Remova o processador.
- 11 Remova o disco rígido.
- 12 Remova a placa sem fio.
- 13 Remova a bateria de célula tipo moeda.

Procedimento




NOTA: A Etiqueta de serviço do computador está localizada na placa de sistema. Você deve inserir a Etiqueta de serviço no BIOS depois de recolocar a placa de sistema.



NOTA: Antes de desconectar os cabos da placa de sistema, observe a posição dos conectores e coloque os cabos para reconectá-los corretamente após reinstalar a placa de sistema.


1 Desconecte todos os cabos conectados à placa de sistema.



- 1 cabo de alimentação do processador
- 3 cabo do alto-falante
- 5 cabo da placa dos botões de controle
- 7 cabo de alimentação da unidade óptica
- 9 cabo de dados da unidade óptica

- 2 cabo da câmera
- 4 cabo da tela
- 6 cabo da placa conversora
- 8 cabo do ventilador da placa de vídeo
- 10 cabo de alimentação principal


- 11 cabo do ventilador da fonte de alimentação
- 12 cabo da placa de controle da tela de toque
- 2 Remova os parafusos que prendem a placa de sistema na base do painel da tela.



1 parafusos (12)

- 2 placa de sistema
- **3** Levante cuidadosamente a placa de sistema em ângulo e remova o suporte de E/S lateral da placa de sistema.

4 Levante a placa de sistema e remova-a do suporte do painel da tela.



1 placa de sistema

2 suporte de E/S lateral

Como recolocar a placa de sistema

Λ

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).



NOTA: A etiqueta de serviço do seu computador está armazenada na placa do sistema. Você deve inserir a etiqueta de serviço na configuração do sistema após recolocar a placa de sistema.

Procedimento

- 1 Recoloque o suporte de E/S lateral na placa de sistema.
- 2 Alinhe os orifícios dos parafusos na placa de sistema com os orifícios dos parafusos na base do painel da tela.
- **3** Recoloque os parafusos que fixam a placa do sistema ao chassi.
- **4** Passe e conecte todos os cabos nos conectores na placa de sistema.

- 1 Recoloque a bateria de célula tipo moeda.
- 2 Recoloque a placa de rede sem fio.
- **3** Recoloque o disco rígido.
- 4 Recologue o processador.
- **5** Recologue o ventilador do processador.
- 6 Recoloque o dissipador de calor do processador.
- 7 Recoloque o suporte de E/S.
- **8** Recoloque a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- **9** Recoloque o <u>suporte de montagem VESA</u>.
- **10** Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 11 Recoloque os módulos de memória.
- 12 Recoloque a tampa traseira.

13 Recoloque o conjunto do suporte.

Como inserir a etiqueta de serviço no BIOS

- **1** Ligue o computador.
- 2 Pressione <F2> quando o logotipo da DELL for exibido para entrar no programa de configuração do sistema.
- 3 Navegue até a guia principal e insira a etiqueta de serviço no campo Entrada da etiqueta de serviço.

Como remover a câmera




ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova os módulos de memória.
- 4 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 5 Remova o disco rígido.
- 6 Remova o suporte de montagem VESA.
- 7 Remova a placa dos botões de controle.
- 8 Remova a placa do conversor.
- **9** Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 10 Remova o suporte de E/S.
- 11 Remova a unidade óptica.
- 12 Remova o ventilador da fonte de alimentação.
- 13 Remova a unidade da fonte de alimentação.
- **14** Remova o dissipador de calor do processador.
- 15 Remova o ventilador do processador.
- **16** Remova o processador.
- 17 Remova a placa sem fio.
- 18 Remova a bateria de célula tipo moeda.
- 19 Remova a placa de sistema.
- 20 Siga o procedimento da etapa 1 até a etapa 6 em "Como remover o painel da tela".

Procedimento

- 1 Remova o parafuso que prende o cabo de aterramento e o módulo da câmera na tampa frontal da tela.
- 2 Afaste o cabo de aterramento para acessar o módulo da câmera.
- 3 Levante cuidadosamente o módulo da câmera da tampa frontal da tela.
- 4 Desconecte o cabo da câmera do módulo da câmera.



- 1 parafuso
- 3 cabo de aterramento
- 2 módulo da câmera
- 4 cabo da câmera

Como recolocar a câmera



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Conecte o cabo da câmera ao respectivo módulo.
- 2 Alinhe o orifício do parafuso no cabo de aterramento e no módulo da câmera com o orifício do parafuso na tampa frontal da tela.
- 3 Recoloque o parafuso que prende o cabo de aterramento e o módulo da câmera na tampa frontal da tela.

- 1 Siga o procedimento da etapa 11 até a etapa 17 em "Como recolocar o painel da tela".
- 2 Recoloque a <u>placa de sistema</u>.
- 3 Recologue a bateria de célula tipo moeda.
- 4 Recoloque a placa de rede sem fio.
- **5** Recoloque o <u>processador</u>.
- 6 Recoloque o ventilador do processador.
- 7 Recoloque o <u>dissipador de calor do processador</u>.
- 8 Recoloque a unidade da fonte de alimentação.
- 9 Recoloque o ventilador da fonte de alimentação.
- 10 Recoloque a <u>unidade ótica</u>.
- 11 Recoloque o suporte de E/S.
- 12 Recoloque a <u>placa de diagnóstico da fonte de alimentação</u>.
- 13 Recoloque a <u>placa conversora</u>.
- 14 Recoloque a placa de botões de controle.
- **15** Recoloque o <u>suporte de montagem VESA</u>.

- **16** Recoloque o <u>disco rígido</u>.
- 17 Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- **18** Recoloque os <u>módulos de memória</u>.
- **19** Recoloque a <u>tampa traseira</u>.
- 20 Recoloque o conjunto do suporte.

Como remover a antena



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).


Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova os módulos de memória.
- 4 Remova a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 5 Remova o disco rígido.
- 6 Remova o suporte de montagem VESA.
- 7 Remova a placa dos botões de controle.
- 8 Remova a placa do conversor.
- **9** Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- 10 Remova o suporte de E/S.
- 11 Remova a unidade óptica.
- 12 Remova o ventilador da fonte de alimentação.
- 13 Remova a unidade da fonte de alimentação.
- **14** Remova o dissipador de calor do processador.
- 15 Remova o ventilador do processador.
- 16 Remova o processador.
- 17 Remova a placa sem fio.
- 18 Remova a bateria de célula tipo moeda.
- 19 Remova a placa de sistema.

Procedimento

- 1 Retire a fita que prende os módulos da antena no painel frontal da tela.
- 2 Remova os parafusos que fixam os módulos da antena na tampa frontal.

- 3 Observe o direcionamento do cabo da antena e remova os cabos da antena das guias de roteamento na base do painel da tela.
- 4 Levante os módulos da antena e remova-os da tampa frontal da tela.



- 1 parafusos (2)
- 3 módula da antena esquerda
- 2 módula da antena direita
- 4 fita de fixação

Como recolocar a antena



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- 1 Alinhe os orifícios dos parafusos nos módulos da antena com os orifícios correspondentes na tampa frontal da tela.
- 2 Recoloque os parafusos que fixam os módulos da antena na recolocar da tela.
- 3 Passe os cabos da antena pelas guias de encaminhamento na base do painel da tela.
- 4 Cole a fita para prender os módulos da antena na tampa frontal da tela.

- 1 Recoloque a <u>placa de sistema</u>.
- 2 Recoloque a <u>bateria de célula tipo moeda</u>.
- **3** Recoloque a placa de rede sem fio.
- 4 Recoloque o processador.
- 5 Recologue o ventilador do processador.
- 6 Recoloque o dissipador de calor do processador.
- 7 Recoloque a unidade da fonte de alimentação.
- 8 Recoloque o ventilador da fonte de alimentação.
- **9** Recoloque a unidade ótica.
- 10 Recoloque o suporte de E/S.
- 11 Recoloque a <u>placa de diagnóstico da fonte de alimentação</u>.
- 12 Recoloque a placa conversora.
- 13 Recoloque a placa de botões de controle.
- 14 Recoloque o suporte de montagem VESA.

- **15** Recoloque o <u>disco rígido</u>.
- **16** Recoloque a <u>blindagem da placa de sistema</u>.
- 17 Recoloque os <u>módulos de memória</u>.
- **18** Recoloque a <u>tampa traseira</u>.
- **19** Recoloque o <u>conjunto do suporte</u>.

Como remover o painel da tela




ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Pré-requisitos

- 1 Remova o conjunto do suporte.
- 2 Remova a tampa traseira.
- 3 Remova os módulos de memória.
- 4 Remova a blindagem da placa de sistema.
- 5 Remova o disco rígido.
- 6 Remova o suporte de montagem VESA.
- 7 Remova a placa do conversor.
- 8 Remova a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- **9** Remova o <u>suporte de E/S</u>.
- 10 Remova a unidade óptica.
- 11 Remova o ventilador da fonte de alimentação.
- 12 Remova a <u>unidade da fonte de alimentação</u>.
- 13 Remova o dissipador de calor do processador.
- 14 Remova o ventilador do processador.
- **15** Remova o processador.
- 16 Remova a placa sem fio.
- 17 Remova a <u>bateria de célula tipo moeda</u>.
- **18** Remova a placa de sistema.
- 19 Remova a tampa do alto-falante.
- 20 Remova os alto-falantes.
- 21 Remova a câmera.
- 22 Remova as antenas.

Procedimento


- 1 Remova o parafuso que prende o cabo de aterramento na base do painel da tela.
- 2 Remova os parafusos que prendem as travas de liberação na base do painel da tela.
- 3 Levante as travas de liberação da base do painel da tela.
- 4 Gire e levante os suportes da trava de liberação da base do painel da tela.




1	parafuso do cabo de aterramento	2	cabo de aterramento
3	trava de liberação direita	4	suportes da trava de liberação (2)
5	trava de liberação esquerda	6	parafusos da trava de liberação (4)

- 5 Remova os parafusos que prendem a base do painel da tela na tampa frontal da tela.
- 6 Deslize todos os cabos através da ranhura na base do painel da tela.

7 Levante a base do painel da tela da tampa frontal da tela.




- 1 base do painel da tela
- 2 parafusos (15)
- 8 Retire a fita que prende o painel da tela na tampa frontal da tela.



1 fita


2 tampa frontal da tela

- 9 Pressione a trava de liberação de ambos os lados do conector do cabo da tela e, em seguida, puxe o cabo da tela para desconectá-la do painel da tela.
- 10 Solte o cabo da tela do painel da tela.




- 1 conector do cabo da tela
- 2 cabo da tela
- 3 travas de liberação (2)
- 11 Retire a película de Mylar do cabo da placa de controle da tela de toque.

12 Desconecte o cabo da placa de controle da tela de toque da respectiva placa.




1 Mylar

- 2 cabo da placa de controle da tela de toque
- 3 placa de controle da tela de toque
- 13 Levante as travas e desconecte o cabo flexível do painel da tela.




- 1 travas do conector
- 2 cabo flexível

- Remova os parafusos que prendem o conjunto da tela na tampa frontal da tela.
- Levante cuidadosamente o conjunto da tela e retire-o da tampa frontal.



Remova os parafusos que prendem os suportes do painel da tela no painel da tela.

17 Remova os suportes do painel da tela do respectivo painel.



(2)

3 painel da tela

Como recolocar o painel da tela

ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com seu computador e siga as etapas descritas em Antes de trabalhar na parte interna do computador. Depois de trabalhar na parte interna do computador, siga as instruções descritas em Após trabalhar na parte interna do computador. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de conformidade normativa em dell.com/regulatory_compliance (em Inglês).

Procedimento

- Alinhe os orifícios dos parafusos nos suportes do painel da tela com os orifícios correspondentes no painel da tela.
- 2 Recoloque os parafusos que prendem os suportes do painel da tela no painel da tela.
- 3 Alinhe os orifícios dos parafusos no painel da tela com os orifícios dos parafusos na tampa fronral da tela e coloque o painel da tela na tampa frontal.

 - NOTA: Certifique-se de que não há cabos sob o painel da tela.
- 4 Recologue os parafusos que fixam o conjunto da tela na tampa frontal da tela.
- 5 Deslize os cabos flexíveis para os conectores no painel da tela e pressione as travas dos conectores para prender os cabos.
- 6 Conecte o cabo da placa de controle da tela de toque na placa de controle da tela de toque.
- Cole a película de Mylar no cabo da placa de controle da tela de toque.
- 8 Prenda o cabo da tela no painel da tela.
- 9 Conecte o cabo da tela ao painel da tela.
- **10** Cole a fita adesiva que prende o painel da tela na tampa frontal da tela.
- 11 Deslize todos os cabos através da ranhura na base do painel da tela.
- 12 Alinhe os orifícios dos parafusos na base do painel da tela com os orifícios correspondentes na tampa frontal da tela.
- 13 Recoloque os parafusos que prendem a base do painel da tela na tampa frontal.

- **14** Recoloque os suportes da trava de liberação e trave-os no lugar na tampa frontal da tela.
- 15 Recoloque as travas de liberação na tampa frontal da tela.
- **16** Recoloque os parafusos que prendem as travas de liberação na base do painel da tela.
- 17 Recoloque o parafuso que prende o cabo de aterramento na base do painel da tela.

Pós-requisitos

- 1 Recoloque as <u>antenas</u>.
- 2 Recoloque a <u>câmera</u>.
- **3** Recoloque os <u>alto-falantes</u>.
- 4 Recoloque a tampa do alto-falante.
- 5 Recoloque a <u>placa de sistema</u>.
- 6 Recoloque a <u>bateria de célula tipo moeda</u>.
- 7 Recoloque a <u>placa de rede sem fio</u>.
- **8** Recoloque o <u>processador</u>.
- **9** Recoloque o ventilador do processador.
- **10** Recoloque o <u>dissipador de calor do processador</u>.
- 11 Recoloque a <u>unidade da fonte de alimentação</u>.
- 12 Recologue o ventilador da fonte de alimentação.
- 13 Recoloque a unidade ótica.
- **14** Recoloque o <u>suporte de E/S</u>.
- 15 Recoloque a placa de diagnóstico da fonte de alimentação.
- **16** Recoloque a <u>placa conversora</u>.
- 17 Recologue o suporte de montagem VESA.
- **18** Recoloque o <u>disco rígido</u>.
- 19 Recoloque a blindagem da placa de sistema.
- 20 Recologue os módulos de memória.
- 21 Recologue a tampa traseira.
- 22 Recoloque o conjunto do suporte.

Como atualizar o BIOS

Pode ser preciso atualizar o BIOS quando uma atualização estiver disponível ou após a substituição da placa de sistema. Para atualizar o BIOS:

- 1 Lique o computador.
- 2 Visite dell.com/support.
- 3 Se você tiver a etiqueta de serviço do computador, digite-a e clique em Fnviar

Se você não tiver a Etiqueta de serviço do computador, clique em **Detectar meu produto** para permitir a detecção automática da Etiqueta de servico.



NOTA: Caso a etiqueta de serviço não seja detectada automaticamente, selecione o seu produto nas categorias de produtos.

- 4 Clique em **Drivers e Downloads**.
- 5 Clique em Visualizar todos os drivers.
- Na lista suspensa **Sistema operacional**, selecione o sistema operacional instalado no computador.
- 7 Clique em **BIOS**.
- 8 Clique em **Download do arquivo** para baixar a versão mais recente do BIOS para seu computador.
- 9 Na próxima página, selecione **Download de um arquivo** e clique em Continuar
- 10 Salve o arquivo assim que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo de atualização do BIOS.
- 11 Clique duas vezes no ícone do arquivo de atualização do BIOS e siga as instruções na tela.

Como obter ajuda e Como entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando esses recursos de auto-ajuda on-line:

Informações de auto-ajuda	Opções de auto-ajuda		
Como acessar a Ajuda do Windows	Windows 8 — Abra o botão Pesquisar, digite Ajuda e suporte na caixa de pesquisa e pressione <enter>.</enter>		
	Windows 7 — Clique em Iniciar $ \rightarrow $ Ajuda e suporte.		
Informações sobre produtos e serviços da Dell	Consulte dell.com		
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, e assim por diante	Consulte dell.com/support		
Informações sobre o Microsoft Windows 8	Consulte dell.com/windows8		
Informações sobre o Microsoft Windows 7	Clique em Iniciar → Todos os Programas → Documentação da ajuda da Dell		
Saiba mais sobre o sistema operacional, configurar e usar o computador, backup de dados, diagnóstico, e assim por diante.	Consulte <i>Me and My Dell</i> em dell.com/support/manuals.		

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte **dell.com/contactdell**.



NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.



NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.