



# Dell Vostro 2420/2520

## Konfiguracja i funkcje komputera

### Informacja o ostrzeżeniach

 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

### Vostro 2420 - Widok z przodu i z tyłu




Rysunek 1. Widok z przodu

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. lampka stanu kamery                              | 9. mikrofon                           |
| 2. kamera   | 10. tabliczka dotykowa                |
| 3. wyświetlacz                                      | 11. czytnik kart pamięci              |
| 4. głośniki (2)                                     | 12. przyciski tabliczki dotykowej (2) |
| 5. złącza USB 2.0 (2)                               | 13. lampki stanu urządzeń             |
| 6. napęd dysków optycznych                          | 14. klawiatura                        |
| 7. przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych | 15. przycisk zasilania                |
| 8. złącza audio                                     |                                       |



0F5X6TA00

Model regulacji: P22G,P18F  
Typ regulacji: P22G004, P18F004  
2012 - 02




**Rysunek 2. Widok z tyłu**

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. gniazdo linki zabezpieczającej | 6. złącze VGA     |
| 2. akumulator                     | 7. złącze HDMI    |
| 3. złącze zasilania               | 8. złącze USB 2.0 |
| 4. otwory wentylacyjne            |                   |
| 5. złącze sieciowe                |                   |


**⚠ PRZESTROGA:** Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera wzrasta, włącza się wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

## Vostro 2520 - Widok z przodu i z tyłu



Rysunek 3. Widok z przodu

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. lampka stanu kamery                              | 9. przyciski tabliczki dotykowej (2) |
| 2. kamera   | 10. mikrofon                         |
| 3. wyświetlacz                                      | 11. czytnik kart pamięci             |
| 4. głośniki (2)                                     | 12. lampki stanu urządzeń            |
| 5. napęd dysków optycznych                          | 13. klawiatura                       |
| 6. przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych | 14. przycisk zasilania               |
| 7. złącza USB 2.0 (2)                               |                                      |
| 8. tabliczka dotykowa                               |                                      |



Rysunek 4. Widok z tyłu

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. gniazdo linki zabezpieczającej | 6. złącze VGA     |
| 2. akumulator                     | 7. złącze HDMI    |
| 3. złącze zasilania               | 8. złącze USB 2.0 |
| 4. otwory wentylacyjne            | 9. złącza audio   |
| 5. złącze sieciowe                |                   |

**⚠ PRZESTROGA:** Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera wzrasta, włącza się wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

## Szybka konfiguracja


**⚠ PRZESTROGA:** Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**⚠ PRZESTROGA:** Zasilacz współpracuje z gniazdkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Odłączając zasilacz od komputera, należy chwycić za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.


**✍ UWAGA:** Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Przyłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.




Rysunek 5. zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).



Rysunek 6. złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).




Rysunek 7. złącze USB


4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 8. Przycisk zasilania

 **UWAGA:** Zaleca się włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej jeden raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub przyłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

## Dane techniczne

 **UWAGA:** Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno **Start** → **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

---

## Zasilanie

---

### Zasilacz

Vostro 2420 / Vostro 2520 ze zintegrowaną kartą graficzną	65 W
Vostro 2420 z autonomiczną kartą graficzną	90 W
Napięcie wejściowe	prąd przemienny 100 V do 240 V
Bateria pastylkowa	litowo-jonowa, 3 V CR2032

---

Wymiary i masa	Vostro 2420	Vostro 2520
Wysokość (z panelem WLED)	31,50 mm do 34,70 mm (1,24" do 1,36")	31,50 mm do 34,50 mm (1,24" do 1,35")
Szerokość	342,00 mm (13,46")	376,00 mm (14,80")
Długość	244 mm (9,60")	260 mm (10,23")
Masa (minimalna)	2,20 kg (4,85 funta)	2,37 kg (5,22 funta)

---

## Środowisko pracy

---

Temperatura pracy	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
-------------------	--------------------------------

## Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance), można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie [www.dell.com](http://www.dell.com) można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne w witrynie [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Information para NOM (únicamente para México)

Zgodnie z meksykańskimi przepisami NOM na urządzeniu opisanym w tym dokumencie są umieszczone następujące informacje:

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

**Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.**

**© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.